

Модель	Год модели	Класс	Шасси	ECU	Система	Ф-ции						
						Инф. О версии	Чтение ошибок	Очистить ошибки	Чтение потока данных	Тест работы	Спец. Ф-ции	Другое
Benz	-	C	140	Бензиновый двигатель	HFM-Управление пленочным элементом двигателя	√	√	√	√	-	-	-
					ME2- двигатель ECU	√	√	√	√	√	-	-
					ME1RE- двигатель	√	√	√	√	√	-	-
					ME1LI- двигатель	√	-	-	√	√	-	-
					LH1SFI- двигатель	√	√	√	√	-	-	-
					LH2SFI- двигатель	√	√	√	√	-	-	-
					DM-диагностический модуль	√	√	√	√	-	-	√
					GM-главный модуль(основной компьютер BM)	√	√	√	√	-	-	-
					EFP-Дроссель с электроприводом(EA,CC,ISC)	√	√	√	√	√	-	-
					EZ1- электронное зажигание	√	√	√	√	-	-	-
					EZ2- электронное зажигание	√	√	√	√	-	-	-
				ABS-противобуксовочная система (система ABS)	√	√	√	√	√	√	-	
					BAS-система экстренного торможения	√	√	√	√	-	-	
					EAG-Автоматическая трансмиссия(ETC.5,ETC.6)	√	√	√	√	√	-	
				PML-рулевое управление с усилителем, изменяющим степень усиления	√	√	√	-	-	-	-	
				AB-Подушка безопасности	√	√	√	√	-	-	-	
					APS-Автоматическая навигационная система	√	√	√	-	-	-	

Benz	-	Σ	163	ная систем а	PSE-Пневматическая блок управления	√	√	√	-	-	-	-
					PTS-PARKTRONIC	√	√	√	√	√	-	-
					RFL(система авторизации водителя2b)-система блокировка радиочастот	√	√	√	-	-	-	-
					TELE AID-TELEA	√	√	√	-	-	-	-
					KFB CF-система Комфорт	√	√	√	√	√	-	-
				Климат-контроль	HAU-Система кондиционера	√	√	√	-	-	-	-
					KLA-Система кондиционера	√	√	√	√	√	-	-
					STH-стояночный отопитель	√	√	√	-	-	-	-
				Привод	Трансмиссия	√	√	√	√	√	-	-
					ESM-модуль электронного выбора	√	√	√	√	√	-	-
					HFM-SFI-Управление плеченым элементом двигателя	√	√	√	√	-	-	-
					ME2-SFI-Электронная система мотора	√	√	√	√	-	√	-
					VG-Раздаточная коробка	√	√	√	√	-	-	-
				Шасси	Система силы тяги ABS,ASR,ETS,ESP	√	√	√	√	-	-	-
					BAS-Помощь при экстренном торможении	√	√	√	√	√	-	-
Кузов	AB-Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	-				
	AAM-модуль всех активностей	√	√	√	√	√	√	-				
	EAM-модуль расширенной активности ( модель с 2000)	√	√	√	√	-	-	-				
	DAS-Система авторизации водителя( модель с 2000)	√	√	√	√	-	-	-				
	I CP-нижняя панель управления											

			Сообщения и соединения	ISM- приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	√	√	-
				PTS-система Парктроник	√	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер	AAC-автоматический кондиционер (с 2002 года)	√	√	√	√	√	-	-
			Привод	Трансмиссия	√	√	√	√	-	√	-
				ISM - Интеллектуальный сервомодуль (Шина CAN силовая передача)	√	√	√	√	-	-	-
				ME 9.7 - Электронная система мотора 9.7	√	√	√	√	-	-	-
			Шасси	Пневматическая подвеска	√	√	√	√	√	-	-
				ESP - Система контроля устойчивости	√	√	√	√	√	-	-
				TPC - Система контроля внутреннего шинного давления	√	√	√	√	-	-	-
				EHPS - гидроусилитель рулевого управления с электроприводом	√	√	√	√	-	-	-
			Кузов	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	-	-
				WSS - система измерения веса	√	√	√	√	-	-	-
				RevETR-LF -Лев.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-
				RevETR-RF - Прав.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-
				EZS - запек электронного зажигания	√	√	√	√	-	-	-
				CGW - Центральный шлюз	√	√	√	-	-	-	-
				KG - Доступ без ключа	√	√	√	√	-	-	-
				HRA - Регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-
				OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	-	-

Benz	-	M	164	REAR SAM - Задний модуль при ема и активации сигнала	√	√	√	√	-	-	-	
				Диагностическая система (ошиб ки только CAN салона)	√	√	√	-	-	-	-	
				Сообщени я и соедин ения	IC - Приборная панель	√	√	√	√	√	√	-
					ASSYST система технического о бслуживания	√	√	√	√	-	√	-
					ASSYST PLUS - PLUS система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
					SCM [MRM] - Модуль управлени я рулевой колонкой	√	√	√	√	√	-	-
					PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	-	-	-
					COMAND или AUDIO	√	√	√	√	√	√	-
					CDC - CD чейнджер	√	√	√	√	-	-	-
					SOUND - Звуковая система	√	√	√	√	√	-	-
				Сиденья и двери	DCM-FL - Модуль управления д вери Лев.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-FR - Модуль управления д вери Прав.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
					REDC - Модуль управления закр ытия задней двери	√	√	√	√	-	-	-
					ESA Приводг - электронная регу лировка положения сиденья при вод (с Функцией памяти)	√	√	√	√	√	-	-
					ESA passenger -электронное рег улирование сиденья переднего пассажира (с памятью)	√	√	√	√	√	-	-
					DS-LF -Лев.Передн.динамическ ое сиденье	√	√	√	√	√	-	-
					DS-RF - Прав.Передн.динамиче ское сиденье	√	√	√	√	√	-	-
					DSP - динамическое сиденье пн евматический насос	√	√	√	√	√	-	-
HS - обогреватель сидений	√	√	√	√	√	-	-					

Benz	-	У	168	Привод	ECM - Монолит управления двигателем	√	√	√	√	-	-	-
					CDI - система дизельного впрыска с общей рейкой	√	√	√	√	-	-	-
				Шасси	ACS - система автоматического сцепления	√	√	√	√	-	-	-
					FTC - управление передней КПП	√	√	√	√	-	-	-
					GRM - модуль идентификации передачи	√	√	√	√	√	-	-
				Кузов	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	-	-
					LCP - Нижняя панель управления	√	√	√	√	-	-	-
					ATA - Противоугонная система	√	√	√	√	-	-	-
					RFL - Блокировка/электронная центральная блокировка частоты радио	√	√	√	√	-	-	-
				Сообщения и соединения	ICM - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	√	√	-
					PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	-	-	-
				Сиденья и двери	DCM-FL - Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	-	-	-
					DCM-FR - Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	-	-	-
					DCM-RL - Модуль управления двери задн.лев.	√	√	√	√	-	-	-
					DCM-RR - Модуль управления двери Прав.Задн.	√	√	√	√	-	-	-
				Кондиционер	STH - стационарный нагреватель	√	√	√	√	-	-	-
					TAC - автоматическое управление температурой	√	√	√	-	-	-	-
				Привод	ESM - Модуль электронного селектора	√	√	√	√	-	-	-
					CVT - бесступенчатая автоматическая коробка передач	√	√	√	√	-	-	-

Benz	-	A	169	Кузов	EZS - запор электронного зажигания ( Без Доступа без ключа )	√	√	√	√	-	-	-				
					OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	-	-	-				
					SAM - Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	-	-	-				
				Сообщения и соединения	IC - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-				
					SCM [MRM] - Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	-	-	-				
					PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	-	-	-				
				Сиденья и двери	DCM-FL - Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	-	-	-				
					DCM-FR - Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	-	-	-				
					DCM-RL - Модуль управления двери задн.лев.	√	√	√	√	-	-	-				
					DCM-RR - Модуль управления двери Прав.Задн.	√	√	√	√	-	-	-				
				Кондиционер	C-ACC-Удобный автоматический кондиционер/ААС-автоматический кондиционер/HEAT- автоматический обогреватель	√	√	√	√	-	-	-				
				Benz	-	SLK	170-SLK(38-pin diag	Бензиновый двигатель	ETC - Управление электронной трансмиссией	√	√	√	√	√	-	-
									HFM-SFI - Управление пленочным элементом двигателя	√	√	√	√	√	√	-
									ME2-SFI - Электронная система мотора 2	√	√	√	√	√	-	-
								Шасси и силовая передача	Система силы тяги ABS, ASR, ETS, ESP	√	√	√	√	√	-	-
BAS - Помощь при экстренном торможении	√	√	√						√	-	-	-				
AB - Подушка безопасности	√	√	√						√	-	-	-				
RFL - Блокировка/электронная центральная блокировка частоты радио	√	√	√						-	√	-	-				
RFL (DAS2) - Радиочастотная блокировка (Авторизация водителя фаза 2)	√	√	√						-	√	-	-				



					SCM-Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	-	-	-	-
					PTS- электронная система парковки	√	√	√	-	-	-	-
				Сиденья и двери	DCM-L-модуль управления лев. дверьми	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-R-модуль управления прав. Дверьми	√	√	√	√	√	-	-
					ESA Приводг-Электронное регулирование сиденья водителя (с памятью положений)	√	√	√	-	-	-	-
					ESA Электронное регулирование сиденья переднего пассажира (с памятью положений)	√	√	√	-	-	-	-
					HS-обогреватель сидений	√	√	√	-	-	-	-
				Кондиционер	C-AAC-комфорт автоматический кондиционер/AAC-автоматический кондиционер/HEAT- автоматический обогреватель	√	√	√	√	-	-	-
					HSW-рулевое колесо с подогревом	√	√	√	-	-	-	-
Benz	послед05/97	C	202	Двигатель	HFMSFI,ME2	√	√	√	√	-	-	-
					Тяга	√	√	√	√	-	-	-
				Шасси	BAS	√	√	√	√	-	-	-
					ETC.6	√	√	√	√	-	-	-
					Клиат-контроль	√	√	√	√	-	-	-
				Кузов	AB	√	√	√	√	-	-	-
					IC	√	√	√	√	-	√	-
					HRA	√	√	√	√	√	-	-
				Привод	ETC - Управление электронной трансмиссией	√	√	√	√	-	-	-
					ESM - Модуль электронного селектора	√	√	√	√	-	-	-
HFM-SFI - Управление плечич												



Benz	начиная 06/97, DAS 3	C	202	Кузов	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	-	-
					OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	-	-	-
					EZS - запор электронного зажигания ELCODE	√	√	√	√	-	-	-
					PSE - оборудование пневматической системы	√	√	√	√	-	-	-
					SAM - Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	-	-	-
					LCP - Нижняя панель управления	√	√	√	√	-	-	-
					HRA - Регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-
					MSS - модуль управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	-	-	-	-
				Сообщения и соединения	ICM - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
					D2B - AUDIO	√	√	√	√	√	-	-
					CDC - CD чейнджер	√	√	√	-	-	-	-
					VCS - система голосового управления	√	√	√	-	-	-	-
					CTEL - мобильный телефон1 (стационарный или переносной) (D2B)	√	√	√	-	-	-	-
					APS - системы автоматической навигации	√	√	√	-	-	-	-
					PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	√	-	-
					TELE AID, E-вызов или мобильный телефон-система экстренного вызова ( K-wire )	√	√	√	√	√	-	-
					DN - динамическая навигация через мобильный телефон ( K-wire )	√	√	√	-	-	-	-
					DCM1 - Модуль управления двери сторона переднего водителя	√	√	√	√	-	-	-
					DCM2 - Модуль управления двери сторона переднего пассажира	√	√	√	√	-	-	-

					ESA-FR - электронная регулировка положения сиденья Прав.Передн.	√	√	√	√	-	-	-	
				Кондиционер	TAC - автоматическое управление температурой/AAC - автоматический кондиционер	√	√	√	√	-	-	-	
Benz	послед08/2003	C	203	Привод	Трансмиссия	√	√	√	√	√	√	-	
					ESM - Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	√	-	-
					DTR - система дистанционного управления автомобилем	√	√	√	-	-	-	-	
					ME-SFI - Электронная система мотора	√	√	√	√	-	√	-	
				Шасси	ESP - Система контроля устойчивости	√	√	√	√	√	√	-	
					BAS - Помощь при экстренном торможении	√	√	√	√	√	-	-	
					VP - Вакуумный усилитель тормозов	√	√	√	√	√	-	-	
				Кузов	EZS - запек электронного зажигания	√	√	√	√	-	√	-	
					AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	-	
					SAM-F - Передний модуль приема и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-	
					REAR SAM - Задний модуль получения и активации сигналов	√	√	√	√	√	√	-	
					HRA-FL - Передний модуль получения и активации сигналов	√	√	√	√	-	-	-	
					HRA-FR - Передн.Прав.регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-	
					OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	√	-	
					UCP - Верхняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-	
					LCP - Нижняя панель управления	√	√	√	-	√	-	-	
АНЕ - идентификация прицепа	√	√	√	√	√	-	-						
				ICM - приборная панель с дисп									



Benz	09/2003ю12/2007	C	203	UCP - Верхняя панель управления	-	√	√	√	√	√	-	
				LCP - Нижняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-	
				MSS - модуль управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	√	-	-	-	
				Сообщения и соединения	ICM - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
					SCM [MRM] - Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	-	-	-
					PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	√	-	-
					Аудио, видео, навигационная и телематическая система	√	√	√	√	-	-	-
				Сиденья и двери	DCM-FL - Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	√	√	-
					DCM-FR - Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	√	√	-
					DCM-RL - Модуль управления двери задн.лев.	√	√	√	√	√	√	-
					DCM-RR - Модуль управления двери Прав.Задн.	√	√	√	√	√	√	-
					ESA Приводг - электронный регулятор положения сиденья водителя (с памятью)	√	√	√	√	√	√	-
					ESA passenger -электронное регулирование сиденья переднего пассажира (с памятью)	√	√	√	√	√	√	-
				Кондиционер	C-AAC - Комфорт автоматический кондиционер/AAC - автоматический кондиционер/HEAT - автоматический обогреватель	√	√	√	√	√	-	-
					STH - стационарный нагреватель с удаленным управлением	√	√	√	√	-	-	-
				Привод	ME-SFI- система двигателя (шина CAN шасси)	√	√	√	√	√	√	-
					FSCU-топливный насос (шина CAN питания)	√	√	√	√	√	-	-
					ETC - Трансмиссия	√	√	√	√	-	-	-
					ESM[EWM] - Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	-	-

Benz	-	O	204	Кузов	CGW-Центральный шлюз (центр. шина CAN)	√	√	√	√	-	-	-
					EZS - замок электронного зажигания	√	√	√	√	-	-	-
					KG - Доступ без ключа	√	√	√	-	-	-	-
					XALWA-L - левые ксеноновые фары	√	√	√	√	√	-	-
					XALWA-R - правые ксеноновые фары	√	√	√	√	√	-	-
					AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	-	-
					Привод side SAM - Передний модуль приема и активации сигнала(N10/1)	√	√	√	√	√	-	-
					WBS - Переключатель аварийной сигнализации	√	√	√	√	-	-	-
					WSS - система определения веса (США) N110)	√	√	√	√	-	-	-
					Rear SAM - Задний модуль приема и активации сигнала(N10/2)	√	√	√	√	√	-	-
					OCP - Панель управления, расположенная над головой(N70)	√	√	√	√	√	√	-
					ZBE - Блок управления операционный блок "Audio или COMAND"	√	√	√	√	-	-	-
					RevETR-LF - Лев.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности(A76)	√	√	√	√	-	-	-
				RevETR-RF -Прав.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности (A76/1)	√	√	√	√	-	-	-	
				Сообщения и соединения	IC - Приборная панель(A1)	√	√	√	√	√	√	-
					SCM [MRM] - Модуль управления рулевой колонкой (шина CAN шасси)	√	√	√	√	√	-	-
					PTS - PARKTRONIC(N62)	√	√	√	√	√	-	-
					COMAND - COMAND APS(A40/3)	√	√	√	√	√	-	-
					STEL - сотовый телефон (стационарный или переносной)(D2B)	√	√	√	√	√	-	-

					DCM-LF - Лев. передн. дверь (N69/1)	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-RF - Прав. передн. дверь (N69/2)	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-LR - Лев. задн. дверь (N69/3)	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-RR - Прав. задн. дверь (N69/4)	√	√	√	√	√	-	-
					ESA'Приводг' - электронное регулирование положения сиденья водителя	√	√	√	√	√	-	-
				Кондиционер	AAC - Кондиционер (N22/7)	√	√	√	√	√	-	-
					ME2-SFI - Электронная система мотора2	√	√	√	√	√	-	-
					топливный насос	√	√	√	-	-	-	-
				Привод	ESM-Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	-	-
					ISM-Модуль переключения скоростей	√	√	√	√	-	-	-
					ESP-Система контроля устойчивости	√	√	√	√	√	-	-
				Шасси	ADS-адаптивная система демпфирования(N51/5)	√	√	√	√	√	-	-
					TPC-Система контроля внутреннего давления	√	√	√	√	-	-	-
					CGW[ZGW]-Центральный шлюз	√	√	√	√	-	-	-
					EZS- замок электронного зажигания	√	√	√	√	-	-	-
					KG-Доступ без ключа	√	√	√	√	√	-	-
					SRS-вспомогательная удерживающая система(N2/10)	√	√	√	√	-	-	-
					WSS- ситема определения веса (США) N110)	√	√	√	√	-	-	-
					ОСП-Панель управления, расположенная над головой(N70)	√	√	√	√	√	-	-

Benz	-	E Coupe	207	BSN-Датчик аккумулятора	√	√	√	√	-	-	-	
				RevETR-LF-Лев.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-	
				RevETR-RF-Прав.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-	
				XALWAL-L-лев.ксеноновые фары	√	√	√	√	√	-	-	
				XALWAL-R-прав.ксеноновые фары	√	√	√	√	√	-	-	
				Сообщения и соединения	ICM- приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	√	√	-
					PTS-PARKTRONIC(N62)	√	√	√	√	√	-	-
					SCCM-Модуль управления рулевой колонкой(N80)	√	√	√	√	√	-	-
					COMAND или AUDIO	√	√	√	√	√	√	-
					COU[ZBE]-Центральный операционный блок	√	√	√	√	√	-	-
					Центральный дисплей	√	√	√	√	-	-	-
					МФК-Центральный дисплейМногofункциональная камера	√	√	√	√	√	-	-
					TELE AID-телематическая система аварийный вызов	√	√	√	√	-	-	-
					TELE AID-телематическая система МВ сообщение помощи удержания ряда движения (USA, Канада), Дистанционная диагностика	√	√	√	-	-	-	-
					TELE AID-телематическая система отслеживание украденного авто	√	√	√	√	-	-	-
				TELE AID-Ттелематическая система дистанционное отпирание, запирание дверей	√	√	√	√	-	-	-	
					DCU-LF_Лев. передн. дверь	√	√	√	√	√	-	-
					DCU-RF_Прав. передн. дверь	√	√	√	√	√	-	-
					DCU-LR_Лев. задн. дверь	√	√	√	√	√	-	-

				ESA'Front passenger'-электронное управление положением сиденья"передн. пассажир"	√	√	√	√	√	-	-
				SIH-FOND-нагреватель сиденья заднего пассажира	√	√	√	√	-	-	-
			Кондиционер	AAC-Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
			Привод	Трансмиссия	√	√	√	√	-	-	-
				HFM-SFI-Управление плеченым элементом двигателя	√	√	√	√	-	-	-
				ME2-SFI-Электронная система мотора 2	√	√	√	√	-	√	-
			Шасси	Система силы тяги ABS,ASR,ETS,ESP	√	√	√	√	√	√	-
				BAS-Помощь при экстренном торможении	√	√	√	√	√	-	-
				VP-Вакуумный усилитель тормозов	√	√	√	√	√	-	-
			Кузов	AB-Подушка безопасности	√	√	√	√	-	-	-
				OCP-Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	-	-	-
				EZS-замок электронного зажигания ELCODE	√	√	√	√	-	-	-
				PSE-оборудование пневматической системы	√	√	√	√	-	-	-
				SAM-Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	-	-	-
				LCP-Нижняя панель управления	√	√	√	√	-	-	-
				HRA-Регулирование диапазона фар(35#)	√	√	√	√	√	√	-
			Сообщения и соединения	ICM- приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
				D2B-COMAND или AUDIO(33#)	√	√	√	√	-	-	-
				CDC-CD чейнджер(33#)	√	√	√	-	-	-	-
				CTFI -сотовый телефон (стационарный)							
Benz	-	CLK	208								





Benz	после02/97	м	210		D2B-COMMAND или AUDIO	√	√	√	√	-	-	-
					CDC-CD диск	√	√	√	-	-	-	-
				Сиденья и двери	DCM-L-моудь управления лев. д верьми	√	√	√	√	-	-	-
					DCM-R- модуль управления пра в. дверью	√	√	√	√	-	-	-
					RCM-Модуль управления задне й частью	√	√	√	√	-	-	-
					ESA Приводг - электронный регу лятор положения сиденья водит еля (с памятью)	√	√	√	√	√	-	-
					ESA passenger - передний пасса жир регулирование положения с иденья (с памятью)	√	√	√	√	√	-	-
				Кондицион ер	C-AAC/AAC/HEAT- Автоматичес кая Система конддиционера	√	√	√	√	√	-	-
				Двигатель	HFMSFI	√	√	√	√	-	-	-
					ME2	√	√	√	√	-	-	-
					ME1RE	√	√	√	√	-	-	-
					DM	√	√	√	√	-	√	-
					EA,CC,ISC	√	√	√	√	√	-	-
Шасси	Сила тяги	√	√	√	√	-	-	-				
	BAS	√	√	√	√	-	-	-				
	ETC.6,ETC.5	√	√	√	√	-	-	-				
	SPS	√	√	√	√	-	-	-				
	CF	√	√	√	√	-	-	-				
	PSE	√	√	√	√	-	-	-				

Benz	начиная 03/97, DAS 3	ш	210	Климат-контроль	HRA	√	√	√	-	-	-	-
					PTS	√	√	√	√	√	-	-
					AAC, TAC	√	√	√	√	-	-	-
				Привод	Трансмиссия	√	√	√	√	-	-	-
					ESM - Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	-	-
					HFM-SFI - Управление пленочным элементом двигателя	√	√	√	√	-	-	-
					ME2-SFI - Электронная система мотора 2	√	√	√	√	-	-	-
				Шасси	Система силы тяги ABS, ASR, ETS, ESP	√	√	√	√	-	-	-
					SPS - рулевое управление с усилителем, изменяющим степень усиления	√	√	√	√	-	-	-
				Кузов	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	-	-
					OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	-	-	-
					EZS - запек электронного зажигания ELCODE	√	√	√	√	-	-	-
					PSE - оборудование пневматической системы	√	√	√	√	-	-	-
SAM - Модуль получения и активации сигнала	√	√	√		√	-	-	-				
LCP - Нижняя панель управления	√	√	√		√	-	-	-				
MSS - модуль управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√		√	-	-	-				
Сообщения и соединения	ICM - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-				
	DCM1 - Модуль управления двери сторона переднего водителя	√	√	√	√	-	-	-				
	DCM2 - Модуль управления двери сторона переднего пассажира	√	√	√	√	-	-	-				

				ESA-FR - электронная регулировка положения сиденья Прав.Пе редн.	√	√	√	√	-	-	-
			Кондиционер	TAC - автоматическое управление температурой/AAC - автоматический кондиционер	√	√	√	√	-	-	-
			Привод	Трансмиссия	√	√	√	√	√	-	-
				ESM-Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	-	-
				DTR-система дистанционного управления автомобиля	√	√	√	√	-	-	-
				ME-SFI-Электронная система мотора	√	√	√	√	-	√	-
			Шасси	SBC-сенсорное управление тормозами	√	√	√	√	-	√	-
				ESP-Система контроля устойчивости	√	√	√	√	√	√	-
				Подвеска	√	√	√	√	√	-	-
				TPC-Система контроля внутреннего давления	√	√	√	√	√	-	-
			Кузов	CGW-Центральный шлюз	√	√	√	-	-	-	-
				EZS- запек электронного зажигания/KG-Доступ без ключа(Специальное оборудование)	√	√	√	√	√	-	-
				AB-Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	-
				WSS- система определения веса (США) USA)	√	√	√	√	-	-	-
				Dr-side SAM-Водитель модуль активации и сбора сигналов	√	√	√	√	√	-	-
				Pass-side SAM-Сторона пассажира Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	√	-
				REAR SAM-Задний модуль приема и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
				HRA-Регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-
				ОСР-Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	√	-

Benz	послед/2005	м	211	RevETR-RF-Прав.Передн. восп ламенитель устройства втягива ния ремня безопасности	√	√	√	-	-	-	-	
				Бортовая электронная система (напряжение питания)	√	√	√	√	-	-	-	
				BCM-Модуль управления аккумулятором	√	√	√	√	√	-	-	
				AHE-идентификация прицепа	√	√	√	√	√	-	-	
				MSS-модуль управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	-	-	-	-	
				Диагностическая система	√	√	√	-	-	-	-	
				Сиюобщен ия и соеди нения	IC-Приборная панель	√	√	√	√	√	√	-
					ASSYST система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
					ASSYST PLUS-PLUS система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
					SCM[MRM]-Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	√	-	-
					PTS-Система Парктроник	√	√	√	√	√	-	-
					AGW-Audio шлюз	√	√	√	√	√	-	-
					COMMAND/AUDIO-AUDIO 50 ил и COMMAND	√	√	√	√	√	-	-
					CDC-CD диск	√	√	√	√	-	-	-
					HFS-система хэндс-фри и микрофон	√	√	√	-	-	-	-
					CTEL-телефон в машине	√	√	√	√	√	-	-
					NAVI-навигационная система (только в сочетании с COMMAND, японские автомобили недействительны)	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-FL-Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	√	√	-
					DCM-FR-Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	√	√	-



Benz	Начиная 06/2005 to 05/2006	м	211	Кузов	Pass-side SAM-Сторона пассажира Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	√	-
					REAR SAM-Задний модуль приема и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					HRA-Регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-
					ОСР-Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	√	-
					УСР-Верхняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
					ЛСР-Нижняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
					RevETR-LF-Лев.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	-	-	-	-
					RevETR-RF-Прав.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	-	-	-	-
					Бортовая электронная система (напряжение питания)	√	√	√	√	-	-	-
					BCM-Модуль управления аккумулятором	√	√	√	√	√	-	-
					АНЕ-идентификация прицепа	√	√	√	√	√	-	-
					MSS-модуль управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	-	-	-	-
				Диагностическая система	√	√	√	-	-	-	-	
				Сообщения и соединения	IC-Приборная панель	√	√	√	√	√	√	-
					ASSYST система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
					ASSYST PLUS-PLUS система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
					SCM[MRM]-Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	√	-	-
					PTS-Система Парктроник	√	√	√	√	√	-	-
					AGW-Audio шлюз	√	√	√	√	√	-	-

					CTEL-телефон в машине	√	√	√	√	√	-	-
					NAVI-навигационная система (только в сочетании с COMMAND, японские автомобили недействительны)	√	√	√	√	√	-	-
			Сиденья и двери		DCM-FL-Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	√	√	-
				DCM-FR-Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	√	√	√	-
				DCM-RL-Модуль управления двери задн.лев.	√	√	√	√	√	√	√	-
				DCM-RR-Модуль управления двери Прав.Задн.	√	√	√	√	√	√	√	-
				TLC-Управление дверцей багажника	√	√	√	√	√	√	-	-
				ESA Приводг-электронный регулятор положения сиденья водителя (с памятью)	√	√	√	√	√	√	-	-
				ESA passenger-электронное регулирование сиденья переднего пассажира (с памятью)	√	√	√	√	√	√	-	-
				HS-обогреватель сидений	√	√	√	-	-	-	-	-
				DS-LF-Лев.Передн.динамическое сиденье	√	√	√	√	√	√	-	-
				DS-RF-Прав.Передн.динамическое сиденье	√	√	√	√	√	√	-	-
				DSP-динамическое сиденье пневматический насос	√	√	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер	C-AAC-Комфорт автоматический кондиционер/AAC-автоматический кондиционер	√	√	√	√	√	√	-	-
				HSW-рулевое колесо с подогревом	√	√	√	√	√	√	-	-
				STH-стационарный нагреватель с удаленным управлением	√	√	√	√	√	√	-	-
			Привод	Трансмиссия	√	√	√	√	√	√	-	-
				ESM-Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	√	-	-
				DTR-система дистанционного управления автомобилем	√	√	√	√	-	-	-	-



:НИНЬАН				шасси	Подвеска	√	√	√	√	√	-	-	
					TPC-Система контроля внутреннего давления	√	√	√	√	√	-	-	
					Кузов	CGW-Центральный шлюз	√	√	√	-	-	-	-
						EZS- запор электронного зажигания/KG -Доступ без ключа(Специальное оборудование)	√	√	√	√	√	-	-
						AB-Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	-
						WSS- ситема определения веса (США) USA)	√	√	√	√	-	-	-
						Dr-side SAM-Водитель Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
						Pass-side SAM-Сторона пассажира Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	√	-
						REAR SAM-Задний модуль приема и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
						HRA-Регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-
						ОСР-Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	√	-
						UCP-Верхняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
						LCP-Нижняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
						RevETR-LF-Лев.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	-	-	-	-
						RevETR-RF-Прав.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	-	-	-	-
						Бортовая электронная система (напряжение питания)	√	√	√	√	-	-	-
					BCM-Модуль управления аккумулятором	√	√	√	√	√	-	-	
					АНЕ-идентификация прицепа	√	√	√	√	√	-	-	
					MSS-модуль управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	-	-	-	-	

Сообщения и соединения	ASSYST PLUS-PLUS система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
	SCM[MRM]-Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	√	-	-
	PTS-Система Парктроник	√	√	√	√	√	-	-
	AGW-Audio шлюз	√	√	√	√	√	-	-
	COMMAND/AUDIO-AUDIO 50 ил и COMMAND	√	√	√	√	√	-	-
	CDC-CD диск	√	√	√	√	-	-	-
	HFS-система хэндс-фри и микрофон	√	√	√	-	-	-	-
	CTEL-телефон в машине	√	√	√	√	√	-	-
	NAVI-навигационная система (только в сочетании с COMMAND, японские автомобили недействительны)	√	√	√	√	√	-	-
Сиденья и двери	DCM-FL-Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	√	√	-
	DCM-FR-Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	√	√	-
	DCM-RL-Модуль управления задн. лев. дверью	√	√	√	√	√	√	-
	DCM-RR-Модуль управления задн. прав. дверью	√	√	√	√	√	√	-
	TLC-Управление дверцей багажника	√	√	√	√	√	-	-
	ESA Приводг-электронный регулятор положения сиденья водителя (с памятью)	√	√	√	√	√	-	-
	ESA passenger-электронное регулирование сиденья переднего пассажира (с памятью)	√	√	√	√	√	-	-
	HS-обогреватель сидений	√	√	√	-	-	-	-
	DS-LF-Лев.Передн.динамическое сиденье	√	√	√	√	√	-	-
	DS-RF-Прав.Передн.динамическое сиденье	√	√	√	√	√	-	-

					СТН-стационарный нагреватель с удаленным управлением	√	√	√	√	√	-	-
				Привод	ME2-SFI - Электронная система мотора2	√	√	√	√	-	-	-
					Трансмиссия	√	√	√	√	-	-	-
					топливный насос	√	√	√	-	-	-	-
					ESM-Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	-	-
					ISM-Модуль переключения скоростей	√	√	√	√	-	-	-
				Шасси	ESP-Система контроля устойчивости	√	√	√	√	√	-	-
					TPC-Система контроля внутреннего давления	√	√	√	√	-	-	-
				Кузов	CGW[ZGW]-Центральный шлюз	√	√	√	√	-	-	-
					EZS- замок электронного зажигания	√	√	√	√	-	-	-
					KG-Доступ без ключа1	√	√	√	√	√	-	-
					KG-Доступ без ключа2	√	√	√	√	√	-	-
					SRS-вспомогательная удерживающая система(N2/10)	√	√	√	√	-	-	-
					WSS- система определения веса (США) N110)	√	√	√	√	-	-	-
					ОСР-Панель управления, расположенная над головой(N70)	√	√	√	√	√	-	-
					PSD-Модуль управления "панорамная сдвижная крыша(A98)	√	√	√	√	√	-	-
					Приводг-side SAM-Сторона водителя модуль запуска и получения сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					Rear SAM-задн.модуль запуска и получения сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					RevETR-LF-Лев.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности 1	√	√	√	√	√	-	-
				RevFTR-I F- Лев Передн воспл								

									XALWAL-L-лев.ксеноновые фары	√	√	√	√	√	-	-	
									XALWAL-R-прав.ксеноновые фары	√	√	√	√	√	-	-	
									Сообщения и соединения	ICM- приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
										PTS-PARKTRONIC(N62)	√	√	√	√	-	-	-
										SCCM-Модуль управления рулевой колонкой (N80)	√	√	√	√	-	-	-
										COMAND или AUDIO	√	√	√	√	-	√	-
										COU[ZBE]-Центральный операционный блок	√	√	√	√	√	-	-
										Центральный дисплей	√	√	√	√	-	-	-
										TELE AID-телематическая система аварийный вызов	√	√	√	-	-	-	-
										TELE AID-телематическая система MB сообщение помощи удерживания ряда движения (USA, Канада), Дистанционная диагностика	√	√	√	-	-	-	-
										TELE AID-телематическая система отслеживание украденного авто	√	√	√	-	-	-	-
										TELE AID-Телематическая система дистанционное отпирание, запирание дверей	√	√	√	-	-	-	-
									Сиденья и двери	DCU-LF_Лев. передн. дверь	√	√	√	√	-	-	-
										DCU-RF_Прав. передн. дверь	√	√	√	√	-	-	-
										DCU-LR_Лев. задн. дверь	√	√	√	√	√	-	-
										DCU-RR_Лев. задн. дверь	√	√	√	√	√	-	-
										Управление дверцей багажника	√	√	√	√	√	-	-
										ESA'Приводг'-электронное управление положением сиденья"Водитель"(N32/1)	√	√	√	√	√	-	-
										ESA 'Front passenger' - Электронная регулировка сидений "передний пассажир"	√	√	√	√	-	-	-

Привод	ESM - Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	√	-	
	DTR - система дистанционного управления автомобилем	√	√	√	-	-	√	-	
	ME2-SFI - Электронная система мотора	√	√	√	√	√	-	-	
	Шасси	ESP - Система контроля устойчивости	√	√	√	√	√	√	-
		Подвеска	√	√	√	√	√	-	-
		TPC - Система контроля внутреннего шинного давления	√	√	√	√	√	-	-
	Кузов	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	-
		OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	-	-
		EZS - замок электронного зажигания ELCODE(DAS 3)	√	√	√	√	-	√	-
		HRA - Регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-
		UCP - Верхняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
		PSE - оборудование пневматической системы	√	√	√	√	√	-	-
SAM-FL - Лев. передн. Модуль получения и активации сигнала		√	√	√	√	√	-	-	
SAM-FR - Прав. задн. Модуль получения и активации сигнала		√	√	√	√	√	-	-	
REAR SAM - Задний модуль приема и активации сигнала		√	√	√	√	√	-	-	
AHE - идентификация прицепа		√	√	√	√	√	-	-	
KG - Доступ без ключа	√	√	√	√	√	-	-		
MSS - модуль управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	-	-	-	-		
ICM - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	√	√	-		

Сообщения и соединения	CDC - CD чейнджер	√	√	√	-	-	-	-	
	VCS - система голосового управления	√	√	√	-	-	-	-	
	SOUND - Звуковая система	√	√	√	-	-	-	-	
	CTEL - сотовый телефон (стационарный или переносной)(D2B)	√	√	√	-	-	-	-	
	TV - TV тюнер	√	√	√	-	-	-	-	
	TELE AID, E-вызов или сотовый телефон - телематическая система (K-wire)	√	√	√	√	√	-	-	
	DN - динамическая навигация через мобильный телефон (K-wire)	√	√	√	-	-	-	-	
	Сиденья и двери	DCM-FL - Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
		DCM-FR - Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
		DCM-RL - Модуль управления двери задн.лев.	√	√	√	√	√	-	-
		DCM-RR - Модуль управления двери Прав.Задн.	√	√	√	√	√	-	-
		ESA-FL - электронная регулировка положения сиденья Лев.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
		ESA-FR - электронная регулировка положения сиденья Прав.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
ESA-R -электронная регулировка положения сиденья задн.		√	√	√	-	√	-	-	
OSB-FL - Спинка многоконтурных сидений Лев.Передн.		√	√	√	√	√	-	-	
OSB-FR -Спинка многоконтурных сидений Прав.Передн.		√	√	√	√	√	-	-	
OSB-R - Спинка многоконтурных сидений задн.	√	√	√	√	-	-	-		
Кондиционер	AAC - автоматический кондиционер	√	√	√	√	√	√	-	
	REAR AC - Задн. Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-	

Привод	ESM - Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	-	-
	DTR - система дистанционного управления автомобилем	√	√	√	-	-	-	-
	ME-SFI 2.8 - Электронная система мотора 2.8	√	√	√	√	√	-	-
Шасси	ESP - Система контроля устойчивости	√	√	√	√	√	-	-
	Подвеска	√	√	√	√	√	-	-
	TPC - Система контроля внутреннего шинного давления	√	√	√	√	√	-	-
Кузов	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	-
	CGW - Центральный шлюз	√	√	√	-	-	-	-
	RevETR-LF - Лев. Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-
	RevETR-RF - Прав. Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-
	OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	-	-
	EZS - запор электронного зажигания ELCODE(DAS 3)	√	√	√	√	-	√	-
	HRA - Регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-
	HLCM-L - Лев. Модуль управления фарами	√	√	√	√	√	-	-
	HLCM-R - Прав. Модуль управления фарами	√	√	√	√	-	-	-
	UCP - Верхняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
	PSE - оборудование пневматической системы	√	√	√	√	√	-	-
	SAM-FL - Лев. передн. Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
	SAM-FR - Прав. задн. Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-

Benz	Начиная 09/2002	CL	215	Сообщения и соединения	KG - Доступ без ключа	√	√	√	√	√	-	-
					MSS - модуля управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	-	-	-	-
					ICM - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	√	√	-
					SCM [MRM] - Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	√	-	-
					PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	√	-	-
					AGW-Audio шлюз	√	√	√	√	-	-	-
					COMAND-display and operating unit	√	√	√	-	-	-	-
					CDC - CD чейнджер	√	√	√	√	-	-	-
					HFS-система хэндс-фри и микрофон	√	√	√	-	√	-	-
					TV - TV тюнер	√	√	√	√	-	-	-
					STEL - сотовый телефон (стационарный или переносной)(D2B)	√	√	√	√	-	-	-
					WAP служба связи, e-mail, доступ к Mercedes-Benz	√	√	√	-	-	-	-
					VCS - система голосового управления	√	√	√	-	-	-	-
					SOUND - Звуковая система	√	√	√	-	-	-	-
					TELE AID, E-call или сотовый телефон - Телематическая система(k-wire)	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-FL - Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-FR - Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-RL - Модуль управления двери задн.лев.	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-RR - Модуль управления двери Прав.Задн.	√	√	√	√	√	-	-
					FSA-FI - электронная регулировка							



				OSB-FL - Спинка многоконтурных сидений Лев.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
				OSB-FR -Спинка многоконтурных сидений Прав.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
				OSB-R - Спинка многоконтурных сидений задн.	√	√	√	√	-	-	-
			Кондиционер	AAC - автоматический кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
				REAR AC - Задн. Кондиционер	√	√	√	√	√	-	-
				STH - стационарный нагреватель	√	√	√	√	√	-	-
				HSW - рулевое колесо с подогревом	√	√	√	-	-	-	-
			Привод	ETC-Электронная трансмиссия	√	√	√	√	√	√	-
				ISM-Интеллектуальный сервомодуль	√	√	√	√	-	-	-
				ME6/8- система двигателя	√	√	√	√	√	√	-
				DTR-система дистанционного управления автомобиля	√	√	√	√	-	-	-
				SGR- дальномерная РЛ система	√	√	√	√	√	-	-
			Шасси	ABR-адаптивное тормозное управление	√	√	√	√	-	√	-
				EPB-Электронный стояночный тормоз	√	√	√	√	√	√	-
				TPC-Система контроля внутреннего давления	√	√	√	√	√	-	-
				AM-Система подвески	√	√	√	√	√	√	-
				SRS-Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	-
				WSS-система определения веса	√	√	√	-	-	-	-
				RevETR-LF-натяжитель ремня безопасности левого откидного сиденья	√	√	√	√	-	-	-
				RevFTR-I R-натяжитель ремня б							

Benz	-	P	216	Кузов	KG-доступ без ключа	√	√	√	√	√	-	-
					XALWA-L-Ксеноновый фары левая сторона	√	√	√	√	√	-	-
					XALWA-R-Ксеноновый фары правая сторона	√	√	√	√	√	-	-
					OCP-Модуль управления крышей	√	√	√	√	√	-	-
					UCP-Верхняя приборная панель	√	√	√	√	√	-	-
					SAM-Модуль получения и активации сигнала водителя	√	√	√	√	√	√	-
					REAR-SAM-Модуль получения и активации сигнала области задних сидений	√	√	√	√	-	-	-
					System-Диагностическая система	√	√	√	-	-	-	-
					BNS-управление бортовой энергосистемой	√	√	√	√	√	-	-
				Сообщения и соединения	NSA-система ночного видения	√	√	√	√	√	-	-
					IC-Приборная панель	√	√	√	√	√	√	-
					ASSYST-система активации ТО	√	√	√	√	-	√	-
					ASSYSTPLUS	√	√	√	√	-	√	-
					SCM-Модуль рулевого управления	√	√	√	√	√	-	-
					PFK-Камера заднего вида	√	√	√	√	-	-	-
					PTS-PARKTRONIC	√	√	√	√	√	√	-
					COMAND со встроенной системой электронного соединения шлюз	√	√	√	√	√	√	-
					TUNER- радиоприемник с усилителем мощности	√	√	√	-	-	-	-
					STEL-Переходник мобильного телефона с универсальным разъемом	√	√	√	√	√	-	-

				ZAN-Центральный дисплей	√	√	√	-	-	-	-
				COU-Центральный операционный блок	√	√	√	√	√	-	-
				KBE-H-Модуль управления кондиционера задней части салона	√	√	√	-	-	-	-
			Сиденья и двери	TSG-VL-Лев. передн. дверь модуль управления	√	√	√	√	√	-	-
				DCM-FR-Прав. передн. дверь control module	√	√	√	√	√	-	-
				DCM-RL-Лев. задн. дверь модуль управления	√	√	√	√	√	-	-
				DCM-RR-Прав. задн. дверь модуль управления	√	√	√	√	√	-	-
				ESA-FL-Электронная регулировка лев. передн. сиденья	√	√	√	√	√	-	-
				ESA-FR-Электронная регулировка прав. передн. сиденья	√	√	√	√	√	-	-
				ESA-R-Электронная регулировка задн. сидений	√	√	√	√	√	-	-
				DS-LF- лев. передн. динамическое сиденье	√	√	√	√	-	-	-
				DS-RF- прав. передн. динамическое сиденье	√	√	√	√	-	-	-
				DSP- пневматический насос. динамическое сиденье	√	√	√	√	-	-	-
				TLC-Управление дверцей багажника left	√	√	√	√	√	-	-
			Кондиционер	AAC-Автоматический кондиционер	√	√	√	√	√	√	-
				KBE-H-Модуль управления кондиционером задних рядов	√	√	√	-	-	-	-
			Привод	ME 9.7-Электронная система мотора 9.7	√	√	√	√	-	-	-
				Трансмиссия	√	√	√	√	-	√	-
				DTR-система дистанционного управления автомобилем	√	√	√	√	-	-	-

Benz	-	CLS	219	шасси	AIRmatic	√	√	√	√	-	-	-
				TPC-Система контроля внутреннего давления	√	√	√	√	-	-	-	
				Кузов	CGW-Центральный шлюз	√	√	√	-	-	-	
					EZS- запок электронного зажигания	√	√	√	√	-	-	
					AB-Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	
					WSS-система определения веса	√	√	√	-	-	-	
					Диагностическая система(CAN)	√	√	√	-	-	-	
					Dr-side SAM-Водитель Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	-	-	
					Pass-side SAM-Сторона пассажира Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	-	-	
					REAR SAM-Задний модуль приема и активации сигнала	√	√	√	√	-	-	
					LCP-Нижняя панель управления	√	√	√	√	-	-	
					UCP-Верхняя панель управления	√	√	√	√	-	-	
					OCP-Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	-	-	
					RevETR-LF-Лев.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	
					RevETR-RF-Прав.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	
					HRA-автоматический регулятор диапазона фар и управление фарами	√	√	√	√	-	-	
					PTS-Система Парктроник	√	√	√	√	-	-	
					SCM[MRM]-Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	-	-	
					IC-Приборная панель	√	√	√	√	-	√	

				TELE AID-сообщение телематической системы MB, помощь удержания ряда движения (USA, Канада), Теледиагностика (ECE)	√	√	√	-	-	-	-
				TELE AID-телематическая система отслеживание украденного авто	√	√	√	-	-	-	-
				TELE AID-Телематическая система дистанционное отпирание, запирание дверей	√	√	√	-	-	-	-
				DAB-Цифровое радио	√	√	√	√	-	-	-
				SDAR-Спутниковое радио(для USA)	√	√	√	√	-	-	-
			Сиденья и двери	ESA Приводг-электронный регулятор положения сиденья водителя (с памятью)	√	√	√	√	-	-	-
				ESA passenger-передний пассажир Электронная регулировка сиденья (с функцией памяти)	√	√	√	√	-	-	-
				HS-обогреватель сидений	√	√	√	√	-	-	-
				DCM-FL-Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	-	-	-
				DCM-FR-Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	-	-	-
				DCM-RL-Модуль управления двери задн.лев.	√	√	√	√	-	-	-
				DCM-RR-Модуль управления двери Прав.Задн.	√	√	√	√	-	-	-
			Кондиционер	AAC-автоматический кондиционер	√	√	√	√	-	-	-
				HSW-рулевое колесо с подогревом	√	√	√	-	-	-	-
				STH-стационарный нагреватель	√	√	√	√	-	-	-
			Привод	Трансмиссия	√	√	√	√	√	√	-
				ESM - Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	√	-
				DTR - система дистанционного управления автомобиля	√	√	√	-	-	√	-
				ME2-SFI - Электронная система мотора	√	√	√	√	√	-	-

Benz	послед08/2002	S	220	Кузов	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	-
					OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	-	-
					EZS - запек электронного зажигания ELCODE(DAS 3)	√	√	√	√	-	√	-
					HRA - Регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-
					UCP - Верхняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
					PSE - оборудование пневматической системы	√	√	√	√	√	-	-
					SAM-FL - Лев. передн. Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					SAM-FR - Прав. задн. Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					REAR SAM - Задний модуль приема и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					AHE - идентификация прицепа	√	√	√	√	√	-	-
					KG - Доступ без ключа	√	√	√	√	√	-	-
					MSS - модуля управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	-	-	-	-
				Сообщения и соединения	ICM - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	√	√	-
					SCM [MRM] - Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	√	-	-
					PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	√	-	-
					D2B - COMAND или AUDIO	√	√	√	√	√	-	-
					CDC - CD чейнджер	√	√	√	-	-	-	-
					VCS - система голосового управления	√	√	√	-	-	-	-
				SOUND - Звуковая система	√	√	√	-	-	-	-	



Benz	начиная с	S	220	Кузов	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	√	-
					CGW - Центральный шлюз	√	√	√	-	-	-	-
					RevETR-LF - Лев.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-
					RevETR-RF - Прав.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-
					OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	-	-
					EZS - запок электронного зажигания ELCODE(DAS 3)	√	√	√	√	-	√	-
					HRA - Регулирование диапазона фар	√	√	√	√	√	-	-
					HLCM-L -Лев. Модуль управления фарами	√	√	√	√	√	-	-
					HLCM-R - Прав. Модуль управления фарами	√	√	√	√	-	-	-
					UCP - Верхняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
					PSE - оборудование пневматической системы	√	√	√	√	√	-	-
					SAM-FL - Лев. передн. Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					SAM-FR - Прав. задн. Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					REAR SAM - Задний модуль приема и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					Диагностическая система(ошибки и только CAN салона)	√	√	√	√	-	-	-
					AHE - идентификация прицепа	√	√	√	√	√	-	-
					KG - Доступ без ключа	√	√	√	√	√	-	-
					MSS - модуль управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	-	-	-	-
					ICM - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	√	√	-







Benz	-	∞	221	REAR-SAM-Модуль получения и активации сигнала области задних сидений	√	√	√	√	-	-	-	
				System-Диагностическая система	√	√	√	-	-	-	-	
				BNS-управление бортовой энергосистемой	√	√	√	√	√	-	-	
				Сообщения и соединения	NSA-система ночного видения	√	√	√	√	√	-	-
					IC-Приборная панель	√	√	√	√	√	√	-
					ASSYST-система активации ТО	√	√	√	√	-	√	-
					ASSYSTPLUS	√	√	√	√	-	√	-
					SCM-Модуль рулевого управления	√	√	√	√	√	-	-
					PFK-Камера заднего вида	√	√	√	√	-	-	-
					PTS-PARKTRONIC	√	√	√	√	√	√	-
					COMAND со встроенной системой электронного соединения шлюз	√	√	√	√	√	√	-
					TUNER- радиоприемник с усилителем мощности	√	√	√	-	-	-	-
					STEL-Переходник мобильного телефона с универсальным разъемом	√	√	√	√	√	-	-
					VCS-голосовое управление	√	√	√	√	√	-	-
					TV-TV тюнер	√	√	√	√	-	-	-
					SDAR-Спутниковое радио	√	√	√	√	√	-	-
				ZAN-Центральный дисплей	√	√	√	-	-	-	-	
				COU-Центральный операционный блок	√	√	√	√	√	-	-	
				КВЕ-Н-Модуль управления кондиционера задней части салона	√	√	√	-	-	-	-	



Benz	-	S	230	Кузов	HRA-FL - Передний модуль получения и активации сигналов	√	√	√	√	-	-	-
					LCP - Нижняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
					PSE - оборудование пневматической системы	√	√	√	-	√	-	-
					Dr-side SAM - Водитель Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					Pass-side SAM - Сторона пассажира Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					REAR SAM - Задний модуль приёма и активации сигнала	√	√	√	√	√	-	-
					RVC - предохранительная штанга при переворачивании/изменяемая крыша Модуль управления	√	√	√	√	-	-	-
					KG - Доступ без ключа	√	√	√	√	√	-	-
					Диагностическая система	√	√	√	-	-	-	-
				Сообщения и соединения	ICM - приборная панель с дисплеем интервала технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
					SCM [MRM] - Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	-	-	-
					PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	-	-	-
					D2B - COMAND или AUDIO	√	√	√	√	√	-	-
					CDC - CD чейнджер	√	√	√	-	-	-	-
					VCS - система голосового управления	√	√	√	-	-	-	-
					SOUND - Звуковая система	√	√	√	-	-	-	-
					CTEL - сотовый телефон (стационарный или переносной)(D2B)	√	√	√	-	-	-	-
					TELE AID - Телематическая система(K-wire)	√	√	√	√	√	-	-
					TV - TV тюнер(недействительно для Японии)	√	√	√	-	-	-	-

двери	ESA-FR - электронная регулировка положения сиденья Прав.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
	OSB-FL - Спинка многоконтурных сидений Лев.Передн.	√	√	√	√	-	-	-
	OSB-FR -Спинка многоконтурных сидений Прав.Передн.	√	√	√	√	-	-	-
Кондиционер	AAC - автоматический кондиционер	√	√	√	√	-	-	-
	STH - стационарный нагреватель с удаленным управлением	√	√	√	√	√	-	-
	HSW - рулевое колесо с подогревом	√	√	√	-	-	-	-
Привод	Трансмиссия	√	√	√	√	√	-	-
	ESM - Модуль электронного селектора	√	√	√	√	√	-	-
	DTR - система дистанционного управления автомобиля	√	√	√	-	-	-	-
	ME-SFI 2.7.1 - Электронная система мотора 2.7.1	√	√	√	√	-	-	-
Шасси	SBC - сенсорное управление тормозами	√	√	√	√	-	-	-
	ESP - Система контроля устойчивости	√	√	√	√	-	-	-
	AIRmatic - AIRmatic	√	√	√	√	-	-	-
	TPC - Система контроля внутреннего шинного давления	√	√	√	√	-	-	-
	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	-	-
	BNS - Модуль управления питания автомобиля	√	√	√	-	-	-	-
	CGW - Центральный шлюз	√	√	√	-	-	-	-
	EZS- запор электронного зажигания/KG -Доступ без ключа(Специальное оборудование)	√	√	√	√	-	-	-
	HRA - автоматический регулятор диапазона фар и управление фарами	√	√	√	√	-	-	-

Benz	-	240	Maybach	Сообщения и соединения	Dr-side SAM - Водитель Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	-	-	-
					Pass-side SAM - Сторона пассажира Модуль получения и активации сигнала	√	√	√	√	-	-	-
					Rear SAM 1 - модуль приема и активации сигнала заднего отделения 1	√	√	√	√	-	-	-
					Rear SAM 2 - модуль приема и активации сигнала заднего отделения 2	√	√	√	√	-	-	-
					Диагностическая система (ошибки только CAN салона)	√	√	√	√	-	-	-
					MSS - модуль управления неисправностями автомобилями особого назначения	√	√	√	-	-	-	-
				Сообщения и соединения	ICM - Приборная панель	√	√	√	√	-	√	-
					SCM [MRM] - Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	-	-	-
					PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	-	-	-
					AGW-Audio шлюз	√	√	√	√	-	-	-
					COMAND-Sound	√	√	√	-	-	-	-
					CDC-CD диск	√	√	√	√	-	-	-
					STEL-Переходник мобильного телефона с универсальным разъемом	√	√	√	√	-	-	-
					NAVI-навигационная система	√	√	√	-	-	-	-
					VCS-голосовое управление	√	√	√	-	-	-	-
					TV-TV тюнер	√	√	√	-	-	-	-
					Audio-Аудио система	√	√	√	-	-	-	-
					TELE-Communication система	√	√	√	-	-	-	-
					DCM-FL - Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	-	-	-







Benz	-	л	251		System diagnostics(ошибки только CAN салона)	√	√	√	-	-	-	-	
				Сообщения и соединения	IC-Приборная панель	√	√	√	√	√	√	√	-
					ASSYST система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-	
					ASSYST PLUS система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-	
					SCM[MRM]-Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	√	-	-	
					PTS-Система Парктроник	√	√	√	√	-	-	-	
					COMAND со встроенным аудиоплеером	√	√	√	√	√	√	-	
					CD чейнджер	√	√	√	√	-	-	-	
					SDAR-Спутниковое радио	√	√	√	√	-	-	-	
					SOUND-Звуковая система	√	√	√	√	√	-	-	
				Сиденья и двери	DCM-FL-Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	√	-	-	
					DCM-FR-Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	√	-	-	
					REDC-Модуль управления закрытия задней двери	√	√	√	√	-	-	-	
					ESA Приводг-электронный регулятор положения сиденья водителя (с памятью)	√	√	√	√	√	-	-	
					ESA passenger-электронное регулирование сиденья переднего пассажира (с памятью)	√	√	√	√	√	-	-	
					DS-LF-Лев.Передн.динамическое сиденье	√	√	√	√	√	-	-	
					DS-RF-Прав.Передн.динамическое сиденье	√	√	√	√	√	-	-	
					DSP-динамическое сиденье пневматический насос	√	√	√	√	√	-	-	
					HS-обогреватель сидений	√	√	√	√	√	-	-	

					Трансмиссия	√	√	√	√	-	√	-
				Привод	ISM - Интеллектуальный сервомодуль ( Силовая передача CAN bus )	√	√	√	√	-	-	-
					ME 9.7 - Электронная система мотора 9.7	√	√	√	√	√	-	-
				Шасси	AIRmatic	√	√	√	√	√	-	-
					ESP - Система контроля устойчивости	√	√	√	√	√	-	-
					TPC - Система контроля шинного давления	√	√	√	√	-	-	-
					EHPS - электронный усилитель рулевого управления	√	√	√	√	-	-	-
				Кузов	AB - Подушка безопасности	√	√	√	√	-	-	-
					WSS - система определения веса	√	√	√	√	-	-	-
					RevETR-LF - Лев.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-
					RevETR-RF - Прав.Передн. воспламенитель устройства втягивания ремня безопасности	√	√	√	√	-	-	-
					EZS - запек электронного зажигания	√	√	√	√	-	-	-
					CGW - Центральный шлюз	√	√	√	-	-	-	-
					KG - Доступ без ключа	√	√	√	√	√	-	-
					XALWA-L - лев.ксеноновые фары	√	√	√	√	√	-	-
					XALWA-R - прав.ксеноновые фары	√	√	√	√	√	-	-
					OCP - Панель управления, расположенная над головой	√	√	√	√	√	-	-
					UCP - Верхняя панель управления	√	√	√	√	√	-	-
					HBF (Задняя панель управления) - Задняя область управления	√	√	√	√	√	-	-

164	Сообщения и соединения	IC - Приборная панель	√	√	√	√	√	√	-
		ASSYST система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
		ASSYST PLUS - PLUS система технического обслуживания	√	√	√	√	-	√	-
		SCM [MRM] - Модуль управления рулевой колонкой	√	√	√	√	√	-	-
		PTS - Система Парктроник	√	√	√	√	-	-	-
		COMAND или AUDIO	√	√	√	√	√	√	-
		CDC - CD чейнджер	√	√	√	√	-	-	-
		SDAR - Спутниковое радио	√	√	√	√	-	-	-
		SOUND - Звуковая система	√	√	√	√	√	-	-
	Сиденья и двери	DCM-FL - Модуль управления двери Лев.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
		DCM-FR - Модуль управления двери Прав.Передн.	√	√	√	√	√	-	-
		REDC - Модуль управления закрытия задней двери	√	√	√	√	-	-	-
		ESA Приводг - электронная регулировка положения сиденья привод (с Функцией памяти)	√	√	√	√	√	-	-
		ESA passenger -электронное регулирование сиденья переднего пассажира (с памятью)	√	√	√	√	√	-	-
		DS-LF -Лев.Передн.динамическое сиденье	√	√	√	√	√	-	-
		DS-RF - Прав.Передн.динамическое сиденье	√	√	√	√	√	-	-
		DSP - динамическое сиденье пневматический насос	√	√	√	√	√	-	-
		ERA - электрическая система складной спинки (3 ряд сидений)	√	√	√	√	√	-	-
		HS - обогреватель сидений	√	√	√	√	√	-	-

Benz	-	GLK	X-204	Привод	ME 9.7-9.7 Система двигателя (шина CAN шасси)	√	√	√	√	√	√	-
					FSCU-топливный насос (шина CAN питания)	√	√	√	√	-	-	-
					ETC-Электронная трансмиссия (шина CAN питания)	√	√	√	√	-	-	-
					ESM-электронный рычаг переключения передач (шина CAN питания)	√	√	√	√	√	-	-
				Шасси	ABR-адаптивное тормозное управление (шина CAN шасси)	√	√	√	√	-	√	-
					TPC-Система контроля внутреннего давления (салон CAN шина)	√	√	√	√	-	-	-
				Кузов	CGW-Центральный шлюз (центр. шина CAN)	√	√	√	√	-	-	-
					EZS- электронное зажигание переключатель стартера (салон CAN шина)	√	√	√	√	-	-	-
					KG-доступ без ключа (салон CAN шина)	√	√	√	√	-	-	-
					XALWA-L-лев. ксеноновые фары (передняя зона CAN шина)	√	√	√	√	-	-	-
					XALWA-R-прав. ксеноновые фары(передняя зона CAN шина)	√	√	√	√	-	-	-
					Подушка безопасности АВ-(шина CAN шасси)	√	√	√	√	-	-	-
					Dr-side SAM-Модуль получения и активации сигнала водителя (салон CAN шина)	√	√	√	√	√	-	-
					REAR SAM-задн.модуль активации и получения сигнала (салон CAN шина)	√	√	√	√	√	-	-
					OCP-Верхняя панель управления (салон CAN шина)	√	√	√	√	√	√	-
					COU [ZBE] - Центральный операционный блок	√	√	√	√	√	-	-
					WBS-Переключатель аварийной сигнализации	√	√	√	√	-	-	-
WSS - ситема определения веса (USA) (салон CAN шина)	√	√	√		√	-	-	-				
RevETR-LF-Правое заднее складное кресло натяжитель ремня безопасности (шина CAN шасси)	√	√	√	√	-	-	-					
RevETR-RF-Правое передн. скл												

					PTS-Система Парктроник (салон CAN шина)	√	√	√	√	-	-	-
				Сообщения и соединения	COMMAND- со встроенным шлюзом электронного соединения COMMAND (MOST управление сетью и диагностика)	√	√	√	√	-	√	-
					STEL-Переходник мобильного телефона с универсальным разъемом	√	√	√	√	-	-	-
					TV-тюнер( не Япония и США)	√	√	√	√	-	-	-
					SDAR-Спутниковое радио(USA)	√	√	√	√	-	-	-
					ZAN-Центральный дисплей	√	√	√	√	-	-	-
					DCM-FL-Лев. передн. дверь модуль управления (салон CAN шина)	√	√	√	√	√	-	-
				Сиденья и двери	DCM-FR-Прав. передн. дверь модуль управления (салон CAN шина)	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-RL-Лев. задн. дверь модуль управления (салон CAN шина)	√	√	√	√	√	-	-
					DCM-RR-Прав. задн. дверь модуль управления (салон CAN шина)	√	√	√	√	√	-	-
					ESA Приводг-регулирование сиденья водителя(салон CAN шина)	√	√	√	√	√	-	-
					Кондиционер	AAC-автоматический кондиционер (салон CAN шина)	√	√	√	√	√	-
Внимание: √ обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию; - обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию												