



FCAR F3 Лист спецификации (внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
	Цепь привода	Двигатель и Трансмиссия с электронным упарвлением	-	✓	✓	✓	✓	✓	помощь при выполнении
		Двигатель	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
		Трансмиссия с электронным упарвлением	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
		Круиз-контроль	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Двигатель (Лев. ряд цили.)	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
		Двигатель (Прав. ряд цили.)	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		HV аккумулятор	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
		корректировка состава смеси	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
		Непрерывный М/Т	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
		Остановка и расширение	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
		Многофункциональный режим М/Т	-	✓	✓	✓	✓	✓	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
		Радарный Круиз-контроль	-	✓	✓	✓	-	-	-
		Лазерный круиз-контроль	-	✓	✓	✓	-	-	-
		Электродвигатель Генера тор	-	✓	✓	✓	-	-	-
		ABS/VSC/TRC	-	✓	✓	✓	✓	✓	помощь при выполнении
		Система управления высо той подвески	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		пневматическая подвеска	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Автоматическая трансмис сия с электронным упарвл ением	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Электронная гибридная си стема гидроусилителя рул я	-	✓	✓	✓	-	✓	Соответствие гидроус илителя руля
		Упарвление трансмиссией	-	✓	✓	✓	✓	✓	-



FCAR F3 Лист спецификации (внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
	Шасси	Подвеска с электронным управлением	-	√	√	√	√	-	-
		Полный привод	-	√	√	√	√	-	-
		Давление в шине мониторинг	-	√	√	√	-	-	-
		Регулируемое передаточное отношение рулевого управления	-	√	√	√	-	√	-
		стабилизатор	-	√	√	√	-	-	-
		интеллектуальная система помощи при парковке	-	√	√	-	-	-	-
		электронный стояночный тормоз	-	√	√	√	√	√	-
		Помощь удерживания ряда	-	√	√	√	-	-	-
		Передн. стабилизатор	-	√	√	√	√	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
		Задн. стабилизатор	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Адаптивные Фары	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Кондиционер	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		задняя подъемная дверь	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Кузов	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Кузов 2	-	✓	-	✓	✓	-	-
		Кузов 3	-	✓	-	✓	✓	-	-
		Кузов 4	-	✓	-	✓	✓	-	-
		Кузов 5	-	-	-	✓	✓	-	-
		Устранение Парктроник	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Переключатели приборной панели	-	-	-	✓	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
OBDII разъем		Дверь водителя Электродвигатель	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Сиденья водителя Переключатель	-	-	-	✓	✓	-	-
		Шлюз	-	✓	✓	-	-	-	-
		Измеритель	-	-	-	✓	✓	-	-
		Зеркало заднего вида	-	-	-	✓	✓	-	-
		Лев. Зеркало заднего вида	-	-	-	✓	✓	-	-
		Прав. Зеркало заднего вида	-	-	-	✓	✓	-	-
		Обнаружение занятости	-	✓	✓	✓	-	-	-
		Дверь пассажира Электродвигатель	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Сиденье пассажира	-	-	-	✓	✓	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
		Управление напряжением питания	-	✓	✓	-	-	-	-
		датчик дождя	-	-	-	✓	-	-	-
		Заднее сиденье Переключатель	-	-	-	✓	-	-	-
		Лев. Задн. дверь Электродвигатель	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Левое Заднее сиденье	-	-	-	✓	✓	-	-
		Прав. Задн. дверь сиденье	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Правое Заднее сиденье	-	-	-	✓	✓	-	-
		Сдвижной люк	-	-	-	✓	✓	-	-
		Подушка безопасности	-	✓	✓	✓	-	-	-
		Складывающаяся крыша	-	✓	✓	✓	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
	Кузов	блок переключателей на руле	-	-	-	√	-	-	-
		Наклонная и телескопическая рулевая колонка Рулевое колесо	-	√	√	√	√	√	-
		Стеклоочиститель	-	-	-	√	√	-	-
		Главный кузов	-	√	√	√	√	-	-
		Toyota система защиты и безопасности	-	√	√	√	√	-	-
		Вход и запуск	-	√	√	√	√	-	-
		HV Шлюз	-	√	√	√	-	-	-
		Ночное видение	-	√	√	√	√	-	-
		Фары автатическое выравнивание	-	√	√	√	√	-	-
		BEAN Шлюз	-	√	√	-	-	-	-
		Приложение Шлюз	-	√	√	√	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
		Лев. Передн. Сиденье Кон диционер	-	✓	-	✓	✓	-	-
		Прав. Передн. сиденье Кон диционер	-	✓	-	✓	✓	-	-
		CANШлюз	-	✓	✓	-	-	-	-
		ЕСМШлюз	-	✓	✓	✓	-	-	-
		ЕСВ (Тормозная система с электронным управлени ем)	-	✓	✓	✓	-	-	-
		WIL (система уменьшения нагрузки и вреда на шею)	-	✓	✓	✓	-	-	-
		Центральная приборная па нель Переключатель	-	-	✓	✓	-	-	-
		Задн. приборная панель П ереключател	-	✓	✓	✓	✓	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
		Левое Заднее сиденьеКон диционер	-	✓	-	✓	✓	-	-
		Правое Заднее сиденьеКо ндиционер	-	✓	-	✓	✓	-	-
		Управление напряжением питания	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
		правая сторона система за щиты головы	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		левая сторона система за щиты головы	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Приборная панель	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Противоугонная система	-	✓	✓	✓	✓	-	1.регистрация ключа 2.удаление ключа 3.ВЫКЛ автоматическ ой регистрации
		Предварительное стокнове ние	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Блокирова руля	-	✓	✓	✓	✓	-	-
		Система двигателя 2	-	✓	✓	✓	-	-	-



FCAR F3 Лист спецификации
(внимание: только для ознакомления)

Производитель: Toyota

Версия V7.3

Разъем	Режим	Система	Функции						Примечание (другие ф-ции)
			Инф. О с истеме	Чтение ошибок	Удал. ошибок	Поток данны х	Тест активац ии	Стоп- кадр	
TOYOTA - 17F или TOYOTA - 22	АТ		-	√	√	-	-	-	-
	Взрывобезопасная тормозная система		-	√	√	-	-	-	-
	Система круиз-котроль		-	√	√	-	-	-	-
	Вспомогательная система дополнительной защиты пассажира		-	√	√	-	-	-	-
Противоугонная сит сема	Smart card CANBUS		-	-	-	-	-	-	Добавление Smart card, Удаление Smart card, Перенастройка Smart card
	Old Smart card		-	-	-	-	-	-	Удаление Smart card
	Crown smart card		-	-	-	-	-	-	соответствие
	Электронная противоугонная система		-	√	√	-	-	-	Добавление ключа, удаление всех ключей

Внимание: √ обозначает, что прибор поддерживает данную ф-цию; - обозначает, что прибор не поддерживает данную ф-цию