



Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль прицепа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дозировки добавки (ADM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона Bluetooth (BPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль мультимедиа (MMM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль помощи при парковке (PAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль прицепа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль фар дальнего света (HCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
СТ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Центральный электронный модуль (CEM-HS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль мультимедиа (MMM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

2010

С70 (06-)		Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль канала сообщений о дорожном движении	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль прицепа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		2007	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления тормозами (BCM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Центральный электронный модуль (CEM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль двери водителя (DDM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления двигателя (ECM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль глобальной системы местопределения		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль мультимедиа (MMM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль помощи при парковке (PAM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль двери пассажира (PDM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль телефона (PHM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль рулевого колеса (SWM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления коробки передач (TCM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль канала сообщений о дорожном движении		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль прицепа		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	2008		Модуль дозирования добавки (ADM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Модуль управления двигателя (ECM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Модуль звуковоспроизведения (AUD)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Модуль мультимедиа (MMM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Модуль помощи при парковке (PAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

	Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль прицепа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	2009	Модуль дозирования добавки (ADM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Модуль телефона Bluetooth (BPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери водителя (DDM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль управления двигателя (ECM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль звуковоспроизведения (AUD)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль мультимедиа (MMM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль помощи при парковке (PAM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль двери пассажира (PDM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль телефона (PHM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль рулевого колеса (SWM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль управления коробки передач (TCM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль прицепа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
C70 (06-), 2010	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль фар дальнего света (HCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Центральный электронный модуль (CEM-HS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль мультимедиа (MMM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

D4204T		Элемент USB модуля управления (AUU)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль дозировки добавки (ADM)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль телефона Bluetooth (BPM)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль помощи при парковке (PAM)	√	√	√	√	√	√	√					
		Модуль прицепа	√	√	√	√	√	√	√					
		Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√					
		C70 (06-), D5204T	2011	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль фар дальнего света (HCM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль управления двигателя (ECM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль управления коробки передач (TCM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль управления тормозами (BCM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль датчика угла рулевого управления	√			√	√	√	√	√	√					
Центральный электронный модуль (CEM-HS)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль двери пассажира (PDM)	√			√	√	√	√	√	√					
Элемент USB модуля управления (AUU)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль мультимедиа (MMM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль двери водителя (DDM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль телефона (PHM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль дозировки добавки (ADM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль телефона Bluetooth (BPM)	√			√	√	√	√	√	√					
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль прицепа	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль помощи при парковке (PAM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль телефона Bluetooth (BPM)	√			√	√	√	√	√	√					
Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	√			√	√	√	√	√	√					
	2009			Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√		
				Система управления кабины (CAB)		√	√	√	√	√	√	√	√	
				Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√	√	
		Комбинированная приборная панель (CDM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)		√	√	√		√						
		Имобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√	√	√			

C70 Coupe (-02)	2004	Запирание и сигнализация (VGL)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Система управления кабины (CAB)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Комбинированная приборная панель (CDM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Иммобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Защита при опрокидывании (ROPS)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль дорожной информации (RTI)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Таймер (TIM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
	Запирание и сигнализация (VGL)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	2005	Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Система управления кабины (CAB)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Комбинированная приборная панель (CDM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Иммобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Защита при опрокидывании (ROPS)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль дорожной информации (RTI)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
	Таймер (TIM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	Запирание и сигнализация (VGL)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	2000	Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Комбинированная приборная панель (CDM)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль подогревателя сгорания (CPM)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления двигателя (ECM)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Иммобилайзер (IMM)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль дорожной информации (RTI)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления коробки передач (TCM)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Таймер (TIM)			√	√	√	√	√	√	√	√			
Запирание и сигнализация (VGL)			√	√	√	√	√	√	√	√			
2001		Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	Комбинированная приборная панель (CDM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	Иммобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)		√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)		√	√	√	√	√	√	√	√			

		Модуль дорожной информации (RTI)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Таймер (TIM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Запирание и сигнализация (VGL)		√	√	√	√	√	√	√			
2002		Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Комбинированная приборная панель (CDM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)		√	√	√		√					
		Иммобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль сиденья с электроприводом, справа (PSR)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль дорожной информации (RTI)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Таймер (TIM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Запирание и сигнализация (VGL)		√	√	√	√	√	√	√			
	2000		Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√		
		Система поддержания выбранной скорости		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Центральный электронный модуль (CEM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Система контроля пробуксовки колес (DSA)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Иммобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Таймер (TIM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Запирание и сигнализация (VGL)		√	√	√	√	√	√	√			
2001			Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√		
			Система поддержания выбранной скорости		√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Центральный электронный модуль (CEM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Система контроля пробуксовки колес (DSA)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль газоразрядной лампы		√	√	√	√	√	√	√			
		Иммобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления работы на газе (сжиженный нефтяной газ)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Таймер (TIM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Запирание и сигнализация (VGL)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Система поддержания выбранной скорости		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Центральный электронный модуль (CEM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		√	√	√	√	√	√	√			
		Система контроля пробуксовки колес (DSA)		√	√	√	√	√	√	√			

[illegible]

S40 (04-)

Модуль помощи при парковке (PAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль канала сообщений о дорожном движении	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль прицепа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дозировки добавки (ADM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Электронный модуль дифференциала (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль глобальной системы местоопределения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль мультимедиа (MMM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль помощи при парковке (PAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль канала сообщений о дорожном движении	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль прицепа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дозировки добавки (ADM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Электронный модуль дифференциала (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль фар дальнего света (HCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

[illegible]

	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
2002	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
2003	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		

	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
2007	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√		√					
	Модуль фар дальнего света (HCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	2008	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Центральный электронный модуль (CEM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль двери водителя (DDM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Электронный модуль дифференциала (DEM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)		√	√	√	√		√					
Модуль фар дальнего света (HCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль двери пассажира (PDM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль телефона (PHM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Задний электронный модуль (REM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль дорожной информации (RTI)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль датчика угла рулевого управления		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль подвески (SUM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Верхний электронный модуль (UEM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
		Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√			

2009		Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль фар дальнего света (HCM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√		
		Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√		
	S60 (11-)	2011	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	
Модуль управления коробки передач (TCM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль датчика угла рулевого управления			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления тормозами (BCM)			√	√	√	√	√	√	√		
Выключатель сигналов торможения			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль предельной скорости (CVM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль фар дальнего света (HCM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)			√	√	√	√	√	√	√		
Центральный электронный модуль (CEM-HS)			√	√	√	√	√	√	√		
СТ			√	√	√	√	√	√	√		
Гидроусилитель руля модуль управления (PSCM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль двери пассажира (PDM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль двери водителя (DDM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль подвески (SUM)			√	√	√	√	√	√	√		
ТВ-модуль (TVM)			√	√	√	√	√	√	√		
Цифровой звукопередающий модуль (DABM)			√	√	√	√	√	√	√		
Электронный модуль дифференциала (DEM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль телефона (PHM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль прицепа			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль камеры парковки (PAC)			√	√	√	√	√	√	√		
Модуль помощи при парковке (PAM)	√	√	√	√	√	√	√				
S70	2000	Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√		
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√		
		Комбинированная приборная панель (CDM)		√	√	√	√	√	√		
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√		
		Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√		
		Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)		√	√	√	√	√	√		
		Иммобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√		
		Модуль сиденья с электроприводом, слева (PSL)		√	√	√	√	√	√		

2002	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√	√	√					
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	2003	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Центральный электронный модуль (CEM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль двери водителя (DDM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Электронный модуль дифференциала (DEM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)		√	√	√	√		√					
Модуль двери пассажира (PDM)		√	√	√	√	√	√		√	√		
Модуль телефона (PHM)		√	√	√	√	√	√		√	√		
2004	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√		√	√		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√		√						
Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√		√	√			
Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√		√	√			

2005	Вспомогательный электронный модуль (АЕМ)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (АУМ)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√		√				
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√		√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
2006	Вспомогательный электронный модуль (АЕМ)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (АУМ)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√		√				
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Элемент USB модуля управления (AUU)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		

2007	Модуль фар дальнего света (HCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль переднего монитора (HLDF)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль мультимедиа (MMM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль камеры парковки (PAC)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль помощи при парковке (PAM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Выключатель сигналов торможения	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль прицепа	√	√	√	√	√	√	√	√			
	2008	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Элемент USB модуля управления (AUU)	√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль телефона Bluetooth (BPM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Центральный электронный модуль (CEM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль двери водителя (DDM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Электронный модуль дифференциала (DEM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль фар дальнего света (HCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль переднего монитора (HLDF)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль звуковоспроизведения (AUD)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль мультимедиа (MMM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль камеры парковки (PAC)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль помощи при парковке (PAM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Выключатель сигналов торможения		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль двери пассажира (PDM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль телефона (PHM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль датчика угла рулевого управления		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль подвески (SUM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√	√			
Таймер (TIM)	√	√	√	√	√	√	√	√				
Модуль прицепа	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Элемент USB модуля управления (AUU)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	√	√	√	√	√	√	√	√			

2003	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Система контроля пробуксовки колес (DSA)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль газоразрядной лампы		√	√	√	√	√	√	√		
	Иммобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления работы на газе (сжиженный нефтяной газ)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Таймер (TIM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Запирание и сигнализация (VGL)		√	√	√	√	√	√	√		
2004	Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Система поддержания выбранной скорости		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Система контроля пробуксовки колес (DSA)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль газоразрядной лампы		√	√	√	√	√	√	√		
	Иммобилайзер (IMM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления работы на газе (сжиженный нефтяной газ)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√		
	Таймер (TIM)		√	√	√	√	√	√	√		
Запирание и сигнализация (VGL)		√	√	√	√	√	√	√			
2004	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль тюнера AM/FM (AFM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль глобальной системы местоопределения	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль мультимедиа (MMM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль проигрывателя аудиовизуальной информации	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	√	√	√	√	√	√	√	√		
2004	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль канала сообщений о дорожном движении	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль прицепа	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дозирования добавки (ADM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль тюнера AM/FM (AFM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		

2005	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль глобальной системы местоопределения	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль мультимедиа (MMM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль проигрывателя аудиовизуальной информации	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль помощи при парковке (PAM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль канала сообщений о дорожном движении	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль прицепа	√	√	√	√	√	√	√	√		
2006	Модуль дозировки добавки (ADM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль глобальной системы местоопределения	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль мультимедиа (MMM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль помощи при парковке (PAM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль канала сообщений о дорожном движении	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль прицепа	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дозировки добавки (ADM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√		

	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
2001	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
2002	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		

V70 (00-08)

2003	Электронный модуль дифференциала (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Задний электронный модуль (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль дорожной информации (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль датчика угла рулевого управления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Верхний электронный модуль (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2004	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Модуль звуковоспроизведения (AUM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления тормозами (BCM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Центральный электронный модуль (CEM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери водителя (DDM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Электронный модуль дифференциала (DEM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления двигателя (ECM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)		✓	✓	✓	✓	✓					
Модуль двери пассажира (PDM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона (PHM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Задний электронный модуль (REM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дорожной информации (RTI)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль датчика угла рулевого управления		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль подвески (SUM)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль рулевого колеса (SWM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Верхний электронный модуль (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2005	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Задний электронный модуль (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль дорожной информации (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль датчика угла рулевого управления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
2006	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
2007	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль фар дальнего света (HCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Элемент USB модуля управления (AUU)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		

	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
2002	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль рулевого колеса (SWM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	2003	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√	
Модуль звуковоспроизведения (AUM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления тормозами (BCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Центральный электронный модуль (CEM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль двери водителя (DDM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Электронный модуль дифференциала (DEM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления двигателя (ECM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль двери пассажира (PDM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль телефона (PHM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Задний электронный модуль (REM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль дорожной информации (RTI)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль датчика угла рулевого управления		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль рулевого колеса (SWM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления коробки передач (TCM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
Верхний электронный модуль (UEM)		√	√	√	√	√	√	√	√		
	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√		

2007	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Центральный электронный модуль (CEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль фар дальнего света (HCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль дорожной информации (RTI)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√	√			
	XC60	2009	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√	√	
Элемент USB модуля управления (AUU)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления тормозами (BCM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль телефона Bluetooth (BPM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Центральный электронный модуль (CEM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль предельной скорости (CVM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Цифровой звукопередающий модуль (DABM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль двери водителя (DDM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Электронный модуль дифференциала (DEM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления двигателя (ECM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль фар дальнего света (HCM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль переднего монитора (HLDF)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль мультимедиа (MMM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль камеры парковки (PAC)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль помощи при парковке (PAM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Выключатель сигналов торможения			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль двери пассажира (PDM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль телефона (PHM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль датчика угла рулевого управления			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль обнаружения бокового столкновения, левый (SODL)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль обнаружения бокового столкновения, правый (SODR)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)			√	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√	√				
Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√	√				
Модуль прицепа	√	√	√	√	√	√	√	√				

XC70 (08-)	2008	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль телефона Bluetooth (BPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Электронный модуль дифференциала (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль фар дальнего света (HCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль переднего монитора (HLDF)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль мультимедиа (MMM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль камеры парковки (PAC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль помощи при парковке (PAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Выключатель сигналов торможения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	Модуль датчика угла рулевого управления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Модуль подвески (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Таймер (TIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Модуль прицепа	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	XC70 (08-)	2009	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона Bluetooth (BPM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Центральный электронный модуль (CEM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль подогревателя сгорания (CPM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль двери водителя (DDM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Электронный модуль дифференциала (DEM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль управления двигателя (ECM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль фар дальнего света (HCM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль переднего монитора (HLDF)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль звуковоспроизведения (AUD)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль бесключевого автомобиля (KVM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль мультимедиа (MMM)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Модуль камеры парковки (PAC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Модуль помощи при парковке (PAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Выключатель сигналов торможения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

Модуль проигрывателя компакт-дисков (MP2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Задний электронный модуль (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль датчика угла рулевого управления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Верхний электронный модуль (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль антенны (ATM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Электронный модуль дифференциала (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль мультимедиа (MMM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль проигрывателя минидисков (MP1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль проигрывателя компакт-дисков (MP2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Задний электронный модуль (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль датчика угла рулевого управления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Верхний электронный модуль (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Электронный модуль дифференциала (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль глобальной системы местоопределения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль фар дальнего света (HCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль мультимедиа (MMM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль камеры парковки (PAC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Задний электронный модуль (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль датчика угла рулевого управления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Верхний электронный модуль (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2008	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль глобальной системы местоопределения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль фар дальнего света (HCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль мультимедиа (MMM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль камеры парковки (PAC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Задний электронный модуль (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль датчика угла рулевого управления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Модуль управления коробки передач (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Верхний электронный модуль (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2009	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Элемент USB модуля управления (AUU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления тормозами (BCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Центральный электронный модуль (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль двери водителя (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Электронный модуль дифференциала (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления двигателя (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль глобальной системы местоопределения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль фар дальнего света (HCM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль мультимедиа (MMM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль камеры парковки (PAC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль двери пассажира (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль телефона (PHM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

		Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	√	√	√	√	√	√	√			
		Задний электронный модуль (REM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Верхний электронный модуль (UEM)	√	√	√	√	√	√	√			
2009		Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль датчика угла рулевого управления	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления тормозами (BCM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Выключатель сигналов торможения	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль фар дальнего света (HCM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль подогревателя сгорания (CPM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Центральный электронный модуль (CEM-HS)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль переднего монитора (HLDF)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль двери пассажира (PDM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль телефона (PHM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Элемент USB модуля управления (AUU)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль телефона Bluetooth (BPM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль двери водителя (DDM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль подвески (SUM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль звуковоспроизведения (AUD)	√	√	√	√	√	√	√			
		Цифровой звукопередающий модуль (DABM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Электронный модуль дифференциала (DEM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль мультимедиа (MMM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль прицепа	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль камеры парковки (PAC)	√	√	√	√	√	√	√			
		Модуль помощи при парковке (PAM)	√	√	√	√	√	√	√			
	S80L	2010	Модуль управления двигателя (ECM)	√	√	√	√	√	√	√		
			Модуль управления коробки передач (TCM)	√	√	√	√	√	√	√		
Модуль датчика угла рулевого управления			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления тормозами (BCM)			√	√	√	√	√	√	√			
Выключатель сигналов торможения			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль фар дальнего света (HCM)			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль подогревателя сгорания (CPM)			√	√	√	√	√	√	√			
Центральный электронный модуль (CEM-HS)			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль снабжения водителя информацией (DIM)			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль системы управления микроклиматом (CCM)			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль переднего монитора (HLDF)			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль двери пассажира (PDM)			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль телефона (PHM)			√	√	√	√	√	√	√			
Элемент USB модуля управления (AUU)			√	√	√	√	√	√	√			
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)			√	√	√	√	√	√	√			

