FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский	Chevrolet	A	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управл		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Система присутствия пассажира				×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Блок личной аудио связи				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приемник удаленного управления блоки р. дверей				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Блок противоугонной безопасности				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	ДА	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р ля		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	ДА	ДА	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	ДА	НЕТ	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р ля		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Блок управл ения гидроу силителем р ля		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Трансмиссия	(0) 1.0L L4 L11	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Кузов	ISU				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Шасси	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(M92) 4 Ско рость Авто матическая	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(M92) 4 Ско рость Авто матическая	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	(M92) 4 Ско рость Авто матическая	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	(M92) 4 Ско рость Авто матическая	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(D) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(D) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(D) 2.0L L4 LMN	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCO L	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCO L	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	ДА	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	ДА	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р ulЙ		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	ДА	ДА	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	ДА	НЕТ	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р ulЙ		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	НЕТ	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(X) 1.6L L4 LLQ	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(X) 1.6L L4 LLQ	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(X) 1.6L L4 LLQ	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(D) 1.2L L4 LMU	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный седан	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный седан	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Aveo	Шасси	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(D) 1.2L L4 LMU	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(M) 1.4L L4 L95	Delphi MR140	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(M) 1.4L L4 L95	Delphi MR140	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(M) 1.4L L4 L95	Delphi MT80	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(M) 1.4L L4 L95	Delphi MT80	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Шасси	Блок управления давлением в шинах				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II	Блок управления двигателем	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83	Блок управления двигателем	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro IV	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	Блок управления двигателем	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	Блок управления двигателем	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(3) 3.9L V6 LZG	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(3) 3.9L V6 LZG	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок подогр ева сиденья			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок подогр ева сиденья			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Радио			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения потоко м выхлопны х газов			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Трансмиссия	Ручная	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Трансмиссия	Ручная	Блок управл ения потоко м выхлопны х газов			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CD чейндж ер			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок полож ения двери водителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок склад ной крыши			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Радио			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок блоки ровки колон ки рулевого управления			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	CD чейндж ер				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок двери водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Переключат ель двери в одителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок полож ения двери водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок склад ной крыши				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель на в етровом сте				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок двери пассажира				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок блоки ровки колон ки рулевого управления				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами					√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Шасси	Управление электро нной подвеской					√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматиче ская	Цифровой р адиоприемн			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматиче ская	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматиче ская	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматиче ская	Система пр исутствия п ассажира			×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматиче ская	Радио			√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматическая	Блок противоугонной безопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Шасси	Блок управления гидроусилителем руля			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	6 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	6 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Блок управления кузовом		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Цифровой радиоприемник		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Система присутствия пассажира		×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Блок личной аудио связи		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Блок противоугонной безопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Шасси	Блок управления гидроусилителем руля			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управления мощностью аккумулятора		×	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения старте ра/генерато ра		×	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Система присутстви я пассажира				×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Информаци онный цент р водителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Радио			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Радио			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Система присутствия пассажира				×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Блок личной аудио связи				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блоки р. дверей				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Блок противоугонной безопасности				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Трансмиссия	4 Скорость Автоматическая	(8) 1.8L L4 LV6	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Трансмиссия	Ручная	(8) 1.8L L4 LV6	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Иммобилайзер				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Шасси	ДА	Без полного привода	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Шасси	ДА	Без полного привода	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Шасси	ДА	С полным приводом	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Шасси	ДА	С полным приводом	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Шасси	НЕТ	Без полного привода	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Шасси	НЕТ	Без полного привода	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Шасси	НЕТ	С полным приводом	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Шасси	НЕТ	С полным приводом	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырехдверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	G3	Шасси	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный седан	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный седан	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	T	Wave	Шасси	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Блок управления трансмиссией			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления трансмиссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок управления кузово			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Информационный центр водителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на ветровом стекле			√	√	×	×	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Информаци онный цент р водителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	×	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Навигация Радио			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Блок складн ой крыши			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Шасси	Блок управления ги дроусилителем руля				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок клима т-контроля сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок обнару жения объе ктов слева			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок обнару жения объе ктов справа			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Аварийн. ре жим предуп режд. напра вления маш ины			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок клима т-контроля сидений			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок обнару жения объе ктов слева			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок обнару жения объе ктов справа			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Аварийн. ре жим предуп режд. напра вления маш ины			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(M92) 4 Ско рость Авто матическая	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(M92) 4 Ско рость Авто матическая	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 LDA	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	ДА	ДА	Блок управления гидроусилителем руля		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	ДА	ДА	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управления гидроусилителем руля		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Блок управления гидроусилителем руля		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Блок управления кузовом		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок управления кузово		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			×	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Блок управления кузово		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			×	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок управл ения кузово м (Вспом.)			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок управл ения фарам и			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Infotainment Faceplate Module			×	√	√	×	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок помощ и при парко вка			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Pedestrian Impact Detection Module			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок TV ан тенны			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Приборная панель		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Блок панел и инструме нтов		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Блок левой задней двер и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Блок правой задней двер и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогрево м	Блок TV ан тенны		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Приборная панель		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Блок панел и инструме нтов		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Блок левой задней двер и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Блок правой задней двер и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогре ва	Блок TV ан тенны		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Усилитель (Bose)	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	×	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Определение расстояния к руиз-контрол я	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Переключате ль двери вод ителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок положе ния двери во дителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок управле ния фарами	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приборная п анель на ветр овом стекле	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок панели инструменто в	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок левой з адней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок обнару жения объек тов слева	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Система при сутствия пас сажира	×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Задний интег рационный б лок	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок правой задней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок обнару жения объек тов справа	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок TV ант енны	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Аварийн. ре жим предупр ежд. направл ения машин ы	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Усилитель (Bose)	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	×	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Определение расстояния к руиз-контрол я	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Переключате ль двери вод ителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок положе ния двери во дителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управле ния фарами	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приборная п анель на ветр овом стекле	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приборная п анель	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок панели инструменто в	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок левой з адней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок обнару жения объек тов слева	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Система при сутствия пас сажира	×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Задний интег рационный б лок	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок правой задней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок обнару жения объек тов справа	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок TV ант енны	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Аварийн. ре жим предупр ежд. направл ения машин ы	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Усилитель (Bose)	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	×	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Определение расстояния к руиз-контрол ь	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Переключате ль двери вод ителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок положе ния двери во дителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управле ния фарами	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приборная п анель на ветр овом стекле	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приборная п анель	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок панели инструменто в	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок левой з адней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок обнару жения объек тов слева	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Система при сутствия пас сажира	×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Задний интег рационный б лок	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок правой задней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок обнару жения объек тов справа	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок TV ант енны	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Аварийн. ре жим предупр ежд. направл ения машин ы	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Усилитель (Bose)	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	×	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Определение расстояния к руиз-контрол я	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Переключате ль двери вод ителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок положе ния двери во дителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок управле ния фарами	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приборная п анель на ветр овом стекле	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок панели инструменто в	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок левой з адней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок обнару жения объек тов слева	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Система при сутствия пас сажира	×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Задний интег рационный б лок	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок правой задней двери	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок обнару жения объек тов справа	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок TV ант енны	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Аварийн. ре жим предупр ежд. направл ения машин ы	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Усилитель (Bose)	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Цифровой ра диоприемни	√	√	√	×	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Определение расстояния к руиз-контрол я	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Переключате ль двери вод ителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок положе ния двери во дителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управле ния фарами	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приборная п анель на ветр овом стекле	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приборная п анель	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок панели инструменто в	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок левой з адней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок обнару жения объек тов слева	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Система при сутствия пас сажира	×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Задний интег рационный б лок	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок правой задней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок обнару жения объек тов справа	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок TV ант енны	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Аварийн. ре жим предупр ежд. направл ения машин ы	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Усилитель (Bose)	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	×	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Определение расстояния к руиз-контрол я	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Переключате ль двери вод ителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок положе ния двери во дителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управле ния фарами	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приборная п анель на ветр овом стекле	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приборная п анель	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок панели инструменто в	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок левой з адней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок обнару жения объек тов слева	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Система при сутствия пас сажира	×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Задний интег рационный б лок	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок правой задней двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок обнару жения объек тов справа	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок TV ант енны	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Аварийн. ре жим предупр ежд. направл ения машин ы	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	C (RPO JL7) (0000CDAD)	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	C (RPO JL7) (0000CDAD)	Управление электронно й подвеской		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	C (RPO JL7) (0000CDAD)	Блок управл ения гидроу силителем р ля		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	C (RPO JL7) (0000CDAD)	Vehicle Stability Control Module		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	Без (RPO JL7) (0000CDAC)	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	Без (RPO JL7) (0000CDAC)	Управление электронной подвеской		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Трансмиссия	Блок управления двигателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Трансмиссия	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок климат-контроля сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Определение расстояния круиз-контроль			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Переключатель двери водителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок положения двери водителя			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок внутреннего зеркала заднего вида			√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок обнаружения объектов слева			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок помощи при парковке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Переключатель двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Система присутствия пассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок подогрева заднего сиденья			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок обнаружения объектов справа			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок противоугонной безопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок TV антенны			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Аварийн. режим предупрежд. направления машины			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Вспом. Бло к управлени я HVAC			×	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок клима т-контроля сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Определени е расстояни я круиз-кон троль			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок полож ения двери водителя			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок внутре него зеркал а заднего ви да			√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок обнару жения объе ктов слева			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок подог рева заднег о сиденья			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок обнару жения объе ктов справа			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок TV ан тенны			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Аварийн. ре жим предуп режд. напра вления маш ины			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Трансмиссия	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Трансмиссия	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управл ения потоко м выхлопны х газов			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	CD чейнджер				√	√	√	×	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Определение расстояния круиз-контрол				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок двери водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Переключатель двери водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок положения двери водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок складной крыши				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок управления фарами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приборная панель на ветровом стекле				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Навигация Радио				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок двери пассажира				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блоки р. дверей				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок блокировки колонки рулевого управления				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Шасси	Управление электронной подвеской				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Система присутствия пассажира				×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Блок личной аудио связи				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленного управления блоки р. дверей				√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения мощно стью аккум улятора		×	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок упарвл ения старте ра/генерато ра		×	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматиче ская	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Система присутствия пассажира		×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Блок личной аудио связи		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Блок противоугонной безопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Шасси	Блок управления гидроусилителем руля			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	6 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	6 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	6 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	6 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Кузов	ISU				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Шасси	Teves	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Шасси	Mando	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(M92) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(M92) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	(M92) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	(M92) 4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Viva	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Viva	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Viva	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	ДА	ДА	Блок управления гидроусилителем руля		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	ДА	ДА	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управления гидроусилителем руля		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 LXT	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Кузов	(5) Четырехдверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Шасси	Блок управления давлением в шинах				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш енн	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш енн	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш енн	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш енн	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш енн	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш енн	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш енн	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(X) 2.0L L4 LNF	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(X) 2.0L L4 LNF	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(D) 2.2L L4 L61	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(D) 2.2L L4 L61	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(P) 2.4L L4 LE5	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(X) 2.0L L4 LNF	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(X) 2.0L L4 LNF	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(D) 2.2L L4 L61	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(D) 2.2L L4 L61	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(P) 2.4L L4 LE5	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			×	√	×	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(X) 2.0L L4 LNF	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(X) 2.0L L4 LNF	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(D) 2.2L L4 L61	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(D) 2.2L L4 L61	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(P) 2.4L L4 LE5	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(X) 2.0L L4 LNF	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(X) 2.0L L4 LNF	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(D) 2.2L L4 L61	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(D) 2.2L L4 L61	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(P) 2.4L L4 LE5	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управле ния гидроуси лителем руля	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Tracker	Трансмиссия	(J) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Tracker	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Tracker	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Шасси	Блок управл ения тормоз ами прицеп а			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	Без полного привода	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния PTO	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	C (RPO JH7) (0000D25F)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	C (RPO JH7) (0000D25F)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	C (RPO JH7) (0000D25F)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Управление электронно й подвеской		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Блок управл ения тормоз ами прицеп а		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Управление электронно й подвеской		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Блок управл ения тормоз ами прицеп а		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Шасси	Блок управл ения тормоз ами прицеп а			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Вспомогате льный блок питания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения мощно стью аккум улятора		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Гибридный блок управл ения		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения моторо м		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения компр ессором кон диционера		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок шлюза серийных д анных		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р УЛ			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Шасси	Блок управл ения тормо зами прицеп а			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tracker	Трансмиссия	(J) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tracker	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tracker	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	С (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Без (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	С (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Без (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	С (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Без (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	С (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Без (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Шасси	Блок управл ения тормоз ами прицеп а			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	C (RPO JH7) (0000D25F)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	C (RPO JH7) (0000D25F)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	C (RPO JH7) (0000D25F)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Управление электронно й подвеской		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Блок управл ения тормоз ами прицеп а		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Управление электронно й подвеской		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Блок управл ения тормоз ами прицеп а		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Шасси	Блок управл ения тормоз ами прицеп а			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Вспомогате льный блок питания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения мощно стью аккум улятора		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Гибридный блок управл ения		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения моторо м		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения компр ессором кон диционера		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой радиоприемник		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Переключатель двери водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок положения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощи при парковке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Переключатель двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Система присутствия пассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок личной аудио связи		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок подогрева заднего сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опрокидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок шлюза серийных данных		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок противоугонной безопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Шасси	Управление электронной подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Шасси	Блок управления гидроусилителем руля			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Шасси	Блок управления тормозами прицепа			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	×	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Блок подогр ева сиденья			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управления раздаточной коробкой	√	√	×	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления раздаточной коробкой	√	√	×	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок противоугонной безопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок противоугонной безопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления раздоточной коробкой	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления раздаточной коробкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления генератора аккумулятора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок противоугонной безопасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Блок управления генератора аккумулятора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Блок управления HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Блок противоугонной безопасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч ная	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления топливным насосом		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния PTO	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	C (RPO JH7) (0000D25F)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	C (RPO JH7) (0000D25F)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	C (RPO JH7) (0000D25F)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Шасси	Блок управл ения тормоз ами прицеп а			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Вспомогате льный блок питания		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения мощно стью аккум улятора		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Гибридный блок управл ения		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения моторо м		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения компр ессором кон диционера		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок шлюза серийных д анных		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р ulя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Шасси	Блок управл ения тормоз ами прицеп а			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Управление электронно й подвеской		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Блок управл ения тормоз ами прицеп а		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Управление электронно й подвеской		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Блок управл ения тормоз ами прицеп а		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Кузов	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	С (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Без (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	С (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Без (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	С (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Без (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	С (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Без (RPO JH7)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	С (RPO JH7) (0000D25F)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	С (RPO JH7) (0000D25F)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	С (RPO JH7) (0000D25F)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Электронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Управление электронной подвеской	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Без (RPO JH7) (0000D260)	Блок управле ния тормоза ми прицепа	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления топливным насосом		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управления топливным насосом		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управления раздаточной коробкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управления топливным насосом		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управления раздаточной коробкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управления топливным насосом		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пошаговый регулятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления кузовом		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления кузовом (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой радиоприемник		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Переключатель двери водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок положения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощи при парковке		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Шасси	Блок управл ения тормоз ами прицеп а			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Вспомогате льный блок питания		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения мощно стью аккум улятора		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Гибридный блок управл ения		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения моторо м		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения компр ессором кон диционера		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок шлюза серийных д анных		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р ля			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Шасси	Блок управл ения тормоз ами прицеп а			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Управление электронно й подвеской		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Блок управл ения тормоз ами прицеп а		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Управление электронно й подвеской		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Шасси	Равно или б олее8600 GVW	Блок управл ения тормоз ами прицеп а		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок противоугонной безопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок противоугонной безопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок противоугонной безопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок противоугонной безопасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления генератора аккумулятора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Навигация Радио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок противоугонной безопасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматическая	Блок управления раздаточной коробкой	√	√	×	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управления раздаточной коробкой	√	√	×	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Блок управления фа рами				√	√	√	×	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Блок помощи при па рковке				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Задн. HVAC/RSA				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	R	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок управления фа рами				√	√	√	×	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок помощи при па рковке				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Задн. HVAC/RSA				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Вспом. пошаговый регулятор				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок управления куз овом (Вспом.)				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок климат-контро ля сидений				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок положения две ри водителя				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок внутренего зер кала заднего вида				√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок помощи при па рковке				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок подогрева зад него сиденья				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Задн. HVAC/RSA				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Шасси	Блок управления то рмозами прицепа				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок управления куз овом (Вспом.)				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок уровня света ф ар				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок помощи при па рковке				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Задн. HVAC/RSA				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок выравнивания заднего сиденья				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок TV антенны				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Вспом. пошаговый регулятор				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок управления куз овом (Вспом.)				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок климат-контро ля сидений				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок положения две ри водителя				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок внутренего зер кала заднего вида				√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок помощи при па рковке				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок подогрева зад него сиденья				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Задн. HVAC/RSA				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Шасси	Блок управления то рмозами прицепа				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управления топливным насосом		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управления топливным насосом		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Система заднего привода		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управления топливным насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным приводом	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным приводом	Блок управления топливным насосом	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным приводом	Система заднего привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным приводом	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления кузовом		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой радиоприемник		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления HVAC		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Система присутствия пассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опрокидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Блок противоугонной безопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок управл ения мощно стью аккум улятора			×	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок управл ения топлив ным насосо м			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок упарвл ения старте ра/генерато ра			×	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Трансмиссия	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок положения две ри водителя				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок подогрева зад него сиденья				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Шасси	Блок управления пн евматической подве ской				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Трансмиссия	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Вспом. Блок управл ения HVAC				×	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок положения две ри водителя				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок подогрева зад него сиденья				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Шасси	Блок управления пн евматической подве ской				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок подогрева сиденья				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Система присутствия пассажира				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Датчик опрокидывания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок противоугонной безопасности				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Шасси	Блок управления гидроусилителем руля				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управления двигателем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управления трансмиссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управления двигателем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управления трансмиссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления кузовом		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Приемник удаленного управления блокир. дверей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис ков		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок левой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок правой раздвижной двери		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения раздот очной коро бкой			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок положения две ри водителя				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок подогрева зад него сиденья				√	√	√	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Задн. HVAC/RSA				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Шасси	Блок управления пн евматической подве ской				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления раздаточной коробкой	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управления раздаточной коробкой	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управления раздточной коробкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	5GT	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления раздточной коробкой	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управления раздточной коробкой	√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управления раздточной коробкой		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения раздот очной коро бкой			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления раз доточной коробкой				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Шасси	Электронный блок управле ния тормоза ми					√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса перед него диспле я			√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения фарам и			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Радио			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Блок противоугонной безопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Блок управления кузовом			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Блок управления кузовом (Вспом.)			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса переднего дисплея			√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Блок управления фарами			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощи при парковке			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Радио			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Блок противоугонной безопасности			√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Holden	Captiva Maxx	Шасси	Блок управления гидроусилителем руля				√	√	×	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматическая	С полным приводом	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматическая	С полным приводом	Система заднего привода		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматическая	С полным приводом	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	Без полного привода	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным приводом	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным приводом	Система заднего привода		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	Без полного привода	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным приводом	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным приводом	Система заднего привода		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Сотовый те лефон		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Сотовый те лефон		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Сотовый те лефон		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Сотовый те лефон		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Шасси	Элетронный блок управле ния тормоза ми					√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Шасси	Блок управле ния гидроуси лителем руля					√	√	×	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Сотовый те лефон		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Сотовый те лефон		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Сотовый те лефон		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Сотовый те лефон		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок интер фейса перед него диспле я		√	√	×	×	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Радио		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Шасси	Электронный блок управле ния тормоза ми					√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Шасси	Блок управле ния гидроуси лителем руля					√	√	×	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Workhorse	6 - W20 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Workhorse	6 - W20 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	×
(8) 2008	Workhorse	E - W16 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Workhorse	F - R26 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	√
(8) 2008	Workhorse	F - R26 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	×	×
(8) 2008	Workhorse	G - W62 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(P) 2.0L L4 LSJ	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√		
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Система присутствия пассажира				×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Блок личной аудио связи				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Блок противоугонной безопасности				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Шасси	Блок управления гидроусилителем руля				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Блок управления гидроусилителем руля	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Блок управления гидроусилителем руля	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Блок управле ния давление м в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	ДА	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	ДА	Блок управле ния гидроуси лителем руля	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	ДА	Блок управле ния давление м в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Блок управле ния давление м в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Блок управле ния гидроуси лителем руля	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Блок управле ния давление м в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управле ния тормоза ми	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Блок управле ния давление м в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Трансмиссия	4 Скорость Автомат ическая	(4) 0.8L L3 LBF	Euro IV	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Трансмиссия	4 Скорость Автомат ическая	(4) 0.8L L3 LBF	Euro IV	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Трансмиссия	Ручная	(0) 1.0L L4 L11	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Шасси	Bosch	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Шасси	Teves	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	ISU				√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер			×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Блок управления гидроусилителем руля	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Блок управления гидроусилителем руля	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	ДА	Блок управления гидроусилителем руля	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	ДА	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Блок управления гидроусилителем руля	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормоза	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	Автоматическая	(X) 1.6L L4 LLQ	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	Автоматическая	(X) 1.6L L4 LLQ	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	Ручная	(X) 1.6L L4 LLQ	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер			√	√	×	×	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырехдверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции	×	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW2000_P ROTOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW2000_P ROTOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	ISO9141_P ROTOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	ISO9141_P ROTOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW82_PRO TOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW82_PRO TOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	×	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	×	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro II	Блок управления двигателем	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro II	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	ECE 83	Блок управления двигателем	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	ECE 83	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro III	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro III	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro IV	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro IV	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II	Блок управления двигателем	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83	Блок управления двигателем	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro IV	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер				×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Активация удаленной ф-ции				×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	4 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(K) 2.0L L6 LBM	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем		√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	Блок управления двигателем		√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р ля			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Трансмиссия	(R) 3.9L V6 LZ8	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Трансмиссия	(R) 3.9L V6 LZ8	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Трансмиссия	(R) 3.9L V6 LZ8	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Трансмиссия	(R) 3.9L V6 LZ8	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C35 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский	(1) Chevrolet	W	WT Impala	Трансмиссия	(C) 5.3L	Блок управл		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C35 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C35 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C35 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Трансмиссия	(R) 3.9L V6 LZ8	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Трансмиссия	(R) 3.9L V6 LZ8	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок подогр ева сиденья		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения потоко м выхлопны х газов			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	Ручная	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	Ручная	Блок управл ения потоко м выхлопны х газов			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CD чейндж ер			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Переключат ель двери в одителя			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок полож ения двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок склад ной крыши			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения HVAC			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок блоки ровки колон ки рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	CD чейндж ер			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Переключат ель двери в одителя			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок полож ения двери водителя			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок складн ой крыши			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок блоки ровки колон ки рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Шасси	Блок управления ги дроусилителем руля				√	√	×	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Система присутстви я пассажира				×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Шасси	Блок управления ги дроусилителем руля				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Система присутстви я пассажира				×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Шасси	(X) 2.0L L4 LNF	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Шасси	(B) 2.4L L4 LE5	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	4 Скорость Автомат ическая	(8) 1.8L L4 LV6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	Ручная	(8) 1.8L L4 LV6	Блок управл ения двигат елем		√	√	×	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	ДА	Без полного привода	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	ДА	С полным п риводом	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	НЕТ	Без полного привода	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	НЕТ	С полным п риводом	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW2000_P ROTOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW2000_P ROTOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	ISO9141_P ROTOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	ISO9141_P ROTOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW82_PRO TOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW82_PRO TOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Активация у даленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции	×	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Шасси	Элетронный блок управления тормозами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(4) 3.8L V6 L32	Блок управления трансмиссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления трансмиссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок управления кузово			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Информационный центр водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на ветровом стекле			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей			√	√	√	×	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок управления кузово			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Информационный центр водителя			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	×	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С Тар сдвиг	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С Тар сдвиг	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без Тар сдв иг	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без Тар сдв иг	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Блок складн ой крыши		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Блок склад ной крыши		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Шасси	Блок управления ги дроусилителем руля				√	√	×	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок клима т-контроля сидений			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок клима т-контроля сидений			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматиче ская	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматиче ская	Приборная панель		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматиче ская	Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматиче ская	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приборная панель		×	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Приборная панель		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приборная панель		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			×	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Климат-контроль Панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок противоугонной безопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок TV антенны			×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Блок управления двигателем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок TV ан тенны			×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок TV ан тенны			×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок TV ан тенны			×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Определени е расстояни я круиз-кон троль		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Переключат ель двери в одителя		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения фарам		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок панел и инструме нтов		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок левой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок правой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок TV ан тенны		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Определени е расстояни я круиз-кон троль		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Переключат ель двери в одителя		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения фарам		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок панел и инструме нтов		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок левой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок правой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок TV ан тенны		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Определени е расстояни я круиз-кон троль		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Переключат ель двери в одителя		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения фарам		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель на в етровом сте кла		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок панел и инструме нтов		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок левой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок правой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок TV ан тенны		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Определени е расстояни я круиз-кон троль		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Переключат ель двери в одителя		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения фарам		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок панел и инструме нтов		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок левой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок правой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок TV ан тенны		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Определени е расстояни я круиз-кон троль		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Переключат ель двери в одителя		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения фарам и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок панел и инструме нтов		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок левой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок правой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок TV ан тенны		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Определени е расстояни я круиз-кон троль		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Переключат ель двери в одителя		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения фарам		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок панел и инструме нтов		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок левой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Система пр исутствия п ассажира		×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок правой задней двер и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок TV ан тенны		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок клима т-контроля сидений			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Определени е расстояни я круиз-кон троль			√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок полож ения двери водителя			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок внутре него зеркал а заднего ви да			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок подог рева заднег о сиденья			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок TV ан тенны			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Вспом. Бло к управлени я HVAC			×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок клима т-контроля сидений			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Определени е расстояни я круиз-кон троль			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок полож ения двери водителя			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок внутре него зеркал а заднего ви да			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок подог рева заднег о сиденья				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок против оугонной бе зопасности				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок TV ан тенны				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами					√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Шасси	Управление электро нной подвеской					√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия	Блок управл ения двигат елем				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия	Блок управл ения потоко м выхлопны х газов				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия	Блок управл ения трансм иссией				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок управл ения кузово м				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	CD чейндж ер				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Определени е расстояни я круиз-кон троль				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок двери водителя				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Переключат ель двери в одителя				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок полож ения двери водителя				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок склад ной крыши				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок управл ения фарам				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приборная панель на в етровом сте кле				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок управл ения HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Навигация Радио				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок двери пассажира				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок блоки ровки колон ки рулевого управления				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания				√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия	Блок управл ения потоко м выхлопны х газов			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Определени е расстояни я круиз-кон троль			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Переключат ель двери в одителя			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок полож ения двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок склад ной крыши			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок управл ения фарам			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Навигация Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок блоки ровки колон ки рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Шасси	Управление электронно й подвеской			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(P) 2.0L L4 LSJ	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Шасси	Блок управления ги дроусилителем руля				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	×	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Система присутстви я пассажира				×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Шасси	(X) 2.0L L4 LNF	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Шасси	(B) 2.4L L4 LE5	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок лично й аудио связ и		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения мощно стью аккум улятора		×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок упарвл ения старте ра/генерато ра		×	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Блок лично й аудио связ и			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Шасси	(5) 2.4L L4 LAT	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Шасси	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения гидроу силителем р ля		√	√	×	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(B) 1.8L L4 LDA	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(B) 1.8L L4 LDA	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(K) 2.0L L6 LBM	5 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(K) 2.0L L6 LBM	5 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(K) 2.0L L6 LBM	Ручная	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(L) 2.5L L6 LBK	5 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(L) 2.5L L6 LBK	5 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Трансмисси я	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	×	√	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Кузов	ISU					√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(3) Holden	Шасси	Элетронный блок управле ния тормоза ми					√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Система присутстви я пассажира				×	√	×	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Шасси	Блок управления ги дроусилителем руля				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	Без полного привода	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(R) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	×	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматическая	С полным пр иводом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматическая	С полным пр иводом	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автоматическая	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	Без полного привода	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматическая	С полным пр иводом	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматическая	С полным пр иводом	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автоматическая	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	Без полного привода	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(F) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	С полным пр иводом	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Шасси	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Шасси	НЕТ	Блок управл ения гидроу силителем р уля		×	√	×	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения PTO		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Блок управл ения мощно стью аккум улятора		×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	HPCM		×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Блок упарвл ения старте ра/генерато ра		×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео дисплее й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Проигрывате ль дисков и в идео дисплее й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад io	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления генератора аккумулятора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок противоугонной безопасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления генератора аккумулятора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогательного климат-контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Регулирован ие тягового у силия (если оборудован о)	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Регулирован ие тягового у силия (если оборудован о)	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW PHT	ABS		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW PHT	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Шасси	Over 8600 GVW	ABS		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Шасси	Over 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	E	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	E	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	E	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	J	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	J	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	J	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния PTO	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния PTO	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок управле ния мощност ью аккумуля тора	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	HPCM	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок упарвле ния стартера/ генератора	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок управле ния мощност ью аккумуля тора	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	HPCM	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок упарвле ния стартера/ генератора	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	ДА	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	ДА	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управления трансмиссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управления трансмиссией	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления генератора аккумулятора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогательного климат-контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок противоугонной безопасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео дисплее	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыватель дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW PHT	ABS		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Шасси	Over 8600 GVW	ABS		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Блок подогрева сиде нья				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Шасси	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Шасси	НЕТ	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	P	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	P	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8 Japan	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Навигация Радио	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8 Japan	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8 Japan	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок против оугонной без опасности	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения PTO		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Блок управл ения мощно стью аккум улятора		×	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	HPCM		×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Блок упарвл ения старте ра/генерато ра		×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 двухзо нная HVAC, AU2	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрывате ль дисков и в идео дисплее	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрывате ль дисков и в идео дисплее й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления генератора аккумулятора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	ABS	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Регулирование тягового усилия (если оборудовано)	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Регулирование тягового усилия (если оборудовано)	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Параллельный гибрид)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Регулирование тягового усилия (если оборудовано)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Шасси	Over 8600 GVW	ABS		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Шасси	Over 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управления вспомогательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управления двигателем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управления свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления вспомогательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления двигателем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления трансмиссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Многофункциональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Многофункциональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)			×	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения вспом огательного нагревателя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Шасси	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния топливн ым насосом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения топлив ным насосо м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния PTO	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния PTO	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок управле ния мощност ью аккумуля тора	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	HPCM	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	×	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок упарвле ния стартера/ генератора	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок управле ния мощност ью аккумуля тора	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	HPCM	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок упарвле ния стартера/ генератора	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	ДА	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	ДА	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управле ния свечей за жигания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления генератора аккумулятора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок управления генератора аккумулятора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузовик	K	Sierra Класс ик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок управления HVAC	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой	GMC Грузови	K	Sierra Класси	Кузов	Навигация	CJ2 Двухзо	Приборная п	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW PHT	ABS		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Шасси	Равно или н иже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Шасси	Over 8600 GVW	ABS		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Вспом. пош аговый регу лятор		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок полож ения двери водителя		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок подог рева заднег о сиденья		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4) (0000C2A7)		×	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4) (0000C2A9)		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Шасси	Равно или б олее8600 GVW			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	P	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок лично й аудио связ и			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок лично й аудио связ и			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	R	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Шасси	Без Регулят ора тяговог о усилия	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрыватель дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрыватель дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Система при сутствия пас сажира	×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Радио	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио	Блок управле ния генерато ра аккумулят ора	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио	Блок управле ния HVAC	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Звук задних сидений	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Система зад него привод а			√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок лично й аудио связ и			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Переключат ель двери в одителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок помощ и при парко вке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Переключат ель двери п ассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок лично й аудио связ и			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	V	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Трансмиссия	Блок управления тра нсмиссией				×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Приборная панель на ветровом стекле		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок памяти сидений		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Радио		×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок противоугонной безопасности		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Приборная панель на ветровом стекле		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок управления HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок памяти сидений		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок противоугонной безопасности		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний уровень Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний уровень Радио	Приборная панель на ветровом стекле		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок управления HVAC		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управления HVAC		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис ков		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Мобильн. ц ифровой ме диа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Мобильн. ц ифровой ме диа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Мобильн. ц ифровой ме диа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Вспом. пошаговый регулятор				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок управления куз овом (Вспом.)				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок положения две ри водителя				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок внутренего зер кала заднего вида				√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок помощи при па рковке				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок подогрева зад него сиденья				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Задн. HVAC/RSA				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок управления куз овом (Вспом.)				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок уровня света ф ар				√	√	×	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок помощи при па рковке				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Задн. HVAC/RSA				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок выравнивания заднего сиденья				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок TV антенны				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Вспом. пошаговый регулятор				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок управления куз овом (Вспом.)				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок положения две ри водителя				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок внутренего зер кала заднего вида				√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок помощи при па рковке				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок личной аудио с вязи				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок подогрева зад него сиденья				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Задн. HVAC/RSA				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Считпоток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Цифровой радиоприемник			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Переключатель двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок памяти сидений			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок помощи при парковке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Переключатель двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Система присутствия пассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок личной аудио связи			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Датчик опрокидывания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок противоугонной безопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок управления кузовом			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Цифровой радиоприемник			√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Переключатель двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок управления HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок памяти сидений			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок помощи при парковке			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Переключатель двери пассажира			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок лично й аудио связ и			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Датчик опр окидывания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок памят и сидений		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Переключат ель двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений		×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок помощ и при парко вке		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Переключат ель двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок лично й аудио связ и		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Радио		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Задн. HVAC/RSA		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Датчик опр окидывания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок против оугонной бе зопасности		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Блок левой раздвижной двери		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Мобильн. ц ифровой ме диа		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Блок правой раздвижной двери		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок левой раздвижной двери		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Мобильн. ц ифровой ме диа		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок правой раздвижной двери		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Блок левой раздвижной двери		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Мобильн. ц ифровой ме диа		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Блок правой раздвижной двери		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Трансмиссия	(4) 3.5L V6 L66	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	×	√	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Приборная панель			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля			×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок управл ения мощно стью аккум улятора			×	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок упарвл ения старте ра/генерато ра			×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Приборная панель			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Радио			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля			×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Трансмиссия	Блок управления дв игателем				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Трансмиссия	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Переключатель двер и водителя				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок положения две ри водителя				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок внутренего зер кала заднего вида				√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Переключатель двер и пассажира				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок подогрева зад него сиденья				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Кузов	Блок противоугонной безопасности				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Шасси	Блок управления пневматической подвеской				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Трансмиссия	Блок управления двигателем				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Трансмиссия	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Вспом. Блок управления HVAC				×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Переключатель двери водителя				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Блок положения двери водителя				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Блок внутренего зеркала заднего вида				√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Переключатель двери пассажира				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Система присутствия пассажира				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Блок подогрева заднего сиденья				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Блок противоугонной безопасности				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Шасси	Блок управления пневматической подвеской				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок подогрева сиде нья				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Система присутстви я пассажира				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Датчик опрокидыва ния				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Шасси	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Шасси	НЕТ	Блок управл ения гидроу силителем р уля			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей				√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Блок левой раздвижной двери				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Мобильн. цифровой медиа				√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Радио				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Блок правой раздвижной двери				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей				√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления HVAC				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок левой раздвижной двери				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Мобильн. цифровой медиа				√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок правой раздвижной двери				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей				√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Мобильн. ц ифровой ме диа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Мобильн. ц ифровой ме диа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Мобильн. цифровой медиа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок управления HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Мобильн. цифровой медиа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управления двигателем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управления трансмиссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управления двигателем			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Мобильн. ц ифровой ме диа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Мобильн. ц ифровой ме диа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Мобильн. ц ифровой ме диа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Мобильн. ц ифровой ме диа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Мобильн. цифровой медиа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок управления HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок левой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Мобильн. цифровой медиа			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок правой раздвижной двери			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Шасси	Элетронный блок управления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управления трансмиссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управления раздаточной коробкой			×	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Блок двери водителя		×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок двери водителя		×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Радио		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок двери водителя		×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок двери водителя		×	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок управл ения HVAC		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Шасси	Hummer H2	ABS			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Шасси	Hummer H2	Пневматиче ская подвес каа			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR Japan	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR Japan	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR Japan	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR Japan	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.	Блок управл ения раздат очной коро бкой			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка выбора	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка выбора	Блок управл ения раздат очной коро бкой			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управл ения раздат очной коро бкой			√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора	Блок управл ения двигат елем			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора	Блок управл ения раздат очной коро бкой			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Блок управл ения генера тора аккуму лятора			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Радио			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок управл ения генера тора аккуму лятора			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Радио			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок управл ения генера тора аккуму лятора			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Навигация Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок управл ения генера тора аккуму лятора			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Приборная панель			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Навигация Радио			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	×	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Шасси	Электронный блок управле ния тормоза ми					√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения кузово м (Вспом.)			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Блок против оугонной бе зопасности			√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Шасси	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля			×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Шасси	НЕТ	Блок управл ения гидроу силителем р уля			×	√	×	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния трансми ссией	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привода	√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Блок управления куз овом (Вспом.)				√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Блок интерфейса пе реднего дисплея				×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Блок управления фа рами				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Блок помощи при па рковке				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Радио				×	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Блок противоугонно й безопасности				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Шасси	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля			×	√	×	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами			√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Шасси	НЕТ	Блок управл ения гидроу силителем р уля			×	√	×	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Блок управле ния кузовом (Вспом.)					√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Блок интерф ейса передне го дисплея					×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Блок управле ния фарами					√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Блок помощ и при парков ке					√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей					√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Блок против оугонной без опасности					√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Шасси	ДА	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Шасси	ДА	Блок управления ги дроусилителем руля				×	√	×	×	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Шасси	НЕТ	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Шасси	НЕТ	Блок управления ги дроусилителем руля				×	√	×	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(F) 2.0L L4 LLW	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(U) 2.0L L4 LMN	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(T) 2.4L L4 LD9	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Система зад него привод а		√	√	√	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Блок управле ния кузовом (Вспом.)					√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Блок интерф ейса передне го дисплея					×	√	×	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Блок управле ния фарами					√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Блок помощ и при парков ке					√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей					√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	√	×	
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Блок против оугонной без опасности					√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Шасси	ДА	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Шасси	ДА	Блок управления ги дроусилителем руля				×	√	×	×	×	√
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Шасси	НЕТ	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Шасси	НЕТ	Блок управления ги дроусилителем руля				×	√	×	×	×	√
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздот очной коро бкой		√	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	×	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Более 12,000 GVW	Ручная	Блок управле ния двигател ем	×	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управл ения трансм иссией			√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения свечей зажигания		√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем		√	√	√	√	√	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией		√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией		√	√	√	√	×	
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения раздат очной коро бкой		√	√	×	×	×	×
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами				√	√	√	√	×	×
(7) 2007	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией				√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Workhorse	A - W24 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления трансмиссией				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Workhorse	A - W25 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Workhorse	A - W25 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления трансмиссией				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Workhorse	D - W42 Серии	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Workhorse	D - W42 Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Workhorse	E - W16 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Workhorse	F - R26 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	×	
(7) 2007	Workhorse	F - R26 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления трансмиссией				√	√	×	√	×	×
(7) 2007	Workhorse	G - W62 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления трансмиссией				√	√	√	√	×	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Рулевое управление	Система рулевого управления с гидроусилителем(00008E73)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(P) 2.0L L4 LSJ	Регулятор двигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(P) 2.0L L4 LSJ	Антифриз двигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(P) 2.0L L4 LSJ	Двигатель Электрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор двигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Антифриз двигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Двигатель Электрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Регулятор двигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Антифриз двигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Двигатель Электрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия /коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия /коробка передач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(P) 2.0L L4 LSJ	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(P) 2.0L L4 LSJ	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(F) 2.2L L4 L61	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(F) 2.2L L4 L61	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(P) 2.0L L4 LSJ	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(P) 2.0L L4 LSJ	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(F) 2.2L L4 L61	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(F) 2.2L L4 L61	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(P) 2.0L L4 LSJ	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(P) 2.0L L4 LSJ	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(F) 2.2L L4 L61	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Euro III		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер			×	×	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	×	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер			×	×	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	×	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер			×	×	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	×	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	ДА	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	ДА	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматиче ская	16-Pin DLC		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	16-Pin DLC		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Трансмиссия	(0) 1.0L L4 L11				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер				×	×	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				×	×	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Шасси	Антиблокировчная т ормозная ситсема				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	ISU				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	ДА	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	ДА	Скорость Ч увствительн ое Рулевое управления		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокир овчная торм озная ситсе		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокир овчная торм озная ситсе		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	ДА	Скорость Ч увствительн ое Рулевое управления		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокир овчная торм озная ситсе		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(B) 1.8L L4 LDA	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилай зер			×	×	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	×	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилай зер			×	×	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	×	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер			×	×	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	×	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	ДА	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	ДА	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р уля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р ля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(X) 1.6L L4 LLQ	Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(X) 1.6L L4 LLQ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW2000_P ROTOCOL	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW2000_P ROTOCOL	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	ISO9141_P ROTOCOL	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	ISO9141_P ROTOCOL	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW82_PRO TOCOL	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW82_PRO TOCOL	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW82_PRO TOCOL	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Шасси	T	Антиблокировочная тормозная ситсема		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Шасси	T	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro IV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер				×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Шасси					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	ISU				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	ДА	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	ДА	Скорость Ч увствительн ое Рулевое управления		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	НЕТ	ДА	Скорость Ч увствительн ое Рулевое управления		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Гидравличе ские тормоз а (00008DF3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Стояночны й тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Трансмиссия/коробк а передач	Управление блокировкой переключ ения переда ч (00008DFF)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F96)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F96)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F96)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F96)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Гидравличе ские тормоз а (00008DF3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Стояночны й тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DEF)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003E96)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003E96)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003E96)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003E96)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Система освещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Персонализация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Трансмиссия/коробк а передач	Управление блокировкой переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Стояночны й тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия/коробк а передач	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова (00008E01)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Сотовое сое динение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(N) 3.5L V6 LZ4			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(K) 3.5L V6 LZE			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(C) 5.3L V8 LS4			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DEE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00008E06)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00008E06)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00008E06)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00008E06)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Рулевое управления	Колесо и колонка рулевого управления (00008E0C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DFF)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F96)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F96)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F96)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F96)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Рулевое управления	Колесо и ко лонка рулев ого управле ния (00008E0C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Антиолокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Антиолокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Антиолокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Антиолокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Гидравличе ские тормоз а (00008DE3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Стояночны й тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DFF)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003F06)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003F06)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003F06)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003F06)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Система освещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Персонализация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Рулевое управления	Колесо и ко лонка рулев ого управле ния (00008E0C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Антиолокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Антиолокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Антиолокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Антиолокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Гидравличе ские тормоз а (00008DF3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Стояночны й тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DEF)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003E06)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003E06)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003E06)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003E06)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Система освещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Персонализация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Рулевое управления	Колесо и колонка рулевого управления (00008E0C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Трансмиссия/коробк а передач	Управление блокировкой переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Рулевое управления	Колесо и колонка рулевого управления (00008E0C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Антиолокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Антиолокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Антиолокировчная тормозная ситсема (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DFF)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003F06)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003F06)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003F06)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003F06)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Рулевое управления	Колесо и ко лонка рулев ого управле ния (00008E0C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DEE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003F06)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003F06)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003F06)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003F06)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(N) 3.5L V6 LZ4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(K) 3.5L V6 LZE		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(C) 5.3L V8 LS4		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Рулевое упра вления	Переменное рулевое усиление(000049A3)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Рулевое упра вления	Колесо и колонка ру левого управления (00008E0C)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Контроль за давлен ием в шине (00008E10)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Управление электро нной подвеской (ESC) (000094A2)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Выхлопный газы дв иагателя(0000BC40)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DFF)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая Тра нсмиссия(00003E93)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Roof (00008E00)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Сиденья(00008DFB)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)	CLASS_2_P ROTOCOL			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)	GMLAN_P ROTOCOL			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Антифриз д вигателя (00008DED)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(F) 2.2L L4 L61	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)					√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)					√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(8) 3.5L V6 LX9				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(1) 3.9L V6 LZ9				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Двери (00008E5A)					√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Развлечения (00008DFD)					√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Гудок (00008DFE)					√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(8) 3.5L V6 LX9				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(8) 3.5L V6 LX9				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и акце ссуары	Система освещения (00008DF8)					√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Регулируемые педал и (00008E07)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(P) 2.0L L4 LSJ	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(P) 2.0L L4 LSJ	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(F) 2.2L L4 L61	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(F) 2.2L L4 L61	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(P) 2.0L L4 LSJ	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(P) 2.0L L4 LSJ	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(F) 2.2L L4 L61	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(F) 2.2L L4 L61	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(P) 2.0L L4 LSJ	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(P) 2.0L L4 LSJ	(2) Pontiac		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(F) 2.2L L4 L61	(1) Chevrolet		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматиче ская	16-Pin DLC		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	16-Pin DLC		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Трансмиссия	(0) 1.0L L4 L11				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Кузов	Иммобилайзер				×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Шасси	Антиблокировчная т ормозная ситсема				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	Ручная			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	Ручная			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия /коробка пер едач	(B) 2.4L L4 LE5	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия /коробка пер едач	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская Трансм иссия (00003E93)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	Ручная			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	Ручная			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Персонализация (00008E5E)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(L) 1.8L L4 LNK				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	ДА	Без полного привода			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	ДА	С полным п риводом			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	НЕТ	Без полного привода			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	НЕТ	С полным п риводом			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW2000_PROTOCO L	Иммобилай зер			×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW2000_PROTOCO L	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Шасси	T	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Блок управления кузовом			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Трансмиссия Модуль интерфейса			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Блок управления кузовом			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Трансмиссия Модуль интерфейса			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Шасси	ABS/TCS				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Ручная (00008E71)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Ручная (00008E71)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(4) 3.8L V6 L32	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(4) 3.8L V6 L32	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(4) 3.8L V6 L32	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(C) 5.3L V8 LS4	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	C92 Двухзо нная HVAC, Auto		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	C92 Двухзо нная HVAC, Auto		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(2) 3.8L V6 L26	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(2) 3.8L V6 L26	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(4) 3.8L V6 L32	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(4) 3.8L V6 L32	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(C) 5.3L V8 LS4	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(C) 5.3L V8 LS4	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Круиз-котр оль (00003F96)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Круиз-котр оль (00003F96)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Сотовое сое динение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и акке ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Круиз-котр оль (00003F96)				√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Круиз-котр оль (00008E06)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)	CLASS_2_P ROTOCOL			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)	GMLAN_P ROTOCOL				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(B) 2.4L L4 LE5				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(8) 3.5L V6 LX9				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(1) 3.9L V6 LZ9				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)					√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Регулятор д вигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Антифриз д вигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(3) Двухдве рный автом обиль с отк идным верх ом			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(3) Двухдве рный автом обиль с отк идным верх ом			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	(3) Двухдве рный автом обиль с отк идным верх ом			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(B) 2.4L L4 LE5	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	С Тар сдвиг	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	С Тар сдвиг	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Без Тар сдв иг	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Без Тар сдв иг	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Roof (00008E00)	(3) Двухдве рный автом обиль с отк идным верх ом			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(B) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Регулируемые педал и (00008E07)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)	(3) Двухдве рный автом обиль с отк идным верх ом			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)	(3) Двухдве рный автом обиль с отк идным верх ом			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	HVAC	(Y) 4.6L V8 LD8	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	HVAC	(Y) 4.6L V8 LD8	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Рулевое упра вления					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Подвеска					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Антиолокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Гидравличе ские тормоз а (00008DF3)			√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Стояночны й тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Тормоза	(Y) 4.6L V8 LD8	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Тормоза	(Y) 4.6L V8 LD8	Гидравличе ские тормоз а (00008DF3)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Тормоза	(Y) 4.6L V8 LD8	Стояночны й тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Регулятор д вигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Антифриз д вигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(Y) 4.6L V8 LD8	Регулятор д вигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(Y) 4.6L V8 LD8	Антифриз д вигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(Y) 4.6L V8 LD8	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия /коробка пер едач	(2) 3.8L V6 L26	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия /коробка пер едач	(2) 3.8L V6 L26	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия /коробка пер едач	(Y) 4.6L V8 LD8	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия /коробка пер едач	(Y) 4.6L V8 LD8	Автоматиче ская КПП (00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Задняя част ь кузова (00008E01)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовое сое динение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Круиз-котр оль (00008E96)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Панель инт срументов (00008DF7)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без кл юча (00008E53)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Система осв ещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Персонализ ация (00008E5E)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Сиденья (00008DFB)				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Задн. Помо щь при парк овке (00008E03)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Задняя част ь кузова (00008E01)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Круиз-котр оль (00008E06)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксе ссуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Задн. Помо щь при парк овке (00008E03)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 LDA	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 LDA	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	ДА	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	ДА	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р ля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	НЕТ	ДА	Блок управл ения гидроу силителем р ля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Автома тическая (00008E72)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Ручная (00008E71)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	HVAC Систе мы - Автома тическая (00008E72)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	HVAC Систе мы - Ручная (00008E71)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Антиблокир овчная тормо зная ситсема (00008E55)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Антиблокир овчная тормо зная ситсема (00008E55)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	CJ2 Двухзон ная HVAC, Auto	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Регулятор дв игателя (00008DEB)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Антифриз дв игателя (00008DED)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Регулятор дв игателя (00008DEB)	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Антифриз дв игателя (00008DED)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(7) 3.6L V6 LY7		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003F06)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(7) 3.6L V6 LY7		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(7) 3.6L V6 LY7		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Автома тическая (00008E72)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Ручная (00008E71)	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Ручная (00008E71)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич. (00008DEC)	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич. (00008DEC)	C67, Однозональная HVAC, Ручная	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Регулятор двигателя (00008DEB)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Антифриз двигателя (00008DED)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич. (00008DEC)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Регулятор двигателя (00008DEB)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Антифриз двигателя (00008DED)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич. (00008DEC)	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003E96)	(7) 3.6L V6 LY7		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003E96)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00003E96)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(7) 3.6L V6 LY7		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(7) 3.6L V6 LY7		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок TV ан тенны			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Климат-контроль Панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок TV антенны			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Шасси	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Климат-контроль Панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок TV антенны			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Климат-контроль Панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок TV ан тенны			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	HVAC	(A) 4.6L V8 LH2	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Тормоза	(A) 4.6L V8 LH2	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Тормоза	(A) 4.6L V8 LH2	Гидравличе ские тормоз а (00008DE3)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Тормоза	(A) 4.6L V8 LH2	Стояночны й тормоз (00008E56)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Автоматиче ская Трансм иссия (00003E93)		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова (00008E01)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Круиз-котр оль (00003E96)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери (00008E5A)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Сиденья (00008DFB)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Зад. Помо щь при парк овке (00008E03)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Гидравличе ские тормоз а (00008DF3)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Стояночны й тормоз (00008E56)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробк а передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробк а передач	(7) 3.6L V6 LY7	Автоматиче ская Трансм иссия (00003E93)		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова (00008E01)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Круиз-котр оль (00003E96)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери (00008E5A)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Сиденья (00008DFB)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Стационарные окна (00008E04)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задн. Помощь при парковке (00008E03)		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения передач (00008DEF)	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль (00008E06)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Система освещения (00008DF8)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)			√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задн. Помощь при парковке (00008E03)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Рулевое управления	Колесо и колонка рулевого управления (00008E0C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Подвеска	Управление электронной подвеской (ESC) (000094A2)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Трансмиссия /коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DFF)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Трансмиссия /коробка передач	Автоматическая КПП(00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003E96)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов (00008DF7)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Персонализация (00008E5E)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Сиденья(00008DFB)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксессуары	Задн. Помощь при парковке(00008E03)				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Рулевое управления	Переменное рулевое уси ление (000049A3)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Рулевое управления	Колесо и ко лонка рулев ого управле ния (00008E0C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Управление электронно й подвеской (ESC) (000094A2)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Тормоза	Гидравличе ские тормоз а (00008DE3)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Тормоза	Стояночны й тормоз (00008E56)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Двигатель	Выхлопный газы двиага теля (0000BC40)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробк а передач	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEE)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробк а передач	Автоматиче ская Трансм иссия (00003E93)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова (00008E01)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Roof (00008E00)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)			×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Рулевое управления	Переменное рулевое усиление (000049A3)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Рулевое управления	Колесо и колонка рулевого управления (00008E0C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Управление электронной подвеской (ESC) (000094A2)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Тормоза	Антиолокировчная тормозная ситсема (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Двигатель	Выхлопный газы двиагателя (0000BC40)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения передач (00008DEE)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Автоматическая Трансмиссия (00003E93)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Roof (00008E00)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(P) 2.0L L4 LSJ					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Ручная				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(B) 2.4L L4 LE5	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Кузов	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Кузов	Цифровой ра диоприемни к					√	√	√	×	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Кузов	Приборная п анель					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Кузов	Радио					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Кузов	Блок интерф ейса связи ав томобиля					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Шасси	Антиблокир овчная тормо зная ситсема					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Шасси	Рулевое упр авления с эле ктронным ги дроусилител ем					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	HVAC	(D) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	HVAC	(P) 2.4L L4 LE5	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Тормоза	(D) 2.2L L4 L61	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Тормоза	(D) 2.2L L4 L61	Стояночны й тормоз (00008E56)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Тормоза	(P) 2.4L L4 LE5	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Тормоза	(P) 2.4L L4 LE5	Стояночны й тормоз (00008E56)			√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(D) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(P) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(D) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(P) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)	(D) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)	(P) 2.4L L4 LE5			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(P) 2.4L L4 LE5	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(P) 2.4L L4 LE5	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(P) 2.4L L4 LE5	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и акце ссуары	(P) 2.4L L4 LE5	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(P) 2.4L L4 LE5	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(P) 2.4L L4 LE5	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(P) 2.4L L4 LE5	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(P) 2.4L L4 LE5	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(P) 2.4L L4 LE5	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок заднего вспомогательного климат-контроля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Противоугонная безопасность автомобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	E	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	E	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	E	Шасси					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	3 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	С Регулятор ом тягового усилия		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	ДА	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	К	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	ДА	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Равно или более8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	3 Кнопка выбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	4 Кнопка выбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиденье м водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения сиденье м водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Шасси	ДА	Антиблокировочная тормозная система			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Шасси	ДА	Рулевое управления с электронным гидроусилителем			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Шасси	НЕТ	Антиблокировочная тормозная система			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Шасси	НЕТ	Рулевое управления с электронным гидроусилителем			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Шасси	Без Регулятора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Colorado	Шасси	С Регулятором тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Шасси	ABS/TCS/V SES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Шасси	ABS/TCS/V SES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Модуль две рей и крыш и			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Шасси	Регулирова ние тягового усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка выбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	4 Кнопка выбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео дисплее й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Шасси	ABS/TCS/V SES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Шасси	ABS/TCS/V SES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Равно или б олее8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в ило			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	3 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	С Регулятор ом тягового усилия		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	ДА	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	ДА	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	3 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис ков		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Шасси	ABS/TCS/V SES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Шасси	ABS/TCS/V SES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Шасси	ABS/TCS/V SES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д двери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней подъемной д двери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Шасси	ABS/TCS/V SES			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(L) 3.5L V6 LX9				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Персонализ ация		×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Персонализ ация		×	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Шасси					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(L) 3.5L V6 LX9				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Персонализ ация		×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Приборная панель на в етровом сте кле		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок памяти сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Персонализация		×	√	×	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Противоугонная безопасность автомобиля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	B	Шасси					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисков		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Авто	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис ков		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Шасси	ABS/TCS/VSES				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис ков		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Шасси	ABS/TCS/VSES				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Сиденья(00008DFB)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEE)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Считпоток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Кузов и аксессуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Кузов и аксессуары	Навигационная система (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Кузов и аксессуары	Сиденья(00008DFB)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	X	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Радио		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднего вспомогательного климат-контроля		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Регулирова ние тягового усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	CD чейнджер				×	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Климат-котроль Па нель				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Проигрыватель диск ов и видео дисплей				√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Блок уровня света ф ар				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Блок выравнивания заднего сиденья				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSE S				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	Блок управления да влением в шинах				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	VES				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Круиз-котроль (00003E96)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний уровень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Навигационная система (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Ручная (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	X	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор двигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз двигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	X	Трансмиссия /коробка передач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировкой переключения передач (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	X	Трансмиссия /коробка передач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматическая КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(4) 3.5L V6 L66	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Радио				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Шасси	Антиблокировчная т ормозная ситсема				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Шасси	Рулевое управления с электронным гидр оусилителем				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Рулевое упра вления					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Подвеска	Контроль за давлен ием в шине (00008E10)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Подвеска	Пневматическая под вескаа (00008E78)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Тормоза	Гидравлические тор моза (00008DF3)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DFE)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Персонализация (00008E5E)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Сиденья(00008DFB)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и акке ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и акке ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Рулевое упра вления					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Подвеска	Контроль за давлен ием в шине (00008E10)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Подвеска	Пневматическая под вескаа (00008E78)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Тормоза	Гидравлические тор моза (00008DF3)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEE)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и акке ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и акке ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и акке ссуары	Круиз-котроль (00003E96)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и акке ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и акке ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и акке ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и акке ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и акке ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и акке ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Персонализация (00008E5E)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Сиденья(00008DFB)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Кузов	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Шасси	ДА	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Шасси	ДА	Рулевое уп равления с э лектронным гидроусили телем			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Шасси	НЕТ	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Шасси	НЕТ	Рулевое уп равления с э лектронным гидроусили телем			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акце ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акце ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акце ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и акце ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и акце ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Трансмиссия /коробка пер едач	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(1) 3.9L V6 LZ9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировкo й переключ ения переда ч (00008DEE)			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(L) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Шасси	ABS				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Шасси	Пневматическая под вескаа				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(R) Hummer	Hummer H3		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Подвеска	Контроль за давлен ием в шине (00008E10)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Трансмиссия / Мост	Трансмиссия / Мост (0000B767)	(R) Hummer	Hummer H3		√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(R) Hummer	Hummer H3		√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEE)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая Тра нсмиссия(00003E93)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Верхний ур овень Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)	Навигация Радио			√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов (00008DF7)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)				√	√	√	√	√	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Проигрыватель дисков и видео дисплей			√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок управления сиденьем водителя			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Нагреватель и кондиционер			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Радио			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Звук задних сидений			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	С HID фарами	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	С HID фарами	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	С HID фарами	Проигрыватель дисков и видео дисплей			√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	С HID фарами	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Радио			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Звук задних сидений			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Звук задних сидений			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Звук задних сидений			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Шасси	ABS/TCS/VS ES					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Шасси					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная	Более 12,000 GVW		√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4				√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Шасси					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	Hummer H-1	Трансмисси я	(F) 6.5L V8 L65					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	Hummer H-1	Трансмисси я	(P) 6.6L V8 LLY Diesel					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	Hummer H-1	Кузов	Базовое ради о	Радио				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	Hummer H-1	Кузов	Верхний уро вень Радио	Радио				√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Workhorse	1 - LF72 Сери и	Трансмисси я						√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	6 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	5 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я						√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Workhorse	7 - W52 Серии	Трансмисси я						√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Workhorse	C - FE26 Сери и	Трансмисси я						√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(3) 4.5L V6 L61 Diesel					√	√	√	√	×	×
(6) 2006	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(V) 4.8L V8 LR4					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4					√	√	√	√	√	×
(6) 2006	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Рулевое упра вления	A	Система ру левого упра вления с ги дроусилите лем (00008E73)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Персонализация (00008E5E)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	ДА	Антиблокир овчная тормо зная ситсема	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	ДА	Скорость Чу вствительное Рулевое упра вления	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокир овчная тормо зная ситсема	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокир овчная тормо зная ситсема	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Скорость Чу вствительное Рулевое упра вления	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокир овчная тормо зная ситсема	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			×	√	×	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Шасси				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	Euro II		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	Euro III		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская	LEV, ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	LEV, ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Автоматиче ская	Euro II		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Автоматиче ская	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Автоматиче ская	Euro III		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Автоматиче ская	LEV, ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	Euro II		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Ручная	LEV, ULEV (II)		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(L) 2.5L L6 LBK	ISU		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(L) 2.5L L6 LBK	ISU		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	Антиблокировочная тормозная система			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	Антиблокировочная тормозная система			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	12-Pin DLC		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	16-Pin DLC		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	12-Pin DLC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	16-Pin DLC		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(K) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	12-Pin DLC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(0) 1.0L L4 LA2				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(J) 1.0L L4 LA2				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	ДА	Антиблокир овчная тормо зная ситсема	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	ДА	Скорость Чу вствительное Рулевое упра вления	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокир овчная тормо зная ситсема	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокир овчная тормо зная ситсема	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокировчная тормозная ситсема	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Кузов	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Шасси				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Monza	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Monza	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Monza	Трансмиссия	(X) 1.6L L4 LLQ	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Monza	Трансмиссия	(X) 1.6L L4 LLQ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(X) 1.6L L4 LLQ	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Трансмиссия	(X) 1.6L L4 LLQ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Шасси				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматическая			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Иммобилайзер				×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Активация удаленной ф-ции				×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(U) 1.6L L4 L91	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(U) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro II		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	ECE 83		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Автоматическая	Euro III		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Ручная		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Ручная		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Автоматическая		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro II	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro II	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	ECE 83	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	ECE 83	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro III	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro III	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	LEV, ULEV (II)	Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	LEV, ULEV (II)	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	(L) 2.5L L6 LBK	ISU			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Нагреватель и кондиционер				√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация				×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Рулевое упра вления	Переменное рулевое усиление(000049A3)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Рулевое упра вления	Колесо и колонка ру левого управления (00008E0C)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Контроль за давлен ием в шине (00008E10)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Управление электро нной подвеской (ESC) (000094A2)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Тормоза	Гидравлические тор моза (00008DF3)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEE)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая Тра нсмиссия(00003E93)				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Roof (00008E00)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Сиденья(00008DFB)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	(8) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	(8) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)	CLASS_2_P ROTOCOL			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)	GMLAN_P ROTOCOL			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Гидравлические тор моза (00008DF3)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(F) 2.2L L4 L61	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(8) 3.5L V6 LX9				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Регулируемые педал и (00008E07)					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(P) 2.0L L4 LSJ				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(P) 2.0L L4 LSJ				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)	(P) 2.0L L4 LSJ				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DFF)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(P) 2.0L L4 LSJ				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(P) 2.0L L4 LSJ				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Персонализация (00008E5E)					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)					√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)	(P) 2.0L L4 LSJ			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	CD чейнджер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Климат-контроль Панели			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Приборная панель на в етровом стекле			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Шасси	DRP/ABS/TCS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	CD чейнджер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Климат-контроль Панели			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Приборная панель на в етровом стекле			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Персонализ ация			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Шасси	DRP/ABS/T CS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Персонализ ация			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Шасси	DRP/ABS/TCS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Шасси	Magna рулевой механизм			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Средство автомобильной спутниковой с				×	√	×	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	12-Pin DLC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	16-Pin DLC		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	12-Pin DLC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	16-Pin DLC		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(K) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	12-Pin DLC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(0) 1.0L L4 LA2				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(J) 1.0L L4 LA2				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Активация удаленной ф-ции				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Шасси					√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(L) 1.8L L4 LNK				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость Автоматическая	Без полного привода		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость Автоматическая	С полным приводом		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	ДА	Без полного привода			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	ДА	С полным приводом			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	НЕТ	Без полного привода			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси	НЕТ	С полным приводом			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	Иммобилайзер				×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	Активация удаленной ф-ции				×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Блок управления кузовом			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Трансмиссия Модуль интерфейса			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Радио			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Блок управления кузовом			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Трансмиссия Модуль интерфейса			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Шасси	ABS/TCS				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)	(4) 3.8L V6 L32			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)	(C) 5.3L V8 LS4			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(4) 3.8L V6 L32			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ру чная (00008E71)	(C) 5.3L V8 LS4			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(4) 3.8L V6 L32				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(C) 5.3L V8 LS4				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(2) 3.8L V6 L26	С Тар сдвиг	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(2) 3.8L V6 L26	С Тар сдвиг	Автоматиче ская КПП (00008E7C)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(2) 3.8L V6 L26	Без Тар сдв иг	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(2) 3.8L V6 L26	Без Тар сдв иг	Автоматиче ская КПП (00008E7C)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(4) 3.8L V6 L32	С Тар сдвиг	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(4) 3.8L V6 L32	С Тар сдвиг	Автоматиче ская КПП (00008E7C)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(4) 3.8L V6 L32	Без Тар сдв иг	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(4) 3.8L V6 L32	Без Тар сдв иг	Автоматиче ская КПП (00008E7C)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(C) 5.3L V8 LS4	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(C) 5.3L V8 LS4	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Круиз-котр оль (00003F06)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Навигацион ная система (00008E02)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Сиденья (00008DFB)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Круиз-котр оль (00003F06)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Навигацион ная система (00008E02)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Сиденья (00008DFB)		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(4) 3.8L V6 L32	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	(8) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	(8) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)	CLASS_2_P ROTOCOL			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Рулевое упра вления	Система рулевого у правления с гидроус илителем(00008E73)	GMLAN_P ROTOCOL			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)	(8) 3.5L V6 LX9			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Гидравлические тор моза (00008DF3)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	С Тар сдвиг	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	С Тар сдвиг	Автоматиче ская КПП (00008E7C)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Без Тар сдв иг	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Без Тар сдв иг	Автоматиче ская КПП (00008E7C)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Стационарные окна (00008E04)				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Регулируемые педал и (00008E07)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Нагреватель и конд ционер				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Шасси	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Персонализ ация			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Шасси	DRP/ABS/TCS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	CD чейнджер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Климат-контроль Панели			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Приборная панель на ветровом стекле			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализация			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Шасси	DRP/ABS/TCS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная (00008E71)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Ручная (00008E71)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировочная тормозная система (00008E55)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Сотовое сое динение (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Круиз-котр оль (00003F96)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Сиденья (00008DFB)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовое сое динение (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Круиз-котр оль (00003F96)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сиденья (00008DFB)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Авто матическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Ручна я (00008E71)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма (00008E55)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор д вигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз д вигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)	√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Сотовое сое динение (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Круиз-котр оль (00003E96)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Сиденья (00008DFB)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовое сое динение (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Круиз-котр оль (00003E96)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Система ос вещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сиденья (00008DFB)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Персонализ ация			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Шасси				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок TV ан тенны			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок TV ан тенны			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Климат-контроль Панел			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок TV антенны			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Климат-контроль Панел			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок TV антенны			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Управление электронной подвеской (ESC) (000094A2)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема (00008E55)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Тормоза	Гидравлические тормоза (00008DF3)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения передач (00008DEF)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Автоматическая Трансмиссия (00003E93)		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Сотовое соединение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Круиз-котрль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Панель инструментов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без ключа (00008E53)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Система освещения (00008DF8)			√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Персонализация (00008E5E)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Стационарные окна (00008E04)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задн. Помощь при парковке (00008E03)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Ситсема удерживания	Ремни безопасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Ситсема удерживания	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Управление электронной подвеской (ESC) (000094A2)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Гидравлические тормоза (00008DF3)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Стояночный тормоз (00008E56)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя (00008DEB)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя (00008DED)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич. (00008DEC)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения передач (00008DEF)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Автоматическая Трансмиссия (00003E93)		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения передач (00008DEF)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Автоматическая Трансмиссия (00003E93)		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова (00008E01)			√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Круиз-котр оль (00003E96)	(7) 3.6L V6 LY7		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов (00008DF7)	(7) 3.6L V6 LY7		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Персонализ ация (00008E5E)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность (00008E58)	(7) 3.6L V6 LY7		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задн. Помо щь при парк овке (00008E03)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Задн. Клима т-котроль П анель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Шасси	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	CD чейнджер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Задн. Климат-котроль Панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Шасси	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	CD чейнджер			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Задн. Клима т-котроль П анель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Шасси	Скорость Ч увствительн ое Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая (00008E72)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Рулевое упра вления	Переменное рулевое усиление(000049A3)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Рулевое упра вления	Колесо и колонка ру левого управления (00008E0C)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Контроль за давлен ием в шине (00008E10)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Управление электро нной подвеской (ESC) (000094A2)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Тормоза	Гидравлические тор моза (00008DF3)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEF)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая Тра нсмиссия(00003E93)				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и акке ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в (00008DF7)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Roof (00008E00)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Сиденья(00008DFB)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(P) 2.0L L4 LSJ				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Шасси	Антиблокировчная т ормозная ситсема				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Шасси	Рулевое управления с электронным гидр оусилителем				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Кузов	Auto. HVAC				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Кузов	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Равно или более8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто. РНТ	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто. РНТ	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто. РНТ	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто. РНТ	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто. РНТ	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто. РНТ	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто. РНТ	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	E	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Шасси	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Многофункциональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Express/Savana	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управления активированной дроссельной заслонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлением активированной дроссельной заслонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Многофункциональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Верхний уровень Радио	Многофункциональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Верхний уровень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	J	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Параллельный гибрид			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов	ДА	3 Кнопка выбора	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов	НЕТ	3 Кнопка выбора	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка выбора		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятором тягового усилия		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW	ДА	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Равно или более8600 GVW	ДА	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Равно или более8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзонная HVAC, Auto	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоугонная безопасность автомобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Astro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Astro	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Astro	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Astro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Astro	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Кузов	Приборная панель			×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Шасси	ДА	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Шасси	ДА	Рулевое уп равления с э лектронным гидроусили телем		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Шасси	НЕТ	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Шасси	НЕТ	Рулевое уп равления с э лектронным гидроусили телем		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	M	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	M	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	M	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	M	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	M	Шасси	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Шасси	Без Регулят ора тяговог о усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	4WAL 3 Да тчик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Регулирова ние тягового усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	4WAL 3 Да тчик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Шасси	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Модуль дверей и крыши			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Шасси	4WAL 3 Датчик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Шасси	Регулирование тягового усилия (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	4 Кнопка выбора	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	4 Кнопка выбора	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дисплей	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер			√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогательного климат-контроля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Шасси	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в ИЗОВ	ДА	3 Кнопка вы бора	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в ИЗОВ	НЕТ	3 Кнопка вы бора	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	ДА	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	ДА	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогательного климат-контроля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто, RHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто, RHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто, RHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто, RHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто, RHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто, RHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто, RHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто, RHT	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Шасси	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Шасси	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	4WAL 3 Да тчик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео дисплее	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Шасси	Без Регулят ора тяговог о усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	4WAL 3 Да тчик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок силово й крыши	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок силово й крыши	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок силово й крыши	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок силово й крыши	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Шасси	Без Регулят ора тяговог о усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	4WAL 3 Да тчик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Шасси	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Шасси	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	1 Скорость А ктив.	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео дисплей	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрывате ль дисков и в идео диспле й	√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок силово й крыши	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок силово й крыши	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок силовой крыши	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок силовой крыши	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	ДА	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			×	√	×	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Персонализ ация			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			×	√	×	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Персонализ ация			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Проигрыват ель дисков и видео дис ков			√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Система пр исутствия п ассажира			×	√	×	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Персонализ ация			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Система пр исутствия п ассажира			×	√	×	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Персонализ ация			×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Авто	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Авто	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Авто	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Авто	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Авто	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Шасси	Без Регулятора тяго вого усилия	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Шасси	С Регулятором тягов ого усилия	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Считпоток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Шасси	С Регулятором тягового усилия	Регулирование тягового усилия (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	4 Кнопка выбора		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Шасси	ABS				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Тормоза					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт рументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система ос вещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	HVAC					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Тормоза					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DFE)				√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Сиденья (00008DFB)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоугонная безопасность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочиститель/омыватель Системы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогательного климат-контроля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Авто, РНТ	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Авто, РНТ	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Авто, РНТ	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Авто, РНТ	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Авто, РНТ	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Авто, РНТ	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Авто, РНТ	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Авто, РНТ	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогательного климат-контроля		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Проигрыватель дисков и видео дисплей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Регулирова ние тягового усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	CD чейндж ер			×	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей			√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок выравнивания заднего сиденья			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок TV антенны			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	CD чейнджер			×	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Климат-контроль Панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Проигрыватель дисков и видео дисплей			√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок уровня света фар			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок вырав нивания зад него сидень я			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок TV ан тенны			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSE S				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	Блок управления да влением в шинах				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	VES				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Проигрыват ель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения генера тора аккуму лятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндж ер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Проигрыватель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	CD чейнджер		√	√	√	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Предупредительный звуковой сигнал		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Цифровой радиоприемник		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Проигрыватель дисков и видео дис плей		√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления сиденьем водителя		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления генератора аккумулятора		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ABS		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ABS		√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	ESC (если о борудовано)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Задн. Колес о рулевого у правления		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	VSES (если оборудован о)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	HVAC					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Тормоза					√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	HVAC					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Тормоза					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система ос вещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Изменяемая трансмисси я			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(4) 3.5L V6 L66	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Шасси	Антиблокировчная т ормозная ситсема				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Шасси	Рулевое управления с электронным гидр оусилителем				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Magna рулевой меха низм				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления да влением в шинах				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Блок памяти сидени й				×	√	×	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Навигация Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Magna рулевой меха низм				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления да влением в шинах				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Проигрыватель диск ов и видео дисплей				√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Система присутстви я пассажира				×	√	×	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Персонализация				×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Проигрыватель диск ов и видео дисплей				√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Система присутстви я пассажира				×	√	×	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Персонализация				×	√	×	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Тормоза					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система ос вещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система ос вещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	HVAC				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Тормоза				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Трансмиссия/коробк а передач	Управление блокировкой переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Трансмиссия/коробк а передач	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Круиз-котр оль (00003E96)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Двери (00008E5A)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Навигацион ная система (00008E02)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Панель инт срументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Система ос вещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Информаци онный цент р водителя			√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	HVAC					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Тормоза					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DFF)				√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Тормоза					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEE)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Информаци онный цент р водителя			√	√	×	×	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Шасси				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	HVAC				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Тормоза				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Двигатель	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Двигатель	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Двигатель	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Трансмиссия/коробк а передач	Управление блокировкой переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Трансмиссия/коробк а передач	Автоматиче ская КПП (00008E7C)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Круиз-котр оль (00003E96)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Двери (00008E5A)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Панель инт сументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Навигацион ная система (00008E02)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Панель инт сументов (00008DF7)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Система осв ещения (00008DF8)		√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)		√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)		√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)		√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности (00008DF1)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Ситсема удерживан ия	SIR (00008E54)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	HVAC					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Тормоза					√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DEF)				√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая КП П(00008E7C)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Двери (00008E5A)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок (00008DFE)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Навигацион ная система (00008E02)			√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	√	√	√	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Радио			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Звук задних сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Звук задних сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Звук задних сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Навигация Радио			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Звук задних сидений			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Шасси	ABS					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Шасси	Пневматичес кая подвеска а					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Проигрыватель диск ов и видео дисплей				√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок управления си деньем водителя				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок двери пассажи ра				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Звук задних сидени й				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Проигрыватель диск ов и видео дисплей				√	√	×	×	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок управления си деньем водителя				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Нагреватель и конд ционер				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок задней подъем ной двери				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок двери пассажи ра				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Звук задних сидени й				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок интерфейса св язи автомобиля				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Шасси	ABS					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	√
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(6) 5.2L L4 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Шасси					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Workhorse	5 - P32 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Workhorse	1 - LF72 Сери и	Трансмисси я	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(P) 3.9L L4 L4B Diesel					√	√	√	√	×	×
(5) 2005	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(X) 4.3L V6 LU3					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(V) 4.8L V8 LR4					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4					√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(Y) 6.5L V8 L57	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(Y) 6.5L V8 L57	Ручная				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(5) 2005	Workhorse	7 - W52 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Euro II	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	ECE 83	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Euro III	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Euro II	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	ECE 83	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Euro III	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматиче ская	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер		×	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилай зер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	ДА	Антиблокир овчная тормо зная ситсема	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	ДА	Скорость Чу вствительное Рулевое упра вления	×	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокировчная тормозная ситсема	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокировчная тормозная ситсема	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления	×	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокировчная тормозная ситсема	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Трансмиссия	(6) 2.2L L4 L42 Alternative Fuel			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Блок управления кузово			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Цифровой радиоприемн...			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Шасси				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro II	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro II	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	ECE 83	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	ECE 83	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro III	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro III	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	LEV, ULEV (II)	Автоматическая		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	LEV, ULEV (II)	Ручная		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(L) 2.5L L6 LBK	ISU		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Canada	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(L) 2.5L L6 LBK	ISU		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	Venezuela	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(L) 2.5L L6 LBK	ISU		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Кузов	All Others	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсе		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	12-Pin DLC		√	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	16-Pin DLC		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	12-Pin DLC		√	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	16-Pin DLC		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(K) 0.8L L3 LBF	Ручная	12-Pin DLC		√	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(0) 1.0L L4 LA2				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Трансмиссия	(J) 1.0L L4 LA2				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Шасси					√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Euro II	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	ECE 83	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	Euro III	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Euro II	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	ECE 83	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	Euro III	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91 India	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ск орость Авто матическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro II	√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Ручная	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(ML4/MLQ) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro II	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	ECE 83	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	Euro III	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	(MFA) 4 Скорость Автоматическая	LEV, ULEV (II)	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилайзер		×	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер		×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Активация удаленной ф-ции		×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления	×	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления	×	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема	√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Кузов	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Кузов	Радио			√	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Шасси				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Alero (Экспорт)	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Alero (Экспорт)	Кузов	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Alero (Экспорт)	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Alero (Экспорт)	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Alero (Экспорт)	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Alero (Экспорт)	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Alero (Экспорт)	Шасси				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая		√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Шасси	Delphi	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Шасси	Mando			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Автоматическая			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	Ручная			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Автоматическая			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	Ручная			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Автоматическая			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	Ручная			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Автоматическая			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	Ручная			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Иммобилайзер				×	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Активация удаленной ф-ции				×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Шасси	Delphi	Антиблокировочная тормозная система			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Шасси	Mando				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Автоматическая			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(U) 1.6L L4 L91	Автоматическая			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(U) 1.6L L4 L91	Ручная			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Ручная		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Ручная		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер			×	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер			×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Шасси	Delphi				√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Шасси	Mando				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro II	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro II	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	ECE 83	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	ECE 83	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro III	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	Euro III	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	LEV, ULEV (II)	Автоматическая		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	LEV, ULEV (II)	Ручная		√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(L) 2.5L L6 LBK	ISU		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Canada	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(L) 2.5L L6 LBK	ISU		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	Venezuela	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(L) 2.5L L6 LBK	ISU		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Кузов	All Others	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	НЕТ	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	V	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема		√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1				√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36				√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67				√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Нагреватель и кондиционер				√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация				×	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Шасси					√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Ручная			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Ручная			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Приборная панель		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Блок управления левыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Радио		√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Блок управления правыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Блок управления сиденьями		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Приборная панель		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Блок управления левыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Блок управления правыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Блок управления сиденьями		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Приборная панель		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Блок управления левыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Блок управления правыми дверьми		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Блок управления сиденьями		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Приборная панель		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Блок управления левыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Блок управления правыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Блок управления сиденьями		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Приборная панель		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Блок управления левыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Блок управления правыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Блок управления сиденьями		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Блок управления кузовом		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Нагреватель и кондиционер		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Приборная панель		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Блок управления левыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Блок управления правыми дверьми		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Блок управления сиденьями		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Дополнительная надувная система удерживания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Шасси	ABS/TCS				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Шасси	RTD				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Системы - Ручная (00008E71)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	(8) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	(8) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Ручная (00008E71)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Рулевое управления	Система рулевого управления с гидроусилителем(00008E73)				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	(F) 2.2L L4 L61	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	(F) 2.2L L4 L61	Гидравлические тормоза (00008DE2)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	(8) 3.5L V6 LX9	Антиблокировочная тормозная ситсема (00008E55)			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	(8) 3.5L V6 LX9	Гидравлические тормоза (00008DE2)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор двигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Антифриз двигателя (00008DED)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Двигатель Электрич. (00008DEC)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя (00008DEB)			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя (00008DED)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич. (00008DEC)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(F) 2.2L L4 L61	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская Трансм иссия (00003E93)			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения переда ч (00008DEF)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия /коробка пер едач	(8) 3.5L V6 LX9	Автоматиче ская Трансм иссия (00003E93)			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Задняя част ь кузова (00008E01)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Двери (00008E5A)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(F) 2.2L L4 L61	Регулируем ые педали (00008E07)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Задняя част ь кузова (00008E01)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Сотовое сое динение (00008DFF)			√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Круиз-котр оль (00003E96)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Двери (00008E5A)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Развлечения (00008DFD)			√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Панель инт срументов (00008DF7)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Вход без кл юча (00008E53)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Система осв ещения (00008DF8)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Стационарн ые окна (00008E04)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Противоуго нная безопа сность (00008E58)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы (00008E05)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	(8) 3.5L V6 LX9	Регулируем ые педали (00008E07)			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Шасси	DRP/ABS/T CS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HT) Bonneville SLE	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HT) Bonneville SLE	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HT) Bonneville SLE	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Приборная панель на в етровом сте кла			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Шасси	DRP/ABS/T CS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Приборная панель на в етровом сте кла			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Шасси	DRP/ABS/TCS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Шасси	Magna рулевой механизм			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Средство автомобильной спутниковой с				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	12-Pin DLC		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Автоматическая	16-Pin DLC		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	12-Pin DLC		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	Ручная	16-Pin DLC		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(K) 0.8L L3 LBF	Ручная	12-Pin DLC		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(0) 1.0L L4 LA2				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(J) 1.0L L4 LA2				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(L) 1.8L L4 LNK	Ручная			√	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода		√	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом		√	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная			√	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Шасси					√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	Автоматическая	(G) 5.7L V8 LS1			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	Ручная	(G) 5.7L V8 LS1			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения кузово м			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автомат ическая	Приборная панель			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автомат ическая	Трансмисси я Модуль и нтерфейса			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автомат ическая	Радио			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	4 Скорость Автомат ическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Приборная панель			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Трансмисси я Модуль и нтерфейса			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Радио			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(4) 3.8L V6 L32	С Тар сдвиг			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(4) 3.8L V6 L32	Без Тар сдв иг			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Информационный ц ентр водителя				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Нагреватель и конд ционер				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Ручная				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Трансмисси я	(E) 3.4L V6 LA1					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Кузов	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Кузов	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Кузов	Радио					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Кузов	Активация у даленной ф-ции					√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Шасси						√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Сотовый телефон				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Персонализация				×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				×	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Шасси	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	CD чейнджер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Климат-контроль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Приборная панель на в етровом стекле			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Шасси	DRP/ABS/T CS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Трансмиссия				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Шасси	DRP/ABS/T CS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(M) 2.6L V6 LY9	Автоматиче ская		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(M) 2.6L V6 LY9	Ручная		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(N) 3.2L V6 LA3	Автоматиче ская		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(N) 3.2L V6 LA3	Ручная		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Усилитель (Delco)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Климат-кот роль Панел ь		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграцио нный блок щитка упра вления		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Модуль две ри(ей)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Блок уровня света фар		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Радио		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Блок TV ан тенны		×	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Усилитель (Delco)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Климат-кот роль Панел ь		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Модуль две ри(ей)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Блок уровня света фар		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Радио		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Блок TV ан тенны		×	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Усилитель (Delco)		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Климат-кон роль Панел ь		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграцио нный блок щитка упра вления		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Модуль две ри(ей)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Блок уровня света фар		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Радио		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Блок TV ан тенны		×	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(M) 2.6L V6 LY9	Автоматиче ская		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(M) 2.6L V6 LY9	Ручная		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(N) 3.2L V6 LA3	Автоматиче ская		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(N) 3.2L V6 LA3	Ручная		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Усилитель (Delco)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Климат-кон роль Панел ь		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграцио нный блок щитка упра вления		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Модуль две ри(ей)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Блок уровня света фар		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Радио		√	√	√	×		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Блок TV ан тенны		×	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Усилитель (Delco)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Климат-кот роль Панел ь		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Модуль две ри(ей)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Блок уровня света фар		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Блок памят и сидений		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Радио		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Задний инте грационный блок		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Блок TV ан тенны		×	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6			√	√	×	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок уровня света фар			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок TV ан тенны			×	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	VES			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Навигация Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Задн. Клима т-котроль П анель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Шасси	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	CD чейнджер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Навигация Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Задн. Климат-котроль Панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Шасси	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	CD чейнджер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Навигация Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Задн. Клима т-котроль П анель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Шасси	Скорость Ч увствительн ое Рулевое управления			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	CD чейндж ер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Блок памят и сидений			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Навигация Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Шасси	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	CD чейнджер			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Цифровой радиоприемник			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Блок памяти сидений			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Навигация Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Шасси	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая (00008E72)				√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Рулевое управления	Переменное рулевое усиление(000049A3)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Рулевое управления	Колесо и колонка рулевого управления (00008E0C)				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Контроль за давлением в шине (00008E10)				√	√	√	×		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Управление электро нной подвеской (ESC) (000094A2)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема (00008E55)				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Тормоза	Гидравлические тор моза (00008DF3)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Тормоза	Стояночный тормоз (00008E56)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Регулятор двигателя (00008DEB)				√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Антифриз двигателя (00008DED)				√	√	×	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Двигатель Электри ч. (00008DEC)				√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я передач (00008DFE)	RCDLR			√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая Тра нсмиссия(00003E93)				√	√	×	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова (00008E01)				√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Сотовое соединение (00008DFF)				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Круиз-котроль (00003E96)				√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери (00008E5A)				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Развлечения (00008DFD)				√	√	×	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Гудок (00008DFE)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в (00008DF7)				√	√	√	√	√	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа (00008E53)				√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Система освещения (00008DF8)				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Навигационная сист ема (00008E02)				√	√	×	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Roof (00008E00)				√	√	×	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Сиденья(00008DFB)				√	√	√	×		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность (00008E58)				√	√	√	√		
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы (00008E05)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности (00008DF1)				×	√	√	√	×	
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Ситсема уде рживания	SIR (00008E54)				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Равно или более8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогательного климат-контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Система развлечений задних сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ESC (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Колесо рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Регулирование тягового усилия (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	VSES (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Параллельный гибрид)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	E	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	E	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Ручная			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	E	Трансмиссия	(4) 2.5L V6 LE8				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	E	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	E	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре днaзначенн. CNG		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Шасси	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	×	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	J	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Автоматиче ская			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	J	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Ручная			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	J	Трансмиссия	(4) 2.5L V6 LE8				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	J	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	J	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	ДА	Ниже 8600 GVW	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	ДА	Равно или более8600 GVW	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Ниже 8600 GVW	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Равно или более8600 GVW	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Система развлечений задних сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогательного климат-контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Система развлечений задних сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок заднего вспомогательного климат-контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Система развлечений задних сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Колесо рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	VSES (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Параллельный гибрид)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колесо рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	VSES (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колесо рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	VSES (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Шасси	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	M	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	M	Кузов	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	M	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	M	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	M	Шасси	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	S	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Шасси	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Шасси	Без Регулят ора тяговог о усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Система развлечений задних сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Шасси	Без Регулят ора тягового о усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	4WAL 3 Да тчик		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Регулирова ние тягового усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	4WAL 3 Да тчик		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Регулирова ние тягового усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Блок памят и сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Шасси	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Усилитель (Bose)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Модуль две рей и крыш и			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Шасси	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	4 Кнопка выбора	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Система развлечений задних сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Руч	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Блок памят и сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Blazer	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, RHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Шасси	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в ида		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Активация удаленной ф-ции		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Многофунк циональный аварийный модуль		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Активация удаленной ф-ции		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в ходов	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в ходов	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Ниже 8600 GVW	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Равно или бо лее8600 GVW	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Ниже 8600 GVW	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Равно или бо лее8600 GVW	√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	EHPS (Пара ллельный г ибрид)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Шасси	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Шасси	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Шасси	Без Регулят ора тяговог о усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	4WAL 3 Да тчик		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Система развлечений задних сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Шасси	Без Регулятора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Шасси	С Регулятором тягового усилия	4WAL 3 Датчик		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Шасси	С Регулятором тягового усилия	Регулирование тягового усилия (если оборудовано)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок силово й крыши	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок силово й крыши	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок силово й крыши	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок силово й крыши	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Шасси	Без Регулят ора тягового усилия	ABS		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	4WAL 3 Да тчик		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Шасси	С Регулятор ом тягового усилия	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок памят и сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Шасси	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Шасси	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Шасси	ABS				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	1 Скорость А ктив.		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней подъемной д вери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок силово й крыши	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок силово й крыши	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок силово й крыши	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней двери	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок силово й крыши	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Шасси	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок памят и сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок памят и сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Шасси	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио			√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Система раз влечений за дних сиден ий			√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Система раз влечений за дних сиден ий			√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Система раз влечений за дних сиден ий			√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Навигация Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Система раз влечений за дних сиден ий			√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Шасси	Без Регулятора тяго вого усилия	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Шасси	С Регулятором тягов ого усилия	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Шасси	С Регулятором тягов ого усилия	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка в ыбора		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Ауто	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Шасси	ABS				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок заднего вспомогательного климат-контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Система развлечений задних сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, RHT	Приборная панель	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если о борудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колес о рулевого у правления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	VSES (если оборудован о)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Усилитель (Bose)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	CD чейндж ер			×	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок уровня света фар			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио			√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок выров нивания зад него сиденья			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок TV ан тенны			×	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Усилитель (Bose)			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	CD чейндж ер			×	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Проигрыват ель дисков и видео дис плей			√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок уровня света фар			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок выров нивания зад него сидень я			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Активация удаленной ф-ции			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок TV ан тенны			×	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Шасси	Управление электро нной подвеской				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Шасси	Блок управления да влением в шинах				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Шасси	VES				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 двухзо нная HVAC, Ауто	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 двухзо нная HVAC, Ауто	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 двухзо нная HVAC, Ауто	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 двухзо нная HVAC, Ауто	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 двухзо нная HVAC, Ауто	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 двухзо нная HVAC, Ауто	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 двухзо нная HVAC, Ауто	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 двухзо нная HVAC, Ауто	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	CD чейндже р	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Предупредит ельный звуко вой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой ра диоприемни к	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери в одителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния сиденье м водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицион ер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная п анель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Р адио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок заднего вспомогател ьного климат -контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система разв лечений задн их сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Усилитель (Bose)	√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления кузовом	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	CD чейнджер	√	√	√	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Предупредительный звуковой сигнал	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Цифровой радиоприемник	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок управления сиденьем водителя	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Нагреватель и кондиционер	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Приборная панель	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Средство автомобильной спутниковой связи	√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Радио	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок заднего вспомогательного климат-контроля	√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Задн. HVAC	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Звук задних сидений	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Система развлечений задних сидений	√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Противоугонная безопасность автомобиля	√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	ESC (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Колесо рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	VSES (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ABS			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	ESC (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Задн. Колесо рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	VSES (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	ESC (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Задн. Колесо рулевого управления			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шинах			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	VSES (если оборудовано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Интеграционный блок щитка управления				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Блок панели инструментов				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Персонализация				×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Задний интеграционный блок				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Активация удаленной ф-ции				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля				×	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Magna рулевой механизм				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Задний интеграционный блок				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления да влением в шинах				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Блок памяти сидени й				×	√	×	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Навигация Радио				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Персонализация				×	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Активация удаленно й ф-ции				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Magna рулевой меха низм				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления да влением в шинах				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Шасси	Без Регулятора тяго вого усилия	ABS			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Шасси	С Регулятором тягов ого усилия	4WAL 3 Да тчик			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	S	Шасси	С Регулятором тягов ого усилия	Регулирова ние тяговог о усилия (ес ли оборудов ано)			√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Усилитель (Bose)		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Звук задних сидений		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Шасси	ABS				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Приборная панель				×	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Персонализация				×	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Система развлечени й задних сидений				√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Персонализация				×	√	×	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Система развлечени й задних сидений				√	√	×	×	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Шасси					√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Трансмиссия					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Усилитель (Bose)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Блок управления си деньем водителя				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	GPS Communication Module				×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Навигация Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Блок двери пассажи ра				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Радио				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Звук задних сидени й				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	Усилитель (Bose)				√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Блок двери водителя				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Блок управления сиденьем водителя				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	GPS Communication Module				×	√	×	√	×	×
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Нагреватель и кондиционер				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Навигация Радио				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Блок двери пассажира				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Радио				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Звук задних сидений				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Кузов	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Шасси	ABS					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	(R) Hummer	Шасси	Пневматическая подвеска					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	T - B7 Шасси	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	T - B7 Шасси	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Радио				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Радио				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	×		
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Предупредительный звуковой сигнал				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Радио				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Шлюз серийных дан ных (если оборудов ано)				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Шасси	Гидравлический дат чик 4WAL 4				√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная		√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная			√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Шасси					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	Hummer H-1	Трансмисси я						√	√	√	√	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	Hummer H-1	Кузов	Базовое ради о	Радио				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	Hummer H-1	Кузов	Верхний уро вень Радио	Радио				√	√	√	×	×	
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(P) 2.0L L4 LSJ					√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Ручная				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Изменяемая трансм иссия				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Saturn	A	Кузов	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	A	Кузов	Цифровой ра диоприемни к					√	√	√	√	×	
(4) 2004	Saturn	A	Кузов	Приборная п анель					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Saturn	A	Кузов	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	√	√	×	
(4) 2004	Saturn	A	Кузов	Радио					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	A	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	×	×	
(4) 2004	Saturn	A	Шасси	Антиблокир овчная тормо зная ситсема					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	A	Шасси	Рулевое упр авления с эле ктронным ги дроусилител ем					√	√	√	×	×	
(4) 2004	Saturn	J	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Saturn	J	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Ручная				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Saturn	J	Трансмисси я	(R) 3.0L V6 L81	Автоматическая				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Saturn	J	Кузов	Auto. HVAC					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	J	Кузов	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	J	Кузов	Приборная п анель					×	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	J	Кузов	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	√	√	×	
(4) 2004	Saturn	J	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	√	×	
(4) 2004	Saturn	J	Шасси						√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	Z	Трансмисси я	(D) 2.2L L4 L61	Автоматическая				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Saturn	Z	Трансмисси я	(D) 2.2L L4 L61	Ручная				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Saturn	Z	Трансмисси я	(4) 3.5L V6 L66	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	×	
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Цифровой ра диоприемни к					√	√	√	√	×	
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Приборная п анель					×	√	√	×	×	
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	√	√	×	
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Радио					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	×		
(4) 2004	Saturn	Z	Шасси	Антиблокир овчная тормо зная ситсема					√	√	√	√	×	×
(4) 2004	Saturn	Z	Шасси	Рулевое упр авления с эле ктронным ги дроусилител ем					√	√	√	×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Workhorse	5 - P32 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(P) 3.9L L4 L4B Diesel					√	√	√	√	×	
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(X) 4.3L V6 LU3					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(V) 4.8L V8 LR4					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4					√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(Y) 6.5L V8 L57	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(Y) 6.5L V8 L57	Ручная				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(4) 2004	Workhorse	7 - W52 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	12-Pin DLC					√	√				
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 0.8L L3 LBF	16-Pin DLC					√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 0.8L L3 LBF	12-Pin DLC					√	√	×	×		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 0.8L L3 LBF	16-Pin DLC					√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(0) 1.0L L4 LA2						√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 1.0L L4 LA2						√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 1.2L L4 LY4	(MFA) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(7) 1.4L L4 L95	(MFA) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(A) 1.4L L4 LBJ	(MFA) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LV8	(MFA) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 1.5L L4 LX6						√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Автоматичес кая					√	√	√	×		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√	√	×		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(U) 1.6L L4 L91	(MFA) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(7) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 L79						√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(P) 1.8L L4 L79	(MFA) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(L) 1.8L L4 LNK	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	×		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(L) 1.8L L4 LNK	Ручная					√	√	√	×		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость А втоматическ ая	Без полного привод а				√	√	√	×		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость А втоматическ ая	С полным приводом				√	√	√	×		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная					√	√	√	×		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	L	(MFA) 4 Скорость А втоматическая	Euro II			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	L	(MFA) 4 Скорость А втоматическая	ECE 83			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	L	(MFA) 4 Скорость А втоматическая	Euro III			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	L	(MLS) 4 Скорость А втоматическая	Euro II			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	L	(MLS) 4 Скорость А втоматическая	ECE 83			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	L	(MLS) 4 Скорость А втоматическая	Euro III			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	V	(MFA) 4 Скорость А втоматическая	Euro II			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	V	(MFA) 4 Скорость А втоматическая	ECE 83			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	V	(MFA) 4 Скорость А втоматическая	Euro III			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	V	(MLS) 4 Скорость А втоматическая	Euro II			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	V	(MLS) 4 Скорость А втоматическая	ECE 83			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Z) 2.0L L4 L34	V	(MLS) 4 Скорость А втоматическая	Euro III			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 2.2L L4 L42 Alternative Fuel						√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	N	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	N	Ручная				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(L) 2.5L L6 LBK	(MLS) 4 Ско рость Автом атическая					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 2.6L V6 LY9	Автоматичес кая					√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 2.6L V6 LY9	Ручная					√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	N					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(N) 3.2L V6 LA3	Автоматичес кая					√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(N) 3.2L V6 LA3	Ручная					√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N					√	√	×	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H					√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47						√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37						√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8						√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	Ручная				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Y	Ручная				√	√	√	√	√	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Сотовый тел ефон					√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок двери в одителя					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция					×	√	×	×		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Активация у даленной ф-ции					×	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля					√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Усилитель (Bose)				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Климат-котроль Па нель				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Блок уровня света ф ар				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Радио				√	√	×	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Блок TV антенны				×	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Усилитель (Bose)				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Климат-котроль Па нель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Блок уровня света ф ар				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Радио				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Блок TV антенны				×	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Усилитель (Bose)				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Климат-котроль Па нель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Блок уровня света ф ар				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Радио				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Блок TV антенны				×	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Усилитель (Bose)				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Климат-котроль Панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный блок щитка управления				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Блок уровня света фар				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Блок памяти сидений				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Радио				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Задний интеграционный блок				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Активация удаленной ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Блок TV антенны				×	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	CD чейнджер					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграционный блок щитка управления					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок двери водителя					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Информационный центр водителя					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Приборная панель					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок панели инструментов					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Навигация Радио					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Средство автомобильной спутниковой связи					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Радио					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Задний интеграционный блок					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Активация удаленной ф-ции					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Дополнительная надувная система удерживания					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Противоугонная безопасность автомобиля					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	CD чейнджер			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Приборная панель на в етровом сте кла			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	CD чейндж ер			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Климат-кон роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Приборная панель на в етровом сте кла			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	CD чейндж ер			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Климат-кон роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	CD чейндж ер			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Климат-кон роль Панел ь			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	CD чейндж ер			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Optra	Иммобилай зер			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Optra	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Optra	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Cavalier	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Cavalier	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Cavalier	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Cavalier	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Cavalier	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Cavalier	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Радио				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	CD чейнджер				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Сотовый телефон				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок памяти сидени й				×	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Навигация Радио				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Радио				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	CD чейнджер				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Сотовый телефон				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Навигация Радио				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Радио				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	CD чейнджер				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Сотовый телефон				√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Навигация Радио				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Радио				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	CD чейнджер				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Сотовый телефон				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигация Радио				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Радио				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	CD чейнджер				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Сотовый телефон				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигация Радио				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Радио				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Активация удаленной ф-ции		×	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(L) 2.5L L6 LBK	ISU			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	L	(1) Chevrolet	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(1) Chevrolet	12-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(1) Chevrolet	12-Pin DLC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(1) Chevrolet	16-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(1) Chevrolet	16-Pin DLC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(2) Pontiac	12-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(2) Pontiac	12-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(2) Pontiac	16-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(2) Pontiac	16-Pin DLC	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Optra	Иммобилайзер			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Optra	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Optra	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	√	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Радио			√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Радио				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Активация удаленной ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Радио				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Активация удаленной ф-ции				√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Иммобилайзер				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Активация удаленно й ф-ции				×	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	T	(1) Chevrolet	Иммобилайзер				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	T	(1) Chevrolet	Активация удаленно й ф-ции				×	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	T	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	U	(1) Chevrolet	Иммобилайзер				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	U	(1) Chevrolet	Активация удаленно й ф-ции				×	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	U	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	ISU		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	Euro II	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	ISU		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	ECE 83	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	ISU		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	Euro III	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	ISU		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(Z) 2.0L L4 L34	LEV, ULEV (II)	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(L) 2.5L L6 LBK	ISU			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	(1) Chevrolet	(L) 2.5L L6 LBK	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Информаци онный цент р водителя			√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Радио			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управления кузово				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализация				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управления кузово				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализация				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управления кузово				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Цифровой радиоприемник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализация				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac	Средство автомобильной спутниковой связи					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac	Дополнительная надувная система удерживания					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac	Противоугонная безопасность автомобиля					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления кузовом					√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Нагреватель и конд ционер				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Радио			√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Блок управл ения сиденьями			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Радио			√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Блок управл ения сиденьями			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Автоматическая	Радио			√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Автоматическая	Блок управления правыми дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Автоматическая	Блок управления сиденьями			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Нагреватель и кондиционер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Блок управления левыми дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Радио			√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Блок управления правыми дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Блок управления сиденьями			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Автоматическая	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Автоматическая	Нагреватель и кондиционер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Автоматическая	Блок управления левыми дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Автоматическая	Радио			√	√	√	×	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Блок управл ения сидень ями			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Радио			√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Блок управл ения сидень ями			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	D	(DG) CTS	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	D	(DM) CTS	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	D	(DR) CTS	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	D	(DU) CTS	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	G	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HP) LeSabre Custom	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HR) LeSabre Limited	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HX) Bonneville SE	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HY) Bonneville SLE	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HZ) Bonneville SSEi	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	J	(1) Chevrolet	Cavalier				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	J	(2) Pontiac					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	Скорость Чувствительное Рулевое управления				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	Скорость Чувствительное Рулевое управления				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	Скорость Чувствительное Рулевое управления				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	Скорость Чувствительное Рулевое управления				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	Скорость Чувствительное Рулевое управления				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	L	ДА	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	L	ДА	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	L	ДА	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	L	НЕТ	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	L	НЕТ	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	L	НЕТ	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	L	НЕТ	НЕТ	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	M						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(1) Chevrolet	Optra	ДА	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления	×	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(1) Chevrolet	Optra	НЕТ	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления	√	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(1) Chevrolet	Malibu				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(2) Pontiac					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(3) Oldsmobile					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	S	(2) Pontiac					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	T	Антиблокировочная тормозная ситсема					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	U						√	√	×	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	ДА	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	ДА	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	ДА	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	НЕТ	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	НЕТ	ДА	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	НЕТ	НЕТ	Скорость Чувствительное Рулевое управления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WF Impala				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS				√	√	×	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(2) Pontiac					√	√	×	×	×	
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	RTD					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. G van					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов G van					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01						√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	4 Скорость Автоматическая	С TZ2				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	4 Скорость Автоматическая	Без TZ2				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Ручная	С TZ2				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Ручная	Без TZ2				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(H) 2.2L L4 LN2	4 Скорость Автоматическая					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(H) 2.2L L4 LN2	Ручная					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(4) 2.5L V6 LE8						√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	Без полного привода				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	С полным приводом				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом	Без полного привода				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом	С полным приводом				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(P) 3.9L L4 L4B Diesel						√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ручная	Равно или более 8600 GVW				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость А втоматическ ая	1 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость А втоматическ ая	1 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость А втоматическ ая	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	4 Скорость А втоматическ ая	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	Ручная	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	Ручная	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (G Van)						√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	4 Скорость А втоматическ ая	BorgWarner				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	2 Скорость А ктив.	Envoy XL				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	2 Скорость А ктив.	TrailBlazer EXT				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	2 Скорость А ктив.	SSR				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Двухколесны й привод	Envoy XL				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Двухколесны й привод	TrailBlazer EXT				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Двухколесны й привод	SSR				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	AWD	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	AWD	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	BorgWarner	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Avalanche\E nvoy	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Avalanche\E nvoy	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	BorgWarner	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	California В ыбросы			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Federal Выб росы			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	AWD	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	263 NVG Ра здаточная к оробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	BorgWarner	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	263 NVG Ра здаточная к оробка	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	263 NVG Ра здаточная к оробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	BorgWarner				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	263 NVG Раздаточн ая коробка				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9						√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	Ручная					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	California Выбросы	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	California Выбросы	263 NVG Ра здаточная к оробка			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	Federal Выбросы	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	Federal Выбросы	263 NVG Ра здаточная к оробка			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	California Выбросы	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	California Выбросы	263 NVG Ра здаточная к оробка			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Federal Выбросы	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Federal Выбросы	263 NVG Ра здаточная к оробка			√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	263 NVG Раздаточн ая коробка				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Система раз влечений за дних сиден ий			√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Система раз влечений за дних сиден ий			√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Персонализация				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Система развлечени й задних сидений				√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Система раз влечений за дних сиден ий			√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Цифровой р адиоприемн ик			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Система раз влечений за дних сиден ий			√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Цифровой радиопри емник				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Персонализация				×	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Система развлечени й задних сидений				√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Радио		√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейнд жер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейнд жер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Радио		√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Радио		√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Express/Savana	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Express/Savana	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Express/Savana	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Express/Savana	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Express/Savana	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Express/Savana	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Express/Savana	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Гру зовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Многофунк циональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Express/Savana	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Express/Savana	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Express/Savana	Многофункциональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Express/Savana	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Express/Savana	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Express/Savana	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Express/Savana	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Многофункциональный аварийный модуль			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Сотовый телефон			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Персонализация			×	√	×	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Сотовый те лефон			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Радио			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Задн. Клима т-котроль П анель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			×	√	×	×	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Радио		√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Противоуг онная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейнд жер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Противоуг онная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейнд жер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность авто мобиля		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Радио		√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Груз овик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения сиден ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Навигация Радио		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Радио		√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок заднег о вспомогат ельного кли мат-контрол я		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Задн. HVAC		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Усилитель (Bose)		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	CD чейндж ер		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Предупреди тельный зву ковой сигна л		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Цифровой р адиоприемн ик		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения сидень ем водителя		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Нагреватель и кондицио нер		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Приборная панель		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи		√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира		√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Звук задних сидений		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений за дних сиден ий		√	√	×	×	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания		√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Усилитель (Bose)					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Цифровой ра диоприемни к					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Блок двери в одителя					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Блок управле ния сиденье м водителя					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Блок двери п ассажира					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Радио					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Звук задних сидений					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сиденье м водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сиденья пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сиденья пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Блок памяти сидени й				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Радио				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	SSR	Усилитель (Bose)				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	SSR	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	SSR	Блок управления си деньем водителя				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	SSR	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	SSR	Радио				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	SSR	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	SSR	Модуль дверей и кр ыши				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	SSR	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сиден я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сиден я пассажира			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Блок памяти сидени й				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Радио				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Блок памяти сидений				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	A						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	B						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Равно или ни же 8600 GVW	ABS				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Равно или ни же 8600 GVW	ESC (если оборудов ано)				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Равно или ни же 8600 GVW	Задн. Колесо рулево го управления				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Равно или ни же 8600 GVW	Регулирование тяго вого усилия (если об орудовано)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Равно или ни же 8600 GVW	VSES (если оборудо вано)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Over 8600 GVW	ABS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Over 8600 GVW	ESC (если оборудов ано)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Over 8600 GVW	Задн. Колесо рулево го управления				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	G	(C) Chevrolet Грузовик	ABS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	G	(T) GMC Гру зовик	ABS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	(C) Chevrolet Грузовик	ABS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	(T) GMC Гру зовик	ABS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	DRP/ABS/T CS			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Magna руле вой механиз м			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	DRP/ABS/T CS			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Magna руле вой механиз м			√	√	×	√	×	
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	J						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Равно или ни же 8600 GVW	ABS				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Равно или ни же 8600 GVW	ESC (если оборудов ано)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Равно или ни же 8600 GVW	Задн. Колесо рулево го управления				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Равно или ни же 8600 GVW	VSES (если оборудо вано)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Over 8600 GVW	ABS				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Over 8600 GVW	ESC (если оборудов ано)				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Over 8600 GVW	Задн. Колесо рулево го управления				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	L	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	M	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	N	ABS					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	N	Пневматичес кая подвеска а					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	S	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	S	Регулирован ие тягового у силия (если оборудован о)					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	T	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	U						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	V						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	X						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel						√	√	√	√	×	
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Over 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65						√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	C - WT5500	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	C - WT5500	Ручная				×	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	C6/C7/C8	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	C6/C7/C8	Ручная				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	D - C Серии	Предупредит ельный звуко вой сигнал					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	D - C Серии	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	D - C Серии	Радио					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	D - C Серии	Шлюз серий ных данных (если оборуд овано)					√	√	√	×	×	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	D - C Серии	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	Hummer H-1	Базовое ради о	Радио				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	Hummer H-1	Верхний уро вень Радио	CD чейнджер				√	√	×	√	×	
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	Hummer H-1	Верхний уро вень Радио	Радио				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Шасси	T - B7 Шасс и	Гидравличес кий датчик 4WAL 4					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Шасси	D - C Серии	Гидравличес кий датчик 4WAL 4					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Шасси	C - T Серии	Гидравличес кий датчик 4WAL 4					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Шасси	B - W4 Сери и						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматичес кая					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	A	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	A	Ручная				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	A	Изменяемая трансм иссия				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	J	Ручная				√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(B) 3.0L V6 L81						√	√	√	√	×	
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81						√	√	√	√	×	
(3) 2003	Saturn	Кузов	A	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	A	Приборная п анель					√	√	√	√	√	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	A	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Saturn	Кузов	A	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	×	
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LS)	Auto. HVAC				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LS)	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LS)	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LS)	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LS)	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LW)	Auto. HVAC				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LW)	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LW)	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LW)	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LW)	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	√	√	×	
(3) 2003	Saturn	Кузов	Z	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	Z	Приборная п анель					×	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Кузов	Z	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	√	√	×	
(3) 2003	Saturn	Кузов	Z	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Saturn	Шасси	A						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Шасси	J						√	√	√	√	×	×
(3) 2003	Saturn	Шасси	Z	Антиблокировочная тормозная ситсема					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.4L L4 LC0						√	√		√		
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Автоматическая					√	√		√		
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√		√		
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Автоматическая					√	√		√		
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Ручная					√	√		√		
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость Автоматическая					√	√		√		
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	3 Скорость Автоматическая					√	√		√		
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная					√	√		√		
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	J	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	N	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	N	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2 Alternative Fuel						√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharged	J	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharged	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	N					√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N					√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W					√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	G					√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	W					√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	Без воздушного насоса				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	С воздушным насосом				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	Без воздушного насоса				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C					√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H					√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47						√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37						√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8						√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Y	Ручная				√	√	√	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Сотовый тел ефон					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок двери в одителя					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция					×	√		×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Активация у даленной ф-ции					×	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Сотовый тел ефон					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Климат-котр оль Панель					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Приборная п анель					√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти зеркал					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Средство автомобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Радио					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Активация удаленной ф-ции					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Дополнительная надувная система удерживания					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	CD чейнджер					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграционный блок щитка управления					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок двери водителя					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Информационный центр водителя					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Приборная панель					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок панели инструментов					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Навигация Радио					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Средство автомобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализация					×	√		×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Радио					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Задний интеграционный блок					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Активация удаленной ф-ции					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Дополнительная надувная система удерживания					√	√		×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Противоугонная безопасность автомобиля					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	CD чейнджер			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Приборная панель на в етровом стекле			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	CD чейнджер			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Климат-контроль Панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Приборная панель на в етровом стекле			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализация			×	√		×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Активация удаленной ф-ции			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	CD чейнджер			√	√		×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Климат-кон роль Панел ь			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализ ация			×	√		×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Активация удаленной ф-ции			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	CD чейндж ер			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализ ация			×	√		×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Радио			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Активация удаленной ф-ции			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	CD чейндж ер			√	√		×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация			×	√		×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Радио			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Активация удаленной ф-ции			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Радио					√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	CD чейнджер				√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Сотовый телефон				√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Цифровой радиопри емник				√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Активация удаленно й ф-ции				√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	CD чейнджер				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Сотовый телефон				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Цифровой радиопри емник				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Навигация Радио				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	CD чейнджер				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Сотовый телефон				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Цифровой радиопри емник				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Навигация Радио				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	CD чейнджер				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Сотовый телефон				√	√	×	×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Цифровой радиопри емник				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигация Радио				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация				×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	CD чейнджер				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Сотовый телефон				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Цифровой радиопри емник				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигация Радио				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация				×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(1) Chevrolet	12-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(1) Chevrolet	16-Pin DLC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(2) Pontiac	12-Pin DLC	Активация удаленной ф-ции			×	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	(2) Pontiac	16-Pin DLC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Радио			√	√	×	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Радио				√	√	×	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Радио				√	√	×	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Информаци онный цент р водителя			√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Информаци онный цент р водителя			√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WL Lumina	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Информаци онный цент р водителя			√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Информаци онный цент р водителя			√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация			×	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Радио				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Блок управл ения сиденьями			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Блок управл ения сиденьями			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Блок управл ения сиден ями			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Блок управл ения сиден ями			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Блок управл ения сиден ями			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Блок управл ения левым и дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Блок управл ения правы ми дверьми			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Блок управл ения сиден ями			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Magna рулев ой механизм					√	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	F						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	G	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HP) LeSabre Custom	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HR) LeSabre Limited	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HX) Bonneville SE	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HY) Bonneville SLE	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HZ) Bonneville SSEi	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	J						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	Управление электронной подвеской				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	Magna рулевой механизм				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	Управление электронной подвеской				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	Magna рулевой механизм				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	Управление электронной подвеской				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	Magna рулевой механизм				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	Управление электронной подвеской				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	Magna рулевой механизм				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	Управление электронной подвеской				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	Magna рулевой механизм				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	N						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	S						×	√	×	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WF Impala				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WL Lumina				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(2) Pontiac					√	√	×	×	×	
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(3) Oldsmobile					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	RTD					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(R) 5.7L V8 L31 Топливо двух видов					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(R) 5.7L V8 L31 Предназначенн. LPG					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01						√	√	×	√	√	
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	C TZ2	4 Скорость Автоматическая				√	√	×	√	×	
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	C TZ2	Ручная				√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Без TZ2	4 Скорость Автомат ическая				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Без TZ2	Ручная				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(5) 2.2L L4 L43	S	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(5) 2.2L L4 L43	S	Ручная				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(4) 2.5L V6 LE8						√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушн ого насоса	Без полного привод а				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушн ого насоса	С полным приводом				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушны м насосом	Без полного привод а				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушны м насосом	С полным приводом				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.			√	√	×	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или более8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или более8600 GVW	Ручная	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или более8600 GVW	Ручная	Двухколесный привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	Двухколесный привод			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или более8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или более8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или более8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или более8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или более8600 GVW	Ручная	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или более8600 GVW	Ручная	Двухколесный привод			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	×	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод			√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Без управления акти вированной дроссел ьной заслонки				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	С управлением акти вированной дроссел ьной заслонки				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30						√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Без управлен ия активиров анной дроссе льной заслон ки					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлени ем активиров анной дроссе льной заслон ки					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управлен ия активиров анной дроссе льной заслон ки					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлени ем активиров анной дроссе льной заслон ки					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ниже 8600 GVW					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Равно или бо лее8600 GVW					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	263 NVG Раздаточн ая коробка				√	√	×	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9						√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	Ручная			√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	Ручная				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	G	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	Ручная				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	California Вы бросы	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	California Вы бросы	Ручная				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Federal Выбр осы	5 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Federal Выбр осы	Ручная				√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	263 NVG Раздаточная коробка				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	263 NVG Раздаточная коробка				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Двухколесный привод				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	263 NVG Раздаточная коробка				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18 3500 HD Only	4 Скорость Автоматическая					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18 3500 HD Only	Ручная					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель на ветровом стекле			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Нагреватель и кондиционер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√	×	×	×	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Приборная панель на ветровом стекле			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Блок памяти сидений			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	×	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	×	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Блок памят и сидений			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	×	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	×	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Блок памяти зеркал				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Блок памяти сидени й				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	Приборная панель				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	Блок памяти зеркал				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	Блок памяти сидений				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(6) Cadillac	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(6) Cadillac	Информационный центр водителя				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(6) Cadillac	Нагреватель и кондиционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(6) Cadillac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(6) Cadillac	Блок памяти зеркал				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(6) Cadillac	Блок памяти сидений				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(6) Cadillac	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	(6) Cadillac	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	E	Дополнительная надувная система удерживания					√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	G	Иммобилайзер					√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	G	Passlock					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	G	Радио					√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	G	Дополнительная надувная система удерживания					√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Сотовый телефон			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Радио			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			×	√	×	×	×	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Сотовый те лефон			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Радио			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Задн. Клима т-котроль П анель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			×	√	×	×	×	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Блок памяти зеркал				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Блок памяти сидени й				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Блок памяти зеркал				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Блок памяти сидени й				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Блок памяти зеркал				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Блок памяти сидени й				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сиден я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сиден я пассажира			√	√	×	×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сиден я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сиденья пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сиденьем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сиденья пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Нагреватель и конд ционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Блок памяти сидени й				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Радио				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления сиденьем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондиционер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сиденья пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления сиденьем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондиционер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сиденья пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сиден я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сиден я пассажира			√	√	×	×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сиден я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сиден ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сидень я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Звук задних сидений			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения сидень ем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок сидень я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Усилитель (Bose)			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения сиден ьем водителя			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Нагреватель и кондицио нер			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок сиден я пассажира			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Задн. HVAC/RSA			√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Нагреватель и конд ционер				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Блок памяти сидени й				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Радио				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	A						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	B						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	RTD (Autoride) / EVO				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	Регулирование тяго вого усилия (если об орудовано)				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E						√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	DRP/ABS/TCS					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Magna рулевой механизм					√	√	×	×	√	
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Задний интеграционный блок					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	J						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	RTD (Autoride) / EVO					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	VSES (если оборудовано)					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	L	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	M	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	S	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	S	Регулирование тягового усилия (если оборудовано)					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	T	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	U						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	V						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	X						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(E) 8.1L V8 L18 Предназначенн. LPG	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(E) 8.1L V8 L18 Предназначенн. LPG	Ручная				√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel	Автоматическая					√	√	×	√	√	
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel	Ручная					√	√	×	√	√	
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматическая					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65						√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(Z) 6.5L V8 L65						√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(C) 7.2L L6 LG5	Автоматическая					√	√	×	√	√	
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматическая					√	√	×	√	√	
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная					×	√	×	√	√	
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная					√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Средний грузоп од. Грузовик	Шасси	B - W4 Сери и						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(8) 1.9L L4 L24						√	√	×	√	√	
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(7) 1.9L L4 LL0						√	√	×	√	√	
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматичес кая					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная					√	√	√	√	√	×
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(B) 3.0L V6 L81						√	√	×	√	√	
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81						√	√	×	√	√	
(2) 2002	Saturn	Кузов	J	Auto. HVAC					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Кузов	J	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Кузов	J	Приборная п анель					×	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Кузов	J	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	×	√	√	
(2) 2002	Saturn	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	SUV	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	SUV	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	SUV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	SUV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		×	√	
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	S-Серии	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	S-Серии	Приборная панель				×	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	S-Серии	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	S-Серии	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(2) 2002	Saturn	Шасси	J						√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Шасси	Z	SUV	Антиблокировчная т ормозная ситсема				√	√	√	√	×	×
(2) 2002	Saturn	Шасси	Z	SUV	Рулевое управления с электронным гидр оусилителем				√	√	×	×	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.3L L4 LY8	3 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.4L L4 LC0						√	√		√		
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Автоматичес кая					√	√		√		
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√		√		
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Автоматичес кая					√	√		√		
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Ручная					√	√		√		
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	3 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная					√	√		√		
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	3 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2 Alternative Fuel						√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	Ручная				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharge d	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharge d	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharge d	N	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharge d	N	Ручная				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81						√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	N					√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(1) Chevrolet				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N					√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W					√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	G					√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	W					√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	Ручная				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C					√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H					√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47						√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37						√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8						√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	Ручная				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	Ручная				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Y	Ручная				√	√	√	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Сотовый тел ефон					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок двери в одителя					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция					×	√		×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Активация у даленной ф-ции					×	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Сотовый тел ефон					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Климат-котр оль Панель					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти зеркал					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Радио					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Активация у даленной ф-ции					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	CD чейнджер					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграционный блок щитка управления					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок двери водителя					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Информационный центр водителя					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Приборная панель					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок панели инструментов					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Средство автомобильной спутниковой связи					√	√		√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализация					×	√		×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Радио					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Задний интеграционный блок					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Активация удаленной ф-ции					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Дополнительная надувная система удерживания					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Противоугонная безопасность автомобиля					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	CD чейнджер			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Приборная панель на ветровом стекле			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	CD чейндж ер			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализ ация			×	√		×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	CD чейндж ер			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Приборная панель на в етровом сте кле			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализ ация			×	√		×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Задний инте грационный блок				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Активация удаленной ф-ции				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Дополнител ьная надувн ая система у держивания				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Противоуго нная безопа сность авто мобиля				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	CD чейндж ер				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок двери водителя				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель на в етровом сте кле				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок панел и инструме нтов				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Средство ав томобильно й спутников ой связи				√	√		√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Радио				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Задний инте грационный блок				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Активация удаленной ф-ции				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Дополнител ьная надувн ая система у держивания				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Противоуго нная безопа сность авто мобиля				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	CD чейндж ер				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Климат-кон роль Панел ь				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок двери водителя				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель на в етровом сте кле				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Средство ав томобильно й спутников ой связи				√	√		√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация				×	√		×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Радио				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Задний инте грационный блок				√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Считпоток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Блок управления кузовом					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Приборная панель					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Радио					√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Дополнительная надувная система удерживания					√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Сотовый телефон				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управления				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок панели инструментов				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок памяти сидений				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√		√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Задн. Климат-котроль Панель				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Задний интеграционный блок				√	√	√	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Активация удаленной ф-ции				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная надувная система удерживания				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Противоугонная безопасность автомобиля				×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Сотовый телефон				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управления				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок панели инструментов				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок памяти сидений				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Головной Навигационный дисплей				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Навигационный блок				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Навигация Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Задн. Климат-котроль Панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Задний интеграционный блок				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Активация удаленной ф-ции				√	√	×	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Дополнительная надувная система удерживания				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Противоугонная безопасность автомобиля				×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Сотовый телефон				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный блок щитка управления				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок панели инструментов				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок памяти сидений				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Головной Навигационный дисплей				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Навигационный блок				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Навигация Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Задн. Климат-котроль Панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Задний интеграционный блок				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Активация удаленной ф-ции				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Дополнительная надувная система удерживания				√	√		√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Противоугонная безопасность автомобиля				×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Сотовый телефон				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный блок щитка управления				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок двери водителя				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок панели инструментов				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок памяти сидений				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Головной Навигационный дисплей				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигационный блок				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигация Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация				×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Задний интеграционный блок				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Активация удаленной ф-ции				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Противоугонная безопасность автомобиля				×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Сотовый телефон				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Головной Навигаци онный дисплей				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигационный бло к				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигация Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация				×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Радио			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Радио			√	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Радио				√	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Радио				√	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Приборная п анель (00004998)					×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Нагреватель и кондицион ер (0000499A)					×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Дополнитель ная надувная система удер живания (0000499B)					×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок управле ния кузовом (0000499C)					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок памяти сидений (0000499D)					×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Радио (0000499F)					×	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Иммобилайз ер (000040A0)					×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Leveling дат чик (000040A1)					×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Силовая кры ша (000040A2)					×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Средство авт омобильной спутниковой связи (000052D5)					√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WL Lumina				×	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac					√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile					√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick					√	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая				×	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная				×	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая				×	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная				×	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая				×	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная				×	√	×	√	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Magna рулев ой механизм					√	√	×	×	×	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	F						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	G	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HP) LeSabre Custom	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HR) LeSabre Limited	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HX) Bonneville SE	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HY) Bonneville SLE	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HZ) Bonneville SSEi	DRP/ABS/TCS				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	J						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	CVRSS/ALC				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	Magna рулевой меха низм				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	CVRSS/ALC				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	Magna рулевой меха низм				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	CVRSS/ALC				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	Magna рулевой меха низм				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	CVRSS/ALC				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	Magna рулевой меха низм				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	CVRSS/ALC				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	Magna рулевой меха низм				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	M						√	√	×	√	√	
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	N						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	S						×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	Переменное рулевое усил ение (000049A3)					×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	ABS (00003E94)					×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WF Impala				×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS				×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WL Lumina				×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS				×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS				×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(2) Pontiac					×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(3) Oldsmobile					×	√	×	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick					×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y						×	√	×	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(R) 5.7L V8 L31 Топливо двух видов					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Без TZ2	Ручная				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	С TZ2	4 Скорость Автоматическая				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	С TZ2	Ручная				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Без TZ2	4 Скорость Автоматическая				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Без TZ2	Ручная				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(5) 2.2L L4 L43	S	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(5) 2.2L L4 L43	S	Ручная				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(4) 2.5L V6 LE8						√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	Без полного привода				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	С полным приводом				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом	Без полного привода				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом	С полным приводом				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или более8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или более8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или более8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или более8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или более8600 GVW	Ручная	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или более8600 GVW	Ручная	Двухколесный привод			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K pickup only)	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K pickup only)	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K pickup only)	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K pickup only)	Ручная	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	Без управления активированной дроссельной заслонки				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	С управлением активированной дроссельной заслонки				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30						√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управления активированной дроссельной заслонки					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлением активированной дроссельной заслонки					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ниже 8600 GVW					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Равно или более8600 GVW					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.	Без управления активированной дроссельной заслонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.	С управлением активированной дроссельной заслонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей	Без управления активированной дроссельной заслонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей	С управлением активированной дроссельной заслонки		√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	263 NVG Ра здаточная к оробка	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	263 NVG Ра здаточная к оробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Ручная	263 NVG Ра здаточная к оробка			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	263 NVG Ра здаточная к оробка	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	263 NVG Ра здаточная к оробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки		√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	263 NVG Ра здаточная к оробка			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	Ручная			√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	Federal Выбросы				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	Ручная				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	G	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	Ручная				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	2 Скорость Актив.				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Двухколесный прив од				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	263 NVG Раздаточн ая коробка				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18 3500 HD Only	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18 3500 HD Only	Ручная					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Passlock					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Иммобилайз ер					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Passlock					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Радио					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Сотовый те лефон			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Радио			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			×	√	×	×	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Сотовый те лефон			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Приборная панель			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Радио			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Задн. Клима т-котроль П анель			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Активация удаленной ф-ции			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			×	√	×	×	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Passlock					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Дополнитель ная надувная система удер живания					×	√	×	×	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Блок памяти сидений					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Приборная п анель					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Блок памяти сидений					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	×
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√	×	√	×	
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	A						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	B						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	RTD (Autoride) / EVO				√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Magna рулев ой механизм					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Задний интег рационный б лок					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	J						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	RTD (Autoride) / EVO					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	L	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	M	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	S	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	T	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	U						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	X						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(E) 8.1L V8 L18 Предназ наченн. LPG	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(E) 8.1L V8 L18 Предназ наченн. LPG	Ручная				√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel	Автоматичес кая					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel	Ручная					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(Z) 6.5L V8 L65						√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(C) 7.2L L6 LG5	Автоматичес кая					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматичес кая					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная					√	√	√	√	√	×
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Шасси	B - W4 Сери и						√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Saturn	Трансмиссия	(8) 1.9L L4 L24						√	√	×	√	√	
(1) 2001	Saturn	Трансмиссия	(7) 1.9L L4 LL0						√	√	×	√	√	
(1) 2001	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Saturn	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81						√	√	×	√	√	
(1) 2001	Saturn	Кузов	J	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Saturn	Кузов	J	Приборная п анель					×	√	√	√	×	×
(1) 2001	Saturn	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Saturn	Кузов	Z	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	×
(1) 2001	Saturn	Кузов	Z	Приборная п анель					×	√	√	√	×	×
(1) 2001	Saturn	Кузов	Z	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√	√	
(1) 2001	Saturn	Шасси	J						√	√	√	√	×	×
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.0L L3 LP2						√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.3L L4 LY8	3 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.3L L4 LY8	Ручная					√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.4L L4 LC0						√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Автоматичес кая					√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Автоматичес кая					√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Ручная					√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	3 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная					√	√		√		
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	3 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	Ручная				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2 Alternative Fuel						√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharge d	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharge d	J	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharge d	N	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9 Supercharge d	N	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81						√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	N	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	N	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(1) Chevrolet	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(1) Chevrolet	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5						√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Без воздуш ного насоса		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WF Impala	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Без воздуш ного насоса		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Без воздуш ного насоса		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Без воздуш ного насоса		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37						√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8						√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Сотовый тел ефон					√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок двери в одителя					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция					×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Активация у даленной ф-ции					×	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля					√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Сотовый тел ефон					√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Климат-котр оль Панель					√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти зеркал					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти сидений					√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Средство автомобильной спутниковой связи					√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Радио					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Активация удаленной ф-					√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Дополнительная надувная система удерживания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	CD чейнджер			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Приборная панель на ветровом стекле			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Средство автомобильной спутниковой связи			√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Противоугонная безопасность автомобиля			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	CD чейнджер			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Климат-контроль Панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Приборная панель на в етровом сте кла			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализ ация			×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	CD чейндж ер			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Приборная панель на в етровом сте кла			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализ ация			×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	CD чейндж ер			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель на в етровом сте кла			√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Радио			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	CD чейндж ер			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Климат-кот роль Панел ь			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок двери водителя			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель на в етровом сте кла			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация			×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Радио			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Радио					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Сотовый телефон				√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Сотовый телефон				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Головной Навигаци онный дисплей				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Навигационный бло к				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Навигация Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Сотовый телефон				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Модуль двери(ей)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Головной Навигаци онный дисплей				√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Навигационный бло к				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Навигация Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Задн. Климат-котро ль Панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Сотовый телефон				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Головной Навигаци онный дисплей				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигационный бло к				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигация Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель(Delco)				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Сотовый телефон				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок памяти сидени й				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Головной Навигаци онный дисплей				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигационный бло к				√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигация Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Задний интеграцион ный блок				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Противоугонная без опасность автомоби ля				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Блок управл ения кузово м			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Приборная п анель (00004998)					×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Нагреватель и кондицион ер (0000499A)					×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Дополнитель ная надувная система удер живания (0000499B)					×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок управле ния кузовом (0000499C)					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок памяти сидений (0000499D)					×	√	×	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Радио (0000499F)					×	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Иммобилиз ер (000049A0)					×	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Leveling Дат чик (000049A1)					×	√	×	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Силовая кры ша (000049A2)					×	√	×	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Средство авт омобильной спутниковой связи (000052D5)					√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala				√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS				√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WL Lumina				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS				√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS				√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac					√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile					√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick					√	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан					×	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback					×	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом					×	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Magna рулев ой механизм					√	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	F						√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	J						√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	CVRSS/ALC				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	Magna рулевой меха низм				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	CVRSS/ALC				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	Magna рулевой меха низм				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	CVRSS/ALC				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	Magna рулевой меха низм				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	CVRSS/ALC				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	Magna рулевой меха низм				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	CVRSS/ALC				√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	Magna рулевой меха низм				√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	M						√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	N						√	√		√	√	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	S						×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	Переменное рулевое усиление (000049A3)					×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	ABS (00003E94)					×	√		√	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WF Impala				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WL Lumina				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS				×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(2) Pontiac					×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(3) Oldsmobile					×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick					×	√		×	×	
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y						×	√		×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	4 Скорость Автоматическая	4 Wheel Drive				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Ручная					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(5) 2.2L L4 L43	S	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(5) 2.2L L4 L43	S	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(L) 4.1L L6 LH3						√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершенно	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом		√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	Равно или более 8600 GVW				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	L					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	M					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	Ручная	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	Ручная	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	Без воздуш ного насоса	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	Без воздуш ного насоса	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	Без воздуш ного насоса	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	С воздушны м насосом	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	С воздушны м насосом	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	С воздушны м насосом	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	Ручная	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	Ручная	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная	Без воздуш ного насоса	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная	Без воздуш ного насоса	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная	Без воздуш ного насоса	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная	С воздушны м насосом	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная	С воздушны м насосом	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная	С воздушны м насосом	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	C	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса	Без Регулят ора тяговог о усилия		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	C	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса	С Регулятор ом тягового усилия		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	C	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом	Без Регулят ора тяговог о усилия		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	C	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом	С Регулятор ом тягового усилия		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	K	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	K	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	K	Ручная				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30						√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	C	Без воздушного нас оса	Без Регулят ора тяговог о усилия			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	C	Без воздушного нас оса	С Регулятор ом тягового усилия			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	C	С воздушным насос ом	Без Регулят ора тяговог о усилия			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	C	С воздушным насос ом	С Регулятор ом тягового усилия			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	K	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	K	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	×	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ниже 8600 GVW	Ручная			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Равно или более 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Равно или более 8600 GVW	Ручная			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская	Без воздуш ного насоса		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	Равно или более 8600 GVW				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ниже 8600 GVW	Ручная			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Равно или более 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Равно или более 8600 GVW	Ручная			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31 Alternative Fuel						√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	4 Скорость Автомат ическая	Без Регулят ора тяговог о усилия			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	4 Скорость Автомат ическая	С Регулятор ом тягового усилия			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	Ручная			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	Federal Выбросы	4 Скорость Автоматическая			√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	G	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(H) Electric Motor LN1						√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(B) 7.4L V8 L21	Автоматическая					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Блок памяти сидений					√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Средство автомобильной спутниковой связи					√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	Средство автомобильной спутниковой связи (VS-3B)					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	Passlock					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	C	Дополнительная надувная система удерживания					√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	E	Gasoline	Дополнительная надувная система удерживания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	E	Electric	Блок управления кузовом				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	E	Electric	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	E	Electric	Дополнительная надувная система удерживания				√	√	√	×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	G	Иммобилайзер					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	G	Passlock					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	G	Дополнительная надувная система удерживания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Сотовый телефон			√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Модуль двери(ей)			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Блок панели инструментов			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Радио			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Задний интеграционный блок			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Дополнительная надувная система удерживания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Противоугонная безопасность автомобиля			×	√		×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Усилитель (Delco)			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Сотовый телефон			√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Интеграцио нный блок щитка упра вления			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Модуль две ри(ей)			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Блок панел и инструме нтов			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Средство ав томобильно й спутников ой связи			√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Радио			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Задн. Клима т-котроль П анель			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Задний инте грационный блок			√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			×	√		×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Блок памяти сидений					√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Средство авт омобильной спутниковой связи (VS-3B)					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Passlock					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Приборная п анель					√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Блок памяти сидений					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Блок памяти сидений					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(H) Oldsmobile APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(H) Oldsmobile APV	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(H) Oldsmobile APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√		√	√	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная надувная система удерживания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√		√	√	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√		√	√	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√		√	√	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная безопасность автомобиля				√	√		√	√	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Информационный центр водителя				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобильной спутниковой связи				√	√		√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Информационный ц ентр водителя				√	√	×	×	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Радио				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	RTD (Autoride) / EVO				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E	Gasoline					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E	Electric	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E	Electric	Автоматическое отк лючение				√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	DRP/ABS/TC S					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Magna рулев ой механизм					√	√		√	√	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Задний интег рационный б лок					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	J						√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	4WAL 3 Дат чик					√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Шасси	K	RTD (Autoride) / EVO					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Шасси	L	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Шасси	M	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Шасси	S	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Шасси	T	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Шасси	U						√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Шасси	X						√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel	Автоматическая					√	√		√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel	Ручная					√	√		√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматическая	California Выбросы				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматическая	Federal Выбросы				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ручная	California Выбросы				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ручная	Federal Выбросы				√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(Z) 6.5L V8 L65						√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(C) 7.2L L6 LG5						√	√		√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(B) 7.4L V8 L21	Автоматическая					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(B) 7.4L V8 L21	Ручная					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(D) 7.4L V8 LP4	Автоматическая					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(D) 7.4L V8 LP4	Ручная					√	√	√	√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматическая					√	√		√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная					√	√		√	√	
(Y) 2000	Средний грузопод. Грузовик	Шасси	B - W4 Серии						√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Saturn	Трансмиссия	(8) 1.9L L4 L24						√	√		√	√	
(Y) 2000	Saturn	Трансмиссия	(7) 1.9L L4 LL0						√	√		√	√	
(Y) 2000	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматическая					√	√		√	√	
(Y) 2000	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная					√	√		√	√	
(Y) 2000	Saturn	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81						√	√		√	√	
(Y) 2000	Saturn	Кузов	J	Блок управления кузовом					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Saturn	Кузов	J	Приборная панель					×	√	√	√	×	
(Y) 2000	Saturn	Кузов	J	Дополнительная надувная система удерживания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Saturn	Кузов	Z	Блок управления кузовом					√	√	√	√	×	
(Y) 2000	Saturn	Кузов	Z	Приборная панель					×	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Saturn	Кузов	Z	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(Y) 2000	Saturn	Шасси	J						√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.0L L3 LP2						√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.3L L4 LY8	3 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.3L L4 LY8	Ручная					√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.4L L4 LC0						√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Автоматичес кая					√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Автоматичес кая					√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Ручная					√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	3 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная					√	√		√		
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	3 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	Ручная				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2 Alternative Fuel						√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	Ручная				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(1) Chevrolet				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(2) Pontiac	С EGR			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(2) Pontiac	Без EGR			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(3) Oldsmobile				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81						√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N					√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(1) Chevrolet				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(1) Chevrolet Venezuela				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8						√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1						√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5						√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	4 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	Ручная				√	√		√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	ДА			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	НЕТ	ДА	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	НЕТ	ДА	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	НЕТ	ДА	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	НЕТ	ДА	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	НЕТ	НЕТ	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	НЕТ	НЕТ	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	НЕТ	НЕТ	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	НЕТ	НЕТ	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	ДА	ДА		√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	ДА	НЕТ		√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	ДА	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	ДА	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	ДА	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	ДА	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	НЕТ	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	НЕТ	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	НЕТ	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	НЕТ	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(3) Oldsmobile				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	(4) Buick				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	G	(4) Buick				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(2) Pontiac				√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	ДА	ДА		√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	ДА	НЕТ		√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	НЕТ	ДА		√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	НЕТ	НЕТ		√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47						√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 4.0L V8 - Shelby						√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37						√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8						√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(5) Electric Motor LN1						√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управления кузовом					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Сотовый телефон					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок двери водителя					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондиционер					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Приборная панель					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок памяти сидений					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Средство автомобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Средство автомобильной спутниковой связи (VS-3B)					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Активация удаленной ф-ции					×	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнительная надувная система удерживания					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугонная безопасность автомобиля					√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок управле ния кузовом					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Сотовый тел ефон					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Климат-котр оль Панель					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Приборная п анель					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти зеркал					√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти сидений					√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Средство авт омобильной спутниковой связи (VS-3B)					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Радио					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Активация у даленной ф-ции					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель			√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи (VS-3B)				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи (VS-3B)				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи (VS-3B)				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи (VS-3B)				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок управления куз овом				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Сотовый телефон				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Климат-котроль Па нель				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок памяти зеркал				√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок памяти сидени й				√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи (VS-3B)				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Радио				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Блок управления куз овом				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Сотовый телефон				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Климат-котроль Па нель				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Приборная панель				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Блок памяти зеркал				√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Блок памяти сидени й				√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи (VS-3B)				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Радио				√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Блок управления куз овом				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Сотовый телефон				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Климат-котроль Па нель				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Приборная панель				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Блок памяти зеркал				√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Блок памяти сидени й				√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Средство автомобил ьной спутниковой с				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи (VS-3B)				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Радио				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель(Delco)				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Сотовый телефон				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок памяти сидени й				√	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигационный бло к				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигация Радио				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Средство автомобил ьной спутниковой с				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи (VS-3B)				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Радио				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Задний интеграцион ный блок				√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Tilt Telescope Module				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Противоугонная без опасность автомоби				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель(Delco)				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Сотовый телефон				√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный блок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок памяти сидени й				√	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигационный бло к				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигация Радио				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи (VS-3B)				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Радио				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Задний интеграцион ный блок				√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Tilt Telescope Module				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Функциональный ре гулятор кузова				√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NB Cutlass	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NB Cutlass	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NB Cutlass	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NF Alero	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NF Alero	Приборная панель			√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NF Alero	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NF Alero	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NG Cutlass GLS	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NG Cutlass GLS	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NG Cutlass GLS	Противоуго нная безопа сность авто мобиля			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NK Alero	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NK Alero	Приборная панель			√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NK Alero	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NK Alero	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NL Alero	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NL Alero	Приборная панель			√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NL Alero	Активация удаленной ф-ции			√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NL Alero	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	P	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	Shelby	Passlock				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Приборная п анель (00004998)					×	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Remote Function Actuator (00004999)					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Нагреватель и кондицион ер (0000499A)					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Дополнитель ная надувная система удер живания (0000499B)					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок управле ния кузовом (0000499C)					√	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок памяти сидений (0000499D)					×	√	×	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Радио (0000499F)					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Иммобилайз ер (00004A0)					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Leveling дат чик (00004A1)					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Силовая кры ша (00004A2)					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Сотовый тел ефон (00004D13)					√	√		√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Средство авт омобильной спутниковой связи (000052D5)					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Средство авт омобильной спутниковой связи (VS-3B) (00007777)					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	BCM/RFA (00007FE6)					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(M) 3.1L V6 L82				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(H) 3.5L V6 LX5				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(K) 3.8L V6 L36				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(1) 3.8L V6 L67				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(M) 3.1L V6 L82				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(K) 3.8L V6 L36				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(1) 3.8L V6 L67				×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдверный купе/седан					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	ABS					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Magna рулевой механизм					√	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	F						√	√	√	√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	Delco/Bosch ABS					√	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	J						√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS/TCS BLW ICCS2					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	M						√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	N						√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	P	Автоматическое отключение					√	√		√	√	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	S						×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	Переменное рулевое усиление (000049A3)					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	ABS (00003E94)					×	√		√	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(2) Pontiac					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(3) Oldsmobile					×	√		×	×	
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick					×	√		×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y						×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод				√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	4 Скорость Автоматическая	4 Wheel Drive				√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(C) 2.0L L4 L34	Ручная					√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1						√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(L) 4.1L L6 LH3						√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая			√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	Равно или более 8600 GVW				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	L	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	M	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	Ручная	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	Ручная	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	Без воздуш ного насоса	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	Без воздуш ного насоса	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	С воздушны м насосом	1 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	С воздушны м насосом	2 Скорость Актив.		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	Ручная	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	Ручная	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	C	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	C	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	K	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	K	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	K	Ручная				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	C	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	G	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	K	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	C	Без воздушного нас оса				√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	C	С воздушным насос ом				√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	K	Без воздушного нас оса				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	K	С воздушным насос ом				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(K) 5.7L V8 L05	Автоматичес кая					√	√		√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(K) 5.7L V8 L05	Ручная					√	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ниже 8600 GVW	Ручная			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Равно или более 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Равно или более 8600 GVW	Ручная			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	Равно или более 8600 GVW				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ниже 8600 GVW	Ручная			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Равно или более 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Равно или более 8600 GVW	Ручная			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	Равно или более 8600 GVW	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	Равно или более 8600 GVW	Ручная			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31 Alternative Fuel						√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	Ниже 8600 GVW	California B ыбросы	4 Скорость Автоматиче ская		√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	Ниже 8600 GVW	California Выбросы	Ручная		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	Ниже 8600 GVW	Federal Выбросы	4 Скорость Автоматическая		√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	Ниже 8600 GVW	Federal Выбросы	Ручная		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	Равно или более 8600 GVW	California Выбросы	4 Скорость Автоматическая		√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	Равно или более 8600 GVW	California Выбросы	Ручная		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	Равно или более 8600 GVW	Federal Выбросы	4 Скорость Автоматическая		√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	C	Равно или более 8600 GVW	Federal Выбросы	Ручная		√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	Ниже 8600 GVW	California Выбросы	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	Ниже 8600 GVW	California Выбросы	Ручная		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	Ниже 8600 GVW	Federal Выбросы	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	Ниже 8600 GVW	Federal Выбросы	Ручная		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	Равно или более 8600 GVW	California Выбросы	4 Скорость Автоматическая		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	Равно или более 8600 GVW	California Выбросы	Ручная		√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	Равно или более 8600 GVW	Federal Выбросы	4 Скорость Автоматическая		√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	K	Равно или более 8600 GVW	Federal Выбросы	Ручная		√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(S) 6.5L V8 L56	C	4 Скорость Автоматическая				√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(S) 6.5L V8 L56	K	4 Скорость Автоматическая				√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	Ручная			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	Federal Выбросы				√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	G	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	Ручная				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(B) 7.4L V8 L21	Автоматичес кая					√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи (VS-3B)					√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Passlock					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Иммобилайз ер					√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Passlock					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Радио (0000499F)					×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	J						×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K						×	√		×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L						×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M						×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy					×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Pick Up					×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Utility					×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy					×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Pick Up					×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Utility					×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U						×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X						×	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма				√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Равно или более15000 GVW	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма				√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E						√	√	√	√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Delco/Bosch ABS/TCS					√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Magna рулевой механизм					√	√		×	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	J						√	√	√	√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма					√	√		√	√	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	L	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	M	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	S	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	T	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(X) 1999	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel	Автоматическая					√	√		√	√	
(X) 1999	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(4) 4.8L L4 Diesel	Ручная					√	√		√	√	
(X) 1999	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматическая	California Выбросы				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость А втоматическ ая	Federal Выбросы				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ручная	California Выбросы				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ручная	Federal Выбросы				√	√	√	√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	Автоматичес кая					√	√		√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	Ручная					√	√		√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(Z) 6.5L V8 L65						√	√	√	√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(B) 7.4L V8 L21	Автоматичес кая					√	√	√	√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(B) 7.4L V8 L21	Ручная					√	√	√	√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(D) 7.4L V8 LP4	Автоматичес кая					√	√	√	√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(D) 7.4L V8 LP4	Ручная					√	√	√	√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматичес кая					√	√		√	√	
(X) 1999	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная					√	√		√	√	
(X) 1999	Saturn	Трансмиссия							√	√		√	√	
(X) 1999	Saturn	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания						√	√		√	×	
(X) 1999	Saturn	Шасси							√	√	√			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.0L L3 LP2						√	√		√		
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.3L L4 LY8	3 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.3L L4 LY8	Ручная					√	√		√		
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(2) 1.4L L4 LC0						√	√		√		
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Автоматичес кая					√	√		√		
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(3) 1.6L L4 L73	Ручная					√	√		√		
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	3 Скорость А втоматическ ая					√	√		√		
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная					√	√		√		
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	3 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2 Топлив о двух видо в						√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(1) Chevrolet				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(2) Pontiac	4 Скорость Автоматиче ская			√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(2) Pontiac	Ручная			√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(3) Oldsmobile	4 Скорость Автоматиче ская			√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(3) Oldsmobile	Ручная			√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(4) Buick	4 Скорость Автоматическая			√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81						√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(1) Chevrolet				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(3) Oldsmobile	NB Cutlass			√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(3) Oldsmobile	NG Cutlass GLS			√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(3) Oldsmobile	NL Achieva			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(1) Chevrolet				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C					√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	4 Скорость Автоматическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(3) Oldsmobile				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C					√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	G					√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47						√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 4.0L V8 - Shelby						√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37						√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8						√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	Ручная				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	Ручная				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управления кузовом					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Сотовый телефон					√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок двери водителя					√	√	√	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок памяти сидений					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Активация у даленной ф-ции					×	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля					√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок управле ния кузовом					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Сотовый тел ефон					√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Климат-котр оль Панель					√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Приборная п анель					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти зеркал					√	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти сидений					√	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Радио					√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Активация у даленной ф-ции					√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок управления куз овом				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Сотовый телефон				√	√	×	×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Климат-котроль Па нель				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок памяти зеркал				√	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок памяти сидени й				√	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Радио				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Блок управления куз овом				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Сотовый телефон				√	√	×	×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Климат-котроль Па нель				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Приборная панель				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Блок памяти зеркал				√	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Блок памяти сидени й				√	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Радио				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) Deville D'Elegance	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Блок управления куз овом				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Сотовый телефон				√	√	×	×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Климат-котроль Па нель				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Нагреватель и конд иционер				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Приборная панель				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Блок памяти зеркал				√	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Блок памяти сидени й				√	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Радио				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) Deville Concours	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Усилитель(Delco)				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Сотовый телефон				√	√	×	×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Блок памяти сидени й				√	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигационный бло к				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Навигация Радио				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Радио				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Задний интеграцион ный блок				√	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Tilt Telescope Module				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель (Bose)				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Усилитель(Delco)				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Сотовый телефон				√	√	×	×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок двери водител я				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок панели инстру ментов				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Блок памяти сидени й				√	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигационный бло к				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Навигация Радио				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Радио				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Задний интеграцион ный блок				√	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Активация удаленно й ф-ции				√	√		√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Tilt Telescope Module				√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Противоугонная без опасность автомоби ля				√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	NE Malibu LS	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	NE Malibu LS	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NB Cutlass	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NB Cutlass	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NG Cutlass GLS	Функциона льный регул ятор кузова			√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NG Cutlass GLS	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NL Achieva	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	Shelby	Passlock				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Приборная п анель (00004998)					×	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Remote Function Actuator (00004999)					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Нагреватель и кондицион ер (0000499A)					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Дополнитель ная надувная система удер живания (0000499B)					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок управле ния кузовом (0000499C)					×	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок памяти сидений (0000499D)					×	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Радио (0000499F)					×	√	×	√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Иммобилайз ер (000049A0)					×	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Leveling Дат чик (000049A1)					×	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Силовая кры ша (000049A2)					×	√	×	√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Сотовый тел ефон (00004D13)					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Круиз-котро ль(00003E96)					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Средство авт омобильной спутниковой связи (000052D5)					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(M) 3.1L V6 L82				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(K) 3.8L V6 L36				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(1) 3.8L V6 L67				×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	ABS					√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	F						×	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	Delco/Bosch ABS					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	J						√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS/TCS BLW ICCS2					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	M						√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	N						√	√		√	√	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	S						×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	Переменное рулевое усил ение (000049A3)					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	ABS (00003E94)					√	√		√	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(2) Pontiac					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(3) Oldsmobile					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick					×	√		×	×	
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y						×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од				√	√		√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	4 Скорость А втоматическ ая	4 Wheel Drive				√	√		√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	3 Скорость А втоматическ ая					√	√		√	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√		√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	4 Скорость Автомат ическая	С EGR			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	4 Скорость Автомат ическая	Без EGR			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	Ручная	С EGR			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	Ручная	Без EGR			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1						√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(7) 4.1L L6 LH9						√	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW			√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	L	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	M	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	4 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW	1 Скорость Актив.		√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW	2 Скорость Актив.		√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей		√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	1 Скорость Актив.			√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	2 Скорость Актив.			√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей			√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	4 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	4 Скорость Автомат ическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	C	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	G	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	K	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(K) 5.7L V8 L05	Автоматичес кая					√	√		√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(K) 5.7L V8 L05	Ручная					√	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ручная	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ручная	Равно или б олее8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ручная	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ручная	Равно или б олее8600 GVW			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	Ручная				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(K) 5.7L V8 L31 Топливо двух видов						√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(S) 6.5L V8 L56	C	4 Скорость Автоматическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(S) 6.5L V8 L56	K	4 Скорость Автоматическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	4 Скорость Автоматическая			√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	California Выбросы	Ручная			√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57	P	Federal Выбросы				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	4 Скорость Автоматическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	G	4 Скорость Автоматическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	4 Скорость Автоматическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	4 Скорость Автоматическая				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	Ручная				√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(H) Electric Motor LN1						√	√		√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(B) 7.4L V8 L21	Автоматическая					√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	Ручная	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	Ручная	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автоматическая	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автоматическая	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	Ручная	Без воздушного насоса			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	Ручная	С воздушным насосом			√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автомат ическая	Без воздуш ного насоса			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Passlock					√	√	√	√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Gasoline	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Electric	Блок управления куз овом				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Electric	Приборная панель				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Electric	Дополнительная над увная система удер живания				√	√		√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Иммобилайз ер					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Passlock					√	√	√	√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Радио (0000499F)					×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	J						×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K						×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L						×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M						×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy					×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Pick Up					×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	ZN4					×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Utility					×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy					×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Pick Up					×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	ZN4					×	√		×	×	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Utility					×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U						×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X						×	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Ниже 15000 GVW	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Равно или более15000 GVW	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма				√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E	Gasoline					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E	Electric	4WAL 3 Датчик				√	√	√	√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	G	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Delco/Bosch ABS/TCS					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Magna рулевой механизм					√	√		×	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	J						√	√		√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	L	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	M	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	P	Электронн. Изменяем. Расходомерная диафрагма					√	√		√	√	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	S	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	T	4WAL 3 Датчик					√	√	√	√	×	
(W) 1998	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматическая	California Выбросы				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматическая	Federal Выбросы				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ручная	California Выбросы				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ручная	Federal Выбросы				√	√	√	√	√	
(W) 1998	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(P) 6.0L V8 LS0						√	√		×	√	
(W) 1998	Средний грузопод. Грузовик	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	Автоматическая					√	√		√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	Ручная					√	√		√	√	
(W) 1998	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(Z) 6.5L V8 L65						√	√		√	√	
(W) 1998	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(M) 7.0L V8 LR0						√	√		×	√	
(W) 1998	Средний грузоп од. Грузовик	Шасси	T - B7 Шасс и	Гидравличес кий датчик 4WAL 4					×	√		×	×	
(W) 1998	Средний грузоп од. Грузовик	Шасси	D - C Серии	Гидравличес кий датчик 4WAL 4					×	√		×	×	
(W) 1998	Средний грузоп од. Грузовик	Шасси	C - T Серии	Гидравличес кий датчик 4WAL 4					×	√		×	×	
(W) 1998	Saturn	Трансмиссия							√	√		√	√	
(W) 1998	Saturn	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания						√	√		√	×	
(T) 1996	Saturn	Шасси							√	√	√			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.0L L3 LP2						√	√				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	3 Скорость Автомат ическая	California В ыбросы			√	√				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	3 Скорость Автомат ическая	Federal Выб росы			√	√				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	California В ыбросы			√	√				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Federal Выб росы			√	√				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(5) четырехд верный седа н	3 Скорость Автомат ическая	California В ыбросы			√	√				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(5) четырехд верный седа н	3 Скорость Автомат ическая	Federal Выб росы			√	√				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(5) четырехд верный седа н	Ручная	California В ыбросы			√	√				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(5) четырехд верный седа н	Ручная	Federal Выб росы			√	√				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	3 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная					√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	3 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(1) Chevrolet	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(2) Pontiac	4 Скорость Автоматиче ская			√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(2) Pontiac	Ручная			√	√	√	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установка модуля
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(3) Oldsmobile	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(3) Oldsmobile	Ручная			√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	(4) Buick	4 Скорость Автоматическая			√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(R) 3.0L V6 L81						√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(1) Chevrolet				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(3) Oldsmobile	NB Cutlass			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(3) Oldsmobile	NG Cutlass GLS			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(3) Oldsmobile	NL Achieva			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(1) Chevrolet				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(2) Pontiac				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(3) Oldsmobile				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(4) Buick				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(X) 3.4L V6 LQ1						√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C					√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	G					√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C					√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	G					√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(2) Pontiac				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47						√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37						√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8						√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y					√	√	√	√	√	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(P) 5.7L V8 LT1	F	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(P) 5.7L V8 LT1	F	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(5) Electric Motor LN1						√	√	×	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управле ния кузовом					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Сотовый тел ефон					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок двери в одителя					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Приборная п анель					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок памяти сидений					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Активация у даленной ф-ции					×	√	√	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок управле ния кузовом					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Сотовый тел ефон					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Климат-котр оль Панель					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Приборная п анель					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти зеркал					√	√	×	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Блок памяти сидений					√	√	×	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Радио					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Активация у даленной ф-ции					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции				×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции				×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции				×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции				×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции				×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				×	√	×	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Блок управле ния кузовом					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Сотовый тел ефон					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Климат-котр оль Панель					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Приборная п анель					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Блок памяти зеркал					√	√	×	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Блок памяти сидений					√	√	×	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Радио					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Активация у даленной ф- .....,					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Функциона льный регул ятор кузова			√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	NE Malibu LS	Функциона льный регул ятор кузова			√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	NE Malibu LS	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания				×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NB Cutlass	Функциона льный регул ятор кузова			√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NB Cutlass	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NG Cutlass GLS	Функциона льный регул ятор кузова			√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NG Cutlass GLS	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	NL Achieva	Дополнител ьная надувн ая система у держивания			×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	P	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Приборная п анель (00004998)					×	√	×	×		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Remote Function Actuator (00004999)					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Нагреватель и кондиционер (0000499A)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Дополнительная надувная система удерживания (0000499B)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок управления кузовом (0000499C)					×	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Блок памяти сидений (0000499D)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Радио (0000499F)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Иммобилайзер (000049A0)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Leveling Датчик (000049A1)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Силовая крыша (000049A2)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Сотовый телефон (00004D13)					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	V	Круиз-котроль(00003E96)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y						×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	Z						×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	ABS					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Magna рулевой механизм					√	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	F						√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	Delco/Bosch ABS					√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	J						√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	M						√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	N						√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	S						√	√	×	√		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	Переменное рулевое усиление (000049A3)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	V	ABS (00003E94)					×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	W						×	√	×	×		
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y						×	√	×	×		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод				√	√	√	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	4 Скорость Автоматическая	4 Wheel Drive				√	√	√	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	3 Скорость Автоматическая					√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1						√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	Ниже 8600 GVW				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	Равно или более 8600 GVW				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	L					√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	M					√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	C	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	C	Ручная				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	G					√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	K	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	4 Скорость Автоматическая	Равно или более8600 GVW			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ручная	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ручная	Равно или более8600 GVW			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	Ниже 8600 GVW				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	Равно или более 8600 GVW				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	4 Скорость Автоматическая	Равно или более8600 GVW			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ручная	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ручная	Равно или более8600 GVW			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	Ручная				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31 Топливо двух видов						√	√	√	√	√	
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(S) 6.5L V8 L56	C	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(S) 6.5L V8 L56	K	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57						√	√	×	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	G	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	Ручная				√	√	√	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(N) 7.4L V8 L19	P	ДА				√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(N) 7.4L V8 L19	P	НЕТ				√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(H) Electric Motor LN1						√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автомат ическая	С воздушны м насосом			√	√	√	√	√	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Gasoline	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Electric	Дополнительная над увная система удер живания				√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Блок управле ния кузовом					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Сотовый тел ефон					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Климат-котр оль Панель					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Нагреватель и кондицион ер					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Приборная п анель					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Блок памяти зеркал					√	√	×	√	×	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Блок памяти сидений					√	√	×	√	×	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Радио					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Активация у даленной ф-ции					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	×		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	X	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	C	Электронн. Изменяем. Р асходомерна я диафрагма					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E	Gasoline					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	G	Электронн. Изменяем. Р асходомерна я диафрагма					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Delco/Bosch ABS/TCS					√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Magna рулев ой механизм					√	√	×	×		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	J						√	√	×	√		
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	K	Электронн. Изменяем. Р асходомерна я диафрагма					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	L	Электронн. Изменяем. Р асходомерна я диафрагма					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	M	Электронн. Изменяем. Р асходомерна я диафрагма					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	P	Электронн. Изменяем. Р асходомерна я диафрагма					√	√	√	√	×	
(V) 1997	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(A) 5.7L V8 L31	California Вы бросы					√	√	√	√	√	
(V) 1997	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(A) 5.7L V8 L31	Federal Выбр осы					√	√	√	√	√	
(V) 1997	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(P) 6.0L V8 LS0						√	√	×	×		
(V) 1997	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57						√	√	×	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	Автоматичес кая					√	√	√	√		
(V) 1997	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	Ручная					√	√	√	√		
(V) 1997	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(Z) 6.5L V8 L65						√	√	√	√		
(V) 1997	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(M) 7.0L V8 LR0						√	√	×	×		
(V) 1997	Saturn	Трансмиссия	(8) 1.9L L4 L24						√	√	√	√		
(V) 1997	Saturn	Трансмиссия	(7) 1.9L L4 LL0						√	√	√	√		
(V) 1997	Saturn	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания						√	√	×	√		
(V) 1997	Saturn	Шасси							√	√	√			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.0L L3 LP2						√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	3 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(5) четырехд верный седа н	3 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 1.3L L4 L72	(5) четырехд верный седа н	Ручная				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	3 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	Ручная					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	4 Скорость А втоматическ ая					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(8) 1.8L L4 LV6	Ручная					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	A	3 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	3 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	J	Ручная				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	L	3 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	L	Ручная				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	J	Ручная				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(T) 2.4L L4 LD9	N	Ручная				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	A					√	√	√	√	√	
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	L					√	√	√	√	√	
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	N					√	√	√	√	√	
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W					√	√	√	√	√	
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(X) 3.4L V6 LQ1						√	√	√	√	√	
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(3) Oldsmobile				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(4) Buick				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	F	Ручная				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	G					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	(3) Oldsmobile				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	(4) Buick				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	G					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(2) Pontiac				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47						√	√	√	√	√	
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(W) 4.3L V8 L99	B					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37						√	√	√	√	√	
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8						√	√	√	√	√	
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(P) 5.7L V8 LT1	B					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(P) 5.7L V8 LT1	D					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(P) 5.7L V8 LT1	F	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(P) 5.7L V8 LT1	F	Ручная				√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(P) 5.7L V8 LT1	Y					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(5) 5.7L V8 LT4	Y					√	√	√	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	A	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	×	×	
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	B	(1) Chevrolet	Дополнительная над увная система удер живания				×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	B	(4) Buick	Нагреватель и конд ционер				√	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	B	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания				×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	(3) Oldsmobile	Приборная панель (00004998)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	(3) Oldsmobile	Нагреватель и конд ционер (0000499A)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания (0000499B)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	(4) Buick	Нагреватель и конд ционер (0000499A)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания (0000499B)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	D						×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	E						×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile					×	√	×	×		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Remote Function Actuator (00004999)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Нагреватель и конд ционер (0000499A)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания (0000499B)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Приборная панель (00004998)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Remote Function Actuator (00004999)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Нагреватель и конд ционер (0000499A)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Дополнительная над увная система удер живания (0000499B)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Remote Function Actuator (00004999)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Нагреватель и конд ционер (0000499A)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Дополнительная над увная система удер живания (0000499B)				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	K						×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	L						×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	M						×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	(T) 2.4L L4 LD9				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	(M) 3.1L V6 L82				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	(T) 2.4L L4 LD9				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	(M) 3.1L V6 L82				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(4) Buick	(T) 2.4L L4 LD9				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(4) Buick	(M) 3.1L V6 L82				×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y						×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	A						×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	B	ABS					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	Delco/Bosch ABS					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	D	ABS/TCS					×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	ABS/TCS					×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	CVRSS/ALC					×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	F						×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	Delco/Bosch ABS					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	J						×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS/TCS					×	√	×	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	CVRSS/ALC					×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	L						×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	M						×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	N						×	√	×	×		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	S						×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	W						×	√	×	√		
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS					×	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	(3) Four Door Cab	4 Скорость Автомат ическая				√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	(3) Four Door Cab	Ручная				√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	(8) Two Door Utility	3 Скорость Автомат ическая				√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(6) 1.6L L4 L01	(8) Two Door Utility	Ручная				√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	×		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(4) 2.2L L4 LN2	S	Ручная				√	√	√	×		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1						√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	C	Ручная	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	G	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	K	Ручная	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	L					√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	M					√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW	Federal Выб росы		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	P	Ручная	Равно или б олее8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	S	Ручная				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	T	Ручная				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 4.3L V6 LB4	G					√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	S	Ручная				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LF6	T	Ручная				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	C	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	C	Ручная				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	G	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	K	4 Скорость Автомат ическая				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(K) 5.7L V8 L05	G	ДА				√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(K) 5.7L V8 L05	G	НЕТ				√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(K) 5.7L V8 L05	H	ДА				√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(K) 5.7L V8 L05	H	НЕТ				√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW	California В ыбросы		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW	Federal Выб росы		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ручная	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	C	Ручная	Равно или б олее8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW	California В ыбросы		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	G	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW	Federal Выб росы		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	4 Скорость Автомат ическая	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW	California В ыбросы		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	4 Скорость Автомат ическая	Равно или б олее8600 GVW	Federal Выб росы		√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ручная	Ниже 8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	K	Ручная	Равно или более8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	4 Скорость Автоматическая	Равно или более8600 GVW	California Выбросы		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	4 Скорость Автоматическая	Равно или более8600 GVW	Federal Выбросы		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	P	Ручная	Равно или более8600 GVW			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(S) 6.5L V8 L56	C	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	×		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(S) 6.5L V8 L56	K	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	×		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57						√	√	×	√		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	×		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	Ручная				√	√	√	×		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	G	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	×		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	×		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	Ручная				√	√	√	×		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	4 Скорость Автоматическая				√	√	√	×		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	P	Ручная				√	√	√	×		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(N) 7.4L V8 L19	G	ДА				√	√	×	√		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(N) 7.4L V8 L19	G	НЕТ				√	√	×	√		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(N) 7.4L V8 L19	H	ДА				√	√	×	√		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(N) 7.4L V8 L19	H	НЕТ				√	√	×	√		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(N) 7.4L V8 L19	P	ДА				√	√	×	√		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(N) 7.4L V8 L19	P	НЕТ				√	√	×	√		
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автоматическая	California Выбросы	Без воздушного насоса		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автоматическая	California Выбросы	С воздушным насосом		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	4 Скорость Автоматическая	Federal Выбросы			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Грузовик малой грузопод., MPV, незавершенное	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	C	Ручная				√	√	√	√	√	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автомат ическая	California В ыбросы	Без воздуш ного насоса		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автомат ическая	California В ыбросы	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	G	4 Скорость Автомат ическая	Federal Выб росы			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автомат ическая	California В ыбросы	Без воздуш ного насоса		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автомат ическая	California В ыбросы	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	4 Скорость Автомат ическая	Federal Выб росы			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	K	Ручная				√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автомат ическая	California В ыбросы	Без воздуш ного насоса		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автомат ическая	California В ыбросы	С воздушны м насосом		√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(J) 7.4L V8 L29	P	4 Скорость Автомат ическая	Federal Выб росы			√	√	√	√	√	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	E	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	×		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	×	×	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	×		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	×	×	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	√	×	×	
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	Дополнитель ная надувная система удер живания					√	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	E						×	√	×	√		
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	J						×	√	×	√		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	U						×	√	×	√		
(T) 1996	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(D) 5.7L V8 L05						√	√	×	√		
(T) 1996	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(A) 5.7L V8 L31	California Вы бросы					√	√	√	√	√	
(T) 1996	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(A) 5.7L V8 L31	Federal Выбр осы					√	√	√	√	√	
(T) 1996	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(P) 6.0L V8 LS0						√	√	×	×		
(T) 1996	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(Y) 6.5L V8 L57						√	√	×	√		
(T) 1996	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(Z) 6.5L V8 L65						√	√	√	×		
(T) 1996	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(M) 7.0L V8 LR0						√	√	×	×		
(T) 1996	Saturn	Трансмиссия	(8) 1.9L L4 L24						√	√	√	√		
(T) 1996	Saturn	Трансмиссия	(7) 1.9L L4 LL0						√	√	√	√		
(T) 1996	Saturn	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания						√	√	×	√		
(T) 1996	Saturn	Шасси							√	√	√			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(4) Buick	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(4) Buick	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(4) Buick	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	(4) Buick	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(2) Pontiac	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(2) Pontiac	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(2) Pontiac	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Опция НЕТ. 1						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 2						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 3						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 1						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 2						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 3						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Опция НЕТ. 2						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Опция НЕТ. 1						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 2						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 3						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 1						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 2						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 1 Оп ция 2					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 1 Оп ция 3					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 2 Оп ция 1					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 2 Оп ция 2					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 2 Оп ция 3					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 1 Оп ция 2					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 1 Оп ция 3					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 2 Оп ция 1					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 2 Оп ция 2					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 2 Оп ция 3					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 1 Оп ция 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 1 Оп ция 3					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 2 Оп ция 1					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 2 Оп ция 2					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брело к для ключе й 2 Оп ция 3					
(T) 1996	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Remote Function Actuator	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2					
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(1) Chevrolet	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(2) Pontiac	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(4) Buick	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(X) 3.4L V6 LQ1	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	ДА	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Опция НЕТ. 1								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 2								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 3								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 1								

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 2								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 3								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция 3								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	Особые ф-ции	Установка о пций	Опция эксп орта							
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Фун кциональны й тест							
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	ABS	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	ABS	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS/Ma gnasteer	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(V) 1997	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS/Ma gnasteer	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(V) 1997	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш	Шасси	H	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(V) 1997	Груз-ик малои грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(1) Chevrolet	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(2) Pontiac	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(4) Buick	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	ДА	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	ДА	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	ДА	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	G	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	ДА	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	ДА	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	ДА	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	НЕТ	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Опция НЕТ. 1								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 2								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 3								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 1								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 2								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 3								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Опция 3								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	Установка опций	Опция экспорта							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Опция НЕТ. 1						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Установка да тчика						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка о пций	Язык							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка о пций	Установка д атчика							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Противоугонная без опасность автомоби	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Установка да тчика						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка о пций	Язык							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка о пций	Установка д атчика							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Функ циональный тест						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	BCM Програ ммирование						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Функ циональный тест						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	BCM Програ ммирование						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(1) 3.8L V6 L67	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(1) 3.8L V6 L67	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Функ циональный тест						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(1) 3.8L V6 L67	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	BCM Програ ммирование						
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Фун кциональны й тест							
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS/TCS BLW ICCS2	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS/TCS BLW ICCS2	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS/Ma gnasteer	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(W) 1998	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS/Ma gnasteer	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Pick Up	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	ZN4	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Utility	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Pick Up	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	ZN4	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Utility	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	H	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(W) 1998	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Шасси	H	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический выпуск								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(1) Chevrolet	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(1) Chevrolet Venezuela	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(2) Pontiac	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(M) 3.1L V6 L82	W	(4) Buick	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	(4) Buick	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	(4) Buick	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	(4) Buick	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	G	(4) Buick	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	ДА	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	(3) Oldsmobile	НЕТ	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	ДА	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	НЕТ	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Опция НЕТ. 0								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 2								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 1 Опция 3								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 1								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализация	Установка опций	Брелок для ключей 2 Опция 2								

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 3								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция 3								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(3) Oldsmobile	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 1 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Брелок для к лючей 2 Опц ия 3						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	Активация удаленно й ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция НЕТ. 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен ие						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Установка да тчика						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка о пций	Язык							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка о пций	Установка д атчика							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Противоугонная без опасность автомоби	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен ие						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Установка да тчика						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка о пций	Язык							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка о пций	Установка д атчика							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	BCM Програ ммирование						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Функ циональный тест						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(H) 3.5L V6 LX5	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(H) 3.5L V6 LX5	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Функ циональный тест						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(H) 3.5L V6 LX5	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	BCM Програ ммирование						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Функ циональный тест						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	BCM Програ ммирование						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(1) 3.8L V6 L67	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(1) 3.8L V6 L67	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Функ циональный тест						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	(1) 3.8L V6 L67	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	BCM Програ ммирование						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Функ циональный тест						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Новый VIN						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(M) 3.1L V6 L82	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	BCM Програ ммирование						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Функ циональный тест						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Новый VIN						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(K) 3.8L V6 L36	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	BCM Програ ммирование						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(1) 3.8L V6 L67	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(1) 3.8L V6 L67	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Брелок для ключей Функциональный тест						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(1) 3.8L V6 L67	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Новый VIN						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	(1) 3.8L V6 L67	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	BCM Программирование						
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический выпуск								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS/TCS BLW ICCS2	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	ABS/TCS BLW ICCS2	Особые ф-ции	Автоматический выпуск								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS/Magnasteer	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(X) 1999	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS/Magnasteer	Особые ф-ции	Автоматический выпуск								
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	C	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(F) 6.5L V8 L65	K	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Envoy	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Pick Up	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Utility	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Envoy	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Pick Up	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Utility	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Шасси	E	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Шасси	E	Особые ф-ции	Автоматический выпуск									
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Шасси	H	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Шасси	H	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический выпуск								
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Шасси	J	Особые ф-ции	Автоматический выпуск									

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(X) 1999	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ачо	Шасси	J	Особые ф-ци и	Автоматический тес т									
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(1) Chevrolet	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(1) Chevrolet	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N	Без воздушного нас оса	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N	С воздушным насос ом	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W	Без воздушного нас оса	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W	С воздушным насос ом	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	Без воздушного нас оса	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	С воздушным насос ом	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	Без воздушного нас оса	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	С воздушным насос ом	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WF Impala	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Без воздушного насоса	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Без воздушного насоса	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Без воздушного насоса	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	Без воздушного насоса	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Без воздушного насоса	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер	Особые ф-ции	Установка о пций	После надд ува							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция НЕ Т. 1								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 1 О пция 2								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 1 О пция 3								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 1								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 2								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 3								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция 3								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	Особые ф-ции	Установка о пций	Опция эксп орта							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Перso нализа цияОп ция					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Bose Диспл ей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Bose Диспл ей					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Bose Диспл ей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Задний инте грационный блок	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Вспо м. над дув					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Калибровка компрессора кондиционера						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Калибровка компрессора кондиционера						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Навигация Радио	Особые ф-ции	Установка опций	TV представл.						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальн ое противоуг онное устрой ство						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Калиброва компрессора кондиционер а						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок панели инстру ментов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Навигация Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TV представ л.						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен ие						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен ие						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Malibu	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци и					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци и					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци й					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци й					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Фун кциональны й тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Новый VIN							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Фун кциональны й тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Новый VIN							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	DRP/ABS/TC S	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	DRP/ABS/TC S	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	DRP/ABS/TC S	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	DRP/ABS/TC S	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	J	Особые ф-ци и	Автоматический тес т									
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	DRP/ABS/TCS/VSE S/BLW	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	Особые ф-ци и	Автоматический тес т									
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(Y) 2000	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS/Ma gnasteer	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(Y) 2000	Грузовик малой грузопод., MPV, незаверш анно	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушн ого насоса	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушны м насосом	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Униве рсальн ое про тивоуг онное устрой ство					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспор та					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Униве рсальн ое про тивоуг онное устрой ство					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспор та					
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Программи рование Бр елока для к лючей								
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Программи рование Бр елока для к лючей								
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Программи рование Бр елока для к лючей								
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Программи рование Бр елока для к лючей								

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(H) Oldsmobile APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Противоугонная без опасность автомоби ля	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опция экспо рта						
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	E	Gasoline	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	E	Gasoline	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	H	DRP/ABS/TC S	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	J	Особые ф-ц и	Автоматический тес т									
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	J	Особые ф-ц и	Автоматический вы пуск									
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	U	Особые ф-ц и	Автоматический тес т									
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	U	Особые ф-ц и	Автоматический вы пуск									
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	X	Особые ф-ц и	Автоматический тес т									
(Y) 2000	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	X	Особые ф-ц и	Автоматический вы пуск									
(Y) 2000	Saturn	Шасси	Z	Особые ф-ц и	Автоматический тес т									
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(1) Chevrolet	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	G	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	W	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	Без воздушного нас оса	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	С воздушным насос ом	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	Без воздушного нас оса	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	С воздушным насос ом	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Y	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер	Особые ф-ции	Установка о пций	После надд ува							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция НЕ Т. 1								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 1 О пция 2								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 1 О пция 3								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 1								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 2								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 3								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция 3								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграцион ный блок щи тка управлен ия	Особые ф-ции	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграцион ный блок щи тка управлен ия	Особые ф-ции	Установка о пций	Разные опц ии 1							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграцион ный блок щи тка управлен ия	Особые ф-ции	Установка о пций	ПерсонализацияОпция							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграцион ный блок щи тка управлен ия	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер DIM								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок панели инструменто в	Особые ф-ции	Установка о пций	После надд ува							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализа ция	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализа ция	Установка опций	Водитель 1 Окно пасса жира блоки ровка								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализа ция	Установка опций	Водитель 2 Повторная калибровка памяти								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализа ция	Установка опций	Водитель 2 Окно пасса жира блоки ровка								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Радио	Особые ф-ции	Установка о пций	LED проти воугонная б локировка							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Задний интег рационный б лок	Особые ф-ции	Установка о пций	Блокировка "Валет"							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Bose Дисплей					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Окно пассажира блокировка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Окно пассажира блокировка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Bose Дисплей					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Считпоток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Окно пассажира блокировка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Окно пассажира блокировка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Bose Дисплей					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Задний интеграционный блок	Особые ф-ции	Установка опций	Вспом. наддув					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Окно пассажира блокировка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Окно пассажира блокировка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Дополнитель ная надувная система удер живания	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальн ое противоуг онное устрой ство						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Калиброва компрессора кондиционер а						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давлени ем в шинах						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок панели инстру ментов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальн ое противоуг онное устрой ство						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Калиброва компрессора кондиционер а						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок панели инстру ментов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Навигация Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TV представ л.						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальн ое противоуг онное устрой ство						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Калиоровка компрессора кондиционер а						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок панели инстру ментов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Навигация Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TV представ л.						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен ие						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давлени ем в шинах						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомо биля						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен ие						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давлени ем в шинах						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомо биля						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци й					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выключ атель барда чка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Радио	Особые ф-ц ии	Реакция част оты баса						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци й					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выключ атель барда чка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Радио	Особые ф-ц ии	Реакция част оты баса						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци й					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выключ атель барда чка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Радио	Особые ф-ц ии	Реакция част оты баса						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци й					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Радио	Особые ф-ц ии	Реакция част оты баса						
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Фун кциональны й тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Новый VIN							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Фун кциональны й тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Новый VIN							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	DRP/ABS/TC S	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	G	DRP/ABS/TC S	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HP) LeSabre Custom	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HR) LeSabre Limited	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HX) Bonneville SE	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HT) Bonneville SLE	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HZ) Bonneville SSEi	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	J	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(1) 2001	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(R) 5.7L V8 L31 Топливо двух видов	Особые ф-ции	Особые ф-ции (PCM)	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	Без полного привода	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	С полным приводом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом	Без полного привода	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом	С полным приводом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K pickup only)	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K pickup only)	4 Скорость А втоматическ ая	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K pickup only)	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K pickup only)	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Без управления акти вированной дроссел ьной заслонки	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	С управлением акти вированной дроссел ьной заслонки	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управлен ия активиров анной дроссе льной заслон ки	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлени ем активиров анной дроссе льной заслон ки	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ниже 8600 GVW	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Равно или бо лее8600 GVW	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	263 NVG Ра здаточная к оробка	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	263 NVG Ра здаточная к оробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Ручная	263 NVG Ра здаточная к оробка	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	263 NVG Ра здаточная к оробка	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	263 NVG Ра здаточная к оробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	263 NVG Ра здаточная к оробка	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18 3500 HD Only	4 Скорость А втоматическ ая	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18 3500 HD Only	Ручная	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле	Особые ф-ц ии	Повторная калибровка нагревателя							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED против оугонная бло кировка						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле	Особые ф-ц ии	Повторная калибровка нагревателя							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED против оугонная бло кировка						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Униве рсальн ое про тивоуг онное устрой ство					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После надува					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После надува					
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	L	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей								
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	M	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей								
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	S	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей								
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	T	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей								
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	E	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	H	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	J	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	U	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(1) 2001	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	X	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(E) 8.1L V8 L18 Предназначенн. LPG	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Особые ф-ции (PCM)	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(E) 8.1L V8 L18 Предназначенн. LPG	Ручная	Особые ф-ции	Особые ф-ции (PCM)	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(1) 2001	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(1) 2001	Saturn	Шасси	Z	Особые ф-ции	Автоматический тес									
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	G	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(H) 3.5L V6 LX5	W	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	Без воздушного насоса	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	Без воздушного насоса	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	Без воздушного насоса	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	F	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Y	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер	Особые ф-ции	Установка о пций	После надд ува							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция НЕ Т. 1								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 1 О пция 2								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 1 О пция 3								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 1								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 2								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 3								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция 3								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	E	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(1) Chevrolet	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(K) 3.8L V6 L36	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	F	(2) Pontiac	(G) 5.7L V8 LS1	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграцион ный блок щи тка управлен	Особые ф-ции	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграцион ный блок щи тка управлен	Особые ф-ции	Установка о пций	Разные опц ии 1							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграцион ный блок щи тка управлен ия	Особые ф-ции	Установка о пций	ПерсонализацияОпция							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграцион ный блок щи тка управлен ия	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер DIM								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок панели инструменто в	Особые ф-ции	Установка о пций	После надд ува							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализа ция	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализа ция	Установка опций	Водитель 1 Окно пасса жира блоки ровка								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализа ция	Установка опций	Водитель 2 Повторная калибровка памяти								

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализа ция	Установка опций	Водитель 2 Окно пасса жира блоки ровка								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Радио	Особые ф-ции	Установка о пций	LED проти воугонная б локировка							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Задний интег рационный б лок	Особые ф-ции	Установка о пций	Блокировка "Валет"							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Дополнитель ная надувная система удер живания	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер DIM								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Противоугон ная безопасн ость автомоб иля	Особые ф-ции	DTC Mask								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Перso нализа цияОп ция					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Перso нализа цияОп ция					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Задний инте грационный блок	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Вспо м. над дув					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Перso нализа цияОп ция					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Повторная к алибровка па мяти						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Повторная к алибровка па мяти						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Калибровка компрессора кондиционера						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Калибровка компрессора кондиционера						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальн ое противоуг онное устрой ство						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Калибровка компрессора кондиционер а						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок панели инстру ментов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка опций	Пункт продажи							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный блок щитка управлени	Особые ф-ции	Установка опций	Правостороннее управлен						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Левостороннее управление Персонализация						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Параметры переключения скоростей						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка опций	Пункт продажи							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установлен новый BCM	Конфигурация опции					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установлен новый BCM	Пункт продажи					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализация	Установка опций	Задержка режима подсветки фар						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализация	Установка опций	Режим автоматической блокировки дверей						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализация	Установка опций	Режим удаленной проверки звука						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A98)						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Радио	Особые ф-ц ии	Реакция част оты баса						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци и					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A98)						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Радио	Особые ф-ц ии	Реакция част оты баса						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци и					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Радио	Особые ф-ц ии	Реакция част оты баса						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци й					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Радио	Особые ф-ц ии	Реакция част оты баса						
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Фун кциональны й тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(3) Oldsmobile	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Брелок для ключей Функциональный тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдверный купе/седан	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдверный купе/седан	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдверный купе/седан	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдверный купе/седан	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC					
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	E	Delco/Bosch ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	G	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HP) LeSabre Custom	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HR) LeSabre Limited	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HX) Bonneville SE	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HY) Bonneville SLE	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HZ) Bonneville SSEi	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	J	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KD) Deville	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KE) DHS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KF) DTS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KS) Seville SLS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	K	(KY) Seville STS	DRP/ABS/TCS/VSES/BLW	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(2) 2002	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(R) 5.7L V8 L31 Топливо двух видов	Особые ф-ции	Особые ф-ции (PCM)	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(R) 5.7L V8 L31 Предназначенн. LPG	Особые ф-ции	Особые ф-ции (PCM)	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	Особые ф-ции	Особые ф-ции (PCM)	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов	Особые ф-ции	Особые ф-ции (PCM)	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	Без полного привода	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	С полным приводом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(2) 2002	Грузовик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом	Без полного привода	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушны м насосом	С полным приводом	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ниже 8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ных	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ниже 8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Ниже 8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	4 Скорость Автомат ическая	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, G only)	Равно или бо лее8600 GVW	Ручная	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Без управления акти вированной дроссел ьной заслонки	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	С управлением акти вированной дроссел ьной заслонки	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(M) 5.0L V8 L30	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Без управлен ия активиров анной дроссе льной заслон ки	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлени ем активиров анной дроссе льной заслон ки	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управлен ия активиров анной дроссе льной заслон ки	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлени ем активиров анной дроссе льной заслон ки	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Ниже 8600 GVW	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Равно или бо лее8600 GVW	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	California Вы бросы	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	California Вы бросы	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Federal Выбр осы	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Federal Выбр осы	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18 3500 HD Only	4 Скорость А втоматическ ая	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18 3500 HD Only	Ручная	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле	Особые ф-ц ии	Повторная к алибровка на гревателя						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле	Особые ф-ц ии	Повторная к алибровка на гревателя						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле	Особые ф-ц ии	Повторная калибровка нагревателя							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED против оугонная бло кировка						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Приборная панель на в етровом сте кле	Особые ф-ц ии	Повторная к алибровка на гревателя						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Приборная панель на в етровом сте кле	Особые ф-ц ии	Повторная к алибровка на гревателя						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Приборная панель н а ветровом стекле	Особые ф-ц ии	Повторная калибровка нагревателя							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED против оугонная бло кировка						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Нагреватель и конд иционер	Особые ф-ц ии	Установлен новый HVAC							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	Нагреватель и кондиционер	Особые ф-ции	Установлен новый HVAC							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	Нагреватель и кондиционер	Особые ф-ции	Установлен новый HVAC							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После надува					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После надува					
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Нагреватель и кондиционер	Особые ф-ции	Установлен новый HVAC							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Нагреватель и конд иционер	Особые ф-ц ии	Установлен новый HVAC							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Нагреватель и конд иционер	Особые ф-ц ии	Установлен новый HVAC							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Программи рование Бр елока для к лючей								
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Программи рование Бр елока для к лючей								
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Очистить сче тчик действу ющих неисп равностей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Очистить сче тчик действу ющих неисп равностей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Очистить сче тчик действу ющих неисп равностей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Очистить сче тчик действу ющих неисп равностей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Очистить сче тчик действу ющих неисп равностей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Очистить сче тчик действу ющих неисп равностей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Очистить сче тчик действу ющих неисп равностей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Очистить сче тчик действу ющих неисп равностей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	E	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	H	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	J	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	U	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	V	Особые ф-ции	Автоматический тест									
(2) 2002	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	X	Особые ф-ции	Автоматический тест									

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(2) 2002	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(E) 8.1L V8 L18 Предназ наченн. LPG	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Особые ф-ц ии (PCM)	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(E) 8.1L V8 L18 Предназ наченн. LPG	Ручная	Особые ф-ц ии	Особые ф-ц ии (PCM)	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(2) 2002	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость А втоматическ ая	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматичес кая	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Saturn	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(2) 2002	Saturn	Кузов	J	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	SUV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	SUV	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(2) 2002	Saturn	Кузов	Z	S-Серии	Средство автомобил ьной спутниковой с	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци							
(2) 2002	Saturn	Шасси	Z	S-Серии	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(6) 2.2L L4 L42 Alternative Fuel	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	N	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(2) Pontiac	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	W	(4) Buick	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	N	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	W	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	Без воздушного нас оса	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	C	С воздушным насос ом	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	Без воздушного нас оса	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	H	С воздушным насос ом	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(1) Chevrolet	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(2) Pontiac	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	W	(4) Buick	С воздушны м насосом	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	C	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	H	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(2) Pontiac	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	W	(4) Buick	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(C) 4.0L V8 L47	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ци и	Трансмиссия управл ение на выходе	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Y	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Y	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Нагреватель и кондицион ер	Особые ф-ции	Установка о пций	После надд ува							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Блок памяти сидений	Особые ф-ции	Отключени е башни ре мня безопас ности DTC								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция НЕ Т. 1								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 1 О пция 2								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 1 О пция 3								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 1								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 2								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Брелок для ключей 2 О пция 3								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Персонализа ция	Установка опций	Опция 3								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	C	Дополнитель ная надувная система удер живания	Особые ф-ции	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен ие						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчик втор жения Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчик втор жения Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачтик накл она Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачтик накл она Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог аварийн ой сигнализа ции Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог аварийн ой сигнализа ции Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Длинная вол на						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода региона						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Поиск трафф ика						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DG) CTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчик втор жения Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчик втор жения Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачтик накл она Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачтик накл она Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог аварийн ой сигнализа ции Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог аварийн ой сигнализа ции Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Длинная вол на						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода региона						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Поиск трафф ика						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DM) CTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчик втор жения Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчик втор жения Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачтик накл она Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачтик накл она Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог аварийн ой сигнализа ции Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог аварийн ой сигнализа ции Шаг 2						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Длинная вол на						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода региона						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Поиск трафф ика						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DR) CTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчик втор жения Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчик втор жения Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачтик накл она Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачтик накл она Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог аварийн ой сигнализа ции Шаг 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог аварийн ой сигнализа ции Шаг 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Длинная вол на						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода региона						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Поиск трафф ика						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	D	(DU) CTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграционн ый блок щи тка управлен	Особые ф-ции	Установка о пций	Пункт прод ажи							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграционный блок щитка управлен	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграционный блок щитка управлен ия	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Интеграционный блок щитка управлен ия	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Блок панели инструменто	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Окно пассажира блокировка								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Повторная калибровка памяти								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Окно пассажира блокировка								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Задний интеграционный блок	Особые ф-ции	Установка опций	Блокировка "Валет"							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	G	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HX) Bonneville SE	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Окно пассажира блокировка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Окно пассажира блокировка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HY) Bonneville SLE	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Окно пассажира блокировка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Окно пассажира блокировка						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установка модуля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Задний интеграционный блок	Особые ф-ции	Установка опций	Вспом. надув					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(2) Pontiac	(HZ) Bonneville SSEi	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Окно пассажира блокировка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Окно пассажира блокировка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HP) LeSabre Custom	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Повторная к алибровка па мяти						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Повторная к алибровка па мяти						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	H	(4) Buick	(HR) LeSabre Limited	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Optra	Иммобилай зер	Программи рование	Иммобилаиз ер Программ ирование кл юча						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Optra	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Optra	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Cavalier	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(1) Chevrolet	Cavalier	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	J	(2) Pontiac	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM серий ный номер в BCM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Сотовый телефон	Особые ф-ц ии	Управление рулевым ко лесом телеф он							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальн ое противоуг онное устрой ство						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Блок панели инстру ментов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KD) Deville	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Сотовый телефон	Особые ф-ц ии	Управление рулевым ко лесом телеф он							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальн ое противоуг онное устрой ство						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Блок панели инстру ментов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KE) DHS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Сотовый телефон	Особые ф-ц ии	Управление рулевым ко лесом телеф он							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальн ое противоуг онное устрой ство						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Блок панели инстру ментов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KF) DTS	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Сотовый телефон	Особые ф-ц ии	Управление рулевым ко лесом телеф он							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен ие						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KS) Seville SLS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Сотовый телефон	Особые ф-ц ии	Управление рулевым ко лесом телеф он							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 1						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Правосторон нее управлен ие						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левосторонн ее управлени е Персонализ ация						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип автомоб иля						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Параметры п ереключения скоростей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Персонализация	Установка о пций	Пункт прод ажи							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	K	(KY) Seville STS	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Optra	Иммобилай зер	Программи рование	Иммобилаиз ер Программ ирование кл юча						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Optra	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(1) Chevrolet	Optra	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	N	(3) Oldsmobile	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Иммобилайзер	Программи рование	Иммобилай зер Програм мирование ключа							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Иммобилайзер	Программи рование	Диагностич еский ключ							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	S	(1) Chevrolet	Иммобилайзер	Программи рование	Переключе ние на нейт ральную							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	T	(1) Chevrolet	Иммобилайзер	Программи рование	Иммобилай зер Програм мирование ключа							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	T	(1) Chevrolet	Иммобилайзер	Программи рование	Диагностич еский ключ							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	T	(1) Chevrolet	Иммобилайзер	Программи рование	Переключе ние на нейт ральную							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	U	(1) Chevrolet	Иммобилайзер	Программи рование	Иммобилай зер Програм мирование ключа							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	U	(1) Chevrolet	Иммобилайзер	Программи рование	Диагностич еский ключ							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	U	(1) Chevrolet	Иммобилайзер	Программи рование	Переключе ние на нейт ральную							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци и					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци и					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци и					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфи гураци я опци и					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Задержка ре жима подсве тки фар						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Режим удале нной провер ки звука						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Операц ия						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Датчик удара						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	CTD Выклю чатель барда чка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Полиция Оп ция (RPO A08)						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Персонализ ация	Установка о пций	Система опо вещения о ло вушке						
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(2) Pontiac	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Фун кциональны й тест							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	W	(4) Buick	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(1) Двухдвер ный купе/сед ан	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(2) Двухдвер ный Hatchback/Li ftback	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Автоматическая	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах DTC					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдвер ный автомоб иль с откидн ым верхом	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Кузов	Y	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Ручная	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC					
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	C	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	D	(DG) CTS	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	D	(DM) CTS	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	D	(DR) CTS	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	D	(DU) CTS	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	G	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HP) LeSabre Custom	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HR) LeSabre Limited	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HX) Bonneville SE	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HY) Bonneville SLE	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	H	(HZ) Bonneville SSEi	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	J	(1) Chevrolet	Cavalier	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	J	(2) Pontiac	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(1) Chevrolet	Malibu	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(1) Chevrolet	Alero (Экспорт)	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(2) Pontiac	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	N	(3) Oldsmobile	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WF Impala	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WH Impala LS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WW Monte Carlo LS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(1) Chevrolet	WX Monte Carlo SS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	W	(4) Buick	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(3) 2003	Пассажирский автомобиль	Шасси	Y	ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. G van	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов G van	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	Без полного привода	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Без воздушного насоса	С полным приводом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом	Без полного привода	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	С воздушным насосом	С полным приводом	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	4 Скорость Автоматическая	Равно или более 8600 GVW	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(W) 4.3L V6 L35	Ручная	Равно или более 8600 GVW	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Двухколесный привод	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	4 Скорость Автоматическая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	4 Скорость Автоматическая	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	4 Скорость Автоматическая	Двухколесный привод	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (C/K, only)	Ручная	Двухколесный привод	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3 (G Van)	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла								
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW	2 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW	Электронное переключение скоростей/Ручное переключение скоростей	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW	Двухколесный привод	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	4 Скорость А втоматическ ая	BorgWarner	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	2 Скорость А ктив.	Envoy XL	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	2 Скорость А ктив.	TrailBlazer EXT	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	2 Скорость А ктив.	SSR	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Двухколесны й привод	Envoy XL	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Двухколесны й привод	TrailBlazer EXT	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Двухколесны й привод	SSR	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	AWD	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	AWD	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	BorgWarner	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Avalanche\E nvoy	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Avalanche\E nvoy	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	BorgWarner	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	California В ыбросы	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Federal Выб росы	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	AWD	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Ниже 8600 GVW	263 NVG Ра здаточная к оробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	2 Скорость Актив.	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Электронно е переключе ние скорост ей/Ручное п ереключени е скоростей	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	BorgWarner	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	Двухколесн ый привод	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	263 NVG Ра здаточная к оробка	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Равно или более 8600 GVW	263 NVG Ра здаточная к оробка	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Электронное перекл ючение скоростей/Р учное переключение скоростей	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	BorgWarner	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	California Выбросы	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	California Выбросы	263 NVG Ра здаточная к оробка	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	Federal Выбросы	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	Federal Выбросы	263 NVG Ра здаточная к оробка	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	California Выбросы	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	California Выбросы	263 NVG Ра здаточная к оробка	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Federal Выбросы	Двухколесн ый привод	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Federal Выбросы	263 NVG Ра здаточная к оробка	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость А втоматическ ая	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	2 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Двухколесный прив од	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	263 NVG Раздаточн ая коробка	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Автоматическая	Радио	Особые ф-ции	Код страны						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установлен новый BCM	Пункт продажи					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Персонализация	Установка опций	Режим автоматической блокировки дверей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(5) Buick	Ручная	Радио	Особые ф-ции	Код страны						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(7) Pontiac	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(7) Pontiac	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установлен новый BCM	Пункт продажи						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(7) Pontiac	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(7) Pontiac	Персонализация	Установка опций	Режим автоматической блокировки дверей							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	A	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установлен новый BCM	Пункт продажи					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Персонализация	Установка опций	Режим автоматической блокировки дверей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	B	(5) Buick	Автоматическая	Радио	Особые ф-ции	Код страны						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установлен новый BCM	Пункт продажи					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Персонализация	Установка опций	Режим автоматической блокировки дверей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(5) Buick	Ручная	Радио	Особые ф-ции	Код страны						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установлен новый BCM	Пункт продажи						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Персонализация	Установка опций	Режим автоматической блокировки дверей							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	B	(7) Pontiac	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	C	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Грузовик	Express/Savana	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	G	(T) GMC Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Express/Savana	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(C) Chevrolet Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Express/Savana	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(T) GMC Грузовик	Быстрый доступ /Savana Pro	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Повторная калибровка памяти						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Hearse	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	Установка опций	Опция экспорта					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Повторная калибровка памяти						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	H	(E) Cadillac незавершено	Limousine	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	Установка опций	Опция экспорта					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Программ ование всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Программ ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Программ ование всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Программ ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Программ ование всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Программ ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Программ ование всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Гру зовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	K	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	L	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей								
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	M	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей								
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений								
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей								
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	N	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей								
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	S	S/T Классик	Блок управления кузовом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Bravada	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	Envoy XL	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	TrailBlazer EXT	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Кузов	T	S/T Классик	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	U	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(H) Oldsmobile APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	V	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(H) Oldsmobile APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(M) Pontiac APV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Кузов	X	(N) Chevrolet MPV	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	E	Особые ф-ц ии	Автоматический тес т									
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	H	(E) Cadillac н езавершено	Hearse	DRP/ABS/T CS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	H	(E) Cadillac н езавершено	Limousine	DRP/ABS/T CS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	J	Особые ф-ц ии	Автоматический тес т									
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	N	ABS	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	U	Особые ф-ц ии	Автоматический тес т									
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	V	Особые ф-ц ии	Автоматический тес т									
(3) 2003	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Шасси	X	Особые ф-ц ии	Автоматический тес т									
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость А втоматическ ая	Over 8600 GVW	BorgWarner	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость А втоматическ ая	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	C6/C7/C8	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	C6/C7/C8	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	D - C Серии	Приборная п анель	Особые ф-ции	Установить SDM Серий ный номер в IPC								
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	D - C Серии	Дополнитель ная надувная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM								
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	D - C Серии	Дополнитель ная надувная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC								

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	Hummer H-1	Верхний уро вень Радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Предупредит ельный звуко вой сигнал Settings	Преду преди тельн ый зву ковой сигнал Level					
(3) 2003	Средний грузоп од. Грузовик	Кузов	Hummer H-1	Верхний уро вень Радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Код страны						
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматичес кая	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	A	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	A	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлен ие на выход е	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	A	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	A	Изменяемая трансм иссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(3) 2003	Saturn	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	A	Изменяемая трансм иссия	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлен ие на выход е	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(3) 2003	Saturn	Кузов	A	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LS)	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Saturn	Кузов	J	(LW)	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(3) 2003	Saturn	Кузов	Z	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(3) 2003	Saturn	Кузов	Z	Дополнитель ная надувная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM								
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр оограм миров ание к люча					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр оограм миров ание к люча					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Трансмиссия	(6) 2.2L L4 L42 Alternative Fuel	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Шасси	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокировочная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокировочная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Шасси	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Alero (Экспорт)	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Alero (Экспорт)	Шасси	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Иммобилайзер	Программи рование	Диагностич еский ключ							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Иммобилайзер	Программи рование	Переключе ние на нейт ральную							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Иммобилайз ер Программ ирование кл юча						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Иммобилайз ер Программ ирование кл юча						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфигурац ия опции						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Задержка ре жима подсв етки фар							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Режим авто матической блокировки дверей							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Режим удал енной прове рки звука							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	CTD Опера ция							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	CTD Датчи к удара							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	CTD Выкл ючатель бар дачка							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Полиция О пция (RPO A98)							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Система оп овещения о ловушке							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	(G) 5.7L V8 LS1	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(1) Двухдверный купе/седан	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Автоматическая	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(1) Двухдверный купе/седан	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(2) Двухдверный Hatchback/Liftback	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Ручная	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах DTC				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Шасси	ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	(F) 2.2L L4 L61	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксессуары	(F) 2.2L L4 L61	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксессуары	(F) 2.2L L4 L61	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксессуары	(F) 2.2L L4 L61	Панель инструментов	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксессуары	(F) 2.2L L4 L61	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксессуары	(8) 3.5L V6 LX9	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксессуары	(8) 3.5L V6 LX9	Панель инструментов	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Трансмиссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Шасси	DRP/ABS/T CS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Трансмиссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Повторная к алибровка па мяти						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Повторная к алибровка па мяти						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Шасси	DRP/ABS/T CS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Трансмиссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Повторная к алибровка па мяти						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Повторная к алибровка па мяти						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Задний инте грационный блок	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Вспо м. над дув					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Шасси	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Шасси	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Шасси	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Код страны						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	Автоматическая	(G) 5.7L V8 LS1	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	Ручная	(G) 5.7L V8 LS1	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(4) 3.8L V6 L32	С Тар сдвиг	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(4) 3.8L V6 L32	Без Тар сдв иг	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Нагреватель и конд иционер	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Трансмисси я	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(3) Oldsmobile	Шасси	Особые ф-ци и	Автоматический тес т									
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установить SDM серий ный номер в BCM							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Нагреватель и конд иционер	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок памяти сидени й	Особые ф-ц ии	Отключени е башни ре мня безопас ности DTC							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установить язык							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Опция НЕ Т. 1							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Брелок для ключей 1 О пция 2							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Брелок для ключей 1 О пция 3							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Брелок для ключей 2 О пция 1							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Брелок для ключей 2 О пция 2							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Брелок для ключей 2 О пция 3							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Опция 3							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Особые ф-ц ии	Установить SDM серий ный номер в BCM							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Шасси	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Трансмиссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Шасси	DRP/ABS/T CS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Трансмиссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Повторная к алибровка па мяти						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Повторная к алибровка па мяти						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Шасси	DRP/ABS/T CS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED против оугонная бло кировка						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	Трансмиссия управление н а выходе	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Пункт прода жи				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Разны е опци и 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Право сторон нее уп равлен ие				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля			
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля			
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Длинная волна				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Опции кода региона				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Поиск трафф ика				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Разны е опци и 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Право сторон нее уп равлен ие				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Персо нализа цияОп ция				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Датчи к втор жения Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Датчи к втор жения Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Дачти к накл она Ш аг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Дачти к накл она Ш аг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	TPM Опция включ ение				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ци и	Устан овить SDM Серий ный н омер DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Модуль две ри(ей)	Блок двери в одителя	Особы е ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля			
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Модуль две ри(ей)	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля			
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Радио	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Длинн ая вол на				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Радио	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Радио	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Поиск трафф ика				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля			
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля			
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Длинная волна				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считать DTC	Очистить DTC	Считать поток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Опции кода региона				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Поиск трафф ика				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	(7) 3.6L V6 LY7	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля			
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем ы предпочтений					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Длинная волна				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Опции кода региона				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Поиск трафф ика				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(M) 2.6L V6 LY9	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля			
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля			
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем ы предпочтений					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Длинная волна				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Опции кода региона				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Поиск трафф ика				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	(N) 3.2L V6 LA3	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TPM Опция включ ение					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Длинн ая вол на					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Поиск трафф ика					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Tire Rotation Procedure						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Униве рсальн ое про тивоуг онное устрой ство					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Униве рсальн ое про тивоуг онное устрой ство					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					
(4) 2004	Пассажирский автомобильный	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Парам етры п ерекл ючени я скор остей					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Право сторон нее уп равлен ие					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левос торон нее уп равлен ие Пер сонал изация					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Парам етры п ерекл ючени я скор остей					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KS) Seville SLS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Право сторон нее уп равлен ие					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Левос торон нее уп равлен ие Пер сонал изация					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Параметры переключения скоростей					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KY) Seville STS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	RCDLR	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	RCDLR	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	RCDLR	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	RCDLR	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	RCDLR	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	RCDLR	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая Transmission	Особые ф-ц ии	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(4) 2004	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Параллельный гибрид	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации															Производитель:	GM
															Версия ПО:	V8.8
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Верхний уровень Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации										Производитель:		GM		
										Версия ПО:		V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации															Производитель:	GM
															Версия ПО:	V8.8
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	E	Шасси	Особые ф-ции	Автоматический тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	Альтернати вные виды т оплива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	J	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Ниже 8600 GVW	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Равно или бо лее8600 GVW	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Ниже 8600 GVW	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Равно или бо лее8600 GVW	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovani е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovani е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovani е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovani е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovani е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovani е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovani е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации															Производитель:	GM
															Версия ПО:	V8.8
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	M	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	M	Кузов	Блок управления кузовом	Особые ф-ц ии	Программирование Брелока для ключей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ц ии	Программирование Брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	S10	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ц ии	Программирование Брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ц ии	Программирование Брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ц ии	Установка с системы предпочтений					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ц ии	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	SSR	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	S10	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	4 Кнопка выбора	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Параллельный гибрид	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации															Производитель:	GM
															Версия ПО:	V8.8
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации										Производитель:	GM			
										Версия ПО:	V8.8			
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации										Производитель:		GM		
										Версия ПО:		V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре диназначенн. CNG	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре диназначенн. CNG	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Ниже 8600 GVW	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Равно или бо лее8600 GVW	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Ниже 8600 GVW	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Равно или бо лее8600 GVW	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации															Производитель:	GM
															Версия ПО:	V8.8
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации										Производитель:		GM		
										Версия ПО:		V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	L	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	M	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ованиі е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	1 Скорость А ктив.	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ованн е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	4 Кнопка выбора	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Jimmy	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Jimmy	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованиe Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованиe Бре лока д ля кл ючей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлени е на выходе	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлени е на выходе	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	1 Скорость Актив.	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(P) 5.3L V8 LM4	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овить язык				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации															Производитель:	GM
															Версия ПО:	V8.8
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**	
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации										Производитель:		GM		
										Версия ПО:		V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи		Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира		Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлени е на выходе	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлени е на выходе	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 2					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчи к втор жения Шаг 1					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчи к втор жения Шаг 2					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 1					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 2					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 1					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TPM Опция включ ение					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Управ ление электр онной подвес кой					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Модуль две ри(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Модуль две ри(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Dimmi ng Delay					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 2					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчи к втор жения Шаг 1					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчи к втор жения Шаг 2					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 1					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 2					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 1					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TPM Опция включ ение					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Управ ление электр онной подвес кой					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Модуль две ри(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Модуль две ри(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Средство ав томобильно й спутников ой связи	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Дополнит ельная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	Блок управления да влением в шинах	Особые ф-ц ии	Tire Rotation Procedure							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овить язык				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем ы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем ы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем ы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка систем ы предпочтений				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Грузовик	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(C) Chevrolet Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(T) GMC Гр узовик	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особы е ф-ци и	Устан овка с истем ы пред почте ний				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	(6) Cadillac	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Повторная калибровка памяти							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	Установка опций	Опция экспорта						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа /давления шины							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Датчик поворота/перемещения шин							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Установить RFA							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Установить IPC							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Повторная калибровка памяти							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	Установка опций	Опция экспорта						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Датчик поворота/перемещения шин							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Установить RFA							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Установить IPC							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(H) Oldsmobile APV	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(H) Oldsmobile APV	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	T	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений					
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Синхронизация IPC и SIR							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Средство автомобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Код страны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	V	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(H) Oldsmobile APV	X	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Режим авто матической блокировки дверей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED против оугонная бло кировка						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Режим авто матической блокировки дверей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED против оугонная бло кировка						
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	V	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	V	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	V	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	X	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	X	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	X	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	U	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	V	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	X	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхрониза ция IPC и SIR							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	X	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установить язык							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Блок двери пассажи ра	Особые ф-ц ии	Программи рование инд ивидуально го брелока д ля ключей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	Блок двери пассажи ра	Особые ф-ц ии	Программи рование все х брелоков для ключей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	Средство автомобил ьной спутниковой с вязи	Особые ф-ц ии	Установить язык							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	Блок двери пассажи ра	Особые ф-ц ии	Программи рование инд ивидуально го брелока д ля ключей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	Блок двери пассажи ра	Особые ф-ц ии	Программи рование все х брелоков для ключей							
(4) 2004	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Шасси	ABS	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ц ии	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(1) 6.6L V8 LB7 Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	ДА	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	НЕТ	Ручная	Особые ф-ци и	Систе ма сро ка слу жбы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(4) 2004	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(P) 2.0L L4 LSJ	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлен ие на выход е	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Изменяемая трансм иссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Saturn	A	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Изменяемая трансм иссия	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлен ие на выход е	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(4) 2004	Saturn	A	Кузов	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Программи рование Бр елока для к лючей	Добавить/уб рать Брело к для ключе й							
(4) 2004	Saturn	A	Кузов	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(4) 2004	Saturn	A	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Радио Уста новить								
(4) 2004	Saturn	J	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Saturn	J	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Saturn	J	Кузов	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Программи рование Бр елока для к лючей	Добавить/уб рать Брело к для ключе й							
(4) 2004	Saturn	J	Кузов	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(4) 2004	Saturn	Z	Трансмисси я	(D) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Saturn	Z	Трансмисси я	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Блок управле ния кузовом	Особые ф-ции	Программи рование Бр елока для к лючей	Добавить/уб рать Брело к для ключе й							
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Средство авт омобильной спутниковой связи	Особые ф-ции	Установка с истемы пре дпочтений								
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Радио Уста новить								
(4) 2004	Saturn	Z	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM								
(4) 2004	Workhorse	5 - P32 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Workhorse	5 - P32 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы масла	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(V) 4.8L V8 LR4	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(R) 5.7L V8 L31	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(4) 2004	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы масла	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы масла	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Workhorse	7 - W52 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(4) 2004	Workhorse	7 - W52 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы масла	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Стояночный тормоз	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Регулятор двигателя	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Регулятор двигателя	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Антифриз двигателя	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Антифриз двигателя	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Двигатель Электрич.	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Двигатель Электрич.	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Двигатель Электрич.	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	Двигатель Электрич.	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия /коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка системы предпочтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Персонализация	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	ДА	Антиблокировчная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокировчная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокировчная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Optra	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокировчная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Cavalier	Шасси	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Иммобилаиз ер Программ ирование кл юча						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр оограм миров ание к люча					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(7) 1.4L L4 L95	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр оограм миров ание к люча					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр оограм миров ание к люча					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр оограм миров ание к люча					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(3) 1.8L L4 L79	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(8) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(P) 1.8L L4 L79	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Кузов	(Z) 2.0L L4 L34	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	ДА	Антиблокировчная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	ДА	НЕТ	Антиблокировчная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	ДА	Антиблокировчная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Optra	Шасси	НЕТ	НЕТ	Антиблокировчная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Классик	Шасси	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Иммобилайзер	Программи рование	Иммобилай зер Програм мирование ключа							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Иммобилайзер	Программи рование	Диагностич еский ключ							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	Иммобилайзер	Программи рование	Переключе ние на нейт ральную							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Иммобилайз ер Программ ирование кл юча						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(6) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Иммобилайз ер Программ ирование кл юча						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	(U) 1.6L L4 L91	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Конфигурац ия опции						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Задержка ре жима подсв етки фар							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Режим авто матической блокировки дверей							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Режим удал енной прове рки звука							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	CTD Опера ция							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	CTD Датчи к удара							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	CTD Выкл ючатель бар дачка							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Звуковой ре жим гудка							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Полиция О пция (RPO A98)							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Система оп овещения о ловушке							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая	Особые ф-ц ии	Блок управл ения HVAC	После надду ва Опция						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и акке ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка системы предпочтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Система развлечени й	Установка модуля	Навигация Радио	Предупредит ельный звуко вой сигнал Level						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Система развлечени й	Установка модуля	Радио	Предупредит ельный звуко вой сигнал Level						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумento в	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумento в	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(F) 2.2L L4 L61	Особые ф-ц ии	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(8) 3.5L V6 LX9	Особые ф-ц ии	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	(P) 2.0L L4 LSJ	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	(F) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Стояночный тормоз	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Регулятор двигателя	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Антифриз двигателя	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Антифриз двигателя	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Двигатель Электри ч.	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Двигатель Электри ч.	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Двигатель Электри ч.	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	Двигатель Электри ч.	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Гудок	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Персонализация	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Трансмиссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Перс онализа цияОп ция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Посл е надду ва					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HX) Bonneville SE	Шасси	DRP/ABS/T CS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Трансмиссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Окно пассажира блокировка						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Повторная калибровка памяти						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Окно пассажира блокировка						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Кузов	Противоугонная безопасность автомобиля	Особые ф-ции	DTC Mask						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HY) Bonneville SLE	Шасси	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Трансмиссия	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ных	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Повторная к алибровка па мяти						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Задний инте грационный блок	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Вспо м. над дув					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Кузов	Противоуго нная безопа сность авто мобиля	Особые ф-ц ии	DTC Mask						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	H	(HZ) Bonneville GXP	Шасси	DRP/ABS/T CS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей	Добавить/уб рать Брелок для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в BCM							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	J	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Иммобилаиз ер Программ ирование кл юча						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	12-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Иммобилаиз ер Программ ирование кл юча						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Переключен ие на нейтра льную						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	16-Pin DLC	Иммобилай зер	Программи рование	Диагностиче ский ключ						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей	Добавить/уб рать Брелок для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	N	Шасси	Особые ф-ции	Автоматиче ский тест								
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Код страны						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	Иммобилайзер	Программи рование	Иммобилай зер Програм мирование ключа							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	Иммобилайзер	Программи рование	Диагностич еский ключ							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	Иммобилайзер	Программи рование	Переключе ние на нейт ральную							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Проце дура и зучени я	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Трансмиссия управление н а выходе	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Проце дура и зучени я	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Особые ф-ци и	Блок у правле ния HVAC	После надду ва Оп ция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последующая Опция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(4) 3.8L V6 L32	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последующая Опция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(4) 3.8L V6 L32	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(4) 3.8L V6 L32	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(C) 5.3L V8 LS4	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последующая Опция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последующая Опция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(4) 3.8L V6 L32	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(4) 3.8L V6 L32	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(4) 3.8L V6 L32	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(4) 3.8L V6 L32	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка передач	(2) 3.8L V6 L26	С Тар сдвиг	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(2) 3.8L V6 L26	Без Тар сдв иг	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(4) 3.8L V6 L32	С Тар сдвиг	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(4) 3.8L V6 L32	Без Тар сдв иг	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка пер едач	(C) 5.3L V8 LS4	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Seats	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Seats	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Seats	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Seats	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(C) 5.3L V8 LS4	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка системы предпочтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументов	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленновый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленновый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Трансмиссия	(K) 3.8L V6 L36	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Трансмиссия	(1) 3.8L V6 L67	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Нагреватель и кондиционер	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок памяти сидений	Особые ф-ции	Отключение башни ремня безопасности DTC							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	C	Шасси	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После надува					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Окно пассажира блокировка						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 2 Окно пассажира блокировка						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HP) LeSabre Custom	Шасси	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После надува					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализация	Установка опций	Водитель 1 Повторная калибровка памяти						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 1 Окно пассаж ира блокиров ка						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Повторная к алибровка па мяти						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Персонализ ация	Установка о пций	Водитель 2 Окно пассаж ира блокиров ка						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	(HR) LeSabre Limited	Шасси	DRP/ABS/T CS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Авто матическая	Особые ф-ц ии	Блок у правле ния HVAC	После надду ва Оп ция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Ручна я	Особые ф-ц ии	Блок у правле ния HVAC	После надду ва Оп ция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Авто матическая	Особые ф-ц ии	Блок у правле ния HVAC	После надду ва Оп ция				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Ручна я	Особые ф-ци и	Блок у правле ния HVAC	После надду ва Оп ция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор д вигателя	Особые ф-ци и	Блок у правле ния дв игател ем	управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор д вигателя	Особые ф-ци и	Блок у правле ния дв игател ем	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия/коробка передач	(2) 3.8L V6 L26	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Seats	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Seats	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Посленалдуа Опция				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	управление на выходе	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	ТАС Система	Изучение переустановки холостого хода			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия/коробка передач	(2) 3.8L V6 L26	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Система осв ещения	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Seats	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Stationary Windows	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовая связь	Установка м одуля	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Круиз-контроль	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Гудок	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Панель инструментов	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Система осв ещения	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Seats	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Stationary Windows	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Трансмиссия	(J) 3.1L V6 LG8	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Century	Шасси	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Длинная волна					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Опции кода региона					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Поиск траффика					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правостороннее управление					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик накл она Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик накл она Шаг 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварий ной сигнализ ации Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварий ной сигнализ ации Шаг 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включ ение					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Длинная волна					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Опции кода региона					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Поиск трафф ика					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка системы предпочтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TPM Опция включ ение					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Длинн ая вол на					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Поиск трафф ика					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия	(S) 5.7L V8 LS6	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Право сторон нее уп равлен ие					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Перso нализа цияОп ция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчи к втор жения Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчи к втор жения Шаг 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TPM Опция включ ение					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Длинн ая вол					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Поиск трафф ика					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Tire Rotation Procedure						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	Особые ф-ц ии	Блок управле ния HVAC	Урове нь чув ствите льност и каче ства в оздуха					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	Особые ф-ц ии	Блок панели инструменто в	Урове нь чув ствите льност и каче ства в оздуха					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	TPM Режим изучения					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 1			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 2			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 3			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 4			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	TPM Р ежим изучен ия				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробк а передач	(A) 4.6L V8 LH2	Автоматиче ская Transmissio n	Особые ф-ци и	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установлен новый RCDLR	Шаг 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установлен новый RCDLR	Шаг 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	TPM Р ежим изучен ия					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	TPM Режим изучения					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	TPM Режим изучения					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	управление на выходе	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очистт DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 1			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 2			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:		GM			
									Версия ПО:		V8.8			
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установлен новый RCDLR	Шаг 1			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 2			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Автоматическая Transmission	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 1			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 2			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Автоматическая Transmission	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	TPM Р ежим изучен ия					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка с истем ы пред почте ний					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 3				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 4				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	TPM Р ежим изучен ия					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Запа зды вани е бл окир овки		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 1			
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 2			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:		GM		
									Версия ПО:		V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Tire Pressure Warning					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка комплектации						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KD) Deville	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновление						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт продажи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опции 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опции 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	ПерсонализацияОпция					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальное противоугонное устройство					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийный номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Tire Pressu re Warni ng					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KE) DHS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Трансмиссия управление н а выходе	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Трансмиссия управление н а выходе	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Униве рсальн ое про тивоуг онное устрой ство					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок у правле ния да влени ем в ш инах					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Парам етры п ерекл ючени я скор остей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Tire Pressu re Warni ng					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	(KF) DTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая	Особые ф-ц ии	Блок управл ения HVAC	После надду ва Опция						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ировать все б релок и для ключе й					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая Transmission	Особые ф-ц ии	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и акке ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и акке ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и акке ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и акке ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и акке ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей				
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(P) 2.0L L4 LSJ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей	Добавить/убрать Брелок для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Радио Установить							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Кузов	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей	Добавить/убрать Брелок для ключей						
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации							
(5) 2005	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	J	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Параллельный гибрид	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топливо двух видов	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Ниже 8600 GVW	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Изучение дат чика местопо ложения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Изучение дат чика местопо ложения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	ДА	3 Кнопка вы бора	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	НЕТ	3 Кнопка вы бора	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка выбора	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятором тягового усилия	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации										Производитель:		GM		
										Версия ПО:		V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	ДА		Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	НЕТ		Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	ДА		Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ		Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА	Особые ф-ци и		Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и		Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и		Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и		Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и		Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и		Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и		Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и		Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Изучение дат чика местопо ложения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управл ения давлен ием в шина	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Изучение дат чика местопо ложения						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Astro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Astro	Кузов	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Транс мисси я упра влени е на в ыходе	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Equinox	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	M	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	M	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Blazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ци и	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость А ктив.	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	4 Кнопка вы бора	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Blazer	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Параллельный гибрид	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные виды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Предназначенн. CNG	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ован ие инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приборная панель	Особые ф-ци и	Преде л скор ости а втомо биля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	ДА	3 Кнопка вы бора	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	НЕТ	3 Кнопка вы бора	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	ДА	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	НЕТ	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	ДА	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	Особы е ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	L	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	L	Кузов	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	M	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	M	Кузов	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Jimmy	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Jimmy	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Sonoma	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	1 Скорость А ктив.	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	4 Кнопка вы бора	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка вы бора	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	4 Кнопка выбора	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней двери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XUV	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл юче й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Jimmy	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл юче й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Sonoma	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	TAC Систе ма	Изучение пе реустановки холостого хо						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(E) 3.4L V6 LA1	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	TAC Систе ма	Изучение пе реустановки холостого хо да						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атической бл окировки две рей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	TAC Систе ма	Изучение пе реустановки холостого хо да						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	1 Скорость Актив.	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	ТАС Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ц ии	ТАС Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Тормоза	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Трансмиссия /коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Система развлечений	Установка модуля	Радио	Опции кода региона					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Панель инструментов	Особые ф-ции	Приборная панель	Режим региона Среднего Востока					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Верхний уровень Радио	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансм ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Тормоза	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансм ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система раз влечений	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о истечении				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о истечении				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о истечении				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 1					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 2					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 1					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TPM Опция включ ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Управ ление электр онной подвес кой					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Модуль две ри(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Модуль две ри(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Dimmi ng Delay					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспо рт ID					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тип ав томоб иля					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(6) Cadillac	E	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разны е опци и 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Персо нализа цияОп ция					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчи к втор жения Шаг 1					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Датчи к втор жения Шаг 2					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 1					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Дачти к накл она Ш аг 2					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 1					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TPM Опция включ ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Управ ление электр онной подвес кой					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Модуль две ри(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Модуль две ри(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSE S	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Шасси	Блок управления да влением в шинах	Особые ф-ц ии	Tire Rotation Procedure							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	HVAC	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	HVAC	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Тормоза	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система раз влечений	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт рументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Тормоза	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система раз влечений	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт рументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт струментов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт струментов	Установка модуля	Блок управле ния трансм ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансм ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансм ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Изменяемая трансмисси я	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Радио Уста новить							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлени е на выходе	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ц ии	Трансмисси я управлени е на выходе	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Разные опци и 2						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Универсальн ое противоуг онное устрой ство						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Интеграционный бл ок щитка управлени я	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер DIM							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Язык						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Экспорт ID						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блок управле ния давление м в шинах						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Пункт прода жи						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Блок панели инстру ментов	Особые ф-ц ии	Установка о пций	После надду ва						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в DIM							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления да влением в шинах	Особые ф-ц ии	Выбор типа /давления ш ины							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления да влением в шинах	Особые ф-ц ии	Датчик пов орота/перем ещения шин							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления да влением в шинах	Особые ф-ц ии	Установить RFA							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Шасси	Блок управления да влением в шинах	Особые ф-ц ии	Установить IPC							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Универсальное противоугонное устройство						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Язык						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Экспорт ID						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Блок управления давлением в шинах						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Установка опций	После наддува						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	DRP/ABS/TCS	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа /давления шины							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Датчик поворота/перемещения шин							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Установить RFA							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Установить IPC							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(M) Pontiac APV	A	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установлен новый BCM	Пункт продажи						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Режим авто матической блокировки дверей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED против оугонная бло кировка						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установлен новый BCM	Пункт прода жи						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Персонализация	Установка о пций	Режим авто матической блокировки дверей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED против оугонная бло кировка						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	B	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Тормоза	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(M) Pontiac APV	U	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система раз влечений	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт рументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Тормоза	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Двигатель	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Двигатель	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Трансмиссия/коробк а передач	Управление блокировкой переключ ения скорос тей	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ци и	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Сотовая свя зь	Установка м одуля	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Круиз-конт роль	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений	Установка м одуля	Радио	Опции кода р егиона				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Гудок	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Панель инт рументов	Особые ф-ци и	Прибо рная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Панель инт рументов	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Панель инт рументов	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Система осв ещения	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ци и	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка м одуля	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Круиз-конт роль	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Гудок	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Особые ф-ци и	Прибо рная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana SV6	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Трансмиссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Montana	Шасси	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Тормоза	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система раз влечений	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акце ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и акке ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Тормоза	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система раз влечений	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акке ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и акце ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Трансмиссия	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Синхронизац ия IPC и SIR						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Код страны						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка си стемы предп очтений						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Venture	Шасси	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский тест							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Тормоза	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Двигатель	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Двигатель	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Трансмиссия/коробк а передач	Управление блокировкой переключ ения скорос тей	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ци и	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Сотовая свя зь	Установка м одуля	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Круиз-конт роль	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Система раз влечений	Установка м одуля	Радио	Опции кода р егиона				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Гудок	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Панель инт рументов	Особые ф-ци и	Прибо рная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Панель инт рументов	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Панель инт рументов	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Система ось вещения	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Верхний ур овень Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ци и	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	PRL О бновл ение				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка м одуля	Блок и нтерф ейса с вязи а втомо биля	Устан овка к омпле ктаци и				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Круиз-конт роль	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Гудок	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Особые ф-ци и	Прибо рная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Панель инт срументов	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Кузов и аксессуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей				
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Uplander	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программи рование Бр елока для к лючей							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	HVAC	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Тормоза	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система раз влечений	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир оване ние Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир оване ние Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир оване ние Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир оване ние Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир оване ние Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Верхний уровень Ра дио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир оване ние Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Особые ф-ц ии	Приборная п анель	Режим регио на Сре днего Восто ка					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Навигация Радио	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Напом инани е о пр истеги вании					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Напом инани е о пр истеги вании					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Верхний уро вень Радио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Напом инани е о пр истеги вании					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Напом инани е о пр истеги вании					
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Кузов	Навигация Р адио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Шасси	ABS	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к									
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла							
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ции	TAC Систе ма	Изучение пе реустановки холостого х ода								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок задней подъем ной двери	Особые ф-ц ии	Программи рование все х брелоков для ключей								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок задней подъем ной двери	Особые ф-ц ии	Программи рование инд ивидуально го брелока д ля ключей								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Без HID фар	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок задней подъем ной двери	Особые ф-ц ии	Программи рование все х брелоков для ключей								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок задней подъем ной двери	Особые ф-ц ии	Программи рование инд ивидуально го брелока д ля ключей								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в BCM								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и								
(5) 2005	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	С HID фарам и	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление								
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла							
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Считпоток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Считпоток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(E) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла					
(5) 2005	Workhorse	5 - P32 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Workhorse	5 - P32 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Workhorse	1 - LF72 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Workhorse	1 - LF72 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(5) 2005	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(5) 2005	Workhorse	4 - P42 Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла							
(5) 2005	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Workhorse	7 - W52 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(5) 2005	Workhorse	7 - W52 Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(P) 2.0L L4 LSJ	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(P) 2.0L L4 LSJ	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(P) 2.0L L4 LSJ	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(P) 2.0L L4 LSJ	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия /коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка системы предпочтений						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Шасси	Антиблокировчная тормозная ситсема	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Стереть клю ч передатчик а	Стере ть 1 кл юч пе редатч ика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Стереть клю ч передатчик а	Стере ть2 кл юч пе редатч ика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Стереть клю ч передатчик а	Стере ть 3 кл юч пе редатч ика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Стереть клю ч передатчик а	Стере ть 4 кл юч пе редатч ика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Стереть клю ч передатчик а	Стере ть 5 кл юч пе редатч ика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Стереть клю ч передатчик а	Стере ть все ключи переда тчика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Установка модуля	Иммобилайз ер Программ ирование Function						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилай зер	Программир ование	Перек лючен ие на нейтра льную					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилай зер	Программир ование	Иммо билай зер Пр ограм миров ание к люча					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилай зер	Программир ование	Диагн остиче ский к люч					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Антифриз двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Антифриз двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WN Monte Carlo LTZ	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считывание DTC	Очистка DTC	Считывание потока данных	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления HVAC	После наддува Опция			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления HVAC	После наддува Опция			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Особые ф-ции	Приемник удаленного управления блокир. дверей	управление на выходе	Брелок для ключей Тест кнопки				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Регулятор д вигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Регулятор д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Регулятор д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Регулятор д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Антифриз д вигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Антифриз д вигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Антифриз д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Двигатель Электрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Двигатель	Двигатель Электрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WM Monte Carlo LT 3.5 Coupe	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ования Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ования Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Регулятор двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Регулятор двигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Антифриз двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Антифриз двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Антифриз д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ования Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ования Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлени я ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Регулятор д вигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Регулятор д вигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Регулятор д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Регулятор д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Регулятор д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Антифриз д вигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Антифриз д вигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Антифриз д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Двигатель Электрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Двигатель	Двигатель Электрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир วววววว

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Регулятор двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Регулятор двигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Антифриз двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Антифриз двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Антифриз д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Регулятор двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Регулятор двигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Антифриз двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Антифриз двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Антифриз двигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Антифриз двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк й				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Регулятор двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Регулятор двигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Антифриз двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Антифриз двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Антифриз двигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Антифриз двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Антифриз двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Двигатель Электрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Двигатель Электрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Двигатель Электрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Двигатель Электрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Двигатель	Двигатель Электрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления HVAC	После наддува Опция			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Особые ф-ции	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	управление на выходе	Брелок для ключей Тест кнопки				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Регулятор д вигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Регулятор д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Регулятор д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Регулятор д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Антифриз д вигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Антифриз д вигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Антифриз д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Двигатель Электрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Двигатель	Двигатель Электрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления HVAC	После наддува Опция			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Особые ф-ции	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	управление на выходе	Брелок для ключей Тест кнопки				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Регулятор д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Регулятор д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Регулятор д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Двигатель	Двигатель Электрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Особые ф-ции	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	управление на выходе	Брелок для ключей Тест кнопки				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Выбор типа/давления шин					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Регулятор д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Панель инт рументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Ситсема удерживан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Ситсема удерживан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(N) 3.5L V6 LZ4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(K) 3.5L V6 LZE	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(1) 3.9L V6 LZ9	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	CJ3 Двухзон ная HVAC, Р учная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	HVAC	HVAC Сист емы - Ручна я	(C) 5.3L V8 LS4	C67, Однозо нальная HVAC, Ручн ая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир วววววว

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Выбор типа/давления шин					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Тормоза	Антиблокировочная тормозная система	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Регулятор двигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Антифриз двигателя	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Антифриз д вигателя	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Двигатель	Двигатель Э лектрич.	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Круиз-конт роль	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(K) 3.5L V6 LZE	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	(C) 5.3L V8 LS4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Особые ф-ц ии	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	управ ление на вых оде	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(N) 3.5L V6 LZ4	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(K) 3.5L V6 LZE	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(C) 5.3L V8 LS4	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленновый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленновый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	TPM Режим изучения						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка изучения холостого хо ла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка изучения холостого хо ла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка изучения холостого хо ла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка изучения холостого хо ла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	TPM Режим изучения						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка системы предпочтений						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Система развлечений	Установка модуля	Навигация Радио	Предупредительный звуковой сигнал Level						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Система развлечений	Установка модуля	Радио	Предупредительный звуковой сигнал Level						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	TPM Режим изучения						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	TPM Режим изучения						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Особые ф-ц ии	Блок интер фейса связи автомобиля	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установить я зык						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в	(F) 2.2L L4 L61	Особые ф-ц ии	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрументо в	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(P) 2.0L L4 LSJ	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(F) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(F) 2.2L L4 L61	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия /коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка системы предпочтений						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Кузов	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	K	Шасси	Антиблокировчная т ормозная ситсема	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	Автоматиче ская	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	Автоматиче ская	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	Ручная	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	Ручная	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	Автоматиче ская	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	Автоматиче ская	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	Ручная	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	Ручная	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Тормоза	Стояночный тормоз	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Регулятор д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Антифриз д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Двигатель Э лектрич.	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Двигатель Э лектрич.	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия /коробка передач	(B) 2.4L L4 LE5	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия /коробка передач	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая Transmission	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Персонализация	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленовый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленовый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Код страны						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилайзер Программирование ключа						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Иммобилаизер Программирование ключа						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Диагностический ключ						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Программирование	Переключение на нейтральную						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Процедура изучения	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Процедура изучения	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ции	ТАС Система	Изучение переустановки холостого хода					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последдува Опция				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последдува Опция				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последующая Опция				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последующая Опция				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(4) 3.8L V6 L32	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последующая Опция					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(4) 3.8L V6 L32	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(4) 3.8L V6 L32	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(4) 3.8L V6 L32	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последующая Опция					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(4) 3.8L V6 L32	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(4) 3.8L V6 L32	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	Последующая Опция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	HVAC	(C) 5.3L V8 LS4	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(4) 3.8L V6 L32	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(C) 5.3L V8 LS4	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Тормоза	(C) 5.3L V8 LS4	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Регулятор д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Антифриз д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Двигатель Э лектрич.	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Двигатель Э лектрич.	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Регулятор д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Регулятор д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Антифриз д вигателя	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Двигатель Э лектрич.	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Двигатель Э лектрич.	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(4) 3.8L V6 L32	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Двигатель	(C) 5.3L V8 LS4	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка передач	(2) 3.8L V6 L26	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка передач	(4) 3.8L V6 L32	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия /коробка передач	(C) 5.3L V8 LS4	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Stationary Windows	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Стеклоочис титель/омы ватель Сист емы	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Круиз-конт роль	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Гудок	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Панель инт рументов	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Вход без кл юча	Установка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Система осв ещения	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Stationary Windows	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксе ссуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Противоуго нная безопа сность	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(4) 3.8L V6 L32	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов и аксессуары	(C) 5.3L V8 LS4	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	HVAC	HVAC Системы - Ручная	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(B) 2.4L L4 LE5	Двигатель Электрич.	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(8) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич.	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(B) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(8) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Ситсема удерживания	SIR	(3) Двухдверный автомобиль с откидным верхом	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	HVAC	(Y) 4.6L V8 LD8	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	HVAC	(Y) 4.6L V8 LD8	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Тормоза	(Y) 4.6L V8 LD8	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(Y) 4.6L V8 LD8	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(Y) 4.6L V8 LD8	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(Y) 4.6L V8 LD8	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Двигатель	(Y) 4.6L V8 LD8	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия /коробка передач	(Y) 4.6L V8 LD8	Автоматическая Transaxle	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без ключа	Особые ф-ции	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	управление на выходе	Брелок для ключей Тест кнопки				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(2) 3.8L V6 L26	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Вход без ключа	Особые ф-ции	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	управление на выходе	Брелок для ключей Тест кнопки				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов и аксессуары	(Y) 4.6L V8 LD8	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленновый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленновый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления ключом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления ключом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления ключом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления ключом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	управление на выходе	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия/коробка передач	(2) 3.8L V6 L26	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Seats	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Автома тическая	Особы е ф-ци и	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Автома тическая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Автома тическая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Ручная	Особы е ф-ци и	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Ручная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	HVAC Систе мы - Ручная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	HVAC Систе мы - Автома тическая	Особы е ф-ци и	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	HVAC Систе мы - Автома тическая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	HVAC Систе мы - Автома тическая	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	HVAC Систе мы - Ручная	Особы е ф-ци и	Блок у правле ния HVAC	После наддув а Опци я			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	HVAC Систе мы - Ручная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	HVAC	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	HVAC Систе мы - Ручная	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Тормоза	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	управление на выходе	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Двигатель	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия/коробка передач	(2) 3.8L V6 L26	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(7) 3.6L V6 LY7	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Панель инструментов	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Seats	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Stationary Windows	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(7) 3.6L V6 LY7	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушн ого насоса	Устан овка м одуля	Блок у правле ния тр ансми ссией	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Устан овка м одуля	Блок у правле ния ку зовом	Прогр аммир ование Брелок а для к лючей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC C система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	TAC C система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	ТАС Система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	ТАС Система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонее управление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Длинн ая вол на					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Поиск трафф ика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Задний инте грационный блок	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тар сд виг					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Tire Rotation Procedure						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Транс мисси я упра влени е на в ыходе	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	TAC C истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ци и	TAC C истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Транс мисси я упра влени е на в ыходе	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	ТАС Система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	ТАС Система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правостороннее управление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Длинная волна					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Опции кода региона					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Поиск трафф ика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Задний интеграционный блок	Особые ф-ции	Установка опций	Тар сдвиг					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Tire Rotation Procedure						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC C система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Особые ф-ции	TAC C система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правостороннее управление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Длинная волна					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Опции кода региона					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Поиск трафф ика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Задний интеграционный блок	Особые ф-ции	Установка опций	Тар сдвиг					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Tire Rotation Procedure						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TPM Опция включ ение					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Длинн ая вол на					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Поиск трафф ика					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Задний инте грационный блок	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тар сд виг					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Tire Rotation Procedure						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	HVAC	(A) 4.6L V8 LH2	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Тормоза	(A) 4.6L V8 LH2	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка сроки службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 1			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации								Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Двигатель	(A) 4.6L V8 LH2	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия/коробка передач	(A) 4.6L V8 LH2	Автоматическая Transmission	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Запа зды вани е бл окир овки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Запа зды вани е бл окир овки		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации										Производитель:		GM		
										Версия ПО:		V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очистт DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля		Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля		Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая б лок ировк а дв ерей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля		Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля		Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля		Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля		Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 1		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля		Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 2		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля		Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 3		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля		Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 4		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	TPM Р ежим изучен ия				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Круиз-конт роль	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запа зды вани е бл окир овки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Запа зды вани е бл окир овки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 4			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	TPM Р ежим изучен ия				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Запа зды вани е бл окир овки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 1			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленовый RCDLR	Шаг 1			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установлен новый RCDLR	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов и аксессуары	(A) 4.6L V8 LH2	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	HVAC	(7) 3.6L V6 LY7	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Тормоза	(7) 3.6L V6 LY7	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	управление на выходе	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленовый RCDLR	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленовый RCDLR	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Двигатель	(7) 3.6L V6 LY7	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия/коробка передач	(7) 3.6L V6 LY7	Автоматическая Transmission	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ково й ме хани зм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Водит ель 1	Запа зды вани е бл окир овки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Водит ель 1	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Водит ель 1	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Водит ель 1	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:		GM			
									Версия ПО:		V8.8			
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 4			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Задняя част ь кузова	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	TPM Р ежим изучен ия				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Круиз-конт роль	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Круиз-конт роль	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Задействование блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Задействование блокировки		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:		GM		
									Версия ПО:		V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очистт DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая б лок ировк а дв ерей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 1		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 2		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 3		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 4		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Двери	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	TPM Р ежим изучен ия				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Панель инт рументов	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Панель инт рументов	Установка м одуля	Блок у правле ния дв игател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запа зды вани е бл окир овки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Запа зды вани е бл окир овки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 4			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Вход без кл юча	Установка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	TPM Р ежим изучен ия				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очистт DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов и аксессуары	(7) 3.6L V6 LY7	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленный SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленный SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок панели инструментов	Уровень чувствительности и качества воздуха					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробк а передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматиче ская	Управление блокировкой переключени я скоростей	Устан овка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Вод ител ь 1	Автом атичес кая раз блокир овка дв ерей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробк а передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматиче ская	Управление блокировкой переключени я скоростей	Устан овка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Вод ител ь 1	Автом атичес кая раз блокир овка дв ерей П усково й меха низм	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробк а передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматиче ская	Управление блокировкой переключени я скоростей	Устан овка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Вод ител ь 1	Запазд ывание блокир овки	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробк а передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматиче ская	Управление блокировкой переключени я скоростей	Устан овка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Вод ител ь 1	Брелок для кл ючей в машин е преду прежде ние	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробк а передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматиче ская	Управление блокировкой переключени я скоростей	Устан овка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Вод ител ь 1	Пассив ная бл окиров ка двер ей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробк а передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматиче ская	Управление блокировкой переключени я скоростей	Устан овка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Вод ител ь 1	Пассив ная раз блокир овка дв ерей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробк а передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматиче ская	Управление блокировкой переключени я скоростей	Устан овка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Вод ител ь 2	Автом атичес кая раз блокир овка дв ерей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробк а передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматиче ская	Управление блокировкой переключени я скоростей	Устан овка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Вод ител ь 2	Автом атичес кая раз блокир овка дв ерей П усково й меха низм	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробк а передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматиче ская	Управление блокировкой переключени я скоростей	Устан овка м одуля	Прием ник уд аленн ого уп равлен ия бло кир. д верей	Перс онализ ация	Вод ител ь 2	Запазд ывание блокир овки	

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей	
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2		
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия/коробка передач	(D) 4.4L V8 LC3	6 Скорость Автоматическая	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации										Производитель:		GM		
										Версия ПО:		V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Персо нализа ция	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя част ь кузова	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей		Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установленновый RCDLR	Шаг 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	TPM Режим изучения					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	TPM Р ежим изучен ия					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установленный RCDLR	Шаг 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленный SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленный SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Особые ф-ции	Приемник удаленного управления блокир. дверей	управление на выходе	Брелок для ключей Тест кнопки					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Выбор типа/ давления ши ны						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Двигатель	Регулятор двигателя	Особые ф-ц ии	Блок управл ения двигат елем	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая Transaxle	Особые ф-ц ии	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Особые ф-ц ии	Блок интер фейса связи автомобиля	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установить я зык						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Система развлечени й	Установка модуля	Блок TV ан тенны	TV выбор ре гиона						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Особые ф-ц ии	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	управление на выходе	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Выбор типа/ давления ши ны						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия/коробка передач	Автоматическая Transmission	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
										Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	TPM Р ежим изучен ия						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Панель инт срументов	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая раз блокир овка д верей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локиро вка дв ерей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	TPM Р ежим изучен ия					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Особые ф-ции	Блок управления HVAC	После наддува Опция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	HVAC	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирова ние давлени я в шинах	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Тормоза	Антиблокировочная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия/коробка передач	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Задняя часть кузова	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	TPM Режим изучения					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перс онализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перс онализа ция	Водит ель 3 & 4	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перс онализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Двери	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	TPM Р ежим изучен ия					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перс онализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Перс онализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Вход без кл юча	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	TPM Р ежим изучен ия					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Персо нализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов и аксессуары	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	TPM Р ежим изучен ия					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Ситсема удержиан ия	Ремни безо пасности	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Ситсема удержиан ия	SIR	Установка модуля	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(P) 2.0L L4 LSJ	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(B) 2.4L L4 LE5	4 Скорость Автомат ическая	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Трансмисси я	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM								
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Кузов	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особые ф-ции	Установка к омплектаци и								
(6) 2006	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Кузов	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особые ф-ции	PRL Обнов ление								
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	HVAC	(D) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	HVAC	(D) 2.2L L4 L61	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	HVAC	(P) 2.4L L4 LE5	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	HVAC	(P) 2.4L L4 LE5	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Тормоза	(D) 2.2L L4 L61	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Тормоза	(D) 2.2L L4 L61	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Тормоза	(P) 2.4L L4 LE5	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Тормоза	(P) 2.4L L4 LE5	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Регулятор двигателя	(D) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Регулятор двигателя	(P) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Антифриз двигателя	(D) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Антифриз двигателя	(P) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Двигатель Электри ч.	(D) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Двигатель Электри ч.	(D) 2.2L L4 L61	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Двигатель Электри ч.	(P) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Двигатель	Двигатель Электри ч.	(P) 2.4L L4 LE5	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Трансмиссия /коробка пер едач	Управление блокир овкой переключени я скоростей	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Сотовая свя зь	Особые ф-ц ии	Блок интерф ейса связи ав томобиля	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Сотовая свя зь	Установка модуля	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овить язык					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Круиз-конт роль	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Гудок	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Панель инт рументов	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Вход без кл юча	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Система осв ещения	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Кузов и аксе ссуары	(D) 2.2L L4 L61	Противоуго нная безопа сность	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(D) 2.2L L4 L61	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Панель инструментов	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Вход без ключа	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	A	Кузов и аксессуары	(P) 2.4L L4 LE5	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	A	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данных	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель:	GM
		Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	3 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	С Регулятор ом тягового усилия	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Равно или б олее8600 GVW	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматическая	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла			
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	3 Кнопка в ыбора	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматическая	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматическая	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Трансмиссия управление н а выходе	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Кузов	Блок управления куз овом	Установка модуля	BCM Устан овить							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(C) Chevrolet Г рузовик	L	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(C) Chevrolet Г рузовик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	SSR	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Ручная	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	S	SSR	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(C) Chevrolet Грузовик	T	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer	Шасси	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ц ии	Выбор типа/ давления ши ны						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(C) Chevrolet Г рузовик	T	TrailBlazer EXT	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	Особые ф-ц ии	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о истечении				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о истечении				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о истечении				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL Обновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL Обновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL Обновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	Альтернативные ви ды топлива	(U) 6.0L V8 LQ4 Топ ливо двух в идов	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	С Регулятор ом тягового усилия	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	3 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	С Регулятор ом тягового усилия	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Ниже 8600 GVW	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	ДА	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	4 Скорость Автоматиче ская	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	Особы е ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	3 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	6 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	4 Скорость Автоматиче ская	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	ДА	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	НЕТ	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Особые ф-ции	Установка опций	Напоминание о пристегивании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(T) GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Особые ф-ции	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ции	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ции	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	S	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(8) 2.8L L4 LK5	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Трансмиссия	(6) 3.5L L5 L52	Ручная	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ованн е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	Контр оль на выход е двиг ателя	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ци и	TAC С истем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL O бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Особы е ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(T) GMC Груз овик	T	Envoy XL	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(L) 3.5L V6 LX9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	TAC Систе ма	Изучение пе реустановки холостого хо ла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованиe Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овлен новый BCM	Пункт прода жи				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атичес кой бл окиро вки дв ерей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Радио	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Радио	Особые ф-ци и	Код ст раны					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овить язык					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованиe Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овлен новый BCM	Пункт прода жи				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атичес кой бл окиро вки дв ерей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Радио	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Радио	Особые ф-ци и	Код ст раны					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	A	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овить язык					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(L) 3.5L V6 LX9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ц ии	TAC Систе ма	Изучение пе реустановки холостого хо да						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овлен новый BCM	Пункт прода жи				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атичес кой бл окиро вки дв ерей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Радио	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Радио	Особые ф-ци и	Код ст раны					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Автоматическая	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овлен новый BCM	Пункт прода жи				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Персонализ ация	Установка о пций	Режим автом атичес кой бл окиро вки дв ерей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Радио	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Радио	Особые ф-ци и	Код ст раны					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	B	Кузов	Ручная	(5) Buick	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овить язык					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Особые ф-ц ии	TAC Систе ма	Изучение пе реустановки холостого хо да						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	S	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Особые ф-ц ии	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	T	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Трансмиссия /коробка передач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Трансмиссия /коробка передач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Система развлечений	Верхний уровень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода региона					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(5) Buick	V	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акке ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акке ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акке ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Кузов и акке ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Особые ф-ц ии	Блок интер фейса связи автомобиля	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Система развлечени й	Верхний ур овень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Гудок	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(5) Buick	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ц ии	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ц ии	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Барабанный тормоз	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	C	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Особые ф-ции	Трансмиссия управление на выходе	Переустановить срок службы трансмиссионного масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Управление электронной подвеской						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Активация удаленной ф-ции	Особые ф-ции	Установка опций	Брелок для ключей Button Hold Time						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	E	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Tire Rotation Procedure							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е инди видуа льного брело ка для ключе й					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. Бараб анный торм оз	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW	Задн. диски тормозов	Блок управл ения давлен ием в шина х	Особые ф-ци и	Выбор типа/д авлен ия ши ны					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Равно или ниже 8600 GVW PHT	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(6) Cadillac	K	Шасси	Over 8600 GVW	Блок управления давлением в шина	Особые ф-ции	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(8) Saturn	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Трансмиссия /коробка передач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Трансмиссия /коробка передач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Система развлечений	Верхний уровень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода региона					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Особые ф-ц ии	Блок интер фейса связи автомобиля	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Система развлечени й	Верхний ур овень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Гудок	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансм ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансм ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансм ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка к омплектаци и							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(8) Saturn	Z	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	HVAC	HVAC Системы - А втоматическая	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Особые ф-ц ии	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	управление на выходе	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Выбор типа/ давления ши ны						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Тормоза	Антиблокировчная т ормозная ситсема	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Двигатель	Регулятор двигателя	Особые ф-ц ии	Блок управл ения двигат елем	TAC Систем а	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Трансмиссия /коробка пер едач	Автоматическая Transaxle	Особые ф-ц ии	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Особые ф-ц ии	Блок интер фейса связи автомобиля	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установить я зык						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Особые ф-ц ии	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	управление на выходе	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Hearse	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	HVAC	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Особые ф-ции	Приемник удаленного управления блокир. дверей	управление на выходе	Брелок для ключей Тест кнопки					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Подвеска	Регулирование давления в шинах	Установка модуля	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Выбор типа/давления шины						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Тормоза	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Двигатель	Регулятор двигателя	Особые ф-ции	Блок управления двигателем	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Двигатель	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Трансмиссия/коробка передач	Автоматическая Transaxle	Особые ф-ции	Блок управления трансмиссией	Переустановить срок службы трансмиссионного масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установить язык						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Особые ф-ц ии	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	управление на выходе	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Установка модуля	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Выбор типа/ давления ши ны						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	Установка модуля	Блок управл ения двигат елем	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(E) Cadillac не завершено	Limousine	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Трансмиссия управление н а выходе	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Кузов	Блок управления куз овом	Установка модуля	BCM Устан овить							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка с истемы пре дпочтений							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия /коробка передач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Трансмиссия /коробка передач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Система развлечени й	Верхний ур овень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Гудок	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент о в	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленовый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	U	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленовый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Трансмиссия /коробка передач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Трансмиссия /коробка передач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигате лем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Система развлечени й	Верхний ур овень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Гудок	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигате лем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигате лем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Трансмиссия /коробка передач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Система развлечений	Верхний уровень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода региона					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(M) Pontiac APV	X	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Автоматическая	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Системы - Ручная	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокировчная тормозная ситсема	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия /коробка передач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Трансмиссия /коробка передач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Система развлечений	Верхний уровень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода региона					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Напоминание о пристегивании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установленовый SDM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	U	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	HVAC	(1) 3.9L V6 LZ9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Тормоза	(1) 3.9L V6 LZ9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния двигател ем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Двигатель	(1) 3.9L V6 LZ9	Двигатель Электрич.	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Трансмиссия /коробка передач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Трансмиссия /коробка передач	(1) 3.9L V6 LZ9	Управление блокировкой переключения скоростей	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Особые ф-ции	Блок интерфейса связи автомобиля	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Круиз-контроль	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Система развлечений	Верхний уровень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода региона					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Гудок	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксессуары	Панель интсрументов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управления двигателем	Переустановка изучения холостого хода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигате лем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигате лем	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(1) 3.9L V6 LZ9	Установка модуля	Блок управле ния двигате лем	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	V	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Авто матическая	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	HVAC	(L) 3.5L V6 LX9	HVAC Сист емы - Ручна я	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Тормоза	(L) 3.5L V6 LX9	Антиблокир овчная торм озная ситсе ма	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Регулятор д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Антифриз д вигателя	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Двигатель	(L) 3.5L V6 LX9	Двигатель Э лектрич.	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Трансмиссия /коробка пер едач	(L) 3.5L V6 LX9	Управление блокировко й переключ ения скорос тей	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Особые ф-ц ии	Блок интер фейса связи автомобиля	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Система развлечени й	Верхний ур овень Радио	Установка модуля	Радио	Опции кода р егиона					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Гудок	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Система освещения	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния кузовом	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Противоугонная без опасность	(L) 3.5L V6 LX9	Установка модуля	Блок управле ния трансми ссией	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Кузов и аксе ссуары	Стеклоочиститель/о мыватель Системы	Установка модуля	Блок управл ения кузово м	Программ ирование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Напоминани е о пристеги вании						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(N) Chevrolet MPV	X	Ситсема уде рживания	SIR	Установка модуля	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUV	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Напом инани е о пр истеги вании				
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	Устан овка к омпле ктаци и					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H2	Кузов	SUT	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H2	Шасси	ABS	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	HVAC	HVAC Системы - Ру чная	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Подвеска	Регулирование давл ения в шинах	Особые ф-ц ии	Блок управл ения кузово м	Выбор типа/ давления ши ны						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Двигатель	Регулятор двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Двигатель	Антифриз двигателя	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Двигатель	Двигатель Электри ч.	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Особые ф-ц ии	Блок интер фейса связи автомобиля	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Сотовая связь	Установка модуля	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Круиз-контроль	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Двери	Особые ф-ц ии	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	Особые ф-ц ии	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Панель интсрумент ов	Установка модуля	Блок управл ения трансм иссией	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Вход без ключа	Особые ф-ц ии	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксе ссуары	Система освещения	Особые ф-ц ии	Блок управл ения кузово м	Программир ование Брел ока для ключ ей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксессуары	Stationary Windows	Особые ф-ции	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Особые ф-ции	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксессуары	Противоугонная безопасность	Установка модуля	Блок управления трансмиссией	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Кузов и аксессуары	Стеклоочиститель/омыватель Системы	Особые ф-ции	Блок управления кузовом	Программирование Брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Ситсема удерживания	Ремни безопасности	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установить SDM серийный номер в BCM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(R) Hummer	Hummer H3	Ситсема удерживания	SIR	Установка модуля	Дополнительная надувная система удерживания	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Особые ф-ции	TAC Система	Изучение переустановки холостого хода						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование индивидуального брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	LED противоугонная блокировка					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	Установка комплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	С HID фарами	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ции	Программирование всех брелоков для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование всех брелоков для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Особые ф-ц ии	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	(3) SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	Установка ко мплектации						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ачо	(3) SAAB	Кузов	Навигация Радио	С HID фарами	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматическая	Особые ф-ции	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ции	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ции	Система срока службы масла	Переустановка срока службы масла					
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	T - B7 Шасси	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла						
(6) 2006	Средний грузопод. Грузовик	(C) Chevrolet Грузовик	T - B7 Шасси	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ции	Контроль на выходе двигателя	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматическая	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ц ии	Контроль н а выходе дв игателя	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двига теля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Особые ф-ц ии	Система сро ка службы м асла	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(6) 2006	Workhorse	1 - LF72 Сери и	Трансмисси я	Особые ф-ц ии	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(6) 2006	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	6 Скорость А втоматическ ая	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(6) 2006	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	6 Скорость А втоматическ ая	Особые ф-ции	Система сро ка службы масла	Переустано вка срока сл ужбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(6) 2006	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	5 Скорость А втоматическ ая	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(6) 2006	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	5 Скорость А втоматическ ая	Особые ф-ции	Система сро ка службы масла	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(6) 2006	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(6) 2006	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	Особые ф-ци и	Система срока служ бы масла	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(6) 2006	Workhorse	7 - W52 Серии	Трансмисси я	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(6) 2006	Workhorse	7 - W52 Серии	Трансмисси я	Особые ф-ци и	Система срока служ бы масла	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(6) 2006	Workhorse	C - FE20 Сери и	Трансмисси я	Особые ф-ци и	Контроль на выходе двигателя	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(6) 2006	Workhorse	C - FE20 Сери и	Трансмисси я	Особые ф-ци и	Система срока служ бы масла	Переустано вка срока сл ужбы масла								
(6) 2006	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(V) 4.8L V8 LR4	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(6) 2006	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(6) 2006	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(6) 2006	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Особые ф-ции	Контроль н а выходе дв игателя	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(6) 2006	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Особые ф-ции	Система сро ка службы масла	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(P) 2.0L L4 LSJ	Блок управл ения трансм иссией	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Блок управления куз овом	Особые ф-ц ии	Miscellaneo us Test	Accessory Wheel Size У становить						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Переключен ие на нейтра льную						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Диагностиче ский ключ						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилай зер	Установка модуля	Иммобилаиз ер Программ ирование кл юча						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Переключен ие на нейтра льную						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Диагностиче ский ключ						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер	Установка модуля	Иммобилаиз ер Программ ирование кл юча						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Блок управле ния давление м в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Блок управле ния давление м в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние бл окиро вки да тчика давлен ия в ш инах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Блок управле ния давление м в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Блок управле ния давление м в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние бл окиро вки да тчика давлен ия в ш инах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Блок управле ния давление м в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Блок управле ния давление м в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние бл окиро вки да тчика давлен ия в ш инах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Блок управле ния давлени ем в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	J	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Блок управле ния давлени ем в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние бл окиро вки да тчика давлен ия в ш инах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ц ии	Переключе ние на нейт ральную							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ц ии	Диагностич еский ключ							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилай зер Програм мирование ключа							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Шасси	Bosch	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	K	Шасси	Teves	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCO L	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Переключен ие на нейтра льную						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCO L	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Диагностиче ский ключ						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCO L	Иммобилай зер	Установка модуля	Иммобилайз ер Программ ирование кл юча						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Переключен ие на нейтра льную						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Диагностиче ский ключ						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер	Установка модуля	Иммобилайз ер Программ ирование кл юча						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Блок управле ния давлени ем в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	ДА	Блок управле ния давлени ем в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние бл окиро вки да тчика давлен ия в ш инах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Блок управле ния давлени ем в шинах	Особы е ф-ци и	Изуче ние да тчика место полож ения				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Bosch	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	ДА	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	ДА	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	N	Шасси	Teves	НЕТ	НЕТ	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть 1 ключ передатчика					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть2 ключ передатчика					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть 3 ключ передатчика					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть 4 ключ передатчика					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть 5 ключ передатчика					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть все ключи передатчика					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Установка модуля	Иммобилайз ер Программ ирование Function						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Перек лючен ие на нейтра льную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Диагн остиче ский к люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Устан овка м одуля	Имм о билай зер Пр оград мров ание к люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Перек лючен ие на нейтра льную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Диагн остиче ский к люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Устан овка м одуля	Имм о билай зер Пр оград мров ание к люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Перек лючен ие на нейтра льную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Диагн остиче ский к люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Иммобилайз ер	Устан овка м одуля	Имм о билай зер Пр оград мров ание к люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Перек лючен ие на нейтра льную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Диагн остиче ский к люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Устан овка м одуля	Имм о билай зер Пр оград мров ание к люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Перек лючен ие на нейтра льную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/L iftback	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Диагн остиче ский к люч				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	S	Aveo	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(5) Четырехдверный седан	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	T	Кузов	(6) Четфрехдверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздушного насоса	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушным насосом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WJ Monte Carlo LS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздушного насоса	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушным насосом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WK Monte Carlo LT	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WL Monte Carlo SS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздушного насоса	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушным насосом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WB Impala LS	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Трансмиссия	(R) 3.9L V6 LZ8	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WC Impala LT	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WD Impala SS	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Трансмиссия	(R) 3.9L V6 LZ8	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WS Impala Police Sedan	Кузов	C67, Одноз ональная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушным насосом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WT Impala LT 3.5 Sedan	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Трансмиссия	(R) 3.9L V6 LZ8	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	W	WU Impala LTZ	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Трансмиссия	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Дополнительная надувная система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Блок управления кузовом	Установка модуля	После наддува Опция						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово	Установка модуля	После надду ва Опция						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(1) Chevrolet	Z	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Miscellaneous Test	Accessory Wheel Size Установить						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Обороты двигателя/дроссельной заслонки	Изучение переустановки холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Обороты двигателя/дроссельной заслонки	Изучение переустановки холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 2						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 3						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 4						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	M	Шасси	(X) 2.0L L4 LNF	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Радио	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Код страны						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Перек лючен ие на нейтра льную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Диагн остиче ский к люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW2000_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Устан овка м одуля	Имм о билай зер Пр оград мров ание к люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Перек лючен ие на нейтра льную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Диагн остиче ский к люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_P ROTOCOL	Иммобилайз ер	Устан овка м одуля	Имм о билай зер Пр оград мров ание к люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Перек лючен ие на нейтра льную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Иммобилайз ер	Особы е ф-ци и	Диагн остиче ский к люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PRO TOCOL	Иммобилайз ер	Устан овка м одуля	Имм о билай зер Пр оград мров ание к люча				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	G3	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный седан	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный седан	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический люч				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный седан	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование люча				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный седан	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический люч				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(5) Четырех дверный се дан	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW2000_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	T	Wave	Кузов	(6) Четфрех дверный Hatchback/Liftback	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(4) 3.8L V6 L32	Блок управл ения трансм иссией	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С Тар сдвиг	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С Тар сдвиг	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без Тар сдв иг	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без Тар сдв иг	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(2) Pontiac	Z	Кузов	Aura	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	H	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 3				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 2				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(4) Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Задний интеграционный блок	Особые ф-ции	Установка опций	Тар сдвиг					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Tire Rotation Procedure						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DM) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Задний интеграционный блок	Особые ф-ции	Установка опций	Тар сдвиг					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Tire Rotation Procedure						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DP) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	5 Скорость Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Блог аварийной сигнализации Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	TPM Опция включение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установить SDM Серийный номер DIM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Модуль двери(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ции	Установка опций	Тип автомобиля				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Задний интеграционный блок	Особые ф-ции	Установка опций	Тар сдвиг					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Tire Rotation Procedure						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в DIM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DR) CTS	Шасси	DRP/ABS/TCS/VSES	Особые ф-ции	Автоматический тест						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LS2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Пункт продажи					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Разные опции 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Правосторонне управление					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	ПерсонализацияОпция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Датчик вторжения Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграционный блок щитка управления	Особые ф-ции	Установка опций	Дачтик наклона Шаг 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Блог а варий ной си гнализ ации Шаг 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установка о пций	TPM Опция включ ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Интеграцио нный блок щитка упра вления	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серийн ый номер DIM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери водителя	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Модуль две ри(ей)	Блок двери пассажира	Особые ф-ци и	Устан овка о пций	Тип ав томоб иля				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Задний инте грационный блок	Особые ф-ц ии	Установка о пций	Тар сд виг					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Tire Rotation Procedure						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в DIM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DN) CTS-V	Шасси	DRP/ABS/T CS/VSES	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий тест						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Трансмиссия	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ци и	Урове нь чув ствите льност и каче ства в оздуха					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:		GM			
									Версия ПО:		V8.8			
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Счит DTC**	**Очист DTC**	**Счит поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ци и	Урове нь чув ствите льност и каче ства в оздуха					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DC) STS-V8	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ци и	Урове нь чув ствите льност и каче ства в оздуха					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации															Производитель:	GM
															Версия ПО:	V8.8
Годы	**Идентификация автомобиля**									**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**	
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перс онализ ация	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 3				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ци и	Урове нь чув ствите льност и каче ства в оздуха					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 3				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DW) STS	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Трансмиссия	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ци и	Урове нь чув ствите льност и каче ства в оздуха					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок панел и инструме нтов	Особые ф-ци и	Уровень чувствительности качества воздуха					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запазд ывани е блок ировки			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локиро вка дв ерей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая раз блокир овка д верей Пуско вой ме ханизм			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Запазд ывани е блок ировки			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Брелок для кл ючей в машин е пред упреж дение			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локиро вка дв ерей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Пасси вная р азблок ировка дверей			
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 3				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 4				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	D	(DX) STS-V	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Трансмиссия	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок TV антенны	Установка модуля	TV блокировка региона						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок TV антенны	Установка модуля	TV выбор региона						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок TV антенны	Установка модуля	TV блокировка региона						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок TV антенны	Установка модуля	TV выбор региона						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Трансмиссия	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YV) XLR	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Трансмиссия	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(6) Cadillac	Y	(YX) XLR-V	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(P) 2.0L L4 LSJ	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Оборо ты дви гателя /дросс ельно й засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Оборо ты дви гателя /дросс ельно й засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Тес т кнопки							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Аннулировать все брелок и для ключей s						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Следующий доступный с лот						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 1						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 2						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 3						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 4						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	M	Шасси	(X) 2.0L L4 LNF	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо ла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	После надду ва Опция						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Пассажирский автомобиль	(8) Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Шасси	Ниже 8600 GVW	C VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	TPM Изуче ние да тчика место полож ения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Напом инани е о пр истеги вании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	TPM Изуче ние да тчика место полож ения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Напом инани е о пр истеги вании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данных	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин TPM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин TPM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ных	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика место положения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика место положения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Tahoe	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	C	Tahoe	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлением активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управления активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлением активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	DPF обслуживание регенерация				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлением активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управления активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считать DTC	Очистить DTC	Считать поток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	H	Быстрый доступ/Savana Pro	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор автоматического полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. двухколесного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор автоматического полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. двухколесного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор автоматического полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. двухколесного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	DPF обслуживание регенерация			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивание регене рация			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:		GM			
									Версия ПО:		V8.8			
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Счит DTC**	**Очист DTC**	**Счит поток а дани ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	ДА	Блок у правле ния тр ансми ссией	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	НЕТ	Блок у правле ния тр ансми ссией	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	ДА	Блок у правле ния тр ансми ссией	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	Блок у правле ния тр ансми ссией	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Уста новка м одуля	Уста новлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Уста новка м одуля	Напом инани е о пр истеги вании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Уста новка м одуля	Уста новка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Уста новка м одуля	Уста овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Уста новка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Уста новка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Уста новка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок двери п ассажира	Уста новка м одуля	TPM Изуче ние да тчика место полож ения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	Уста новка м одуля	Уста новлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Дополнитель ная надувная система удер живания	Уста новка м одуля	Напом инани е о пр истеги вании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Уста новка м одуля	Уста новка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto, PHT	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Уста новка м одуля	Уста овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado Кла ссик	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Уста новка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данных	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин TPM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин TPM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данных	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин TPM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Блок управл ения трансм иссией	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	P	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	P	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Напоминан ие о пристег ивании							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8 Japan	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8 Japan	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	TPM Изуче ние да тчика место полож ения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Напом инани е о пр истеги вании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	C	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считывание DTC	Очистка DTC	Считывание потока данных	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	DPF обслуживание регенерация				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	Без управления активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	С управлением активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлением активированной дроссельной заслонки	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	Без управле ния активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	С управлен ием активир ованной дро ссельной за слонки	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор автоматического полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. двухколесного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор автоматического полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	DPF обслуживание регенерация			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. двухколесного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	DPF обслуживание регенерация			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(V) 4.8L V8 LR4	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(B) 5.3L V8 L33	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(Z) 5.3L V8 L59	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(T) 5.3L V8 LM7 Па раллельный гибрид	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	ДА	Блок у правле ния тр ансми ссией	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Ниже 8600 GVW	НЕТ	Блок у правле ния тр ансми ссией	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	ДА	Блок у правле ния тр ансми ссией	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Равно или б олее8600 GVW	НЕТ	Блок у правле ния тр ансми ссией	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4 Пре дназначенн. CNG	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(N) 6.0L V8 LQ9	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(D) 6.6L V8 LBZ Diesel	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	ДА	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	НЕТ	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир ован ие всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Прогр аммир ован ие инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra Класси к	Кузов	Базовое рад ио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок двери п ассажира	Устан овка м одуля	ТРМ Изуче ние да тчика место полож ения				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин TPM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Базовое радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин TPM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о истечении				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин TPM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок двери пассажира	Установка модуля	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шин TPM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Изучение датчика местоположения				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Sierra Классик	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto, PHT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ных	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	P	Трансмиссия	(R) 5.7L V8 L31	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	P	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	P	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Верхний ур овень Радио	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Навигация Радио	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Персонализация					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Пункт продажи					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Радио	Установка модуля	Код страны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Радио	Установка модуля	LED противоугонная блокировка					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Персонализация					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Пункт продажи					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Автоматическая	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Персонализация					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Пункт продажи					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио	Установка м одуля	Код ст раны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Радио	Установка м одуля	LED проти воугон ная бл окиро вка					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Персо нализа ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Пункт прода жи					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	A	Кузов	Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	Блок управл ения трансм иссией	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ин					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL O бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ин					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL O бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Програм мирован ие инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	S	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка в ыбора	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка в ыбора	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ование всех брело ков дл я клю чей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ование инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	T	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Радио	Установка модуля	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Радио	Установка модуля	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок TV антенны	Установка модуля	TV блокиро ва региона							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок TV антенны	Установка модуля	TV выбор р егиона							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	ДА	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	НЕТ	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надд ува Опция							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL O бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Автоматиче ская	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL O бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Outlook	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Relay	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	Переустановка срока службы масла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	Переустановка срока службы масла			
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	Z	VUE Hybrid	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Трансмиссия	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Трансмиссия	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Hearse	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Cadillac незавершено	Limousine	Трансмиссия	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Трансмиссия	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вить срок сл ужбы транс миссионног о масла							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надд ува Опция							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Тес т кнопки							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Аннулировать все брелок и для ключей s						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Следующий доступный с лот						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Выбор типа /давления ш ины							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ых	AT	Инф.	Установка модуля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	L	Шасси	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Радио	Установка модуля	Установка опций	Опции кода региона					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Радио	Установка модуля	Установка опций	Опции кода региона					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Радио	Установка модуля	Установка опций	Опции кода региона					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Радио	Установка модуля	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Радио	Установка модуля	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Радио	Установка модуля	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Радио	Установка модуля	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Радио	Установка модуля	Установка о пций	Опции кода р егиона					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUV	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUV	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUV	Блок двери пассажира	Установка модуля	Выбор типа/давления шины					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUV	Блок двери пассажира	Установка модуля	TPM Изучение датчика местоположения					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUV	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUV	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Напоминание о пристегивании					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUV	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUV	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUV	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Радио	SUT	Блок двери пассажира	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок двери пассажира	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок двери пассажира	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок двери пассажира	Установка м одуля	TPM Изуче ние да тчика место полож ения					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Напом инани е о пр истеги вании					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Верхний уровень Ра дио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок двери пассажира	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок двери пассажира	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок двери пассажира	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок двери пассажира	Установка м одуля	TPM Изуче ние да тчика место полож ения					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Напом инани е о пр истеги вании					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUV	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок двери пассажира	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок двери пассажира	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок двери пассажира	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок двери пассажира	Установка м одуля	TPM Изуче ние да тчика место полож ения					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Напом инани е о пр истеги вании					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Навигация Радио	SUT	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Шасси	Hummer H2	ABS	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR Japan	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Програ ммиро вани е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR Japan	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Програ ммиро вани е Бре лока д ля кл ючей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Выбор типа/давления шины					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	1 Скорость Актив.	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Кнопка выбора	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	1 Скорость Актив.	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	4 Кнопка выбора	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	SAAB	Кузов	Верхний уровень Радио	Без HID фар	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программир ование всех брелоков для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программир ование всех брелоков для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ц ии	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программир ование всех брелоков для ключей						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программир ование инди видуального брелока для ключей						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установить SDM серийн ый номер в BCM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Особые ф-ц ии	Брелок для ключей Тес т кнопки							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Аннулировать все брелок и для ключей s						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Следующий доступный с лот						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Выбор типа /давления ш ины							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Шасси	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Шасси	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки								
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Выбор типа /давления шины								
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM								
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Шасси	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Opel	Шасси	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Vauxhall	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Vauxhall	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Vauxhall	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Vauxhall	Трансмиссия	(K) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(K) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тес т кнопки								
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Аннулирова ть все брело ки для ключ ейs							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Следующий доступный слот							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Установка модуля	Выбор типа /давления ш ины								
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Дополнитель ная надувная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM								
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Шасси	ДА	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(7) 2007	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Шасси	НЕТ	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управл ения трансм иссией	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(C) Chevrolet Г рузовик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ц ии	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управл ения трансм иссией	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(2) 6.6L V8 LLY Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(3) 7.8L L6 LG4	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Средний грузоп од. Грузовик	(T) GMC Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(7) 2007	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Workhorse	A - W25 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(V) 4.8L V8 LR4	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Workhorse	E - W16 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмисси я	(U) 6.0L V8 LQ4	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Workhorse	F - R26 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(7) 2007	Workhorse	G - W62 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	A	Шасси	C VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Кузов	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	K	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Шасси	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	L	Шасси	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	N	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть 1 ключ передатчика					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть2 ключ передатчика					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть 3 ключ передатчика					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика	Стереть 4 ключ передатчика					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Стереть клю ч передатчик а	Стере ть 5 кл юч пе редатч ика					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Стереть клю ч передатчик а	Стере ть все ключи переда тчика					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	S	Chevy	Кузов	Иммобилай зер	Установка модуля	Иммобилайз ер Программ ирование Function						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Шасси	Блок управления да влением в шинах	Особые ф-ц ии	Изучение да тчика место положения							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	T	Шасси	Блок управления да влением в шинах	Особые ф-ц ии	Изучение б локировки д атчика давл ения в шина х							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ц ии	Переключе ние на нейт ральную							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ц ии	Диагностич еский ключ							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	U	Кузов	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилай зер Програм мирование ключа							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Без воздуш ного насоса	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	С воздушны м насосом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(K) 3.5L V6 LZE	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(3) 3.9L V6 LZG	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	W	Кузов	C67, Однозональная HVAC, Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Трансмиссия	6 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Трансмиссия	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Трансмиссия	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 1	Пасси вная б локир овка д верей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 2	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Ра дио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 2	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 2	Пасси вная б локир овка д верей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Персонализа ция	Водит ель 3 & 4	Пасси вная б локир овка д верей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Y	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Классик	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Ручная	Блок управления кузовом	Установка модуля	После надува Опция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматическая	Блок управления кузовом	Установка модуля	После надува Опция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Ручная	Блок управления кузовом	Установка модуля	После надува Опция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Chevrolet	Z	Malibu Hybrid	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(F) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Аннулировать все брелок и для ключей s						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Следующий доступный с лот						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 1						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 2						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 3						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 4						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Выбор типа /давления ш ины							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	A	Шасси	C VSES (RPO JL4)	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией	Установка модуля	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Информационный центр водителя	Особые ф-ции	Backlight Dimming						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Информационный центр водителя	Особые ф-ции	Display(s) Test						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпус							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	E	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Рулевое управления Position Датчик Centering							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа /давления шины							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	M	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Стереть ключ передатчика							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Program Additional Keys							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Радио	Особые ф-ции	Установка опций	Код страны						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	S	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	TPM Режим изучения						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	W	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Ручная	Блок управл ения кузово м	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дан ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Pontiac	Z	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(9) 4.6L V8 L37	Блок управл ения трансм иссией	Установка модуля	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Трансмиссия	(Y) 4.6L V8 LD8	Блок управл ения трансм иссией	Установка модуля	Переустанов ить срок слу жбы трансми ссионного ма сла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	H	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Переключен ие на нейтра льную						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Диагностиче ский ключ						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилай зер	Установка модуля	Иммобилаиз ер Программ ирование кл юча						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Переключен ие на нейтра льную						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер	Особые ф-ц ии	Диагностиче ский ключ						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилай зер	Установка модуля	Иммобилаиз ер Программ ирование кл юча						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	ДА	ДА	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автом атичес кий в ыпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автом атичес кий в ыпуск					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	J	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздушного насоса	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушным насосом	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	Allure	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	Без воздуш ного насоса	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(2) 3.8L V6 L26	С воздушны м насосом	Блок управле ния трансми ссией	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Трансмиссия	(C) 5.3L V8 LS4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматиче ская	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Buick	W	LaCrosse	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Pedestrian Impact Detection Module	Установка модуля	Data Recorder						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Pedestrian Impact Detection Module	Установка модуля	Установлен новый PIDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Дополнитель ная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок TV ан тенны	Установка модуля	TV блокиров а региона						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок TV ан тенны	Установка модуля	TV выбор ре гиона						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	CTS	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Трансмиссия	(T) 2.8L V6 LP1	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ить ср ок слу жбы т рансм иссио нного масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Уровень чувствительности качества воздуха					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Блок панели инструментов	Установка модуля	Установлен новый IPM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленный RCDLR	Шаг 1				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленный RCDLR	Шаг 2				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	С подогревом	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Уровень чувствительности качества воздуха					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Блок панели инструментов	Установка модуля	Установлен новый IPM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	SLS	Кузов	Без подогрева	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(V) 3.6L V6 LLT	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Уровень чувствительности качества воздуха				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR	Шаг 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR	Шаг 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Уровень чувствительности качества воздуха				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 3			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 4			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Устан овлен новый RCDL R	Шаг 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	TPM Р ежим изучен ия				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Особы е ф-ци и	PRL О бновл ение				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок панели инструменто в	Особы е ф-ци и	Урове нь чув ствите льност и каче ства в оздуха				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Запа зды вани е бл окир овки		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний ур овень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Персо нализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR	Шаг 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR	Шаг 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Верхний уровень Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Уровень чувствительности качества воздуха				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перс онализа ция	Водит ель 1	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перс онализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перс онализа ция	Водит ель 1	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перс онализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перс онализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перс онализа ция	Водит ель 2	Запа зды вани е бл окир овки		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перс онализа ция	Водит ель 2	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перс онализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:		GM			
									Версия ПО:		V8.8			
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Счит DTC**	**Очист DTC**	**Счит поток а дан ных**	**AT**	**Инф.**	**Установка модуля**
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленный RCDLR	Шаг 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленный RCDLR	Шаг 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(V) 3.6L V6 LLT	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Уровень чувствительности качества воздуха				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации									Производитель:			GM		
									Версия ПО:			V8.8		
Годы	**Идентификация автомобиля**								**Считт DTC**	**Очист DTC**	**Считт поток а данн ых**	**AT**	**Инф.**	**Установ ка моду ля**
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Авт омат ичес кая разб локи ровк а дв ерей Пус ковой ме хани зм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Запа зды вани е бл окир овки		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Брел ок д ля к люч ей в маш ине пред упре жде ние		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая б локи ровк а дв ерей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Перso нализа ция	Водит ель 2	Пас сивн ая р азбл окир овка двер ей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брелок а для к лючей 3			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR	Шаг 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR	Шаг 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(D) 4.4L V8 LC3	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок панели инструментов	Особые ф-ции	Уровень чувствительности качества воздуха				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Запаздывание блокировки		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей Пусковой механизм		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Запаздывание блокировки		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блок ир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей		

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная разблокировка дверей		
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR	Шаг 1			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установлен новый RCDLR	Шаг 2			
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Кузов	Навигация Радио	(A) 4.6L V8 LH2	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	C (RPO JL7)	Блок управления гидроусилителем руля	Установка модуля	PSCM Calibration Procedure					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	C (RPO JL7)	Блок управл ения гидроу силителем р уля	Установка м одуля	Actuat or Remov al Proced ure					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	C (RPO JL7)	Блок управл ения гидроу силителем р уля	Установка м одуля	New Actuat or Уст анови ть Proced ure					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	D	STS	Шасси	C (RPO JL7)	Vehicle Stability Control Module	Установка м одуля	Рулев ое упр авлен ия Positio n Датч ик Center					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Трансмиссия	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Трансмиссия	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вить срок сл ужбы транс миссионног о масла							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок TV ан тенны	Установка модуля	TV блокиров а региона						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок TV ан тенны	Установка модуля	TV выбор ре гиона						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок TV ан тенны	Установка модуля	TV блокиров а региона						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок TV ан тенны	Установка модуля	TV выбор ре гиона						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	K	Кузов	CJ4 Трехзонная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Трансмиссия	(D) 4.4L V8 LC3	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надд ува Опция							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Персонализ ация	Водитель 1	Автом атичес кая ра зблок ировк а двер ей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Персонализ ация	Водитель 1	Брело к для ключе й в ма шине преду прежд ение					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 1	Пассивная блокировка дверей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Автоматическая разблокировка дверей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Брелок для ключей в машине предупреждение					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 2	Пассивная блокировка дверей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 3 & 4	Автоматическая разблокировка дверей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 3 & 4	Брелок для ключей в машине предупреждение					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Персонализация	Водитель 3 & 4	Пассивная блокировка дверей					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Cadillac	Y	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 1						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 2						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 2						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 3						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 3						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 4						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Программи рование Бр елока для к лючей	Программир ование брело ка для ключе й 4						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	Выбор типа /давления ш ины							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Приемник удаленно го управления блоки р. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	M	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(B) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматиче ская	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок управления кузовом	Установка модуля	После надува Опция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Трансмиссия	(5) 2.4L L4 LAT	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Блок управления кузовом	Установка модуля	После надува Опция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Ручная	Блок управления кузовом	Установка модуля	После надува Опция					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Saturn	Z	Aura Hybrid	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	L	Шасси	Teves	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	ISO9141_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Переключение на нейтральную						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Особые ф-ции	Диагностический ключ						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Кузов	KW82_PROTOCOL	Иммобилайзер	Установка модуля	Иммобилайзер Программирование ключа						
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	ДА	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	ДА	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	НЕТ	ДА	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	N	Шасси	НЕТ	НЕТ	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение датчика местоположения							
(8) 2008	Пассажирский автомобиль	Holden	S	Шасси	Блок управления давлением в шинах	Особые ф-ции	Изучение блокировки датчика давления в шинах							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	A	HHR	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	C VSES (RPO JL4)	(X) 2.0L L4 LNF	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ц и и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	C VSES (RPO JL4)	(D) 2.2L L4 L61	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ц и и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR	Шасси	C VSES (RPO JL4)	(P) 2.4L L4 LE5	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ц и и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(X) 2.0L L4 LNF	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(D) 2.2L L4 L61	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Ручная	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	C VSES (RPO JL4)	(X) 2.0L L4 LNF	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	C VSES (RPO JL4)	(D) 2.2L L4 L61	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	A	HHR Панель	Шасси	C VSES (RPO JL4)	(P) 2.4L L4 LE5	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Avalanche	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Captiva	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивание регене рация			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения мощно стью аккум улятора	Особые ф-ци и	300V Isolati on Test					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Установка модуля	EBCM Повто рное изучени е						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	C	Tahoe Hybrid	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля	Особые ф-ц ии	Калибровка датчика поло жения рулев ого управлен ия и крутяще го момента						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й.s					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й$s					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дан ных	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Avalanche	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. двухколесного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. полного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор автоматического полного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Подключение переднего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Раздаточная коробка Блокировка				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Подключение переднего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Раздаточная коробка Блокировка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. двухколесного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. полного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор автоматического полного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Подключение переднего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Раздаточная коробка Блокировка				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. полного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Подключение переднего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	DPF обслуживание регенерация		
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость Автоматическая	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. двухколесного привода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость Автоматическая	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор высок. полного привода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость Автоматическая	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость Автоматическая	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость Автоматическая	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Подключение переднего моста			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния ра здоточ ной ко робкой	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния дв игател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF обсл ужи вани е рег енер ация		
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Silverado	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Suburban	Шасси	Ниже 8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения мощно стью аккум улятора	Особые ф-ци и	300V Isolati on Test					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор низк. полного привода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор автоматического полного привода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	АТС изучение мотора					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Подключение переднего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управления раздаточной коробкой	Особые ф-ции	Раздаточная коробка Блокировка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Установка модуля	EBCM Повторное изучение						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	K	Tahoe Hybrid	Шасси	Блок управления гидроусилителем руля	Особые ф-ции	Калибровка датчика положения рулевого управления и крутящего момента						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet Грузовик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й s				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Captiva Sport	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программ ование Брел ока для ключ ей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Кузов	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	L	Equinox	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Обороты двигателя/дроссельной заслонки	Изучение переустановки холостого хода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Базовое радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок управления кузовом	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	Colorado	Кузов	Верхний уровень Радио	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	Переустановка срока службы масла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Обороты двигателя/дроссельной заслонки	Изучение переустановки холостого хода			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок управления кузовом	Особые ф-ции	Установить SDM серийный номер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование всех брелоков для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Программирование индивидуального брелока для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шин				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний уровень Радио	CJ2 Двухзонная HVAC, Auto	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ован ие всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ован ие инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	S	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Оборо ты дви гателя /дросс ельно й засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ован и е Бре лока д ля кл ючей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ован и е Бре лока д ля кл ючей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	Colorado	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Оборо ты дви гателя /дросс ельно й засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Трансмиссия	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet Груз овик	T	TrailBlazer	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивание регене рация			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а изуче ния хо лостог о хода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным пр иводом	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Auto. HVAC	Верхний ур овень Радио	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Особы е ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Auto. HVAC	Верхний ур овень Радио	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Auto. HVAC	Верхний ур овень Радио	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Auto. HVAC	Верхний ур овень Радио	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Auto. HVAC	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Ручная HVAC	Верхний ур овень Радио	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Особы е ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Ручная HVAC	Верхний ур овень Радио	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релоки для кл ючейs			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Ручная HVAC	Верхний ур овень Радио	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный сл от			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Ручная HVAC	Верхний ур овень Радио	Приемник уд аленного упр авления блок ир. дверей	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Кузов	Ручная HVAC	Верхний ур овень Радио	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Typhoon	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения мощно стью аккум улятора	Особые ф-ци и	300V Isolati on Test					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Установка модуля	EBCM Повто рное изучени е						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon Hybrid	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля	Особые ф-ц ии	Калибровка датчика поло жения рулев ого управлен ия и крутяще го момента						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	C	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Express/Sava na	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на выхо де	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Express/Savana	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	DPF обслуживание регенерация				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	G	Быстрый доступ/Savana Pro	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	G	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Express/Sava na	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(5) 5.3L V8 LMF	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	H	Быстрый дос туп/Savana Pro	Кузов	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(X) 4.3L V6 LU3	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигате лем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	НЕТ	Блок управле ния двигате лем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния двигате лем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	ДА	Блок управле ния раздаточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	НЕТ	Блок управле ния двигате лем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	ДА	Блок управле ния раздоточ ной коробко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	НЕТ	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния дв игател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF обсл ужи вани е рег енер ация		
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния ра здоточ ной ко робко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. двухко лесног о прив ода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния ра здоточ ной ко робко й	Особы е ф-ци и	Индик атор в ысок. полног о прив ода			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния ра здоточ ной ко робко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н изк. по лного приво да			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния ра здоточ ной ко робко й	Особы е ф-ци и	АТС и зучени е мото ра			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния ра здоточ ной ко робко й	Особы е ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	ДА	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния ра здоточ ной ко робко й	Особы е ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния дв игател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF обсл ужи вани е рег енер ация		
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Трансмиссия	(6) 6.6L V8 LMM Diesel	НЕТ	6 Скорость А втоматическ ая	Блок у правле ния дв игател ем	Устан овка м одуля	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	С VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Sierra	Шасси	Ниже 8600 GVW	Без VSES (RPO JL4)	Элетронный блок управле ния тормоза ми	Особы е ф-ци и	Автом атичес кий в ыпуск				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п привод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п привод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения мощно стью аккум улятора	Особые ф-ци и	300V Isolati on Test					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Трансмиссия	(5) 6.0L V8 LFA	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управл ения HVAC	Установка м одуля	После надду ва Оп ция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Установка модуля	EBCM Повто рное изучени е						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon Hybrid	Шасси	Блок управл ения гидроу силителем р уля	Особые ф-ц ии	Калибровка датчика поло жения рулев ого управлен ия и крутяще го момента						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(3) 5.3L V8 LC9	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(0) 5.3L V8 LMG	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(J) 5.3L V8 LY5	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н ейтрал ьной п ередач и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(Y) 6.0L V8 L76	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Раздат очная короб ка Бло киров ка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. двухк олесн ого пр ивода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор в ысок. полно го при вода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор н изк. п олног о прив ода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Индик атор а втомат ическо го пол ного п ривод а					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	АТС и зучени е мото ра					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управл ения раздот очной коро бкой	Особые ф-ци и	Подкл ючени е пере днего моста					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управления раздточной коробкой	Особые ф-ции	Индикатор нейтральной передачи					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Трансмиссия	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управления раздточной коробкой	Особые ф-ции	Раздаточная коробка Блокировка					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	K	Yukon XL	Шасси	Ниже 8600 GVW	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Радио	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Радио	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	L	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Трансмиссия	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	R	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматическая	Блок управления двигателем	Особые ф-ции	Управление на выходе	Переустановка срока службы масла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Оборо ты дви гателя /дросс ельно й засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл юче й					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Оборо ты дви гателя /дросс ельно й засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ованн е всех брело ков дл я клю чей				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	S	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(9) 2.9L L4 LLV	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Оборо ты дви гателя /дросс ельно й засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Базовое рад ио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Canyon	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Оборо ты дви гателя /дросс ельно й засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Трансмиссия	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир овани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Верхний ур овень Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овлен новый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнитель ная надувная система удер живания	Устан овка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интерф ейса связи ав томобиля	Устан овка м одуля	Устан овить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок управле ния кузовом	Особы е ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	GMC Грузови к	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок задней подъемной д вери	Устан овка м одуля	Прогр аммир ovани е инди видуа льного брело ка для ключе й				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок задней подъемной двери	Установка модуля	Выбор типа/давления шины				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установить SDM серийный номер в BCM				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	T	Envoy	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Трансмиссия	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Автоматическая	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Кузов	Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	GMC Грузовик	V	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	R	Трансмиссия	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	R	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	R	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленовый SDM							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	R	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	R	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	R	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Buick	R	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Трансмиссия	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надува Опция							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Buick	V	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надува Опция							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	C	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Блок управления трансмиссией	Установка модуля	Переустановить срок службы трансмиссионного масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Трансмиссия	(A) 4.6L V8 LH2	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелок и для ключей s						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа /давления шины							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок TV антенны	Установка модуля	TV блокирова региона							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок TV антенны	Установка модуля	TV выбор р егиона							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	E	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надд ува Опция							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установка к омплектаци и							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac	K	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(P) 2.4L L4 LE5	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(N) 3.5L V6 LZ4	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Счит DTC	Очист DTC	Счит поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считать DTC	Очистить DTC	Считать поток данных	AT	Инф.	Установка модуля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Кузов	Ручная HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Трансмиссия	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Auto. HVAC	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Ручная HVAC	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ци и	PRL О бновл ение					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овка к омпле ктаци и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Кузов	Ручная HVAC	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	L	VUE Hybrid	Шасси	Элетронны й блок упра вления торм озами	Особые ф-ц ии	Автоматичес кий выпуск						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Трансмиссия	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	R	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Трансмиссия	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Автоматическая	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок управл ения HVAC	Установка модуля	После надду ва Опция						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обновл ение						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка ко мплектации						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Кузов	Ручная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить я зык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Saturn	V	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Трансмиссия	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Трансмиссия	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вить срок сл ужбы транс миссионног о масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Hearse	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Трансмиссия	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Трансмиссия	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вить срок сл ужбы транс миссионног о масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Cadillac незаве ршено	Limousine	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(F) 3.4L V6 LNJ	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Трансмиссия	(7) 3.6L V6 LY7	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После наддува Опция							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа /давления шины							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Особые ф-ции	PRL Обновление							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установка комплектации							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Кузов	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	L	Шасси	Элетронный блок управления тормозами	Особые ф-ции	Автоматический выпуск							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио	Установка модуля	Установка опций	Опции кода региона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей s				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ованн е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ованн е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ованн е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ованн е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ованн е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованн е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ованн е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленновый RCDLR					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленновый RCDLR					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ование брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля									Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Pontiac APV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovani e Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovani e брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ован ие брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ован ие брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ован ие брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ован ие брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очистт DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир ovани е брел ока дл я клю чей 2				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленновый RCDLR					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	U	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(W) 3.9L V6 LGD	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Трансмиссия	(1) 3.9L V6 LZ9	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Радио	Установка модуля	Установка опций	Опции кода региона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключейs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленновый RCDLR					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленновый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Радио	Установка модуля	Установка опций	Опции кода региона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленновый RCDLR					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Базовое радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Радио	Установка м одуля	Устан овка о пций	Опции кода р егиона				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Устан овлен новый RCDL R					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Верхний уровень Ра дио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзо нная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей	Прогр аммир овани е брел ока дл я клю чей 2				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленный RCDLR					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	TPM Режим изучения					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установленный SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	CJ3 Двухзонная HVAC, Ручная	Блок интерфейса связи автомобиля	Установка модуля	Установить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 1				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 2				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 3				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Программирование брелока для ключей 4				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Установленный RCDLR					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незавершено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозональная HVAC, Ручная	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шин					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	TPM Р ежим изучен ия					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Chevrolet MPV	V	Кузов	Навигация Радио	C60 Однозо нальная HVAC, Руч ная	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ц ии	Задн. Axle Lock Indicator						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ц ии	Differential Lock Test						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Трансмиссия	(8) 6.2L V8 L92	Блок управл ения раздат очной коро бкой	Особые ф-ц ии	Encoder Return Circuit						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок управления HVAC	Установка модуля	После надд ува Опция							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Особые ф-ц ии	PRL Обнов ление							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Кузов	Блок интерфейса св язи автомобиля	Установка модуля	Установить язык							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H2	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ц ии	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ц ии	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Обороты дви гателя /дросс ельной засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир овани е Бре лока д ля кл ючей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	5GT	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	4 Скорость Автоматиче ская	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Особы е ф-ци и	Управ ление на вых оде	Переус тановк а срок а служ бы мас ла			

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(E) 3.7L L5 LLR	Ручная	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Оборо ты дви гателя /дросс ельно й засл онки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Трансмиссия	(L) 5.3L V8 LH8	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие Бре лока д ля кл юче й					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Верхний ур овень Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие Бре лока д ля кл юче й					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок управл ения кузово м	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Hummer	Hummer H3	ADM	Кузов	Навигация Радио	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ц ии	Управление на выходе	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ц ии	Обороты дви гателя/дросс ельной засло нки	Изуче ние пе реуста новки холост ого хо да					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка изучения холостого хо да						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(S) 4.2L L6 LL8	4 Скорость Автомат ическая	Блок управл ения двигат елем	Установка модуля	Переустанов ка срока слу жбы масла						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка изучени я холостого хода							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(M) 5.3L V8 LH6	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка изучени я холостого хода							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Трансмисси я	(H) 6.0L V8 LS2	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е всех брело ков дл я клю чей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Верхний уро вень Радио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие всех брело ков дл я клю чей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	Без HID фар	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок управл ения кузово м	Особые ф-ци и	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Прогр аммир ован ие всех брело ков дл я клю чей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок задней подъемной двери	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овить SDM с ерийн ый но мер в BCM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	SAAB	Кузов	Навигация Р адио	С HID фарами	CJ2 Двухзо нная HVAC, Auto	Блок интер фейса связи автомобиля	Установка м одуля	Устан овить язык					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматическая	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка изучения холостого хода				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным приводом	Блок управления двигателем	Установка модуля	Переустановка срока службы масла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Аннулировать все брелоки для ключей					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Программирование Брелока для ключей	Следующий доступный слот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Установка модуля	Выбор типа/давления шины						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Auto. HVAC	Дополнительная надувная система удерживания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник удаленного управления блокир. дверей	Особые ф-ции	Брелок для ключей Тест кнопки						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автоматиче ская	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Трансмиссия	(G) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управле ния двигател ем	Устан овка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Auto. HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ц ии	Брелок для к лючей Тест к нопки						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе й					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Программир ование Брел ока для ключ ей	Следу ющий доступ ный с лот					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка модуля	Выбор типа/ давления ши ны						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Кузов	Ручная HVAC	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка модуля	Установлен новый SDM						
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Holden	Captiva Maxx	Шасси	Элетронный блок уп равления тормозами	Особые ф-ц ии	Автоматиче ский выпус к							
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ovани е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Opel	Шасси	Электронный блок управле ния тормоза ми	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	5 Скорость Автомат ическая	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	Без полного привода	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка изу чения холост ого хо да					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Трансмисси я	(P) 3.2L V6 LU1	Ручная	С полным п риводом	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й s				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованиі е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Auto. HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованни е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованни е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованни е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованни е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Верхний уровень Ра дио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованни е Бре лока д ля кл ючей	Аннул ироват ь все б релок и для ключе йs				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ованни е Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	ДА	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Особые ф-ци и	Брело к для ключе й Тест кнопк и					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Аннул ировать все б релок и для ключе й				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Прогр аммир ование Бре лока д ля кл ючей	Следу ющий доступ ный с лот				
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Приемник у даленного у правления б локир. двер ей	Установка м одуля	Выбор типа/д авлен ия ши ны					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Кузов	Ручная HVAC	Навигация Радио	НЕТ	Дополнител ьная надувн ая система у держивания	Установка м одуля	Устан овлен новый SDM					
(8) 2008	Груз-ик малой грузопод., MPV, незаверш ено	Vauxhall	Шасси	Электронный блок управле ния тормоза ми	Особые ф-ции	Автоматиче ский выпус к								
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а данн ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ц ии	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	Chevrolet Груз овик	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ц ии	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - WT5500	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	T - B7 Шасс и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установлен новый SDM							
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	D - C Серии	Кузов	Дополнительная над увная система удер живания	Установка модуля	Установить SDM серий ный номер в IPC							
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ц ии	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	C - T Серии	Кузов	Приборная панель	Особые ф-ц ии	Установить SDM Серий ный номер в IPC							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.

FCAR F3 Лист спецификации

Производитель:	GM
Версия ПО:	V8.8

Годы	Идентификация автомобиля								Считт DTC	Очист DTC	Считт поток а дани ых	AT	Инф.	Установ ка моду ля
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Особые ф-ци и	Управ ление на вых оде	DPF о бслуж ивани е реге нерац ия				
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(9) 6.6L V8 LMM Diesel	6 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Автоматиче ская	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(B) 7.8L L6 LF8	Ручная	Блок управл ения двигат елем	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	5 Скорость Автоматиче ская	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Средний грузоп од. Грузовик	GMC Грузови к	B - W4 Сери и	Трансмиссия	(G) 8.1L V8 L18	Ручная	Блок управл ения трансм иссией	Установка м одуля	Переу станов ка сро ка слу жбы м асла					
(8) 2008	Workhorse	6 - W20 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Workhorse	6 - W22 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Workhorse	A - W24 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(C) 4.8L V8 LY2	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Workhorse	D - W42 Сери и	Трансмисси я	(K) 6.0L V8 LY6	Блок управления дв игателем	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Workhorse	E - W16 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Workhorse	E - W18 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Workhorse	F - R26 Серии	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							
(8) 2008	Workhorse	G - W62 Сери и	Трансмисси я	(G) 8.1L V8 L18	Блок управления тра нсмиссией	Установка модуля	Переустано вка срока сл ужбы масла							

NOTES:

√ This function is supported.

× This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.

○ This function is not supported.