СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ

Модель Титан ST/17”
Руководство по эксплуатации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.MT20.B.00143

Серия RU № 0044273

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "МАДИ-ФОНД", НО "Фонд поддержки потребителей",
Адрес:125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. (499)1550445, (499)1550778, ф. (495)7850512
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11МТ20 от 04.04.2011, E-mail: info@maditest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Сервис-Арсенал", т. +7-3812-577419, ф. +7-3812-577419
644076, г. Омск, пр. Космический 109А. ОГРН:1025501246737

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПО "Компания СИВИК", т. +7-3812-5774`8, ф. +7-3812-577418
644076, г. Омск, пр. Космический 109А

ПРОДУКЦИЯ

Стенды для правки автомобильных дисков "Титан" модели: "Титан ST/16", "Титан ST/17", "Титан 8", "Титан ALU Компакт", "Титан ALU REVOLUTION".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8462 29 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № 13/1055/Г от 30.08.2013 испытательной лаборатории "СМ-ТЕСТ" (рег. № РОСС RU.0001.21МР23);
- сертификата ISO 9001 № РОСС RU.ИС93.К00029, выданного ОССК "М-ТЕСТ" (рег. № РОСС RU.0001.13ИС93)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.09.2013 **ПО** 01.09.2016 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — А.С. Никитин

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — В.В. Гаевский

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 5
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 5
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 7
5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 10
6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 10
7 ПОРЯДОК РАБОТЫ 11
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 13
9 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 16
10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 17
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 17

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стенд для правки автомобильных дисков модель «Титан ST/17», далее по тексту «стенд», предназначен для реставрации деформированных закраин и полок ободьев колес легковых автомобилей шириной 4,5…7 дюймов и диаметром 13...17 дюймов (см. рисунок 1). Закраины и полки обода реставрируются с помощью дископравного устройства, описанного в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Диск колеса см. рисунок 1 реставрации не подлежит.

Условное обозначение колес		B, мм	D*, мм	Марка автомобиля
ширина	диаметр			
4,5”	13”	114,3	329,4	ВАЗ-2101, 2102, Москвич-412
5”	13” 14” 15” 16”	127	329,4 353,5 378,9 405,6	ВАЗ-2103-2109, 2112, ВАЗ -2121
5,5”	14” 15” 16”	139,7	353,5 378,9 405,6	ГАЗ-2410, 3102, ГАЗ-3302 «Газель»
6”	15” 16”	152,4	378,9 405,6	УАЗ-450, Шеви-Нива, УАЗ-3160
6,5”	15” 16”	165.1	378,9 405,6	ГАЗ-3110, ГАЗ-2217
7JH2	17”	177,8	431,8	«HYUNDAI SANTA-FE»
* Размеры для справок				



Рисунок 1 - Поверхности обода, подлежащие реставрации

Примечание:

Для правки колес с деформацией типа «Овал» и «Восьмерка» стенд не предназначен.

Стенд может применяться в различных автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей и шиноремонтных мастерских.

Стенд предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от 0^{o} С до $+40^{o}$ С.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	Стационарный, с электромеханическим реверсивным приводом вращения колес и ручным винтовым приводом подачи правильных роликов	
Частота вращения шпинделя, об/мин	~12	
Электродвигатель: Тип Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В	 АИР80А4У2 1,1 1500 380	 АИРЕ80С4 1,5 1500 220
Редуктор червячный: Тип Передаточное отношение	 Ч-100-40-51 40	
Габаритные размеры, мм Ширина Высота Длина	 594 1016 815	
Масса, кг	207	

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Стол в сборе с электрооборудованием, дископравным устройством, редуктором	1	
Универсальный фланец в сборе для крепления дисков с 4 и 5-ю отверстиями	1	
Фланец «Газель» в сборе	1	
Комплект правильных роликов для автомобиля «HYUNDAI SANTA-FE»	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Паспорт редуктора	1	



Рисунок 2 - Устройство стенда

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внешний вид стенда показан на рисунке 2.

Стенд выполнен в виде стола 1 с дверцей 2 и опорами 3. На столе смонтировано дископравное устройство 4 и редуктор червячный 5. На выходном валу редуктора 5 установлен наконечник 6, на котором гайкой 7 при помощи универсального переходного фланца 8 крепятся автомобильные колеса. Внутри стола на платформе 10 с возможностью покачивания на оси 11 установлен электродвигатель 12, соединенный с редуктором клиновым ремнем 13, закрытой кожухом 14. Натяжение ремня регулируется гайкой 15 и законтрено гайкой 17.



Рисунок 3 - Устройство дископравное

Принцип работы стенда заключается в обкатке и калибровке деформированных ободьев большими и малыми правильными роликами 34, 36.

На рисунке 3 показано устройство дископравное. Оно состоит из закрепленных на столе направляющих 21, по которым посредством вращения винта 22 перемещается плита 23, оснащенная полозьями 24. Зазор между полозьями 24 и направляющими 21 регулируется болтами 25 с контргайками 26, ввернутыми в упоры 27.

На плите 23 смонтированы левая платформа 28 и правая платформа 29, перемещающиеся в направляющих 30. Зазор между платформами 28, 29 и направляющими 30 регулируется болтами 31 с контргайками 32. Сближение и удаление платформ друг от друга производится винтовой передачей 33, при отпущенных стопорах 46, 47. Застопорив одну из платформ происходит перемещение другой.

На каждой платформе закреплены по паре больших правильных роликов 34 и ползуны 35 с малыми правильными роликами 36 (без маркировки). Ползуны 35 перемещаются в направляющих 37 при помощи винтовой передачи 38. Зазор регулируется болтами 39 с контргайками 40.

Установка роликов 34 на различную ширину колес осуществляется винтовой передачей 33. Для большей жесткости конструкции ролики 34 распираются гайкой 41 или кольцом 42 и стопорами 46, 47 по необходимости. Гайка 41 используется при ширине обода 5, 5 ½, 6 и 6 ½, 7 дюймов. Кольцо 42 используются при ширине обода 4 ½ дюйма. Для быстрого отвода левой платформы 28, устройство снабжено фиксатором 44 с пружиной 45.

Установка колеса на шпиндель осуществляется при помощи универсального переходного фланца изображенного на рис. 4. Для крепления колес с четырьмя или пятью отверстиями на переходном фланце следует установить соответственно четыре или пять поводков. Конические гайки позволяют надёжно центрировать диск с увеличенными или разбитыми крепёжными отверстиями. Фланец закрепляется на наконечнике 6 гайкой 7 (рисунок 2).



Рисунок 4 - Варианты сборки универсального переходного фланца

Стенд комплектуется дополнительным фланцем 18 (рисунок 2) для крепления колес автомобиля ГАЗ 3302 «Газель», 13 дюймовых моделей «ВАЗа» и автомобиля «HYUNDAI SANTA-FE».

Варианты установки крепёжных болтов, в фланец 18, под колёса автомобилей «Газель», 13 дюймовых моделей «ВАЗа» и автомобиля «HYUNDAI SANTA-FE» представлены на рисунке 5.

При установке колёса автомобилей «Газель» центрирование осуществляется за счёт центрирующего буртика, а фиксация с помощью 3-х пар болт-гайка (см. рисунок 5а).

При установке колёса автомобилей «ВАЗ» центрирование и фиксация осуществляется 3-мя конусными болтами и болтом с конической гайкой (см. рисунок 5б). При установке колёс автомобилей «HYUNDAI SANTA-FE» 4-мя конусными болтами и болтом с конической гайкой (см. рисунок 5в).



а б в

Рисунок 5 - Варианты крепления колёс на фланце «Газель»

ВНИМАНИЕ! Для правки колёс автомобилей «HYUNDAI SANTA-FE» необходимо установить комплект правильных роликов с маркировкой на торцах «17”» (см. рисунок 6).



Рисунок 6 - Комплект правильных роликов для колёс автомобилей «HYUNDAI SANTA-FE» с маркировкой на торцах «17”»

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе на стенде допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с особенностями его работы и эксплуатации.

При установке стенда необходимо проверить наличие и исправность защитного заземления в сетевой розетке. При эксплуатации стенда в месте, не оборудованном специальной розеткой, стенд необходимо заземлить согласно ПЭУ-76, гл.1,7

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается работать без заземления

Эксплуатация электрооборудования стенда должна производиться в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями».

Техническое обслуживание стенда должно производиться только после отключения его от сети.

Клиноременная передача должна быть защищена предохранительным кожухом.

При разборке редуктора необходимо снять действие консольных нагрузок на валы.

При производстве ремонтных работ должны соблюдаться действующие правила по технике безопасности для такелажных, слесарных и сварочных работ.

6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6.1. При получении изделия необходимо убедиться в целостности упаковки.

6.1.1. Во избежание повреждения изделия, распаковку следует производить в следующей последовательности:

- Снять или разрезать стальные скрепляющие полосы;
- Снять верхний щит, затем поочередно отделить боковые и торцевые щиты.

6.1.2. После распаковки проверить:

- Состояние изделия путем внешнего осмотра;
- Комплект поставки, согласно данного руководства по эксплуатации;
- Ознакомиться с устройством, порядком работы и обслуживания, мерами безопасности;
- Установить кожух 14 согласно рисунку 2.

6.1.3. Выкручивая винт 33, отвести левую платформу 28 и снять универсальный фланец (В транспортном положении зажатый между платформами 28, 29).

6.1.4. Произвести расконсервацию стенда путем протирания законсервированных поверхностей ветошью, смоченной уайт-спиритом ГОСТ 3131-78.

6.1.5. Перемещение по направляющим салазок должно производиться легко от вращения винта.

6.1.6. Люфт должен составлять не более 1 мм на длину (при минимальном схождении платформ).

6.1.7. Все трущиеся поверхности направляющих, винтов, должны быть смазаны Литол-24 ГОСТ 21150-87.

6.1.8. Болты должны быть затянуты, упорные винты подперты и законтрены.
6.1.9. Большие правильные Ролики 34 должны лежать в одной плоскости.
6.2. На Наконечник 6 редуктора установить универсальный фланец. На нем закрепить «исправное» колесо модели «ВАЗ» или др.
6.2.1. Подвести большие правильные Ролики 34 (см. рисунок 3) к полкам обода колеса. Должно производиться одновременное касание обода к четырем роликам 34. Допуск не параллельности оси колеса и оси роликов по горизонтали и вертикали должен составлять не более ± 0,5 мм. Болты 16 (см. рисунок 2) затянуть до отказа, соблюдая равномерность затяжки.
6.2.2. Подготовить редуктор к работе (см. паспорт на редуктор).
6.2.3. Подключение к сети должно производится после выполнения п.5 (Указания мер безопасности)
6.2.4. Первый пробный пуск редуктора провести без нагрузки для проверки правильности монтажа и направления вращения выходного вала при натянутом ремне 13. Для управления стендом служит переключатель, смонтированный на передней стенке стола, имеющий положения 1-0-2

ВНИМАНИЕ! Рабочее вращение осуществляется по часовой стрелке вала редуктора, когда дефектная часть обода конца движется вниз, при повороте переключателя влево в положение 1



Стрела прогиба ремня «S» при приложении усилия 10 кгс, должна быть в пределах 20... 30 мм.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Установить диск колеса на шпиндель, как указано в разделе 4.
7.2. Подвести ролики правильные большие 34 на посадочные места покрышки с зазором. В случае необходимости распереть гайкой 41 или кольцом 42. Затем завести ролики малые 36 к ободу колеса (с внутренней стороны)
7.3. Включить электродвигатель переключателем на лицевой панели стола.
7.4. Вращением винта 22 подвести ролики правильные большие 34 до касания полки и закраины обода всеми роликами при полном обороте диска(допускается кратковременный отрыв роликов).
7.5. Постепенно вращением винта 38 подвести ролики малые 36 к большим 34, обкатывая закраину и полку обода с двух сторон колеса
7.6. Производить правку до Заводских Нормативно-Технических Требований на изготовление «реставрируемого» колеса.

ВНИМАНИЕ! При быстром сведении роликов может произойти пробуксовка ремня. Необходимо развести ролики до устранения пробуксовки.

7.7. Для сокращения времени обкатки

- большие вмятины закраины обода предварительно выправить специальным или разводным ключом.
- использовать реверсивное вращение, повернув переключатель вправо, положение 2.

ВНИМАНИЕ! При работе не допускается нагрев обода колеса!

Для снижения нагрева обода колеса рекомендуется нанести на ролики 34, 36 тонкий слой консистентной смазки.

7.8. Настройку стенда для правки колёс автомобилей «HYUNDAI SANTA-FE» производить в следующей последовательности (см. рисунок 7):



Рисунок 7 - Смена больших и малых правильных роликов

7.8.1. Проверить затяжку болтов 1, при необходимости подтянуть.

7.8.2. Ослабить стопор 2, надавить на шибер 3 и отвести левую платформу 4 до образования зазора между осями роликов 6 и 7.

7.8.3. Поочерёдно выкручивая гайки 5 и 15 заменить ролики 6 на 9, 7 на 10, 8 на 11, 16 на 17.

7.8.4. Затянуть гайки 5 и 15, установленные ролики 9, 10, 11 должны лежать в одной плоскости.

7.8.5. Вернуть левую платформу 4 в исходное положение, до щелчка шибера 3.

7.8.6. Проверить плавность хода ползунов 12, при необходимости подрегулировать при помощи болтов 13 и гаек 14.

7.8.7. Обратную замену производить в аналогичной последовательности.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание стенда является необходимым условием нормальной работы и выполняется на месте его установки обслуживающим персоналом, ознакомленным с настоящим руководством.

ВНИМАНИЕ!

Работы, связанные с техническим обслуживанием и устранением неисправностей, следует производить на стенде, отключенном от сети питания (вынуть вилку из электрической розетки).

Стенд в процессе эксплуатации должен содержаться в чистоте. Ежедневно в конце смены производить очистку стенда от пыли и грязи.

В процессе эксплуатации стенда необходимо производить систематический осмотр и контролировать нагрузку на редуктор, затяжку всех болтовых соединений, люфты в направляющих, равномерность шума редуктора, натяжку ремня. Величину люфта см. в п.6.1.5-6.1.6. Регулировку люфта см.раздел 4.

Необходимо периодически проверять дренажное отверстие маслоуказателя.

При появлении сильного шума или стука в редукторе, при повышении температуры корпуса редуктора свыше 95ºС работу на стенде прекратить, установить и устранить причину перегрева.

Периодичность смазки узлов стенда:

Наименование узла	**Смазочные материалы**	**Периодичность**
Винтовые передачи и направляющие	Литол-24 ГОСТ 21150-87	Ежесменно

Подключение стенда производить специально обученным, аттестованным электротехническим персоналом согласно “Правилам устройства электроустановок”.

Техническое обслуживание электрооборудования стенда производить согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Принципиальная схема электрооборудования представлена на рисунке 8.

Схема на 380 Вольт



Схема на 220 Вольт



Рисунок 8 - Принципиальная схема электрооборудования

Рекомендации по подключению дископрава к внешней сети (см. рисунок 9)

Подключение к 380 Вольт



Подключение к 220 Вольт



Рисунок 9 - Схема подключения дископрава к внешней сети

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом и пуском обслуживающий персонал должен ознакомиться с настоящим руководством. Редуктор заправлен маслом (см. паспорт редуктора). Предприятием ведется постоянная работа по повышению качества и надежности выпускаемых изделий. В связи с этим предприятие оставляет за собой право в процессе производства вносить изменения в конструкцию и технологическую характеристику изделия, не ухудшающие качества изделия.

9 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	**Вероятная причина**	**Метод устранения**
При повороте рукоятки управления двигатель не работает	1. Нет питания в сети 2. Не срабатывает переключатель ПКП25-20-116 (КУ-1)	1. Повторить переключение 2. Заменить переключатель
Двигатель работает, выходной вал редуктора не вращается	1. Выправляемый обод диска заклинил в зазоре роликов 2. Увеличена стрела прогиба ремня 3. Срезало шпонку на выходном валу 4. Поломка редуктора	1. Предварительно выправить дефект ключом, сводить ролики плавно при вращающемся диске. 2. Отрегулировать натяжение ремня 3. Заменить шпонку 4. Заменить или отремонтировать редуктор.
При вращении винтов 22, 33, 38 рис.3 узлы устройства дископравного перемещаются туго	Зажат тот или иной узел в направляющих	Произвести регулировку по п.6
При сведении роликов 34, 36, рис.3 к вращающемуся диску, не вращается один из роликов.	1. Попадание грязи в подшипник 2. Повреждение или износ подшипников качения	1. Произвести промывку подшипника уайт-спиритом ГОСТ3131-78 и смазать Литол-24 2. Заменить подшипник

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу стенда для правки автомобильных дисков модели «Титан ST/17» при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи стенда, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель рассматривает претензии по работе стенда при наличии «Руководства по эксплуатации», печати продавца, а так же при наличии полной комплектации изделия и паспорта на редуктор. В случае утери «Руководства по эксплуатации», гарантийный ремонт вышедшего из строя стенда не производится, и претензии не принимаются.

Предприятием ведется постоянная работа по повышению качества и надежности выпускаемых изделий. В связи с этим, предприятие оставляет за собой право в процессе производства вносить изменения в конструкцию и технологическую характеристику изделия, не ухудшающие качества изделия.

Предприятие производитель не несет ответственности за поломки, вызванные неправильной эксплуатацией стенда.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стенд для правки автомобильных дисков модель «Титан ST/17»,
заводской номер _____; Ч-100 № _____

Стенд изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку _____

М.П

Дата выпуска _____ 201__ г.

Дата продажи _____ 201__ г.