FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	AVELLA(EV)	2000	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√				
			G 1.5 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√				
		1999	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√				
			G 1.5 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√				
		1998	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√				
			G 1.5 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												
											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	AVELLA(FV)	1997	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
			G 1.5 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
		1996	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
			G 1.5 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
		1995	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
		1994	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
	BESTA(TP)	2003	D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
		2002	D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
		2001	D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
		2000	D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
		1999	D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
		1998	D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
		1997	D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
				Двигатель	Без примеси свинца All	√	√	√	√	√	PCM блокировка (MEC) настройка PCM автоматическое обнаружение сброс Чтение VIN	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM блокировка (MEC) настройка PCM автоматическое обнаружение сброс Чтение VIN	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 3.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√		
				EPB	Электрическая неисправность Стояночный тормоз	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Модуль рулевой колонки	√	√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код а				√		
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца All	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√		
				EPB	EPB	√	√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2012	G 2.4 DOHC	Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Модуль рулевой колонки	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
					Все системы	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√				
				EPB	Электрическая неисправность Стояночный тормоз	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	CADENZA(VG)		G 3.0 DOHC	EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Модуль рулевой колонки	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код а				√		
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
		2011	G 3.5 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца All	√	√	√	√	√	PCM блокировка (MEC) настройка PCM автоматическое обнаружение сброс Чтение VIN		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM блокировка (MEC) настройка PCM автоматическое обнаружение сброс Чтение VIN		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√				
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
					Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2011 G 3.3 DOHC		BCM	Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Модуль рулевой колонки	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код а				√		
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2010	G 3.5 DOHC	Двигатель	Двигатель (Без примеси свинца)	√	√	√	√	√	PCM блокировка (MEC) настройка PCM автоматическое обнаружение сброс Чтение VIN
					Двигатель (Этилированный)	√	√	√	√	√	PCM блокировка (MEC) настройка PCM автоматическое обнаружение сброс Чтение VIN
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Модуль рулевой колонки	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код а				√		
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Сброс значений адаптации

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006	G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца IMMO(+)		√	√	√		
					Без примеси свинца IMMO(-)		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
					Без примеси свинца EURO-4		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Этилированный All		√	√	√			
					Без примеси свинца IMMO(+)		√	√	√			
					Без примеси свинца IMMO(-)		√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП	
			D 2.0 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Сброс значений адаптации
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца IMMO(+)		√	√	√		
					Без примеси свинца IMMO(-)		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2005		IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EURO-4		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца IMMO(+)		√	√	√		
					Без примеси свинца IMMO(-)		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	CARENS(FJ)		D 2.0 TCI	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП		
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца IMMO(+)		√	√	√				
					Без примеси свинца IMMO(-)		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
		2004	G 1.8 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EURO-4		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца IMMO(+)		√	√	√		
					Без примеси свинца IMMO(-)		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.0 TCI	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EURO-4		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца IMMO(+)		√	√	√		
					Без примеси свинца IMMO(-)		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2003		ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП	
			D 2.0 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП	
				Двигатель	Система управления двигателем-MT		√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2002	G 1.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2001	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MT		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2000	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2011		BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				Код	Код передатчика сохранение				√			
			D 1.6 TCI-U2	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира	
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2010	G 1.6 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.0 TCI-D	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√				
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
	CARENS(UN)	2009	G 1.6 DOHC	[illegible]	Этилированный All	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира	
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				Код	Код передатчика сохранение				√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира	
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				Код	Код передатчика сохранение				√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений		
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-40)	√	√	√	√				
					ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2008		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений		
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-40)	√	√	√	√				
					ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			D 2.0 TCI-D	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 2.0 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира	
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2007	G 2.4 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.0 TCI-D	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивных значений
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Бензин KV6		√	√	√	√	
					EURO-3		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2006	G 2.5 DOHC	[illegible]	Общий KV6		√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				IMMO	Bosch Smartra				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП	
			G 3.5 DOHC	Двигатель	Двигатель (Ближний Восток)		√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 TCI-J3	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABS	ABS(Common Rail)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				IMMO	IMMO(Common Rail)				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП		
			G 2.5 DOHC	Двигатель	Бензин		√	√	√	√			
					Общий		√	√	√	√			
					EURO-3		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2005		Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	Bosch Smatra				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 3.5 DOHC	Двигатель	Двигатель (Ближний Восток)		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			D 2.9 TCI-J3	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	ABS(Common Rail)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	IMMO(Common Rail)				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 2.5 DOHC	Двигатель	Бензин		√	√	√	√	
					Общий		√	√	√	√	
					EURO-3		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	Bosch Smartra				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2004	G 3.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			D 2.9 TCI-J3	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	ABS(Common Rail)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	IMMO(Common Rail)				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 2.4 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				IMMO	Bosch Smartra				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП	
			G 2.5 DOHC	Двигатель	Бензин		√	√	√	√		
					Общий		√	√	√	√		
					EURO-3		√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	CARNIVAL/ SEDONA(GQ)	2003		Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	Bosch Smartra				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			D 2.9 TCI-J3	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	ABS(Common Rail)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	IMMO(Common Rail)				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(Common Rail)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	IMMO(Bosch)				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
				Двигатель	Европа		√	√	√	√	
					Общий		√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2002	G 2.5 DOHC		EURO-3		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(Common Rail)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				IMMO	IMMO(Bosch)				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(Common Rail)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			D 2.9 TCI-J3		ABS(EURO-3)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				IMMO	IMMO(Common Rail)				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП	
		2001	G 2.5 DOHC	Двигатель	Двигатель (Европа)		√	√	√	√		
					Двигатель (Общий)		√	√	√	√		
				AT	A/T(Европа)		√	√	√	√		
					A/T(Общий)		√	√	√	√		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Европа)		√	√				
					Подушка безопасности (Общий)		√	√	√			
			D 2.9 TCI-J3	AT	A/T(Европа)		√	√	√			
					A/T(Общий)		√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Европа)		√	√				
					Подушка безопасности (Общий)		√	√	√			
				Двигатель	Двигатель (Европа)		√	√	√	√		
					Двигатель (Общий)		√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2000	G 2.5 DOHC	AT	A/T(Европа)		√	√	√	√		
					A/T(Общий)		√	√	√	√		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Европа)		√	√				
					Подушка безопасности (Общий)		√	√	√			
			D 2.9 TCI-J3	AT	A/T(Европа)		√	√	√			
					A/T(Общий)		√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Европа)		√	√				
					Подушка безопасности (Общий)		√	√	√			
		1999	G 2.5 DOHC	Двигатель	Двигатель (Европа)		√	√	√	√		
					Двигатель (Общий)		√	√	√	√		
				AT	A/T(Европа)		√	√	√	√		
					A/T(Общий)		√	√	√	√		
				ABS	ABS(Европа)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
					ABS(Общий)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Европа)		√	√	√			
					Подушка безопасности (Общий)		√	√				
				AT	A/T(Европа)		√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			D 2.9 TCI-J3	AT	A/T(Общий)		√	√	√			
				ABS	ABS(Европа)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
					ABS(Общий)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Европа)		√	√	√			
					Подушка безопасности (Общий)		√	√				
		1998	G 2.5 DOHC	Двигатель	Двигатель (Европа)		√	√	√	√		
					Двигатель (Общий)		√	√	√	√		
				AT	A/T(Европа)		√	√	√	√		
					A/T(Общий)		√	√	√	√		
				ABS	ABS(Европа)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
					ABS(Общий)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Европа)		√	√	√			
					Подушка безопасности (Общий)		√	√				
				AT	A/T(Европа)		√	√	√			
					A/T(Общий)		√	√	√			
				ABS	ABS(Европа)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.9 TCI-J3	ABS	ABS(Общий)		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Подушка безопасности (Европа)		√	√	√		
					Подушка безопасности (Общий)		√	√			
			G 3.5 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√	
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Система встроенной памят и		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.7 DOHC	ABS/ESP	ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√				

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	ECU инициализация
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√	
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
			D 2.9 WGT		Модуль двери пассажира		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012			Система встроенной памят и		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√			
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 VGT	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√				

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√	
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√	
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
					Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.2 TCI-R	BCM	Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 3.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√	
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	
					Этилированный All		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√	
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	ECU инициализация		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√			
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
			D 2.9 WGT		Модуль двери пассажира		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2011			Система встроенной памят и		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√			
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 VGT	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√				

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√	
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√	
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
					Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.2 TCI-R	BCM	Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√			
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√			
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2010			Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			D 2.9 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	ECU инициализация
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√	
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2018			Система встроенной памяти		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√	
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 VGT	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√			
					ESP(MEB-2)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
					Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.2 TCI-R	BCM	Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	
					Этилированный All		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	CARNIVAL/SEDONA(VQ)		G 2.7 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
					Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009	G 3.8 DOHC	BCM	Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	ECU инициализация		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 WGT	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			D 2.9 VGT		Модуль двери пассажира		√	√	√	√		
					Система встроенной памяти		√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				PSD	Все системы	√	√	√	√			
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√			
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√			
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√			
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√		
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
					Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008	G 2.7 DOHC	BCM	Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электроприводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	ECU инициализация

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			D 2.9 WGT	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 VGT		Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
					Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2007	G 2.7 DOHC	BCM	Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	ECU инициализация

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.9 WGT	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 VGT		Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.7 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
					Все системы		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006	G 3.8 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√		
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	ECU инициализация
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 WGT	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√	√	√			
					Модуль приборной панели		√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√			
					Модуль двери водителя		√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√	√	√	
					Модуль приборной панели		√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений		√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений		√	√	√	√	
					Модуль двери водителя		√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира		√	√	√	√	
			D 2.9 VGT		Система встроенной памяти		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 VGT	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.	√	√	√	√				
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.	√	√	√	√				
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом	√	√	√	√				
				BHEATER	Бензиновый обогреватель	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 2.0 DOHC	ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√	
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок Очистка самопрограммирования	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√		
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2012	G 1.6 DOHC	TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√	
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	ISG(-)/CPF(-)	√	√	√	√	√	
					ISG(-)/CPF(+)	√	√	√	√	√	
					ISG(+)/CPF(-)	√	√	√	√	√	
					ISG(+)/CPF(+)	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√	
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			D 1.6 TCI-U2	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.0 TCI-D	Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√			
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√	
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.4 DOHC	ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√			
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2011	G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√		
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				Двигатель	ISG(-)/CPF(-)	√	√	√	√	√	
					ISG(-)/CPF(+)	√	√	√	√	√	
					ISG(+)/CPF(-)	√	√	√	√	√	
					ISG(+)/CPF(+)	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√	
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 1.6 TCI-U2	TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√			
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√			
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 2.0 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√		
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.4 DOHC	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2010	G 1.6 DOHC	Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√	
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			D 2.0 TCI-D	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√		
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	ISG(-)/CPF(-)	√	√	√	√	√		
					ISG(-)/CPF(+)	√	√	√	√	√		
					ISG(+)/CPF(-)	√	√	√	√	√		
					ISG(+)/CPF(+)	√	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			D 1.6 TCI-U2	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				Кондиционер	Кондиционер(Dual)	√	√	√	√	√		
					Кондиционер(Single)	√	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 1.4 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	Cee'd(ED)			Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009		Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 1.6 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.0 TCI-D	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 1.6 TCI-U2	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 1.4 DOHC	ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2008	G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 1.6 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	MDPS	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	TPMS	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	MDPS	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 1.4 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				TPMS	TPMS	√	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				EPS	MDPS	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2007	G 1.6 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	TPMS	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√	
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 1.6 TCI-U	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	MDPS	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	TPMS	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.0 TCI-D	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	MDPS	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	TPMS	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	MDPS	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 1.4 DOHC	EPS	MDPS	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	MDPS	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2006	G 1.6 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				Код	Код передатчика сохранение				√			
			D 1.6 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√		
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ESP	ESP	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				EPS	MDPS	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	MDPS	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2009		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			D 1.6 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение кода форсунок	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√				
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008	G 1.6 DOHC		Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение кода форсунок
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 1.6 TCI-U	Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2007		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			D 1.6 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение кода форсунок	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Двигатель	Этилированный All(+CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
					Этилированный All(-CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
					Без примеси свинца EOBD(+CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	CERATO(LD)	2006	G 2.0 DOHC	ь	Без примеси свинца EOBD(-CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
					Без примеси свинца GEN(+CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
					Без примеси свинца GEN(-CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение данных форсунок Write injector data

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2006	D 1.6 TCI-U	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			D 1.5 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Этилированный All(+CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
					Этилированный All(-CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
					Без примеси свинца EOBD(+CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2005	G 2.0 DOHC	ь	Без примеси свинца EOBD(-CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
					Без примеси свинца GEN(+CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
					Без примеси свинца GEN(-CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			D 2.0 TCI-D	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			D 1.5 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2004		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Этилированный All(+CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации	
					Этилированный All(-CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации	
					Без примеси свинца EOBD(+CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации	
					Без примеси свинца EOBD(-CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации	
					Без примеси свинца GEN(+CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации	
					Без примеси свинца GEN(-CVVT)	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
		2003	G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (6-Speed)	√	√	√	√	√	
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (4-ступенчатая)	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха
				Подушка	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.6 DOHC	без.	Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка		
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√			
					Модуль управления кузовом (5DR)	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Все системы	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012		PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния		
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				АТ	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (6-Speed)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (4-ступенчатая)	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка		
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√			
					Модуль управления кузовом (5DR)	√			√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
					Все системы	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния		
					Ключ Smart сохрасние код						Соответствие ключей		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (6-Speed)	√	√	√	√	√	
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (4-ступенчатая)	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (5DR)	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 1.6 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
					Все системы	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2011		PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния	
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей	
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√		
					Этилированный All	√	√	√	√	√		
				АТ	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (6-Speed)	√	√	√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (4-ступенчатая)	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (5DR)	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
					Все системы	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	CERATO/FORTE(TD)			PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния		
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	Выбор пользователя
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.6 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
					Все системы	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2010		PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка		
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	Выбор пользователя		
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC		Все системы	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния		
					Ключ Smart сохрасние код						Соответствие ключей		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	Выбор пользователя
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.6 DOHC		Все системы	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009		PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния		
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	Выбор пользователя		
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC		Все системы	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния	
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей	
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
			G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2000		ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1999	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
	CLARUS(FE)	1998	G 1.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1997	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1996	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1995	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2002	G 3.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2001	G 3.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2000	G 2.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 3.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	ENTERPRISE(DB)	1999	G 3.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 2.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 3.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 3.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1998	G 3.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 3.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1997		ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 3.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2002	G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EURO-3		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	ABSРежим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
		2001	G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EURO-3		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	ABSРежим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	JOICE(NO)	2000	G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EURO-3		√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	ABSРежим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√				
		1999	G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EURO-3		√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	ABSРежим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√				
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√		√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
	K2(QBR)	2012	G 1.4 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				Код	Код передатчика сохранение				√			
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок Очистка самопрограммирования	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√		√		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			[illegible]	BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2012	D 2.7 J2	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			D 2.9 CRDI	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√			
			D 3.0 JT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.5 TCI	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2011	D 2.7 J2	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			D 2.9 CRDI	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
			D 3.0 JT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.5 TCI	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2010	D 2.5 TCI	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			D 2.9 CRDI	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
			D 3.0 JT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2009	D 2.5 TCI	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	K2500/K2700/K3000/K3000S(PU)		D 2.9 CRDI	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√				
			D 3.0 JT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008	D 2.5 TCI	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Injector калибровка

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.9 CRDI	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√				
			D 3.0 JT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√				
			D 3.0 JT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2007	D 2.5 TCI	ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			D 2.7 J2	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006	D 3.0 JT	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
			D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			D 2.7 J2	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			D 3.0 JT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2005	D 2.5 TCI	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			D 2.7 J2	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2004	D 3.0 JT	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
			D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.7 J2	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√		Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		
				Кондиционер	Кондиционер	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				ECS	NON-ECS	√	√	√	√	√			
			G 4.6 DOHC	4WD	4WD(EST)	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 4.0 DOHC	4WD	4WD(TOD)	√	√	√	√				
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√			
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
					Параметры пользователя				√				
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√			
				PIC	Все системы	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок		
					Ключ Smart модуль	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2012	G 3.8 DOHC		Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	ECS(Mando)	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
					Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели (Без примеси свинца)	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				BCM	Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√			
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
					Параметры пользователя				√				
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√			
				PIC	Все системы	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок		
					Ключ Smart модуль	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода				√				
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		
				Кондиционер	Кондиционер	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				ECS	NON-ECS	√	√	√	√	√			
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√				
					4WD(TOD)	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						Ф-ции							
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции		
			D 3.0 TCI-S2	BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√			
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
					Параметры пользователя				√				
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√			
				PIC	Все системы	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок		
					Ключ Smart модуль	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√		Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 4.6 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	NON-ECS	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
					Параметры пользователя				√		
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок
					Ключ Smart модуль	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2011	G 3.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	ECS(Mando)	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели (Без примеси свинца)	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
					Система встроенной памят и		√	√	√	√	
					Параметры пользователя				√		
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок
					Ключ Smart модуль	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			D 3.0 TCI-S	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	ECS(Mando)	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
					Параметры пользователя				√		
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	MOHAVE/BORREGO(HM)		G 3.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	ECS(Mando)	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели (Без примеси свинца)	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Система встроенной памят		√	√	√	√			
					Параметры пользователя				√				
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√		Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2010	G 4.6 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	NON-ECS	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
					Параметры пользователя				√		
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			D 3.0 TCI-S	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	ECS(Mando)	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
					Параметры пользователя				√		
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 3.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	ECS(Mando)	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели (Без примеси свинца)	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
					Система встроенной памят		√	√	√	√	
					Параметры пользователя				√		
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок
					Ключ Smart модуль	√		√	√	√	Чтение кодов ошибок
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√		Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2009	G 4.6 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	NON-ECS	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
					Параметры пользователя				√		
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√		√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение кода				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 3.0 TCI-S	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	ECS(Mando)	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD(EST)	√	√	√	√		
					4WD(TOD)	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
					Параметры пользователя				√		
					Модуль рулевой колонки		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 3.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2010		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√		
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√		
					Ключ Smart сохранение код а		√	√	√	√		
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√				
			G 2.7 DOHC		Все системы	√	√	√	√	√		
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√		
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√		
				BCM	Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√			
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а		√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
					Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Двигатель	Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√			
			G 3.8 DOHC		Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009		BCM	Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√			
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√			
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а		√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009		Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√					

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код		√	√	√	√	
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 3.8 DOHC	ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√			√	√	
					Модуль интерфейса	√			√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2008		AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√			√	√	
					Модуль интерфейса	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Ключ Smart сохранение код				√				
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Этилированный	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
	OPIRUS(GH)												

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.8 DOHC	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√					
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√			
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√			
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2007		PIC	Все системы	√			√	√	
					Модуль интерфейса	√			√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Этилированный All	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 2.7 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√			√	√			
					Модуль интерфейса	√			√	√			
					Ключ Smart сохранение код а				√				
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 3.0 DOHC	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Режим защиты АКПП
				PIC	Все системы		√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль		√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006		Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√			
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Режим защиты АКПП		
				PIC	Все системы		√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль		√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а				√				
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2005	G 3.0 DOHC	EPS	Электронный усилитель руля		√	√					
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√					
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√			
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√			
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Режим защиты АКПП		
				PIC	Все системы		√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль		√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а				√				
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2009	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Режим защиты АКПП
				PIC	Все системы		√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль		√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код а				√		
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2004	G 3.0 DOHC	ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Режим защиты АКПП
				PIC	Все системы		√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль		√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код а				√		
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√					
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√					
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Доп.		√	√	√	√			
					Модуль сиденья с электроприводом		√	√	√	√			
					Наклон и Телескопическое перемещение		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Режим защиты АКПП		
				PIC	Все системы		√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль		√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а				√				
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√					
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар (GEN)	√	√	√	√	√	
					Автоматическое выпавнивание фар (EURO)	√	√	√	√	√	
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2012		Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар (GEN)	√	√	√	√	√			
					Автоматическое выпавнивание фар (EURO)	√	√	√	√	√			
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.4 GDI	Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√					
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	OPTIMA(TF)			AHLS	Автоматическое выпавнивание фар (GEN)	√	√	√	√	√			
					Автоматическое выпавнивание фар (EURO)	√	√	√	√	√			
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√					
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√			
					Все системы	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар (GEN)	√	√	√	√	√			
					Автоматическое выпавнивание фар (EURO)	√	√	√	√	√			
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигател	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2011	G 2.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар (GEN)	√	√	√	√	√	
					Автоматическое выпавнивание фар (EURO)	√	√	√	√	√	
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.4 GDI	без.	Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар (GEN)	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				[illegible]	Автоматическое выпавнивание фар (EURO)	√	√	√	√	√	
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
					Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PIC	Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
					Ключ Smart сохранение код				√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
		2010		AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код а				√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
					Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				PIC	Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
					Ключ Smart сохранение код				√		
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
		2009		AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а				√				
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008		BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Этилированный All		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
	Optima/Magentis(MG)		G 2.7 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.0 TCI-D	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
					Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Код	Код передатчика сохранение				√		
		2007	G 2.7 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Этилированный All		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006	G 2.4 DOHC	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC		Этилированный All		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			D 2.0 TCI-D	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
		2006	G 2.0 DOHC	Двигатель	A/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√			
					A/T(Этилированный)		√	√	√	√			
					M/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√			
					M/T(Этилированный)		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD(TiO2)	√	√	√	√	√	Сброс всех алаптивных значений		
					Без примеси свинца EOBD(ZrO2)	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 2.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√		
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√		
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				Двигатель	A/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√		
					A/T(Этилированный)		√	√	√	√		
					M/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√		
					M/T(Этилированный)		√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2005	G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 2.5 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD(TiO2)	√	√	√	√	√	Сброс всех алаптивных значений
					Без примеси свинца EOBD(ZrO2)	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
					A/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	Двигатель	A/T(Этилированный)		√	√	√	√	
					M/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√	
					M/T(Этилированный)		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 2.5 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD(TiO2)	√	√	√	√	√	Сброс всех алаптивных значений
					Без примеси свинца EOBD(ZrO2)	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
		2004		ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2004		ABS	Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
	Optima/Magentis(MS)		G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
			G 2.0 DOHC	Двигатель	A/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√			
					A/T(Этилированный)		√	√	√	√			
					M/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√			
					M/T(Этилированный)		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD(TiO2)	√	√	√	√	√	Сброс всех алаптивных значений		
					Без примеси свинца EOBD(ZrO2)	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2003	G 2.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.7 DOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
			G 2.0 DOHC	Двигатель	A/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√			
					A/T(Этилированный)		√	√	√	√			
					M/T(Unlesded)	√	√	√	√	√			
					M/T(Этилированный)		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс всех алаптивных значений		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2002	G 2.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)	√	√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
		2001	G 2.0 DOHC	Двигатель	A/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√	
					A/T(Этилированный)		√	√	√	√	
					M/T(Без примеси свинца)	√	√	√	√	√	
					M/T(Этилированный)		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс всех алаптивных значений
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 2.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-40)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS/ESP(MGH-60)	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2011	G 1.0 SOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				EPS	MDPS	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			G 1.1 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√		
					Laeded All	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-40)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
					ABS/ESP(MGH-60)	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
			D 1.1 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Ф-ции теста двигателя Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок		
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-40)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
					ABS/ESP(MGH-60)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				EPS	MDPS	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.0 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				ABSESP	ABS/ESP(~2009. 12. 6)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS/ESP(2009. 12. 7~)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	MDPS	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
		2010	G 1.1 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Laeded All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				ABSESP	ABS/ESP(~2009. 12. 6)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS/ESP(2009. 12. 7~)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			D 1.1 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Ф-ции теста двигателя Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок	
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-40)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
					ABS/ESP(MGH-60)(2009. 12. 7~)	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				EPS	MDPS	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.1 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
					Unleded GEN	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2009		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.0 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	MDPS	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			D 1.1 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Ф-ции теста двигателя Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок	
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				EPS	MDPS	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 1.0 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√		
					Этилированный All	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-40)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
					ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√		
					Этилированный All	√	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008	G 1.1 SOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-40)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Ф-ции теста двигателя Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	PICANTO(SA)		D 1.1 TCI-U	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-40)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2007	G 1.0 SOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля		√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.1 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			[illegible]	EPS	Электронный усилитель руля		√	√					
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
			D 1.1 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Ф-ции теста двигателя Чтение кода форсунок		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√					

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.0 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006	G 1.1 SOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			D 1.1 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Ф-ции теста двигателя Чтение кода форсунок
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.0 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2005		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.1 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.0 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2004		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.1 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
		2003	G 1.1 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
			G 1.2 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√		√		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля(EURO)	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля(GEN)	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом (GEN)	√	√	√	√	√			
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 1.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√		√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля(EURO)	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												
											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	PICANTO(TA)	2012		EPS	Электродвигатель привода усилителя руля(GEN)	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом (GEN)	√	√	√	√	√	
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			B 1.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√		√	
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля(EURO)	√	√	√	√		
					Электродвигатель привода усилителя руля(GEN)	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом (GEN)	√	√	√	√	√			
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			F 1.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√		√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля(EURO)	√	√	√	√				
					Электродвигатель привода усилителя руля(GEN)	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				BCM	Модуль управления кузовом (GEN)	√	√	√	√	√	
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
	PREGIO(FP)	2004	D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок
			D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок
		2003	D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок
			D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок
		2002	D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок
			D 2.5 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок
		2001	D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок
		2000	D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок
		1999	D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок
		1998	D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		1997	D 2.7 J2	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Удаление ошибок		
		2004	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
		2003	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
		2002	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
		2001	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
		2000	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
		1999	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
		1998	G 1.3 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	PRIDE(PRD)	1997	G 1.3 SOHC(MFI)	Двигатель	Двигатель (MFI)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(FBC)	Двигатель	Двигатель (AFM1)		√	√	√		
					Двигатель (FBC)		√	√	√		
		1996	G 1.3 SOHC(MFI)	Двигатель	Двигатель (MFI)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(FBC)	Двигатель	Двигатель (AFM1)		√	√	√		
					Двигатель (FBC)		√	√	√		
		1995	G 1.3 SOHC(MFI)	Двигатель	Система управления двигателем (MFI)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(FBC)	Двигатель	Двигатель (AFM1)		√	√	√		
					Двигатель (FBC)		√	√	√		
		1994	G 1.1 SOHC(CARB)	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(MFI)	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(FBC)	Двигатель	Двигатель (AFM1)		√	√	√		
					Двигатель (FBC)		√	√	√		
		1993	G 1.1 SOHC(CARB)	Двигатель	Система управления двигателем (CARB)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(MFI)	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(FBC)	Двигатель	Двигатель (AFM1)		√	√	√		
					Двигатель (FBC)		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		1992	G 1.1 SOHC(CARB)	Двигатель	Система управления двигателем (CARB)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(MFI)	Двигатель	Система управления двигателем (MFI)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(FBC)	Двигатель	Двигатель (AFM1)		√	√	√		
					Двигатель (FBC)		√	√	√		
		1991	G 1.1 SOHC(CARB)	Двигатель	Система управления двигателем (CARB)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(MFI)	Двигатель	Система управления двигателем (MFI)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(FBC)	Двигатель	Двигатель (AFM1)		√	√	√		
					Двигатель (FBC)		√	√	√		
		1990	G 1.1 SOHC(CARB)	Двигатель	Система управления двигателем (CARB)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(MFI)	Двигатель	Система управления двигателем (MFI)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC(FBC)	Двигатель	Двигатель (AFM1)		√	√	√		
					Двигатель (FBC)		√	√	√		
		2001	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	RETONA(JL)	2001	D 2.0 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
		2000	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
			D 2.0 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1999	G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
			D 2.0 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
		1998	D 2.0 TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006	G 1.3 SOHC		Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 1.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
			G 1.3 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
		2005	G 1.5 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√			
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√			
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√			
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√			
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√			
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√			
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√			
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2004	G 1.3 SOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
			G 1.5 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
	RIO(BC)	2003	G 1.3 SOHC		Без примеси свинца-MAF		√	√	√			
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√			
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√			
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√			
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√			
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√			
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√			
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√			
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 1.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
					Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2002	G 1.3 SOHC	Двигатель	Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (LHD)		√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (RHD)		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 1.5 DOHC		Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (LHD)		√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (RHD)		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2001	G 1.3 SOHC		Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (LHD)		√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (RHD)		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 1.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (LHD)		√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (RHD)		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√	√		
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2000	G 1.3 SOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (LHD)		√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (RHD)		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√			
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√			
				Двигатель	Без примеси свинца-без иммобилайзера		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца(RHD)-MAP		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAF		√	√	√		
					Без примеси свинца-MAP		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 1.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (LHD)		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (RHD)		√	√	√		
				ABS	ABS(LHD)		√	√	√	√	
					ABS(RHD)		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (LHD)		√	√			
					Система управления подушкой безопасности (RHD)		√	√			
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2011		EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер				√		
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 1.5 TCI-U	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2010		EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				IMMO	Иммобилайзер				√				
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 1.5 TCI-U	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABS	ABS(MGH-40)	√	√	√	√	√	
					ABS(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009		Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				IMMO	Иммобилайзер				√				
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABS	ABS(MGH-40)	√	√	√	√	√			
					ABS(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
					ABS(MGH-40)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	RIO(JB)		D 1.5 TCI-U	ABS	ABS(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABS	ABS(MGH-40)	√	√	√	√	√	
					ABS(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2008		Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				IMMO	Иммобилайзер				√				
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABS	ABS(MGH-40)	√	√	√	√	√			
					ABS(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 1.5 TCI-U	ABS	ABS(MGH-40)	√	√	√	√	√	
					ABS(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2007		Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				IMMO	Иммобилайзер				√				
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 1.5 TCI-U	ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2006		IMMO	Иммобилайзер				√				
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√					
				IMMO	Иммобилайзер				√				
			D 1.5 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		
		2005	G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 1.5 TCI-U	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Тест компрессии Чтение данных форсунок Чтение кода форсунок
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		
			G 1.2 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				BCM	Модуль управления кузовом (GEN)	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 1.6 GDI	Двигатель	Без примеси свинца All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом (GEN)	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
	RIO(UB)	2012	D 1.4 TCI-U2	без.	Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом (GEN)	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			D 1.1 TCI-U2	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом (GEN)	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигател	Без примеси свинца All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.4 DOHC	ь	Этилированный All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√		√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом (GEN)	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 1.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SEPHIA II(FB22)	2000		Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем						
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1999	G 1.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1998	G 1.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем						
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1998	G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.5 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SEPHIA(FB12)	1997	G 1.5 SOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1996	G 1.5 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1995	G 1.5 SOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем-MAP		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом			√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (TRW)		√	√			
				Двигатель	Без примеси свинца(IMMO-)		√	√	√		
					Без примеси свинца (IMMO+)		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2004	G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (TRW)		√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
					Без примеси свинца(IMMO-)		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SHUMA/SPECTRA(SD)	2003	G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца (IMMO+)		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2002		Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца(IMMO-)		√	√	√		
					Без примеси свинца (IMMO+)		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2001	G 1.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца(IMMO-)		√	√	√		
					Без примеси свинца (IMMO+)		√	√	√		
					Этилированный All		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
			G 1.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	HCU(гидравлический модуль управления) режим выхлопа
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	Специальные ф-ции
					Этилированный All		√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.8 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Этилированный All		√	√	√	√	Специальные ф-ции		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2009	G 3.3 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			D 2.5 WGT	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.5 VGT	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 3.8 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	Специальные ф-ции
					Этилированный All		√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 3.3 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Этилированный All		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			D 2.5 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√				
				Код	Код передатчика сохранение				√			
			D 2.5 VGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				4WD	4WD управление	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√					
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Этилированный All		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.8 DOHC	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
					Без примеси свинца GEN		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Этилированный All		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2007	G 3.3 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	SORENTO(BL)		D 2.5 WGT	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√					
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√					
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√				
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.5 VGT	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√					
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца All		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.4 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006		IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			D 2.5 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√	√	√	
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.5 VGT	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√					
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца All		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√				

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2005	G 2.4 DOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				4WD	4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			D 2.5 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√	√	√	
				Двигатель	Без примеси свинца All		√	√	√	√	
					Этилированный All		√	√	√	√	
				AT	4-ступенчатая		√	√	√	√	
					5-ступенчатая	√	√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2004	G 2.4 DOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	4-ступенчатая		√	√	√	√	
					5-ступенчатая	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП		
			D 2.5 WGT	Двигатель	Двигатель (WGT F/L)		√	√					
					Двигатель (WGT)		√	√	√	√			
				AT	4-ступенчатая		√	√	√	√			
					5-ступенчатая	√	√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√					
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√					
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√	√	√			
				Двигатель	Без примеси свинца All		√	√	√	√			
					Этилированный All		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2003	G 2.4 DOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				4WD	4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			D 2.5 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABSESP	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√	√	√	
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2002	G 3.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Соответствие ключа Нейтральный режим Режим защиты АКПП
			D 2.5 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABSESP	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD(TOD-AUTO)		√	√			
					4WD(EST-MANUAL)	√	√	√			
				BHEATER	Бензиновый обогреватель		√	√	√	√	
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление		√	√	√		
			G 3.5 DOHC	BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			[illegible] DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.4 DOHC	ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление		√	√	√				
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012		AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 2.2 TCI-R	Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление		√	√	√				
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
				AHLS	AHLS	√	√	√	√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			D 2.0 TCI-R	ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√			
				4WD	4WD управление		√	√	√			
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√		
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление		√	√	√		
			G 3.5 DOHC	BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.5 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 2.4 DOHC	ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√			
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				4WD	4WD управление		√	√	√			
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√		
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2011		AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 2.2 TCI-R	Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление		√	√	√				
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
	SORENTO(XM)			IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√		
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√		
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√		
				AHLS	AHLS	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√			
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√		
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.0 TCI-R	ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление		√	√	√				
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление		√	√	√		
			G 2.4 DOHC	BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.4 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.5 DOHC	ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление		√	√	√				
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2010		AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 2.2 TCI-R	Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление		√	√	√				
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
				AHLS	AHLS	√	√	√	√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Низкая мощность (CPF+)	√	√	√	√	√			
					Низкая мощность (CPF-)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.0 TCI-R	Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление		√	√	√				
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление		√	√	√		
			G 2.4 DOHC	BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009	G 2.4 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.2 TCI-R	ESP	электронная система курсовой устойчивости		√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление		√	√	√				
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
				AHLS	AHLS	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√			√	√	
			G 2.0 DOHC		Модуль управления кузовом (GEN)	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.6 GDI	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√			√	√			
					Модуль управления кузовом (GEN)	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
					Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2012		PIC	Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			F 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (GEN)	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			[illegible]	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а				√				
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 1.6 TCI-U2	Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом (EURO)	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (GEN)	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение кода				√		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				EPS	MDPS	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а				√				
				TPMS	LEAR	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				EPS	MDPS	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SOUL(AM)	2011	G 1.6 DOHC	IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				TPMS	LEAR	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок Очистка самопрограммирования
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			F 1.6 DOHC	Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код а				√				
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 1.6 TCI-U2	Двигатель	Двигатель (CPF+)	√	√	√	√	√	
					Двигатель (CPF-)	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
				EPS	MDPS	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
					Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				PIC	Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				TPMS	LEAR	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
				EPS	MDPS	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	LEAR	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
		2010	G 1.6 DOHC	EPS	MDPS	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			[illegible]	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	LEAR	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Двигатель (CPF+)	√	√	√	√	√			
					Двигатель (CPF-)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				EPS	MDPS	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 1.6 TCI-U2	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	LEAR	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.6 DOHC	EPS	MDPS	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	LEAR	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009	G 2.0 DOHC	без.	Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				EPS	MDPS	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	LEAR	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Двигатель (CPF+)	√	√	√	√	√			
					Двигатель (CPF-)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала		
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 1.6 TCI-U2	без.	Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
				EPS	MDPS	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	IMMO(Bosch)						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	LEAR	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
		2004	G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца		√	√	√				
					Этилированный		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.0 RF-TCI	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
		2003	G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца		√	√	√		
					Этилированный		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
			D 2.0 RF-TCI	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца		√	√	√		
					Этилированный		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2002		ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
			D 2.0 RE(RF-TCI)	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
			D 2.0 RT(RF-TCI)	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца		√	√	√				
					Этилированный		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2001	D 2.0 RE(RF-TCI)	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
			D 2.0 RT(RF-TCI)	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем (AUS)		√	√	√		
					Без примеси свинца		√	√	√		
					Этилированный		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
					Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом (AUS)		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
					Антиблокировочная тормозная система (AUS)		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2000		Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
					Подушка безопасности (AUS)		√	√			
			D 2.0 RE(RF-TCI)	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			D 2.0 RT(RF-TCI)	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца		√	√	√		
					Этилированный		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1999		Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			D 2.0 RE(RF-TCI)	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			D 2.0 RT(RF-TCI)	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Этилированный		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SPORTAGE (AL)	1998	G 2.0 SOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√	√	
			D 2.0 RE(RF-TCI)	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√	√	
			D 2.0 RT(RF-TCI)	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			HW	ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√	√	
		1997	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 2.0 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			D 2.0 RE(RF-TCI)	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.0 RT(RF-TCI)	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			HW	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1996	G 2.0 SOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			D 2.0 RT(RF-TCI)	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			HW	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1995		Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 2.0 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			D 2.0 RT(RF-TCI)	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			HW	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1994	G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 2.0 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			HW	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1993	G 2.0 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2010	G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2016		Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			D 2.0 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√					
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			D 2.0 VGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√					
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
					Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009	G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			D 2.0 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√					
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			D 2.0 VGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√					
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2008	G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				4WD	4WD управление	√	√	√				
				ETACS	ETACS	√			√	√		
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√		
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				4WD	4WD управление	√	√	√				
				ETACS	ETACS	√			√	√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 2.0 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√			
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
			D 2.0 VGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√			
				ABSESP	ABS/ESP(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
	SPORTAGE (KM)				Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	(RIO)	2007	G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2007		Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				4WD	4WD управление	√	√	√				
				ETACS	ETACS	√			√	√		
			D 2.0 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				4WD	4WD управление	√	√	√				
				ETACS	ETACS	√			√	√		
			D 2.0 VGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении	
				4WD	4WD управление	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление		√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2006		ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление		√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			D 2.0 WGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√					
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление		√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			D 2.0 VGT	Двигатель	Система управления двигателем		√	√					
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление		√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
		2005		Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Этилированный All	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление		√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
			D 2.0 WGT	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление		√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√		
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√	
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√	
					Этилированный All	√	√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√	
					Все системы	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.4 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√				
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012	G 1.6 GDI	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√				
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	High Power(CPF+)	√	√	√	√	√			
					High Power(CPF-)	√	√	√	√	√			
					Низкая мощность (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Низкая мощность (CPF+)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 2.0 TCI-R	BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√				
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 1.7 TCI-U2	ь	Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	SPORTAGE (SL/SLE)			AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√				
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√			
					Все системы	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.0 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√				
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Без примеси свинца EOBD	√	√	√	√	√			
					Без примеси свинца GEN	√	√	√	√	√			
					Этилированный All	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 2.4 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√		
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√	
					Все системы	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2011	G 1.6 GDI	BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√				
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	High Power(CPF-)	√	√	√	√	√			
					High Power(CPF+)	√	√	√	√	√			
					Низкая мощность (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Низкая мощность (CPF+)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			D 2.0 TCI-R	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√				
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				ESP	электронная система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			D 1.7 TCI-U2		Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√			√		
				SPAS	Интеллектуальная система помощи при парковке	√	√	√	√	√	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
		2003	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
		2002	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
		2001	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	TOWNER(HA)	2000	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
		1999	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
		1998	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
		1997	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
		1996	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
		1995	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
		1994	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
		1993	G 0.8 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.4 DOHC	EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012	G 1.6 DOHC	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 1.6 TCI-U2	Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			D 1.4 TCI-U2	BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	VENGA(YN)	2011		BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 1.6 TCI-U2	Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 1.4 TCI-U2	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
					Все системы	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код а				√		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 1.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		
					Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PIC	Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
					Все системы	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2010		PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код е				√				
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			D 1.6 TCI-U2	Двигатель	Система управления двигателем (CPF-)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (CPF+)	√	√	√	√	√			
				ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
					Все системы	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			D 1.4 TCI-U2	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушкой безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Система управления подушкой безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение код				√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
GENERAL				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009	G 3.8 DOHC		Сиденья с электроприводом		√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Доп.ance		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код		√	√	√	√			
					Все системы	√	√	√	√	√			
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2008	G 3.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.ance		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	AMANTI(GH)	2007	G 3.8 DOHC	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.ance		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006	G 3.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.ance		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Режим защиты АКПП
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2005	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√	
					Сиденья с электроприводом		√	√	√	√	
					Электрические стеклоподъемники Доп.ance		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Режим защиты АКПП

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
		2004	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля		√	√					
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Главн.		√	√	√	√			
					Сиденья с электроприводом		√	√	√	√			
					Электрические стеклоподъемники Доп.ance		√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер				√		Программирование/изменение пароля Режим защиты АКПП		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				ECS	Подвеска с электронным управлением	√	√	√	√	√			
				4WD	4WD управление (EST)	√	√	√	√				
					4WD управление (TOD)	√	√	√	√				
					Все системы	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 3.8 DOHC	BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√	
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√	
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√	
					Система встроенной памяти		√	√	√	√	
					Параметры пользователя	√	√	√	√	√	
					Модуль колонки рулевого управления		√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение кода				√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
	BORREGO(HM)	2009		AHLS	Система автоматического выравнивания фар	√	√	√	√		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√		Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении Информация в реальном времени подушки безопасности пассажира
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением	√	√	√	√	√	
				4WD	4WD управление (EST)	√	√	√	√		
					4WD управление (TOD)	√	√	√	√		
					Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 4.6 DOHC	BCM	Модуль области передних сидений	√	√	√	√	√			
					Модуль области задних сидений	√	√	√	√	√			
					Модуль двери водителя	√	√	√	√	√			
					Модуль двери пассажира	√	√	√	√	√			
					Система встроенной памяти		√	√	√	√			
					Параметры пользователя	√	√	√	√	√			
					Модуль колонки рулевого управления		√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода				√				
				AHLS	Система автоматического выравнивания фар	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем (SULEV)	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
					Система управления двигателем (ULEV)	√	√	√	√	√	Ф-ции теста двигателя
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
					Классификация по весу	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка
					Модуль управления кузовом	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012	G 2.0 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√			
					Модуль управления кузовом (5DR)	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√		√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√		√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния		
					Ключ Smart сохранение код а						Соответствие ключей		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.4 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
					Классификация по весу	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (5DR)	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√		√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√		√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния		
					Ключ Smart сохранение код а						Соответствие ключей		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем (SULEV)	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
					Система управления двигателем (ULEV)	√	√	√	√	√	Ф-ции теста двигателя		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
					Классификация по весу	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (5DR)	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
					Все системы	√	√	√		√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√		√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2011		PIC	Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния		
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха		
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
					Классификация по весу	√	√	√	√				
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка		
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	FORTE/FORTE KOUP(TD)		G 2.4 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√	
					Модуль управления кузовом (5DR)	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√		√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√		√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния
					Ключ Smart сохранение кода						Соответствие ключей
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигател	Система управления двигателем (SULEV)	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				ь	Система управления двигателем (ULEV)	√	√	√	√	√	Ф-ции теста двигателя
				AT	4-ступенчатая	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач
					5-ступенчатая	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
					Классификация по весу	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	Выбор пользователя
					Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√	Выбор пользователя

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.0 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
					Multiselection	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе
					Ключ Smart модуль(ESCL-)	√	√	√		√	

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
				PIC	Ключ Smart модуль (ESCL+)	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе	
					Модуль распределения питания (ESCL-)	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния	
					Модуль распределения питания (ESCL+)	√	√	√	√	√		
					Ключ Smart сохраение кода (ESCL+)				√			
					Ключ Smart сохраение кода S(ESCL-)						Соответствие ключей	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2010		TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Очиститить Автоматическая коробка передач		
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	Выпуск воздуха		
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
					Классификация по весу	√	√	√	√				
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√			EPS Определение типа ASP калибровка		
					Усилитель рулевого управления (KOUP)	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	Выбор пользователя		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				BCM	Модуль управления кузовом (KOUP)	√			√	√	Выбор пользователя		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.4 DOHC		Multiselection	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе		
					Ключ Smart модуль(ESCL-)	√	√	√		√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				PIC	Ключ Smart модуль (ESCL+)	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе
					Модуль распределения питания (ESCL-)	√	√	√	√	√	ESCL провкрка включенного состояния
					Модуль распределения питания (ESCL+)	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохраение кода (ESCL-)						Соответствие ключей
					Ключ Smart сохраение кода (ESCL+)				√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		
					Ключ Smart модуль(ESCL-)	√	√	√	√	√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 2.4 DOHC	PIC	Ключ Smart модуль (ESCL+)	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе
					Модуль распределения питания (ESCL-)	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания (ESCL+)	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохраение кода (ESCL-)						Соответствие ключей
					Ключ Smart сохраение кода (ESCL+)				√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2010		TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
					Ключ Smart модуль(ESCL-)	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	PIC	Ключ Smart модуль (ESCL+)	√	√	√			Вход/выход проверка Привод антенны Проверка линии последовательной связи проверка статуса антенны Режим нейтральной передачи FOB иснформация о статусе SMK иснформация о статусе ESCL иснформация о статусе PDM иснформация о статусе
					Модуль распределения питания (ESCL-)	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания (ESCL+)	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохраение кода (ESCL-)						Соответствие ключей
					Ключ Smart сохраение кода (ESCL+)				√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
		2009	G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009	G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	OPTIMA(MG)		G 2.4 DOHC	ABSESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
		2008	G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√		
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√			
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√			
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2007		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006	G 2.4 DOHC	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.7 DOHC	ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				ECS	Подвеска с электронным управлением		√	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигател	Система управления двигателем (A/T)	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2006	G 2.4 DOHC	ь	Система управления двигателем (M/T)	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√					
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√					
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				Двигатель	Система управления двигателем (A/T)	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
					Система управления двигателем (M/T)	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2005	G 2.4 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√					
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√					
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
			G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем (A/T)	√	√	√	√	√			
					Система управления двигателем (M/T)	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	OPTIMA(MS)	2004		ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
		2003	G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем (A/T)	√	√	√	√	√	
					Система управления двигателем (M/T)	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
		2002	G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем (A/T)	√	√	√	√	√	
					Система управления двигателем (M/T)	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)		√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.7 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система (Bosch)		√	√			
					Антиблокировочная тормозная система (Mando)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
		2001	G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем (A/T)	√	√	√	√	√	
					Система управления двигателем (M/T)	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
			G 2.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√			

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√	
				AHB	Active Hydraulic Booster	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
					Классификация по весу	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√		
				HCU	HEV Control System	√	√	√	√	√	
				MCU	HEV Motor System	√	√	√	√	√	
				BMS	HEV Battery System	√	√	√	√	√	
				LDC	Low DC/DC преобразователь	√	√	√	√	√	
				AAF	Active Air Flap	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	OPTIMA(TF HEV)	2011	G 2.4 HEV	EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√				
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Система автоматического выравнивания фар	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 2.0 T-GDI	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
					Классификация по весу	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√					
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√					
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 2.4 GDI		Классификация по весу	√	√	√	√		
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√	
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√	√	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
	OPTIMA(TF/QF)		G 2.0 T-GDI	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√					
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√					
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√				
					Классификация по весу	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2011		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√	√	
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√			
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 2.4 GDI		Классификация по весу	√	√	√	√				
				Кондиционер	Кондиционер	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√			
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√			
					Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
					Модуль сиденья с электроприводом	√	√	√	√	√			
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				AHLS	Автоматическое выпавнивание фар	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
	RIO(BC)	2005	G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
		2004	G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
		2003	G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
		2002	G 1.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
		2001	G 1.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012	G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
		2011	G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	RIO(JB)	2010	G 1.6 DOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√				
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
		2009	G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации		
				ABS	ABS(MGH-40)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
					ABS(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008	G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABS	ABS(MGH-40)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
		2007	G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс значений адаптации

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2006	G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сброс адаптации
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
	RIO(UB)	2012	G 1.6 GDI	Двигатель	Система управления двигателем	√			√	√	Чтение кодов ошибок Удаление ошибок Очистка самопрограммирования
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√	√	
				BCM	Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2010	G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√				
					Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
					Классификация по весу		√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2010	G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√				
					Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
					Классификация по весу		√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009	G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESC	ABS/ESC(MGH-25)	√	√	√	√	√			
					ABS/ESC(MGH-40)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√				
					Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
					Классификация по весу		√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2009	G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESC	ABS/ESC(MGH-25)	√	√	√	√	√			
					ABS/ESC(MGH-40)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√				
					Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
					Классификация по весу		√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	RONDO(UN)	2008	G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	ABS/ESC(MGH-25)	√	√	√	√	√			
					ABS/ESC(MGH-40)	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√				
					Модуль управления подушки безопасности	√	√	√	√				
					Классификация по весу		√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008	G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	ABS/ESC(MGH-25)	√	√	√	√	√	
					ABS/ESC(MGH-40)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		
					Модуль управления подушки безопасности	√	√	√	√		
					Классификация по весу		√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2007	G 2.4 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√				
					Модуль управления подушки безопасности	√	√	√	√				
					Классификация по весу		√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2007	G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√				
					Модуль управления подушки безопасности	√	√	√	√				
					Классификация по весу		√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SEDONA(GQ)	2005	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2004	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2003	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2002	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESC	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√	
					ESC(MEB-2)	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы		√	√			
					Модуль приборной панели		√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√			
					Модуль двери водителя		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012	G 3.5 DOHC		Модуль двери пассажира		√	√					
					Система встроенной памяти		√	√					
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы		√	√					
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.		√	√					
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.		√	√					
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом		√	√					
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2011	G 3.5 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESC	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√			
					ESC(MEB-2)	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√					
					Модуль приборной панели		√	√					
					Модуль области передних сидений		√	√					
					Модуль области задних сидений		√	√					
					Модуль двери водителя		√	√					
					Модуль двери пассажира		√	√					
					Система встроенной памяти		√	√					
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы		√	√					
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.		√	√					

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.		√	√					
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом		√	√					
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESC	ABS(MEB-2)	√	√	√	√	√			
					ESC(MEB-2)	√	√	√	√	√			
				BCM	Все системы		√	√					
					Модуль приборной панели		√	√					
					Модуль области передних сидений		√	√					
					Модуль области задних сидений		√	√					
					Модуль двери водителя		√	√					
					Модуль двери пассажира		√	√					
					Система встроенной памяти		√	√					

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2010	G 3.8 DOHC	IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы		√	√			
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.		√	√			
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.		√	√			
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом		√	√			
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	SEDONA(VQ)	2009	G 3.8 DOHC	Подушка без.	Все системы		√	√					
					Модуль управления подушки безопасности		√	√					
					Классификация по весу		√	√					
				BCM	Все системы		√	√					
					Модуль приборной панели		√	√					
					Модуль области передних сидений		√	√					
					Модуль области задних сидений		√	√					
					Модуль двери водителя		√	√					
					Модуль двери пассажира		√	√					
					Система встроенной памят		√	√					
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PSD	Все системы		√	√					
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.		√	√					

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.		√	√					
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом		√	√					
				TPMS	TPMS(высок.)	√	√	√		√			
					TPMS(низк.)	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√			
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы		√	√					
					Модуль управления подушки безопасности		√	√					
					Классификация по весу		√	√					
				BCM	Все системы		√	√					
					Модуль приборной панели		√	√					
					Модуль области передних сидений		√	√					
					Модуль области задних сидений		√	√					
					Модуль двери водителя		√	√					

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008	G 3.8 DOHC		Модуль двери пассажира		√	√			
					Система встроенной памяти		√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы		√	√			
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.		√	√			
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.		√	√			
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом		√	√			
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2007	G 3.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы		√	√			
					Модуль управления подушки безопасности		√	√			
					Классификация по весу		√	√			
				BCM	Все системы		√	√			
					Модуль приборной панели		√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√			
					Модуль двери водителя		√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√			
					Система встроенной памяти		√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
				PSD	Все системы		√	√					
					Сдвижная двери с электро приводом - Лев.		√	√					
					Сдвижная двери с электро приводом - Прав.		√	√					
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом		√	√					
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		PCM автоматическое обнаружение сброс PCM блокировка (MEC) настройка		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√					
				ABSESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы		√	√					
					Модуль управления подушки безопасности		√	√					
					Классификация по весу		√	√					
					Все системы		√	√					

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2006	G 3.8 DOHC	BCM	Модуль приборной панели		√	√			
					Модуль области передних сидений		√	√			
					Модуль области задних сидений		√	√			
					Модуль двери водителя		√	√			
					Модуль двери пассажира		√	√			
					Система встроенной памяти		√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PSD	Все системы		√	√			
					Сдвижная двери с электроприводом - Лев.		√	√			
					Сдвижная двери с электроприводом - Прав.		√	√			
				PTG	Задняя подъемная дверь с электроприводом		√	√			
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				Код	Код передатчика сохранение				√		
		2001	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2000	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1999	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SEPHIA(FB)	1997	G 1.8 DOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1998	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1996	G 1.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		1995	G 1.6 SOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		1994	G 1.6 SOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
			G 1.8 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
			G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
			G 3.3 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2009		IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.8 DOHC	BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление (EST)	√	√	√					

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2008	G 3.8 DOHC	4WD	4WD управление (TOD)	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
	SORENTO(BL)		G 3.3 DOHC	4WD	4WD управление (EST)	√	√	√					
					4WD управление (TOD)	√	√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2007	G 3.8 DOHC	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√				
				4WD	4WD управление (EST)	√	√	√					
					4WD управление (TOD)	√	√	√					
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 3.3 DOHC	EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление (EST)	√	√	√			
					4WD управление (TOD)	√	√	√			
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				Код	Код передатчика сохранение				√		
		2006	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление (EST)	√	√	√			
					4WD управление (TOD)		√	√			
		2005	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление (EST)	√	√	√			
					4WD управление (TOD)		√	√			
		2004	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление (EST)	√	√	√			
					4WD управление (TOD)		√	√			
		2003	G 3.5 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
				EPS	Электронный усилитель руля	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление (EST)	√	√	√			
					4WD управление (TOD)		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 3.5 DOHC	ESC	Система курсовой устойчивости		√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				
					Подушка безопасности (Этап №2)		√	√		√			
				4WD	4WD управление		√	√	√				
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√			
				IMMO	Иммобилайзер				√				
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение кода						Соответствие ключей		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2012	G 2.4 DOHC	ESC	Система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)		√	√		√	
				4WD	4WD управление		√	√	√		
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение кода						Соответствие ключей
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SORENTO(XM)		G 2.4 GDI	ESC	Система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)		√	√		√	
				4WD	4WD управление		√	√	√		
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение кода						Соответствие ключей
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2011	G 2.4 DOHC	ESC	Система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)		√	√		√	
				4WD	4WD управление		√	√	√		
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение кода						Соответствие ключей
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
			G 3.5 DOHC	ESC	Система курсовой устойчивости		√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)		√	√		√	
				4WD	4WD управление		√	√	√		
				BCM	Модуль приборной панели	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер				√		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение кода						Соответствие ключей
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2012	G 2.0 DOHC	ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Классификация по весу	√	√	√	√				
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим		
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2012	G 1.6 GDI	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Очистка самопрограммирования
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Классификация по весу	√	√	√	√		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала		
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Классификация по весу	√	√	√	√				
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
	SOUL(AM)			PIC	Все системы	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√			
					Ключ Smart сохранение код						Соответствие ключей		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√	√	√			

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2011		Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 1.6 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Классификация по весу	√	√	√	√		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				PIC	Все системы	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√	
					Модуль распределения питания	√	√	√	√	√	
					Ключ Smart сохранение кода						Соответствие ключей
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2010	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени
					Классификация по весу	√	√	√	√		
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√		
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√	
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√	√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Специальные ф-ции

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
			G 1.6 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала		
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Все системы	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		Информация в реальном времени		
					Классификация по весу	√	√	√	√				
				EPS	Электродвигатель привода усилителя руля	√	√	√	√				
				BCM	Модуль управления кузовом	√			√	√			
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SPECTRA(LD)	2009	G 2.0 DOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
		2008	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
		2007	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	Сбор автоматического значение приводного вала
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√	√		
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
		2006	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
		2005	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
		2004	G 2.0 DOHC	ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2004	G 2.0 DOHC	Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√				
	SPECTRA(SD)	2004	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√					
		2003	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√					
		2002	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√				
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	D)			ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2001	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
		2000	G 1.8 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем						
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности		√	√			
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации	Производитель	KIA
		Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
		2002	G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
		2001	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√	√		
		2000	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
				Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SPORTAGE (AL)	1999	G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
		1998	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
		1997	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
		1996	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		

FCAR 爱夫卡	FCAR F3 Лист спецификации										Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
		1995	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
			G 2.0 SOHC	Двигатель	Система управления двигателем		√	√	√	√	
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом		√	√	√		
				ABS	Антиблокировочная тормозная система		√	√	√	√	
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2010		4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
		2009	G 2.0 DOHC	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
		2008	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESC	ABS/ESC(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS/ESC(MGH-40)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	

FCAR F3 Лист спецификации											
										Производитель	KIA
										Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**					
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**
	SPORTAGE (KM)		G 2.7 DOHC	ABSESC	ABS/ESC(MGH-25)	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
					ABS/ESC(MGH-40)	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
				TPMS	Система мониторинга давления в шинах	√	√	√		√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		
		2007	G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении
				4WD	4WD управление	√	√	√			
				ETACS	ETACS	√			√	√	
				Код	Код передатчика сохранение				√		

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2007	G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление	√	√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление		√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2006		Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление		√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.0 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление		√	√					

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
		2005		ETACS	ETACS	√			√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
			G 2.7 DOHC	Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√	Сброс адаптивного значения		
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABS	Антиблокировочная тормозная система	√	√	√	√	√	Режим выпуска воздуха		
				Подушка без.	Система управления подушками безопасности	√	√	√			Инфо. о столкновении		
				4WD	4WD управление		√	√					
				ETACS	ETACS	√			√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				
				Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√			
				AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√			
				ABSESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√			
				Подушка	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√				

FCAR F3 Лист спецификации											Производитель	KIA
											Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**						
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**	
			G 2.4 DOHC	без.	Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√			
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√			
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√		
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√		
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√		
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√		
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим	
				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√		
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√		
				Код	Код передатчика сохранение				√			
	SPORTAGE (SL)	2011		Двигатель	Система управления двигателем	√	√	√	√	√		

FCAR F3 Лист спецификации						Производитель	KIA
						Версия ПО:	V6.7

Меню						Ф-ции					
Область	Серия	Год	Тип	Ситсема	Доп. Система	Инф. ECU	Чтение ошибок	Удал. Ошибок	Поток данных	Тест активации	Доп. ф-ции
			G 2.0 T-GDI	AT	Автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом	√	√	√	√	√	
				ABSESC	Система курсовой устойчивости	√	√	√	√	√	
				Подушка без.	Подушка безопасности (Этап №1)	√	√	√	√		
					Подушка безопасности (Этап №2)	√	√	√	√		
				EPS	Усилитель рулевого управления	√	√	√	√		
				4WD	4WD управление	√	√	√	√	√	
				BCM	Все системы	√	√	√	√	√	
					Модуль управления кузовом	√	√	√	√	√	
					Интеллектуальная распределительная коробка	√	√	√	√	√	
				IMMO	Иммобилайзер						Инф. о ключе Программирование/изменение пароля Соответствие Сброс противоугонной системы Безопасный режим Нейтральный режим

FCAR F3 Лист спецификации												Производитель	KIA
												Версия ПО:	V6.7
Меню						**Ф-ции**							
Область	**Серия**	**Год**	**Тип**	**Ситсема**	**Доп. Система**	**Инф. ECU**	**Чтение ошибок**	**Удал. Ошибок**	**Поток данных**	**Тест активации**	**Доп. ф-ции**		
USA				PIC	Ключ Smart модуль	√	√	√	√	√			
				TPMS	Мониторинг давления в шинах	√	√	√	√	√			
				Код	Код передатчика сохранение				√				