

## Сканматик 2.21.25 Таблица применяемости Mitsubishi

Сокращения:

**ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт; “+” – поддерживается; “-” – не поддерживается; “\*” – в зависимости от автомобиля.

**Автомобили до 2004 модельного года включительно:**

| Система                     | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС |
|-----------------------------|----|----|----|----|
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ              | *  | *  | *  | +  |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                | *  | -  | *  | +  |
| ELC-AT/CVT                  | *  | *  | *  | +  |
| Трансмиссия SS4II           | *  | *  | *  | +  |
| TCL/контр. СТАБИЛЬНОСТИ     | *  | *  | *  | +  |
| Круиз-контроль              | *  | *  | *  | +  |
| ECS                         | *  | *  | *  | +  |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ   | *  | *  | *  | +  |
| ABS/ASC/ASTC                | *  | *  | *  | +  |
| HBB                         | *  | *  | *  | +  |
| AYC/ACD                     | *  | *  | *  | +  |
| SRS-Подушки безопасности    | *  | *  | *  | +  |
| Кондиционер                 | *  | *  | *  | +  |
| SWS                         | *  | *  | *  | +  |
| Предпросмотр дистанции      | *  | *  | *  | +  |
| Придерживание полосы дороги | *  | *  | *  | +  |
| Задний и боковой монитор    | *  | *  | *  | +  |
| MICS                        | -  | -  | *  | +  |
| Предупреждение дистанции    | *  | *  | *  | +  |
| Открывающаяся крыша         | -  | -  | *  | +  |
| Инвертор А/С                | -  | -  | *  | +  |
| ETACS                       | -  | *  | *  | +  |
| TPMS                        | *  | *  | *  | +  |
| Камера                      | *  | *  | *  | +  |
| Щиток приборов              | *  | *  | *  | +  |
| Дисплей                     | *  | *  | *  | +  |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ       | -  | -  | *  | +  |
| Multi Select 4WD            | *  | *  | *  | +  |
| Дверь с электроприводом     | *  | -  | *  | +  |
| Работа без ключа            | *  | *  | *  | +  |

**Автомобили, начиная с 2005 модельного года:**

| ASX (2011-2014)           | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
|---------------------------|----|----|----|----|---------------|
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ            | +  | +  | +  | +  |               |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST        | *  | *  | +  | +  |               |
| Круиз-контроль            | +  | -  | +  | +  |               |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | +  | +  | +  | +  |               |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS         | *  | +  | +  | +  |               |
| SRS-Подушки безопасности  | +  | +  | +  | +  |               |
| Кондиционер               | *  | *  | +  | +  |               |
| ETACS                     | +  | -  | +  | +  | конфигурация  |
| Щиток приборов            | *  | *  | +  | +  |               |

|                                         |           |           |           |           |                      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ                   | -         | -         | +         | +         |                      |
| AND                                     | -         | -         | +         | +         |                      |
| LIN                                     | *         | -         | +         | +         |                      |
| KOS/IMMO/Без ключа                      | *         | *         | +         | +         |                      |
| AFS/ACL/Коррекция                       | +         | +         | +         | +         |                      |
| OSS                                     | +         | +         | +         | +         |                      |
| 4WD                                     | +         | -         | +         | +         |                      |
| АУДИО                                   | *         | -         | +         | +         |                      |
| CORNER SENSOR/BACK SENSOR               | +         | -         | +         | +         |                      |
| AS&G                                    | +         | -         | +         | +         |                      |
| ОСМ                                     | +         | -         | +         | +         |                      |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО                       | -         | -         | +         | +         |                      |
| <b>COLT CZC (2007-2008)</b>             | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                          | +         | +         | +         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                            | +         | -         | +         | +         |                      |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ               | +         | +         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                       | +         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности                | +         | +         | +         | +         |                      |
| Кондиционер                             | +         | *         | +         | +         |                      |
| ETACS                                   | +         | +         | +         | +         | конфигурация         |
| Щиток приборов                          | +         | *         | +         | +         |                      |
| Дисплей                                 | +         | *         | +         | +         |                      |
| Машина для укл. крыш авт.               | +         | +         | +         | +         |                      |
| <b>COLT, COLT CZ3 / CZT (2005-2011)</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                          | +         | +         | +         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                            | +         | -         | +         | +         |                      |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ               | +         | +         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                       | +         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности                | +         | +         | +         | +         |                      |
| Кондиционер                             | +         | *         | +         | +         |                      |
| ETACS                                   | +         | +         | +         | +         | конфигурация         |
| Щиток приборов                          | +         | *         | +         | +         |                      |
| Дисплей                                 | +         | *         | +         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                      | +         | -         | +         | +         |                      |
| <b>GALANT (2007-2010)</b>               | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                          | *         | *         | *         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                            | *         | -         | *         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                      | *         | *         | *         | +         |                      |
| Круиз-контроль                          | *         | *         | *         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                       | *         | *         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности                | *         | *         | *         | +         |                      |
| Кондиционер                             | *         | *         | *         | +         |                      |
| SWS                                     | *         | *         | *         | +         |                      |
| ETACS                                   | -         | *         | *         | +         |                      |
| TPMS                                    | *         | *         | +         | +         |                      |
| Щиток приборов                          | *         | *         | *         | +         |                      |
| TCL/контр. СТАБИЛЬНОСТИ                 | +         | +         | +         | +         |                      |
| Дисплей                                 | *         | *         | *         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ                   | -         | -         | *         | +         |                      |
| <b>GRANDIS (2004-2010)</b>              | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                          | *         | *         | *         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                            | *         | -         | *         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                      | *         | *         | *         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                       | *         | *         | *         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности                | *         | *         | *         | +         |                      |

|                           |           |           |           |           |                      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Кондиционер               | *         | *         | *         | +         |                      |
| SWS                       | *         | *         | *         | +         |                      |
| ETACS                     | -         | *         | *         | +         |                      |
| Щиток приборов            | *         | *         | *         | +         |                      |
| Круиз-контроль            | *         | *         | *         | +         |                      |
| Дисплей                   | *         | *         | *         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ     | -         | -         | *         | +         |                      |
| Дверь с электроприводом   | *         | -         | *         | +         |                      |
| Работа без ключа          | *         | *         | *         | +         |                      |
| Камера                    | *         | *         | *         | +         |                      |
| 4WD                       | *         | *         | *         | +         |                      |
| <b>i (2007-2008)</b>      | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ            | +         | +         | +         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST        | +         | +         | +         | +         |                      |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | +         | +         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS         | +         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности  | +         | +         | +         | +         |                      |
| Кондиционер               | +         | +         | +         | +         |                      |
| ETACS                     | +         | -         | +         | +         | конфигурация         |
| Щиток приборов            | +         | +         | +         | +         |                      |
| LIN                       | *         | -         | +         | +         |                      |
| Работа без ключа          | *         | *         | +         | +         |                      |
| <b>i-MiEV (2009-2013)</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | +         | +         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS         | +         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности  | *         | *         | +         | +         |                      |
| Кондиционер               | *         | *         | +         | +         |                      |
| ETACS                     | +         | -         | +         | +         | конфигурация         |
| Щиток приборов            | *         | *         | +         | +         |                      |
| LIN                       | *         | -         | +         | +         |                      |
| Работа без ключа          | *         | *         | +         | +         |                      |
| MCU(CAN ПС:564)           | -         | -         | -         | -         |                      |
| ОБС                       | *         | -         | +         | +         |                      |
| BMU                       | *         | *         | +         | +         |                      |
| COMP&HTR                  | *         | *         | +         | +         |                      |
| EV-ECU                    | *         | *         | +         | +         |                      |
| MCU(CAN ПС:565)           | -         | -         | -         | -         |                      |
| MCU                       | +         | +         | +         | +         |                      |
| CMU1                      | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU2                      | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU3                      | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU4                      | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU5                      | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU6                      | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU7                      | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU8                      | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU9                      | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU10                     | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU11                     | *         | -         | +         | +         |                      |
| CMU12                     | *         | -         | +         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР              | +         | -         | +         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ     | -         | -         | +         | +         |                      |
| Дист.система EV/MiEV      | +         | +         | +         | +         |                      |
| TPMS                      | +         | -         | +         | +         |                      |
| ОСМ                       | +         | -         | +         | +         |                      |

|                                     |           |           |           |           |                      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Преобразователь DC/DC               | +         | -         | +         | +         |                      |
| <b>L200 (К6#,К7#) (2005-2006)</b>   | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                      | *         | *         | *         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                        | *         | -         | *         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                   | *         | *         | *         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности            | *         | *         | *         | +         |                      |
| ETACS                               | -         | *         | *         | +         |                      |
| Кондиционер                         | *         | *         | *         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                  | *         | *         | *         | +         |                      |
| <b>L200 (КА#,КВ#) (2007-2014)</b>   | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                      | +         | *         | +         | +         |                      |
| ETACS                               | +         | -         | +         | +         | конфигурация         |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                   | +         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности            | +         | +         | +         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                  | +         | +         | +         | +         |                      |
| Дисплей                             | *         | *         | *         | +         |                      |
| LIN                                 | *         | -         | +         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                        | +         | -         | +         | +         |                      |
| Кондиционер                         | +         | +         | +         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ               | -         | -         | +         | +         |                      |
| <b>L300 (2005-2008)</b>             | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| SRS-Подушки безопасности            | *         | *         | *         | +         |                      |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                      | *         | *         | *         | +         |                      |
| <b>LANCER (CS#,СТ#) (2005-2007)</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                      | *         | *         | *         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                        | *         | -         | *         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                   | *         | *         | *         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности            | *         | *         | *         | +         |                      |
| SWS                                 | *         | *         | *         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                  | *         | *         | *         | +         |                      |
| АУС/ACD                             | *         | *         | *         | +         |                      |
| Круиз-контроль                      | *         | *         | *         | +         |                      |
| Кондиционер                         | *         | *         | *         | +         |                      |
| <b>LANCER (CY#) (2008-2014)</b>     | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                      | *         | *         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                   | *         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности            | *         | *         | +         | +         |                      |
| Кондиционер                         | *         | *         | +         | +         |                      |
| ETACS                               | +         | -         | +         | +         | конфигурация         |
| Щиток приборов                      | *         | *         | +         | +         |                      |
| АУДИО                               | *         | -         | +         | +         |                      |
| LIN                                 | *         | -         | +         | +         |                      |
| KOS/ИММО/Без ключа                  | *         | *         | +         | +         |                      |
| ОСМ                                 | +         | -         | +         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                  | *         | *         | +         | +         |                      |
| Круиз-контроль                      | +         | -         | +         | +         |                      |
| AND                                 | -         | -         | +         | +         |                      |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО                   | -         | -         | +         | +         |                      |
| HFM                                 | +         | +         | +         | +         |                      |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ           | +         | +         | +         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ               | -         | -         | +         | +         |                      |
| AFS/ACL/Коррекция                   | +         | +         | +         | +         |                      |
| 4WD                                 | +         | -         | +         | +         |                      |
| АУС/ACD                             | *         | -         | +         | +         |                      |
| Рычаг переключения                  | +         | +         | +         | +         |                      |

| LANCER EVOLUTION (2008-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
|------------------------------|----|----|----|----|---------------|
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ               | +  | +  | +  | +  |               |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS            | +  | +  | +  | +  |               |
| АУС/ACD                      | *  | -  | +  | +  |               |
| SRS-Подушки безопасности     | *  | *  | +  | +  |               |
| Кондиционер                  | *  | *  | +  | +  |               |
| ETACS                        | +  | -  | +  | +  | конфигурация  |
| Щиток приборов               | *  | *  | +  | +  |               |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ        | -  | -  | +  | +  |               |
| LIN                          | *  | -  | +  | +  |               |
| KOS/IMMO/Без ключа           | *  | *  | +  | +  |               |
| AND                          | -  | -  | +  | +  |               |
| АУДИО                        | *  | -  | +  | +  |               |
| HFM                          | +  | +  | +  | +  |               |
| AFS/ACL/Коррекция            | +  | +  | +  | +  |               |
| AT/CVT/A-МТ/ТС-SST           | *  | -  | +  | +  |               |
| Рычаг переключения           | +  | +  | +  | +  |               |
| Круиз-контроль               | +  | -  | +  | +  |               |
| ОСМ                          | +  | -  | +  | +  |               |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО            | -  | -  | +  | +  |               |
| LANCER SPORTBACK (2009-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ               | *  | *  | +  | +  |               |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ    | +  | +  | +  | +  |               |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS            | *  | +  | +  | +  |               |
| SRS-Подушки безопасности     | *  | *  | +  | +  |               |
| Кондиционер                  | *  | *  | +  | +  |               |
| ETACS                        | +  | -  | +  | +  | конфигурация  |
| Щиток приборов               | *  | *  | +  | +  |               |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ        | -  | -  | +  | +  |               |
| АУДИО                        | *  | -  | +  | +  |               |
| LIN                          | *  | -  | +  | +  |               |
| KOS/IMMO/Без ключа           | *  | *  | +  | +  |               |
| AND                          | -  | -  | +  | +  |               |
| HFM                          | +  | +  | +  | +  |               |
| AFS/ACL/Коррекция            | +  | +  | +  | +  |               |
| AT/CVT/A-МТ/ТС-SST           | *  | *  | +  | +  |               |
| Круиз-контроль               | +  | -  | +  | +  |               |
| АУС/ACD                      | *  | -  | +  | +  |               |
| Рычаг переключения           | +  | +  | +  | +  |               |
| 4WD                          | +  | -  | +  | +  |               |
| ОСМ                          | +  | -  | +  | +  |               |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО            | -  | -  | +  | +  |               |
| AS&G                         | +  | -  | +  | +  |               |
| CORNER SENSOR/BACK SENSOR    | +  | -  | +  | +  |               |
| LANCER WAGON (2005-2007)     | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ               | *  | *  | *  | +  |               |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                 | *  | -  | *  | +  |               |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS            | *  | *  | *  | +  |               |
| SRS-Подушки безопасности     | *  | *  | *  | +  |               |
| SWS                          | *  | *  | *  | +  |               |
| AT/CVT/A-МТ/ТС-SST           | *  | *  | *  | +  |               |
| Кондиционер                  | *  | *  | *  | +  |               |
| Круиз-контроль               | *  | *  | *  | +  |               |
| OUTLANDER (CU#) (2005-2007)  | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ               | *  | *  | *  | +  |               |

|                                    |           |           |           |           |                      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| ИММОБИЛАЙЗЕР                       | *         | -         | *         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                  | *         | *         | *         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности           | *         | *         | *         | +         |                      |
| Кондиционер                        | *         | *         | *         | +         |                      |
| SWS                                | *         | *         | *         | +         |                      |
| АТ/CVT/А-МТ/ТС-SST                 | *         | *         | *         | +         |                      |
| Круиз-контроль                     | *         | *         | *         | +         |                      |
| <b>OUTLANDER (CW#) (2007-2013)</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                     | *         | *         | +         | +         |                      |
| АТ/CVT/А-МТ/ТС-SST                 | *         | *         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                  | *         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности           | *         | *         | +         | +         |                      |
| Кондиционер                        | *         | *         | +         | +         |                      |
| ETACS                              | +         | -         | +         | +         | конфигурация         |
| Щиток приборов                     | +         | *         | +         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ              | -         | -         | +         | +         |                      |
| 4WD                                | +         | -         | +         | +         |                      |
| АУДИО                              | *         | -         | +         | +         |                      |
| LIN                                | *         | -         | +         | +         |                      |
| KOS/IMMO/Без ключа                 | *         | *         | +         | +         |                      |
| Круиз-контроль                     | +         | -         | +         | +         |                      |
| AND                                | -         | -         | +         | +         |                      |
| ОСМ                                | +         | -         | +         | +         |                      |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО                  | -         | -         | +         | +         |                      |
| HFM                                | +         | +         | +         | +         |                      |
| Рычаг переключения                 | +         | +         | +         | +         |                      |
| <b>OUTLANDER (GF#) (2013-2014)</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                     | +         | +         | +         | +         |                      |
| АТ/CVT/А-МТ/ТС-SST                 | *         | *         | +         | +         |                      |
| Круиз-контроль                     | +         | -         | +         | +         |                      |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ          | +         | +         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                  | +         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности           | +         | +         | +         | +         |                      |
| Кондиционер                        | +         | +         | +         | +         |                      |
| ETACS                              | +         | +         | +         | +         | конфигурация         |
| KOS/IMMO/Без ключа                 | +         | *         | +         | +         |                      |
| ACC/FCM                            | +         | -         | +         | +         |                      |
| Щиток приборов                     | +         | +         | +         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ              | -         | -         | +         | +         |                      |
| LIN                                | +         | -         | +         | +         |                      |
| Дверь с электроприводом            | +         | +         | +         | +         |                      |
| AWC                                | +         | -         | +         | +         |                      |
| OSS                                | +         | +         | +         | +         |                      |
| CORNER SENSOR/BACK SENSOR          | +         | -         | +         | +         |                      |
| АУДИО                              | -         | -         | +         | +         |                      |
| AND                                | -         | -         | +         | +         |                      |
| AS&G                               | +         | -         | +         | +         |                      |
| Придерживание полосы дороги        | +         | +         | +         | +         |                      |
| TPMS                               | +         | -         | +         | +         |                      |
| ОСМ                                | +         | -         | +         | +         |                      |
| <b>OUTLANDER-PHEV (2013-2014)</b>  | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                     | +         | +         | +         | +         |                      |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ          | +         | +         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                  | +         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности           | +         | +         | +         | +         |                      |

|                                               |           |           |           |           |                      |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Кондиционер                                   | +         | +         | +         | +         |                      |
| ETACS                                         | +         | +         | +         | +         | конфигурация         |
| KOS/IMMO/Без ключа                            | +         | +         | +         | +         |                      |
| Компрессор                                    | +         | -         | +         | +         |                      |
| P LOCK                                        | +         | -         | +         | +         |                      |
| Щиток приборов                                | +         | +         | +         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ                         | -         | -         | +         | +         |                      |
| PHEV                                          | +         | +         | +         | +         |                      |
| OVC                                           | +         | -         | +         | +         |                      |
| BMU                                           | +         | +         | +         | +         |                      |
| F-MCU                                         | +         | -         | +         | +         |                      |
| R-MCU                                         | +         | -         | +         | +         |                      |
| GCU                                           | +         | +         | +         | +         |                      |
| OSS                                           | +         | +         | +         | +         |                      |
| CMU1                                          | +         | -         | +         | +         |                      |
| CMU2                                          | +         | -         | +         | +         |                      |
| CMU3                                          | +         | -         | +         | +         |                      |
| CMU4                                          | +         | -         | +         | +         |                      |
| CMU5                                          | +         | -         | +         | +         |                      |
| CMU7                                          | +         | -         | +         | +         |                      |
| CMU8                                          | +         | -         | +         | +         |                      |
| CMU9                                          | +         | -         | +         | +         |                      |
| CMU10                                         | +         | -         | +         | +         |                      |
| CMU11                                         | +         | -         | +         | +         |                      |
| Придерживание полосы дороги                   | +         | +         | +         | +         |                      |
| Дист.система EV/MiEV                          | +         | +         | +         | +         |                      |
| ACC/FCM                                       | +         | -         | +         | +         |                      |
| AND                                           | -         | -         | +         | +         |                      |
| АУДИО                                         | -         | -         | +         | +         |                      |
| LIN                                           | +         | -         | +         | +         |                      |
| Дверь с электроприводом                       | +         | +         | +         | +         |                      |
| CORNER SENSOR/BACK SENSOR                     | +         | -         | +         | +         |                      |
| <b>PAJERO / MONTERO (V6#,V7#) (2005-2006)</b> |           |           |           |           |                      |
|                                               | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| МРІ/GDI/ДИЗЕЛЬ                                | *         | *         | *         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                                  | *         | -         | *         | +         |                      |
| Трансмиссия SS4II                             | *         | *         | +         | +         |                      |
| Круиз-контроль                                | *         | *         | *         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                             | *         | *         | *         | +         |                      |
| НВВ                                           | *         | *         | *         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности                      | *         | *         | *         | +         |                      |
| SWS                                           | *         | *         | *         | +         |                      |
| Кондиционер                                   | *         | *         | *         | +         |                      |
| АТ/CVT/А-МТ/ТС-SST                            | *         | *         | *         | +         |                      |
| TCL/контр. СТАБИЛЬНОСТИ                       | *         | *         | *         | +         |                      |
| TPMS                                          | *         | *         | *         | +         |                      |
| <b>PAJERO / MONTERO (V8#,V9#) (2007-2014)</b> |           |           |           |           |                      |
|                                               | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| МРІ/GDI/ДИЗЕЛЬ                                | +         | *         | +         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                                  | *         | -         | *         | +         |                      |
| Трансмиссия SS4II                             | *         | *         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                             | *         | *         | *         | +         |                      |
| НВВ                                           | *         | *         | *         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности                      | +         | +         | +         | +         |                      |
| Кондиционер                                   | +         | +         | +         | +         |                      |
| SWS                                           | *         | *         | *         | +         |                      |
| ETACS                                         | -         | *         | *         | +         |                      |

|                                                       |           |           |           |           |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Щиток приборов                                        | +         | +         | +         | +         |                      |
| Дисплей                                               | *         | *         | *         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                                    | +         | +         | +         | +         |                      |
| Круиз-контроль                                        | +         | -         | +         | +         |                      |
| LIN                                                   | +         | -         | +         | +         |                      |
| Преобразователь CAN/LIN/SWS                           | +         | -         | +         | +         |                      |
| <b>PAJERO SPORT / MONTERO SPORT (K9#) (2005-2008)</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                                        | *         | *         | *         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                                          | *         | -         | *         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                                     | *         | *         | *         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности                              | *         | *         | *         | +         |                      |
| Кондиционер                                           | *         | *         | *         | +         |                      |
| ETACS                                                 | -         | *         | *         | +         |                      |
| Круиз-контроль                                        | *         | *         | *         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                                    | *         | *         | *         | +         |                      |
| <b>PAJERO SPORT / MONTERO SPORT (KH#) (2009-2014)</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                                        | *         | *         | +         | +         |                      |
| ИММОБИЛАЙЗЕР                                          | +         | -         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                                     | +         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности                              | +         | +         | +         | +         |                      |
| Кондиционер                                           | +         | +         | +         | +         |                      |
| ETACS                                                 | +         | -         | +         | +         | конфигурация         |
| Дисплей                                               | *         | *         | *         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                                    | +         | +         | +         | +         |                      |
| LIN                                                   | *         | -         | +         | +         |                      |
| Круиз-контроль                                        | +         | -         | +         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ                                 | -         | -         | +         | +         |                      |
| <b>SPACE STAR (2013-2014)</b>                         | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b> |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ                                        | +         | +         | +         | +         |                      |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ                             | +         | +         | +         | +         |                      |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS                                     | +         | +         | +         | +         |                      |
| SRS-Подушки безопасности                              | +         | +         | +         | +         |                      |
| ETACS                                                 | +         | -         | +         | +         |                      |
| KOS/ИММО/Без ключа                                    | +         | *         | +         | +         |                      |
| Щиток приборов                                        | +         | +         | +         | +         |                      |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST                                    | +         | -         | +         | +         |                      |
| Кондиционер                                           | +         | +         | +         | +         |                      |
| OSS                                                   | +         | +         | +         | +         |                      |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ                                 | -         | -         | +         | +         |                      |
| LIN                                                   | +         | -         | +         | +         |                      |
| TPMS                                                  | +         | -         | +         | +         |                      |
| ОСМ                                                   | +         | -         | +         | +         |                      |